

Important: Auto Convection Conversion

Conversion is described in this manual. The **Auto Convection Conversion** option is not available on this model.

Auto Convection Conversion

Convection Bake and True Convection modes require a 25 °F reduction in temperature. Auto Convection Conversion reduces the temperature you enter automatically. Simply enter the package or recipe temperature when setting the mode. The control calculates the correct temperature and it is shown in the display.

The Auto Convection Conversion feature can be turned off to allow for manual temperature adjustments. See "Auto Convection Conversion" in the "Setup" section for details.

Important : la conversion de convection automatique est décrite dans ce guide. Cette option n'est pas disponible sur ce modèle.

La Conversion de Convection Automatique (Auto Convection Conversion)

La cuisson en mode Convection Bake ou True Convection nécessite une réduction de température du four de 25°F. Le mode Auto Convection Conversion diminue automatiquement la température que vous saisissez. Il suffit de saisir la température indiquée sur l'emballage ou dans la recette lors du paramétrage du mode. La commande calcule la température correcte qui s'affiche sur l'écran.

La fonction Auto Convection Conversion peut être désactivée afin de pouvoir modifier manuellement la température. Voir "Auto Convection Conversion" dans le chapitre "Réglage" pour plus de détails.

Importante: En este manual se describe la **conversión automática al modo de convección.** La opción de la conversión automática al modo de convección no está disponible en este modelo.

La Conversión Automática al modo de convección (Auto Convection Conversion)

Los modos Convection Bake y True Convection requieren una reducción de 25 °F de temperatura. Auto Convection Conversion reduce la temperatura que ingresa automáticamente. Simplemente, ingresar la temperatura necesaria para el paquete o la receta al programar el modo. El control calcula la temperatura correcta y la muestra en la pantalla.

La función Auto Convection Conversion puede apagarse para realizar ajustes manuales de temperatura. Consultar "Auto Convection Conversion" en la sección "Ajustes" para más detalles.