

IMPORTANT

On page 8, the instructions for **Resetting the saturation displays** are incomplete. The correct instructions are below.

Resetting the saturation displays

- **Metal grease filter:** Press and hold the "+" button for five seconds.
 - **Activated carbon filter:** Press and hold the "-" button for five seconds.
-

IMPORTANT

À la page 21, les instructions pour **Réinitialiser les affichages de saturation** sont incomplètes. Les instructions correctes sont ci-dessous.

Réinitialiser les affichages de saturation

- **Filtre à graisse en métal:** Maintenir la touche "+" appuyée pendant cinq secondes.
 - **Filtre au charbon actif:** Maintenir la touche "-" appuyée pendant cinq secondes.
-

IMPORTANTE

En la página 33, las instrucciones para la **Restablecimiento de los indicadores de saturación** son incompletos. Las instrucciones correctas son a continuación.

Restablecimiento de los indicadores de saturación

- **Filtro metálico antigrasa:** Mantener pulsada la tecla "+" durante cinco segundos.
 - **Filtro de carbono activo:** Mantener pulsada la tecla "-" durante cinco segundos.
-

HCB50651UC, HCB56651UC
HCP30651UC, HCP36651UC
HCG56651UC
HIB82651UC