Installation Instructions Range

Questions? Call 1.800.GE.CARES (1.800.432.2737) or visit www.GEAppliances.com

IN THE COMMONWEALTH OF **MASSACHUSETTS**

- This product must be installed by a licensed plumber or gas fitter.
- When using ball type gas shut-off valves, they shall be the T-handle type.
- A flexible gas connector, when used, must not exceed 3 feet.

AWARNING FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

Installation must be performed by a qualified

Read these instructions completely and carefully. Installation of this range must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA.54, latest edition. In Canada, installation must conform with the current Natural Gas Installation Code, CAN/CGA-B149.1 or the current Propane Installation Code, CAN/CGA-B149.2, and with local codes where applicable. This range has been design-certified by CSA International according to ANSI Z21.1, latest edition and Canadian Gas Association according to CAN/

CGA-1.1 latest edition.

When installing a gas appliance the use of old flexible connectors can cause gas leaks and personal injury. Always use a **NEW** flexible

Leak testing of the appliance shall be conducted according to the manufacturer instructions.

The range must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70, latest edition). In Canada, electrical grounding must be in accordance with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code Part 1 and/or local codes. See Electrical Connections in this section.

Do not install this product with an air curtain hood or other range hood that operates by blowing air down on the cooktop. This airflow may interfere with operation of the gas burners resulting in fire or explosion hazard.

FOR YOUR SAFETY:

A WARNING <u>Tip-Over Hazard</u>
• A child or adult can tip the range and be killed. Install the anti-tip bracket to the wall or floor. Engage the range to the anti-tip bracket by sliding the range back such that the foot is engaged.

• Re-engage the anti-tip bracket if the range is moved. Failure to do so can result in death or serious burns to children or adults.

If you did not receive an anti-tip bracket with your purchase, call 1.800.626.8774 to receive one at no cost. (In Canada, call 1.800.561.3344.) For installation instructions of the bracket, visit: www.GEAppliances.com. (In Canada, www.GEAppliances.ca.)



AWARNING Before beginning the installation, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

Anti-Tip Bracket

TOOLS YOU WILL NEED

Phillips screwdriver Open-end or





Pipe wrenches (2)

(one for backup)

1/4" Nut Driver

Tape Measure

Tin Snips









MATERIALS YOU MAY NEED

- Gas line shut-off valve
- Pipe joint sealant or UL-approved pipe thread tape with Teflon* that resists action of natural and LP gases
- Flexible metal appliance connector (1/2" I.D.). A 5-foot length is recommended for ease of installation but other lengths are acceptable. Never use an old connector when installing a new range.
- Flare union adapter for connection to gas supply line (3/4" or 1/2" NPT x 1/2" I.D.)
- Flare union adapter for connection to pressure regulator on range (1/2" NPT x 1/2" I.D.)
- Liquid leak detector or soapy water.
- Squeeze Connector (For Conduit Installations Only)
- (UL Listed 40 AMP) 4-Wire Cord 4' long OR 3-Wire Cord 4' long
- *Teflon: Registered trademark of DuPont

BEFORE YOU BEGIN

IMPORTANT — Save these instructions for

IMPORTANT — Observe all governing codes and ordinances.

IMPORTANT — Remove all packing material and literature from oven before connecting gas and electrical supply to range.

IMPORTANT — To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make suré that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This oven has been designed in accordance with the requirements of UL and CSA International and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F (90°C).

Note to Installer – Be sure to leave these instructions with consumer.

covered under warranty.

Note to consumer – Keep these instructions for

Servicer – The electrical diagram is in an envelope attached to the back of the range. Proper installation is the responsibility of the

Product failure due to improper installation is not

Before installing your range on linoleum or any other synthetic floor covering, make sure the floor covering can withstand 180°F without shrinking, warping or discoloring. Do not install the range over carpeting unless a sheet of 1/4" thick plywood or similar insulator is placed between the range and carpeting.

Mobile Home - Additional Installation Requirements

the installation of this range must conform to the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 (formerly the Federal Standard for Mobile Home Construction and Saftey, Title 24, HUD Part 280). When such standard is not applicable, use the Standard for Manufactured Home Installations, ANSI A225.1/ NFPA 501A or with local codes.

In Canada, the installation of this range must conform with the current standards CAN/CSA-A240-latest edition, or with local codes.

When this range is installed in a mobile home, it must be secured to the floor during transit. Any method of securing the range is adequate as long as it conforms to the standards listed above.

DIMENSIONS AND CLEARANCES


Provide adequate clearances between the range and adjacent combustible surfaces. These dimensions must be met for safe use of your


Allow 30" (76.2 cm) minimum clearance between burners and bottom of unprotected wood or metal cabinet, or allow a 24" (61 cm) minimum when bottom of wood or metal cabinet is protected by no less than 1/4" (6.4 mm) thick flame-retardant millboard covered with no less

thick), .015" (.38 mm) thick stainless steel, .025" (0.64 mm) aluminum or .020" (0.5 mm) copper.

Installation of a listed microwave oven or cooking appliance over the cooktop shall conform to the installation instructions packed with that appliance.

For island installation, maintain 2-1/2" minimum from cutout to back edge of countertop and 3" minimum from cutout to side edges of






CONVERTING TO LP GAS (OR CONVERTING BACK TO NATURAL GAS FROM LP)

This range leaves the factory set for use with natural gas. If you want to convert to LP gas, the conversion must be performed by a qualified LP gas installer.

The conversion orifices and instructions can be found on back of the range.

Keep these instructions and all orifices in case you want to convert back to natural gas.



1 ELECTRICAL REQUIREMENTS

AWARNING: This appliance must be

AWARNING: All new constructions, mobile homes, recreational vehicles and installations where local codes do not allow grounding through neutral, require a 4-conductor UL-listed range cord.

AWARNING: To prevent fire or shock, do not use an extension cord with this appliance.

AWARNING: To prevent shock, remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation.

We recommend you have the electrical wiring and hookup of your range connected by a qualified electrician. After installation, have the electrician show you how to disconnect power from the range.

You must use a single-phase, 120/208 VAC or 120/240 VAC, 60 hertz electrical system. If you connect to aluminum wiring, properly installed connectors approved for use with aluminum wiring must be used.

Effective January 1, 1996, the National Electrical Code requires that new construction (not existing) utilize a 4-conductor connection to an electric range. When installing an electric range in new construction, mobile home, recreational vehicle, or an area where local codes prohibit grounding through the neutral conductor, refer to the section on four-conductor branch circuit connections.

Check with your local utilities for electrical codes which apply in your area. Failure to wire your oven according to governing codes could result

in a hazardous condition. If there are no local codes, your oven must be wired and fused to meet the National Electrical Code, NFPA No. 70 – latest edition, available from the National Fire Protection Association.


This appliance must be supplied with the proper voltage and frequency, and connected to an individual, properly grounded, 40 amp (minimum) branch circuit protected by a circuit breaker or time-delay fuse.

Use only a 3-conductor or a 4-conductor UL-listed range cord. These cords may be provided with ring terminals on wire and a strain relief device.

A range cord rated at 40 amps with 125/250 minimum volt range is required. A 50 amp range cord is not recommended but if used, it should be marked for use with nominal 11/8" diameter connection openings. Care should be taken to center the cable and strain relief within the knockout hole to keep the edge from damaging


The rating plate is located on the oven frame or on the side of the drawer frame.

Note: Use of automatic, wireless or wired external switches that shut off power to the appliances, are not recommended for this product.




2 POWER CORD AND CONDUIT INSTALLATION

Access the terminal block by removing wire cover screws using a 1/4" nut driver. Do not discard these screws.



For power cord and 1" conduit only, remove the knockout ring (13%") located on bracket directly below the terminal block. To remove the knockout, use a pair of pliers to bend the knockout ring away from the bracket and twist until ring is removed.





For power cord installations only (see the next step if using conduit), assemble the strain relief in the hole. Insert the power cord through the strain relief and tighten. Allow enough slack to easily attach the cord terminals to the terminal block. If tabs are present at the end of the winged strain relief, they can be removed for


NOTE: Do not install the power cord without a strain relief. The strain relief bracket MUST be installed before einstalling the rear range wiring cover

D For 3/4" conduit installations only, purchase a squeeze connector matching the diameter of your conduit and assemble it in the hole. Insert the conduit through the squeeze connector and tighten. Allow enough slack to easily attach the wires to the terminal block. NOTE: Do not install the conduit without a squeeze connector. The squeeze connector MUST be installed before reinstalling the rear range wiring

PROCEED TO STEP 3 or 4







3 3-WIRE INSTALLATION (GROUND IS THROUGH THE NEUTRAL WIRE)

AWARNING: Shock Hazard

The neutral wire and ground strap must be connected as shown below for the range to be properly grounded. Do not remove the ground strap. Failure follow this instruction may result in potential shock hazard

AWARNING: Fire hazard

Terminal block screws must be securely tightened. Failure to do so may result in potential fire hazard.

FOR POWER CORD INSTALLATION


- **A.** Remove the 3 <u>lower</u> screws from the terminal block. Do not loosen the upper screws.
- **B.** Do not cut or remove the ground strap.
- C. Insert the 3 screws through each power cord terminal ring and back into the terminal block. Be certain the white wire is in the center. Securely tighten each screw (35 to 50 in-lbs.)

FOR CONDUIT INSTALLATION

- **A.** Loosen the 3 lower screws on the terminal block. Do not loosen the upper screws
- **B.** Do not cut or remove the ground strap.
- **C.** Insert the bare wire tip (insulation stripped 5/8") into the bottom terminal block openings. Be certain the white wire is in the center. On certain models, the wire must be inserted through an opening in the ground strap. Securely tighten each screw onto each wire (35 to 50 in-lbs.).

NOTE: Aluminum building wire may be used but it must be rated for the correct amperage and

PROCEED TO STEP 5



4 4-WIRE INSTALLATION (SEPARATE GROUND WIRE)

AWARNING: Shock Hazard

The neutral wire and ground strap must be connected as shown below for the range to be properly grounded. Do not remove the ground strap. Failure follow this instruction nay result in potential shock hazard.

▲WARNING: Fire hazard Terminal block screws must be securely

potential fire hazard. FOR POWER CORD INSTALLATION **A.** Remove the 3 <u>lower</u> screws from the

tightened. Failure to do so may result in

- terminal block. Do not loosen the upper **B.** Remove the ground screw and ground plate
- and retain them **C.** Cut the around strap below the terminal
- block and discard the lower section. **D.** Insert the ground screw through the ground plate (removed earlier) and back into the

range frame. Tighten securely, but do not

E. Insert the 3 terminal screws through each power cord terminal ring and back into the terminal block. Be certain the white wire is in the center. Securely tighten each screw (35 to 50 in-lbs.

over-tighten (15 to 20 in-lbs.)

FOR CONDUIT INSTALLATION

- A. Remove the 3 lower screws from the terminal block. Do not loosen the upper screws.
- **B.** Remove the ground screw and ground plate and retain them C. Cut the around strap below the terminal block
- and discard the lower section.
- **D.** Insert the bare ground bare wire tip (insulation stripped 5/8") between the range frame and the ground plate (removed earlier) and secure it in place with the around screw. Tighten securely, but do not over-tighten (15 to 20 **E.** Insert the wire tips (insulation stripped 5/8")
- into the bottom terminal block openings. Be certain the white wire is in the center On certain models, the wire must be inserted through an opening in the ground strap. Securely tighten each screw onto each wire (35 to 50 in-lbs.)

NOTE: Aluminum building wire may be used but it must be rated for the correct amperage and voltage


• Be sure power to the building is in service.


bracket is securely installed.


OPERATION CHECKLIST

11 FINAL INSTALLATION CHECKLIST

see the Owner's Manual for adjustment instructions








5 REPLACE THE WIRE COVER

Replace wire cover on range back by sliding its left edge under the retaining tabs and replace the screws removed earlier. Make sure that no wires are pinched between cover and range back.



6 GAS SUPPLY

AWARNING Fire Hazard: Do not use a flame to check for gas leaks.

AWARNING Explosion Hazard: Do not exceed 25 ft-lbs of torque when making gas line connections. Overtightening may crack the pressure regulator resulting in fire or explosion hazard.

Gas Pressure Regulator

You must use the gas pressure regulator supplied with this range. For proper operations the inlet pressure to the regulator should be as follows:

Natural Gas: Minimum pressure: 6" of Water Column Maximum pressure: 13" of Water Column

LP Gas: Minimum pressure: 11" of Water Column Maximum pressure: 13" of Water Column f you are not sure about the inlet pressure

contact local gas supplier. Shut off the main gas supply valve before disconnecting the old range and leave it off until the new hook-up has been completed. Don't forget to relight the pilot on other gas

appliances when you turn the gas back on. Because hard piping restricts movement of the range, the use of a CSA Internationalcertified flexible metal appliance connector is recommended unless local codes require a hardpiped connection.

If the hard piping method is used, you must carefully align the pipe; the range cannot be moved after the connection is made.

To prevent gas leaks, put pipe joint compound on, or wrap pipe thread tape with Teflon* around, al male (external) pipe threads.

- A. Install a manual shut-off valve in the gas line in an easily accessed location outside of the range. Make sure everyone operating the range knows where and how to shut off the gas supply to the range.
- NPT internal thread at inlet of regulator. Use a backup wrench on the regulator fitting to avoid C. Install male 1/2" or 3/4" flare union adapter to

B. Install male 1/2" flare union adapter to the 1/2"

- the NPT internal thread of the manual shut-c valve, taking care to back-up the shut-off valve to keep it from turning.
- D. Connect flexible metal appliance connector to the adapter on the range. Position range to permit connection at the shut-off valve.
- F When all connections have been made make sure all range controls are in the off position and turn on the main gas supply valve.
 Use a liquid leak detector at all joints and connections to check for leaks in the system.


When using pressures greater than 1/2 psig to pressure test the gas supply system of the residence, disconnect the range and individual shut-off valve from the gas supply piping. When using pressures of 1/2 psig or less to pressure test the gas supply system, simply isolate the range from the gas supply system by closing the


When checking for proper operation of the regulator, the inlet pressure must be at least 1" areater than the operating (manifold) pressure as given on rating label of product.

*Teflon: Registered trademark of DuPont

6 GAS SUPPLY (CONT) **CONNECTOR HOOKUP** → Nipple Rigid Pipe Flexible valve Option

Installer: Inform the consumer of the location of the gas shut-off valve.





8 CHECK SURFACE BURNERS

Push and turn knob to LITE position. You will hear a clicking sound indicating proper operation of the spark module. Once the air has been purged rom the supply lines, burners should light withir 4 seconds. After burner lights, rotate knob out of the LITE position. Try each burner in succession until all burners have been checked.

Quality of Flames

-1/2" or 3/4

The flame quality of the burners needs to be

9 INSTALL AND CHECK

ANTI-TIP DEVICE

the anti-tip device properly

If burner flames look like (A), call for service. Normal burner flames should look like (B) or (C), depending on the type of gas you use

With LP gas, some yellow tipping on outer cones

AWARNING Never completely remove the

eveling leg as the range will not be secured to

Follow instructions supplied with ANTI-TIP bracket



(B) Yellow tips on Normal for LP aas

(A) Yellow flames-



(C) Soft blue flames— Normal for natural gas

Anti-Tip Bracket

checked for proper connections and voltage. Activate BROIL and make sure the element allows within 60 seconds. Cancel BROIL when allow is detected. If glow is not detected within the time limit, recheck the range wiring

immediately. Recheck the range wiring connections. If range wiring is correct, have building wiring

connections. If range wiring is correct, have building wiring checked for proper connections and voltage. Be sure all range controls are in the OFF position before leaving the range.

• Check that the clock display is energized. If 'bad line' appears in the display, disconnect power

• Check to make sure the circuit breaker is closed (RESET) or the circuit fuses are replaced.

appliance once the appliance has been turned on and surfaces have heated.

• Check that all packing materials and tape have been removed. This includes all adhesive tape, wire

• Check to make sure that the rear leveling leg is fully engaged into the Anti-Tip bracket and that the

ties, cardboard and protective plastic. Failure to remove these materials could result in damage to the

• Check that the door and drawer are parallel to each other and that both operate smoothly. If they do not,


WHEN ALL HOOKUPS ARE COMPLETED

Make sure all controls are left in the off position. Make sure the flow of combustion and ventilation ir to the range is unobstructed.

Check that all packing materials and tape have peen removed. This will include tape on metal panel under control knobs (if applicable), adhesive tape, wire ties, cardboard and protective plastic. Failure to remove these materials could result in damage to the appliance once the appliance has been turned on and surfaces have heated.

10 SLIDE RANGE INTO OPENING

- A. Position the range in front of the cabinet opening. Measure from the floor to the top of the countertop at the rear of the cabinet near the anti-tip bracket. If necessary adjust the unit by carefully screwing in or out the leveling legs until the cooktop overhang matches the countertop height at the rear (There will not be access to the rear leveling legs once installed).
- 3. Push while lifting the range into the opening until the range is within 2" (5.1 cm) of engaging the anti-tip bracket.
- Plug the range cord into the receptacle. Locate the flexible gas line in back of the range in manner that it will not touch or be moved by the drawer (if provided). Carefully push the range into the opening until the unit is fully seated in to the cabinet. There will be approximately a ¼" gap between the unit and back wall.
- D. Carefully screw in the front two leveling legs until the cooktop overhand touches the countertop.
- . Look under the unit and verify that the rear leg is fully engaged with the anti-tip device. If not, remove the unit and adjust the height of the rear leg so that it is properly engaged.



Instrucciones de Instalación Cocina

Ante cualquier duda, llame al 1.800-GE-CARES o visite nuestro sitio web en: GEAppliances.com

En el Commonwealth de Massachusetts

- Este producto debe ser instalado por un plomero licenciado o un mecánico gasista.
- Al usar válvulas de cierre de gas tipo balón, deberán ser del tipo de manija T.
- Al usar un conector de gas flexible no deberá exceder los 3 pies.

AADVERTENCIA RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si la información de este manual no se sigue exactamente, se podrá producir un incendio o explosión, ocasionando daños sobre la propiedad, lesiones o la muerte.

La instalación deberán ser realizadas por un instalador calificado.

Lea estas instrucciones en su totalidad y

Esta cocina se deberá instalar de acuerdo con los códigos locales, o en la ausencia de códigos locales, con el Código de Gas Combustible Nacional, ANSIZ223.1/NFPA.54, última edición. En Canadá, la instalación deberá ser conforme con el Código de Instalación de Gas Natural actual, CAN/CGA-B149.1 o el Código de Instalación de Propano actual, CAN/CGA-B149.2, y con los códigos locales cuando corresponda. Esta cocina fue diseñada y certificada por CSA International, de acuerdo con ANSI Z21.1, última edición y con la Canadian Gas Association (Asociación de Gas

de Canadá) CAN/CGA-1.1 última edición. Al instalar un electrodoméstico a gas, el uso de conectores flexibles viejos puede ocasionar pérdidas y lesiones personales. Siempre use un conector flexible NUEVO.

La prueba de goteras del electrodoméstico se deberá realizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La cocina deberá estar correctamente conectada a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales o, en ausencia de códigos locales, de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (National Electric Code), (ANSI/NFPA NO. 70., última edición). En Canadá, la conexión a tierra se deberá realizar de acuerdo con la Parte 1 del Código de Electricidad de Canadá CSA C22.1 y/o los códigos locales. En esta sección, consulte las Conexiones Eléctricas

No instale este producto con una campana con cortina de aire u otra campana de cocina que funcione llevando aire a la placa de cocción. El flujo de aire podrá interferir en el funcionamiento de los quemadores de gas, produciendo riesgos de incendio o explosión.

PARA SU SEGURIDAD

A ADVERTENCIA Riesgo de Caída Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir. Instale el soporte anti-volcaduras sobre la pared o el piso Asegúrese la estufa al soporte anti-volcaduras deslizande la unidad hacia atras de tal manera que la pata niveladora sea enganchada. Vuelva a adherir el soporte anti-volcaduras si la estufa se mueve de lugar

• Si esto no se hace, se podrá producir la muerte o quemaduras graves en niños o adultos.

Si no recibió un soporte anti volcaduras con su compra, llame al 1.800.626.8774 para recibir uno sin costo.
(En Canadá, llame al 1.800.561.3344). Para recibir instrucciones de instalación del soporte, visite:
GEAppliances.com (En Canadá. GEAppliances.ca.).



▲ ADVERTENCIA — Antes

de comenzar la instalación, apague el encendido en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión del servicio a fin de evitar que el encendido se active de forma accidental. Cuando el medio de desconexión del servicio no se pueda bloquear, ajuste de manera segura un ítem de advertencia que esté bien visible, tal como una etiqueta, sobre el panel de servicio.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Lápiz y regla


Llave para tubería (2)

(una de repuesto)

Llave de tuercas de 1/4"

Cinta métrica

Tijeras para hojalata







o clavo



MATERIALES NECESARIOS Válvula de cierre para tubería de gas

Válvula de cierre para tubería de gas Sellador para junta de tubería o UL – cinta para tubería aprobada con Teflón*, resistente a la acción de gases naturales o LP

- Conector para artefacto metálico flexible (1/2" I.D.) Se recomienda una longitud de 5 pies para una fácil instalación, pero otras longitudes son aceptables. Nunca use un conector viejo al instalar una cocina nueva.
- Adaptador para unión cónica para la conexión al suministro de gas (3/4" o ½" NPT x ½" I.D.)
 Adaptador para unión cónica para la conexión
- Adaptador para union conica para la conexion al regulador de presión en la cocina (1/2" o ½" NPT x ½" I.D.)
- Detector de pérdida de líquido o agua con jabón.
- Conector de presión (Sólo para instalaciones con conductos portacables)
- (Aprobados por UL de 40 AMP) Cable de 4 alambres de 4' de largo O Cable de 3 alambres de 4' de largo

*Teflón: Marca registrada por DuPont

ANTES DE COMENZAR

IMPORTANTE — Conserve estas instrucciones para uso del inspector de electricidad local.

IMPORTANTE — Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.

IMPORTANTE — Retire todo el material de embalaje y material escrito del horno antes de conectar el gas y el suministro de corriente a la cocina.

IMPORTANTE — A fin de evitar daños en los gabinetes, controle con su constructor o proveedor de gabinetes que los materiales usados no descolorarán, deslaminarán ni sostendrán otro daño. Este horno fue diseñado de acuerdo con los requisitos de UL y CSA International y cumple con las temperaturas máximas permitidas para gabinetes de madera de 194º F (90º C).

Nota para el Instalador – Asegúrese de que estas instrucciones queden en manos del comprador. Nota para el Consumidor – Guarde estas

instrucciones para referencia futura.

Servicio Técnico – El diagrama eléctrico se encuentra en un sobre adjunto al reverso de la cocina.

La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador.

Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía no cubrirá las mismas

Antes de instalar su cocina sobre linóleo y cualquier otro revestimiento de piso sintético, asegúrese de que el revestimiento del piso resista los 180° F sin contraerse, combarse o descolorarse. No instale la cocina sobre alfombras, a menos que haya una hoja de contrachapado de un grosor de ¼" o un aislante similar entre la cocina y la alfombra.

Casa Rodante – Requisitos de Información

Esta cocina se deberá instalar conforme con el Estándar de Construcción y Seguridad para Hogar, Título 24 CFR, Pieza 3280 (anteriormente el Estándar Federal para la Construcción y Seguridad de Casas Rodantes (Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety), Título 24, HUD Parte 280). Cuando dicho estándar no sea aplicable, use el estándar para las Instalaciones de Casas Fabricadas, ANSI A225, 1/NFPA 501A o con códigos locales.

En Canadá, la instalación de esta cocina deberá ser realizada de acuerdo con los estándares actuales CAN/CSAA240 – última edición, o con los códigos locales.

Cuando la cocina es instalada en una casa móvil, se deberá asegurar al piso durante el tránsito. Cualquier método para asegurar la cocina es adecuado, siempre y cuando se realice conforme con los estándares que figuran a continuación.

DIMENSIONES Y ESPACIOS


Deje el espacio adecuado entre la cocina y las superficies combustibles adyacentes. Estas dimensiones se deberán cumplir para un uso seguro de su cocina.

Deje un espacio mínimo de 30" (76.2 cm) entre los quemadores y la parte inferior del gabinete de madera o metal sin protección, o deje un espacio mínimo de 24" (61 cm) cuando la parte inferior del gabinete de madera o metal esté protegido por no menos de 1/4" (6.4 mm) de cartón de retardo de incendios cubierta por no menos que una lámica matérica de 32 MSC (215" (78 mm))

de grosor), .015" (.38 mm) de grosor de acero inoxidable, .025" (0.64 mm) de aluminio o .020"

La instalación de un horno microondas o de un electrodoméstico de cocción que figuren en la lista sobre la parte superior de la cocina deberá cumplir con las instrucciones de instalación provistas con el electrodoméstico.

Para la instalación de la isla, deje un espacio mínimo de 2-½" desde la abertura hasta el extremo trasero de la mesada y un mínimo de 3" desde la abertura hasta los extremos laterales




DIMENSIONES Y ESPACIOS (CONT.) UBICACIONES DE LA TUBERÍA DE GAS Y DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO Área recomendada para tomacorriente de 120V en la pared trasera y área para la conexión del tubo de escape y la válvula de seguridad a través de la pared. Área recomendada para tomacorriente de 120V en la pared la conexión a través del piso del tubo de escape y la válvula de cierre. ÁPRECAUCIÓN Para evitar que una corriente de aire afecte el funcionamiento del quemador, selle todas las abertura en la pared y el piso.

CONVERTIR A GAS LP (o convertir nuevamente a gas natural de LP)

Esta cocina deja la configuración de fábrica para uso con gas natural. Si desea convertir a gas LP, la conversión deberá ser realizada por un instalador de gas LP calificado.

Los orificios de conversión y las instrucciones se podrán encontrar en la parte trasera de la cocina.

Guarde estas instrucciones y los orificios en caso de que lo desee convertir nuevamente a gas natural.



1 REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

A ADVERTENCIA: Esta unidad debe

▲ ADVERTENCIA: Todas las construcciones nuevas, casas rodantes, vehículos recreativos e instalaciones donde los códigos locales no permiten una conexión a tierra a través de un neutral requieren un cable para cocina de 4 conductores aprobado por UL.

A ADVERTENCIA: Para prevenir un incendio o descarga eléctrica, no utilice un cable de extensión con este aparato.

ADVERTENCIA: Para prevenir una descarga eléctrica, quite el fusible o abra el interruptor

de circuitos antes de comenzar la instalación.

Recomendamos que un electricista calificado conecte el cableado eléctrico y su cocina. Después de la instalación, solicite al electricista que le indique cómo desconectar la energía de la cocina.

Usted debe usar un sistema eléctrico de 60 hercios CA de fase única de 120/280 voltios o 120/240 voltios. Si tiene una conexión con cableado de aluminio, deben utilizarse conectores adecuadamente instalados para utilizar con cableado de aluminio

Si el servicio eléctrico provisto no cumple con las especificaciones anteriores, haga que un electricista con licencia instale un tomacorriente aprobado. Vigente desde el 1 de enero de 1996, el Código Eléctrico Nacional requiere que las nuevas construcciones (no existentes) utilicen una conexión de cuatro conductores a una cocina eléctrica. Cuando instale una cocina eléctrica en una nueva construcción, una casa rodante, un vehículo recreativo o un área donde los códigos locales prohíben la conexión a tierra a través de un conductor neutral, consulte la sección sobre conexiones en circuito derivado de cuatro conductores.

Consulte a las empresas de servicio público sobre los códigos eléctricos que se aplican en su área. No realizar el cableado de su horno de acuerdo con

los códigos vigentes puede provocar una situación peligrosa. Si no existen códigos locales, su cocina debe contar con cables y fusibles que cumplan con los requisitos del Código Eléctrico Nacional, ANSI/ NFPA No. 70-Última edición.

Este electrodoméstico debe recibir el voltaje y frecuencia adecuados, y debe conectarse a un circuito derivado individual con adecuada conexión a tierra de 40 amperios (mínimo) protegido por un interruptor

de circuitos o fusible con retraso.

Utilice sólo un cable para cocinas de 3 o 4 conductores aprobado por UL. Estos cables pueden contar con terminales de anillo en alambre y un dispositivo de alivio de tensión.


Se requiere un cable para cocinas clasificado para 40 amperios con rango de voltios mínimo de 125/250. No se recomienda un cable de 50 amperios, pero si se utiliza, debe señalizarse para usarse con aberturas de conexión de un diámetro nominal de 1-3/8". Debe tenerse cuidado al central el cable v el alivio de tensión dentro del orificio de expulsión para evitar que el borde dañe el cable La placa de clasificación se encuentra ubicada sobre el cajón de almacenamiento en el marco del

horno o en el lado del marco del cajón. Nota: No se recomienda para este producto el uso de interruptores automáticos, inalámbricos o con cableado externo que apagan la corriente del electrodoméstico.




2 INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA Y DE PASACABLES

Acceda al bloque terminal, retirando los tornillos del cubrecables con una llave de tuercas de ¼". No descarte estos tornillos.



Para cable de energía y pasacables de 1" solamente, quite el anillo de expulsión 1-3/8") ubicado en el soporte directamente debajo del bloque terminal. Para quitar el anillo, utilice un par de alicates para doblar el anillo de expulsión lejos del soporte y gire nasta remover el anillo.



alivio de tensión. El soporte del alivio de tensión

DEBE instalarse antes de volver a colocar la

tapa del cableado trasero de la cocina.


Sólo para instalaciones con conducto portacables de 3/4", adquiera un conector de presión que se ajuste al diámetro de su conducto e instálelo en el orificio. Introduzca el conducto a través del conector de presión v aiuste. Deie un largo suficiente para poder pegar los cables al bloque terminal. NOTA: No instale el conducto sin un

conector de presión. El conector de


colocar la tapa del cableado trasero de

SIGA CON EL PASO 3 O 4.

la cocina



expulsió





3 INSTALACIÓN DE TRES (3) ALAMBRES (LA CONEXIÓN A TIERRA SE REALIZA A TRAVÉS DEL CABLE NEUTRO)

ADVERTENCIA: Riesgo de Descarga deben estar conectados como se muestra a continuación, de modo que la cocina esté correctamente conectada a tierra. No retire la cinta de conexión a tierra. Si no se siguen estas instrucciones, podrán existir riesgos de descarga eléctrica..

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio ajustados de forma segura. Si esto no se cumple, existen riesgos de incendio

PARA INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA

- A. Retire los 3 tornillos inferiores del bloque terminal. No afloje los tornillos superiores. B. No corte ni retire la cinta de conexión a tierra.
- C. Inserte los 3 tornillos a través de cada anillo terminal del cable de corriente y nuevamente al bloque terminal. Asegúrese de que el cable blanco se encuentre en el centro. Ajuste de forma segura cada tornillos (entre 35 y 50 pulgadas/libra).


PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTO PORTACABLES

- A. Afloje los 3 tornillos inferiores del bloque terminal. No afloje los tornillos superiores.
- B. No corte ni retire la cinta de conexión a tierra. C. Inserte la punta del cable pelado (sin aislante de 5/8") en las aberturas inferiores del bloque terminal. Asegúrese de que el cable blanco se encuentre en el centro. En ciertos modelos, el cable deberá ser insertado a través de una abertura de la cinta de conexión a tierra. Ajuste de forma segura cada tornillo en cada cable (entre 35 y 50 pulgadas/libra).

NOTA: Puede utilizarse cable de construcción de aluminio pero debe clasificarse para el amperaje y voltaje correctos.

SIGA CON EL PASO 5.

Cable de energía terminal (la apariencia puede cambiar) Terminal neutral Cinta de conexión o tierra Placa de conexión Negro Blanco Conducto portacables



4 INSTALACIÓN DE 4 ALAMBRES (CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA SEPARADO)

ADVERTENCIA: Riesgo de Descarga deben estar conectados como se muestra a continuación, de modo que la cocina esté Bloque correctamente conectada a tierra. No retire terminal la cinta de conexión a tierra. Si no se siguen estas instrucciones, podrán existir riesgos de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio ajustados de forma segura. Si esto no se cumple, existen riesgos de incendio.

PARA INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA

- A. Retire los 3 tornillos inferiores del bloque terminal. No afloje los tornillos superiores. **B.** Retire el tornillo de conexión a tierra y la
- C. Corte la cinta de conexión a tierra que está debajo del bloque terminal, y descarte la sección inferior.

placa de conexión a tierra y retenga los


- D. Inserte el tornillo de conexión a tierra, a través de la placa de conexión a tierra (retirada anteriormente) y nuevamente en la estructura de la cocina. Ajuste de forma segura, pero sin ajustar en exceso (entre 15 y 20 pulgadas/libra).
- E. Inserte los 3 tornillos de la terminal a través de cada anillo terminal del cable de corriente y nuevamente al bloque terminal. Asegúrese de que el cable blanco se encuentre en el centro. Ajuste de forma segura cada tornillo (entre 35 y 50 pulgadas/libra).


PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTO PORTACABLES

- A. Retire los 3 tornillos inferiores del bloque terminal. No afloje los tornillos superiores.
- **B.** Retire el tornillo de conexión a tierra y la placa de conexión a tierra y retenga los mismos.
- C. Corte la cinta de conexión a tierra que está debajo del bloque terminal, y descarte la sección inferior.
- D. Inserte la punta del cable descubierto de conexión a tierra (sin aislante de 5/8") entre el marco de la cocina y la placa de conexión a tierra (retirada previamente) y asegure el mismo con el tornillo de conexión a tierra. Ajuste de forma segura, pero sin ajustar en exceso (entre 15 y 20 pulgadas/libra).
- **E.** Inserte las puntas de los cables (sin aislante de 5/8") en las aberturas inferiores del bloque terminal. Asegúrese de que el cable blanco se

y que el soporte se encuentre bien instalado.

Antes-Cable de energía y conducto portacables conexión a tierro conexión Termina a tierra neutral






Después-Conducto portacables

encuentre en el centro. En ciertos modelos el cable deberá ser insertado a través de una abertura de la cinta de conexión a tierra. Ajuste de forma segura cada tornillo en cada cable (entre 35 y 50 pulgadas/libra).

NOTA: Puede utilizarse cable de construcción de aluminio pero debe clasificarse para el amperaje y voltaje correctos para poder realizar la conexión

5 REEMPLACE LA TAPA DE LOS CABLES

Reemplace la tapa de los cables de la cocina deslizando el lado izauierdo baio las lengüetas de retención y reemplazando los cinco tornillos quitados anteriormente Verifique que los cables no havan sufrido pellizcos entre la tapa y la parte trasera de



6 SUMINISTRO DE GAS

ADVERTENCIA Riesgo de incendio: No use una llama para controlar las pérdidas de gas.

ADVERTENCIA Riesgo de Explosión: No supere una torsión máxima de 25 pieslibras al realizar conexiones de tuberías de gas. Cualquier ajuste en exceso podrá romper el regulador de presión, resultando en riesgo de

egulador de Presión de

incendio o explosión.

Gas Natural:

Se deberá usar el regulador de presión de aas suministrado con esta cocina. Para un uncionamiento adecuado, la presión de entrada al regulador deberá ser la siguiente:

Presión mínima: Columna de Agua de 6" Presión máxima: Columna de Agua de 13" Gas LP:

Presión mínima: Columna de Agua de 11" Presión máxima: Columna de Agua de 13" Si no está seguro sobre cuál es la presión de entrada, comuníquese con el proveedor de gas local. Cierre la válvula principal de suministro de gas antes de desconectar su vieia cocina v deie la misma apagada hasta que la nueva conexión se haya completado. No olvide volver a encender el piloto en otros electrodomésticos a gas cuando vuelva a encender el aas.

Debido a que las tuberías duras restringen el movimiento de la cocina, se recomienda el uso del conector para electrodomésticos de metal flexible con certificación internacional de CSA a menos que los códigos locales requieran una conexión de tubería dura

Si se usa el método de tubería dura, deberá alinear la misma con cuidado; la cocina no se podrá mover una vez realizada la conexión.

Para evitar pérdidas de aas, coloque el compuesto de la junta de gas, o envuelva la cinta para roscas de tuberías con Teflón* alrededor de todas las

roscas de tubería macho (externas).


- A Instale una válvula de cierre manual de la línea de gas en la línea de gas, en una ubicación de fácil acceso fuera de la cocina. Asegúrese de que todas las personas que usen la cocina sepan dónde y cómo cerrar el suministro de gas de la cocina
- B. Instale el adaptador de la unión cónica macho de ½" a la rosca interna de 1/2" de NPT en la entrada del regulador. Use la llave de repuesto en el accesorio regulador para evitar daños. Al instalar la cocina desde el frente retire e codo de 90º para una instalación más fácil. C. Instale un adaptador para unión cónica de 1/2"
- o ¾" a la rosca interna de NPT de la válvula de cierre manual, procurando evitar que la válvula de cierre no gire. D. Conecte el conector de metal flexible del electrodoméstico al adaptador de la cocina.
- la válvula de cierre. E. Cuando todas las conexiones se hayan realizado, asegúrese de que todos lós controles de la cocina estén en la posición de apagado y encienda la válvula de suministro principal de gas. Use un detector de pérdida de líquido en todas las uniones v conexiones, para controlar

Posicione la cocina para permitir la conexión er


pérdidas en el sistema. Al usar presión superior a ½ psig para controlar a presión del sistema de suministro de gas de la residencia, desconecte la cocina v la válvula de cierre individual de la tubería de suministro de gas. Al usar las presiones de prueba de ½ psig o menos para controlar el sistema de suministro de gas, simplemente aísle la cocina del sistema de suministro de gas, cerrando la válvula de cierre individual.

Al controlar el funcionamiento adecuado del regulador la presión de entrada deberá ser por lo menos 1" mayor que la presión de funcionamiento (tubo) como en la etiqueta de calificación del producto. *Teflón: Marca registrada por DuPont


6 SUMINISTRO DE GAS (CONT) **CONEXIÓN DEL CONECTOR**



Instalador: Informe al consumidor sobre la ubicación de la válvula de cierre de gas.



e los tamaños correspondientes. Reiillas Continuas - Coloque las reiillas izquierda y derecha sobre la placa de cocción Esṫas rejilĺas poseen las marcٰas "IZQUIERDA" y "DERECHA" en sus partes inferiores. Coloque la rejilla intermedia con el extremo corto hacia el frénte de la parrilla.



8 CONTROLE LAS CABEZAS **DE LOS QUEMADORES**

Presione y gire la perilla a la posición LITE (Luz). Escuchará un sonido de clic, que indica el funcionamiento adecuado del módulo de chispeo. Una vez que el aire se haya purgado de las líneas de suministro, los quemadores se deberán encender dentro de los 4 segundos. Luego de que los auemadores se iluminen, aire la perilla fuera de la posición LITE. Pruebe cada quemador de forma sucesiva hasta que todos los quemadores havan sido controlados.

Calidad de las Llamas

DISPOSITIVO

La calidad de las llamas de los quemadores se deberá determinar visualmente

llame al servicio técnico. El aspecto de la llama normal se ve como en (B) o (C), dependiendo de tipo de gas que use Con gas LP, es normal que haya algunas puntas amarillas en los conos externos

Si las llamas del quemador se ven como en (A)

(A) Yellow flames-Call for service

(B) Yellow tips on Normal for LP aas

> (C) Soft blue flames-Normal for natural gas

> > incluido

Siga las instrucciones suministradas con el 9 INSTALE Y CONTROLE EL soporte ANTIVOLCADURAS.

ADVERTENCIA Nunca retire completamente las patas niveladoras, ya que la cocina no estará asegurada de forma adecuada al dispositivo antivolcaduras

ANTIVOLCADURAS



10 DESLICE LA COCINA EN LA ABERTURA

A. Posicione la cocina en el frente de la abertura del gabinete. Mida desde el piso hasta la parte superior de la mesada en la parte trasera del gabinete, cerca del soporte antivolcaduras. De ser necesario, ajuste la unidad atornillando de forma cuidadosa hacia adentro o afuera las patas niveladoras, hasta que la parte saliente de la cocina coincida con la altura de la mesada sobre la parte trasera (una vez realizada la instalación, no se tendrá acceso a las patas niveladoras).

3. Empuie hacia adentro mientras levanta la cocina en la apertura, hasta que la misma esté dentro de las 2" (5.1 cm.) de agarre del soporte antivolcaduras. Enchufe el cable de la cocina en el receptáculo

Ubique la línea de gas flexible en la parte trasera de la cocina, de modo que no tenga contacto ni sea movida por el caión (si es provisto). Con cuidado, empuje la cocina hacia la abertura hasta que la unidad esté completamente apoyada sobre el gabinete. Habrá un espacio de aproximadamente ¼" entre la unidad y la pared trasera.

D. Con cuidado atornille las dos patas niveleadoras frontales hasta que la parte saliente de la cocina tenga contacto con la mesada.

Observe debajo de la unidad y verifique que la pata trasera esté completamente adherida al dispositivo antivolcaduras. De no ser así retire la unidad y ajuste la altura de la pata trasera de modo que quede correctamente adherida.



Posicione la tubería de aas de modo que no haya interferencia con el cajón de almacenamiento Cajón de Almacenamier Vista Lateral

11 LISTA DE CONTROL FINAL DE LA INSTALACIÓN

- Verifique que el interruptor de circuitos se encuentre cerrado (RESET) o que los fusibles del circuito se
- Asegúrese de gue se cuente con suministro eléctrico en el edificio.
- Controle que se haya quitado todo el material de empaque y la cinta. Esto incluye cinta sobre el panel de metal bajo las perillas de control (si corresponde), cinta adhesiva, atáduras de alambre, cartón y plástico protector. No quitar estos materiales puede provocar daños al electrodoméstico una vez que el aparato se haya encendido y las superficies se hayan calentado.

Tornillo de -

conexión a tierra

- Controle que la puerta y el cajón se encuentren paralelos y que los dos funcionen correctamente Si no es así, consulte el Manual del propietario para un reemplazo adecuado.
- Controle que la pata de nivelación trasera esté bien introducida dentro del soporte anti-volcaduras

LISTA DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

- Accione una de las unidades de superficie para observar que el elemento se encienda dentro de los 60 segundos. Apague la unidad cuando se detecte el encendido. Si no se detecta el encendido dentro del límite de tiempo, vuelva a verificar las conexiones del cableado de la cocina. Si se requiere un cambio, vuelva a probar el aparato. Si no se requiere un cambio, haga controlar el cableado del edificio para verificar conexiones y voltaje adecuados.
- Controle que la pantalla del reloj (en modelos que lo incluyan) reciba energía. Si en la pantalla aparecen una serie de líneas rojas horizontales, desconecte la energía de inmediato. Vuelva a controlar las conexiones del cableado de la cocina. Si se efectúa un cambio en las conexiones, vuelva a probar el aparato. Si no se requiere un cambio, haga controlar el cableado del edificio para verificar conexiones y voltaje adecuados. Se recomienda cambiar el reloj si aparecen las líneas rojas.
- Asegúrese de que los controles de la cocina se encuentren en la posición OFF (apagado) antes de alejarse de la cocina

CUANDO TODAS LAS CONEXIONES SE HAYAN COMPLETADO

Asegúrese de que todos los controles gueden en la posición de apagado. Asegúrese de que el fluio de la combustión y el aire de ventilación a la cocina estén desobstruidos.

Aseaúrese que todos los materiales de empaque y cintas se hayan retirado. Esto incluye cintas sobre el panel metálico debajo de las perillas de control (si corresponde), cinta adhesiva, cintas de ajuste, cartón y plástico protector. Si estos materiales no se retiran, se podrá producir como resultado un daño sobre el electrodoméstico, una vez que el mismo haya sido encendido y las superficies estén calientes.