

QUICK REFERENCE GUIDE

30" - 24" CONVECTION SPEED OVEN



TO COOK BEAUTIFULLY
bertazzoni.com

SYMBOL	OVEN FUNCTION	SETTING	BEST FOR
	Microwave	Press key and then . Select operating time by pressing and , then power level by pressing and . Press start key . Microwave short cut: press twice to start microwave at 1000W power. Press again to set duration	General microwave cooking, reheating and defrosting
	Broiler	Press key and then . Select operating time by pressing and then . Press start key .	Broiling and toasting
	Microwave + Broiler	Press key and then . Select operating time by pressing and , then power level by pressing and . Press start key . Microwave power is capped at max wattage: press button then press on number and select the level (200, 400, or 600watt) with button .	Lasagna, poultry, roasted potatoes and toasted foods
	Convection	Press key and then . Select operating time by pressing and then . Press start key .	Baking and roasting and multi level dishes
	Microwave + Convection	Press key and then . Select operating time by pressing and , then power level by pressing and ; select temperature with and . Press start key . Microwave power is capped at max wattage: press button then press on number and select the level (200, 400, 600 or 800watt) with button .	Accelerated roasting and baking
	Convection + Broiler	Press key and then . Select operating time by pressing and then . Press start key . How to change the convection temperature: press on button , then press on temperature number and on button to select the temperature.	Roasting meat, fish and poultry with crisp outer layer
	Potatoes	Press key and then Special program key.	Frozen potatoes
	Popcorn	Select time by pressing and , then food weight by pressing and .	Popcorn
	Pizza	Press start key .	Frozen pizza
	Setting the clock	Press to display clock, press again to hide. Press the button until hour flashes. Set hour with and press . Set minutes with and press .	Clock display and set
 3 SEC	Child Lock	Press stop key for 3 seconds and "SAFE" message is displayed. To unlock press for 3 seconds.	Recommended in case appliance is installed within reach of children

MANUEL DE RÉFÉRENCE

FOUR COMBINÉ CONVECTION ET MICRO-ONDES 24 PO - 30 PO



L'ART DE CUISINER EN BEAUTÉ
bertazzoni.com

SYMBOLE	MODE DU FOUR	RÉGLAGE	USAGE PRÉVU
	Micro-ondes	Appuyer sur la touche puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur et , puis régler le niveau d'intensité en appuyant sur et . Appuyer sur la touche de démarrage . Raccourcis micro-ondes: appuyer sur deux fois pour démarrer le micro-ondes à une puissance de 1000 W. Appuyer sur une autre fois pour régler la durée.	Cuisson, chauffage et décongélation
	Grilloir	Appuyer sur la touche puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur puis sur . Appuyer sur la touche de démarrage .	Griller et rôtir
	Micro-ondes + Grilloir	Appuyer sur la touche puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur et , puis régler le niveau, en appuyant sur et . Appuyer sur la touche de démarrage . La puissance du micro-ondes est plafonnée à sa puissance maximale: appuyer sur la touche puis sur un nombre, puis choisir l'intensité (200, 400 ou 600 watts) avec la touche .	Lasagne, volaille, pommes de terre rôties et aliments rôtis.
	Convection	Appuyer sur la touche puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur et . Appuyer sur la touche de démarrage .	Cuire, rôtir et plats sur différents niveaux
	Microwave + Convection	Appuyer sur la touche puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur et , puis régler le niveau d'intensité en appuyant sur et ; sélectionner la température avec et . Appuyer sur la touche de démarrage . La puissance du micro-ondes est maximale: appuyer sur la touche puis sur un nombre et choisir l'intensité (200, 400, 600 ou 800 watts) à l'aide des boutons .	Rôtir et cuire rapidement
	Convection + Grilloir	Appuyer sur la touche puis sur . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur puis sur . Appuyer sur la touche de démarrage . Comment modifier la température de convection: appuyer sur la touche , puis sur la température les touches pour choisir la température.	Rôtir de la viande, du poisson et de la volaille de façon à ce que l'extérieur soit croustillant.
	Pommes de terre		Pommes de terre congelées
	Maïs éclaté	Appuyer sur la touche Régler le temps de cuisson en appuyant sur et , puis le poids de l'aliment en appuyant sur et .	Maïs éclaté
	Pizza	Appuyer sur la touche de démarrage .	Pizza congelée
	Régler l'heure	Appuyer sur la touche pour afficher l'horloge, puis une autre fois pour la faire disparaître. Appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'heure clignote. Régler l'heure avec les touches puis appuyer sur . Régler les minutes avec les touches puis appuyer sur .	Afficher et régler l'heure
 3 SEC	Verrou de sécurité pour enfants	Appuyer sur la touche pendant 3 secondes et un message de sécurité « SAFE » s'affichera. Pour déverrouiller, appuyer sur pendant 3 secondes.	Recommandé lorsque l'appareil est installé dans un endroit à la portée des enfants.