



DISTINCT BY DESIGN™

Owner's Manual and Installation Instructions

Undercounter Dual-Drawer Refrigerator

CDE06RP****

Contents

Safety Information	3	Installation Instructions	
Using the Refrigerator		Location Requirements	9
Features	5	Dimensions	10
Controls	6	Prepare Dual-Drawer Refrigerator for Installation	10
Crisper	7	Installing the Refrigerator	11
Adjustable Divider	7	Complete Installation	12
Lights	7	Reinstalling and Reuse	12
Care And Cleaning	8	Troubleshooting Tips	13
Vacation and Moving	8	Limited Warranty	15
		Consumer Support	16

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

Find these numbers on a label on the outer,
left-hand side of the upper drawer.

ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL

THANK YOU FOR MAKING CAFÉ A PART OF YOUR HOME.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every Café product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your Café appliance now online. Helpful websites are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic safety precautions:

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Unplug the refrigerator before making repairs, replacing a light bulb, or cleaning.
NOTE: Power to the refrigerator cannot be disconnected by any setting on the control panel.
NOTE: Repairs must be performed by a qualified Service Professional.
- Replace all parts and panels before operating.
- Do not use an extension cord.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- To prevent suffocation and entrapment hazards to children, remove the doors from any refrigerator before disposing of it or discontinuing its use.
- To avoid serious injury or death, children should not stand on, or play in or with the appliance.
- Children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments; catering and similar non-retail applications.

⚠ CAUTION To reduce the risk of injury when using your refrigerator, follow these basic safety precautions.

- Keep fingers out of the “pinch point” areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.

⚠ WARNING **TIP OVER HAZARD**



These appliances are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the appliance with the anti-tip system.

⚠ WARNING  **Explosion Hazard.**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

⚠ WARNING To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.

⚠ WARNING **EXCESS WEIGHT HAZARD**

Use two or more people to move and install dual-drawer refrigerator. Failure to do so can result in back or other injury.

⚠ WARNING  **CUT HAZARD**

Cabinet edges along stamp/cut-out areas may be sharp. Avoid placing hands, fingers or other appendages near these areas. Failure to do so can result in cuts.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

CONNECTING ELECTRICITY

⚠ WARNING



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Plug into a grounded 3-prong outlet
Do not remove the ground prong
Do not use an adapter
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. Do not use an adapter.

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

A 115 Volt AC, 60 Hz, 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

Immediately discontinue use of a damaged supply cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified service professional with an authorized service part from the manufacturer.

When moving the refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD REFRIGERATOR

⚠ WARNING

SUFFOCATION AND ENTRAPMENT HAZARD

Failure to follow these disposal instructions can result in death or serious injury

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous even if they will sit for “just a few days.” If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Appliance

- Take off the doors.
- Leave the drawers in place so that children may not easily climb inside.


Refrigerant and Foam Disposal:

Dispose of appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Flammable insulation material used requires special disposal of your appliance. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal of your appliance.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Using the Refrigerator


FEATURES



The dual-drawer refrigerator is designed to hold up to 88.2 lbs (40 kg) total or 44.1 lbs (20 kg) per drawer. The upper drawer will hold items that are up to 12" (30.5 cm) in height. The lower drawer is divided by a step. Items with a height greater than 12" (30.5 cm) can be stored in the section without the step.

Using the Refrigerator

CONTROLS



Temperature Setting

The temperature range of the dual-drawer refrigerator is 34°F to 45°F (1.1°C to 7.2°C).

If you want to change temperature, press **Set Temp** for 3 seconds. The control will beep, and the temperature will flash in control panel. Adjust the temperature using the **+** and **-** buttons. When the desired temperature appears in the display, press **Set Temp** to confirm. The control will beep, and the temperature will no longer flash.

°C and °F Conversion

Press and hold **°C/°F** for 3 seconds. The Temperature display will change from degrees Fahrenheit to degrees Celsius. The control will beep once.

Press and hold **°C/°F** for 3 seconds. The Temperature display will change from degrees Celsius to degrees Fahrenheit. The control will beep once.

Turn On/Off Cooling

- Press and hold **Power** for 3 seconds to turn off cooling. This does not disconnect power to the dual-drawer refrigerator.

To turn off the dual-drawer for an extended period of time:

- Turn off dual drawer, and unplug from outlet.
- Remove food, and clean dual-drawer.
- Leave drawers ajar to prevent odors.

Sabbath Mode

This feature is available for the observance of certain religious holidays. In Sabbath mode, the dual-drawer refrigerator continues to operate (compressor, magnetic valve, fan, heater strip), but all lights, including the display panel and the LEDs, will be off whether or not the door is open.

Press and hold the **+** and **-** buttons at the same time for 3 seconds. The control will beep once, and the display panel will flash 5 times and then stop, to indicate that the dual-drawer has entered Sabbath mode.

Press and hold the **+** and **-** buttons at the same time for 3 seconds to turn off the Sabbath Mode feature. The display panel flashes 5 times, to indicate the exit from Sabbath mode.

Door Ajar Alarm

If a drawer is ajar for more than 3 minutes, the control panel will beep. If you want to stop the alarm without closing the drawer, press **Set Temp**.

Using the Refrigerator

CRISPER


- The crisper is a convenient location to store fresh vegetables.
- A crisper with cover is located in the upper drawer.
- The crisper is removable when not in use.

ADJUSTABLE DIVIDER

There is a divider in each drawer. For flexibility in food storage, you can adjust or remove the dividers.

Adjust the Divider in the Upper Compartment:

The upper drawer is separated by dividers fastened to the bin cradle. The two dividers can be adjusted from either left to right, or back to front, as shown.



For ease in cleaning the drawer, you can remove the divider(s). See "Prepare Dual-Drawer Refrigerator."

Adjust the divider in lower compartment:

For storage flexibility, the divider in the lower drawer can be inserted between any of the ridges in the front and back walls of the drawer.

LIGHTS

IMPORTANT: Your dual-drawer refrigerator is equipped with LED lighting. These lights are designed to last for the life of your dual-drawer refrigerator. However, if the lights stop operating, contact a qualified technician for replacement.

An LED is located at the top of both the upper and lower drawers. The LED lights are controlled by drawer openings and closings. When a drawer is open, the LED is on. When the drawer is closed the LED is off.

IMPORTANT: There are magnets attached to the interior, left-hand side of the upper drawer, and to the bottom of lower drawer door. Do not remove the magnets because they are required for proper functioning of the light system.

Care and Cleaning

CLEANING

The dual-drawer refrigerator defrosts automatically. The water on back wall drains into the water tank and is evaporated by the condenser.

IMPORTANT: Do not use harsh chemicals, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergent, solvents, abrasives or metal scouring pads to clean your product inside or out. They can damage and/or discolor the finish.



**ELECTRICAL SHOCK
HAZARD**

Unplug your appliance or disconnect power before cleaning.


Failure to do so can result in death, electric shock or personal injury.

General

1. Unplug or disconnect power.
 2. Wash interior surfaces, accessories, and outer frame with a solution of warm water mixed with 3 - 4 tablespoons of baking soda.
- NOTE:** Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.
3. Rinse with clean, warm water.
 4. Dry thoroughly with a soft cloth.
 5. Plug in or reconnect power.
 6. Clean the drain hole using a small, soft material such as a cotton swab. To access the drain hole, you must first remove the lower drawer.


To remove the lower drawer:

1. Slide out the lower drawer completely.
2. Using a screwdriver, remove the 2 screws fastening the lower drawer to the drawer glides.



Location of screws

3. Remove the lower drawer.
4. Clean the drain hole illustrated below with a soft material such as cotton swab, then install the lower drawer according to the



Location of drain hole

reverse procedure as above.

Door Gaskets

Gaskets must be kept clean and pliable to ensure a proper seal.

- Clean door gaskets every 3 months with solution of baking soda and warm water.
- Petroleum jelly applied lightly to the hinge-side gasket will keep the gasket pliable and ensure a good seal.

VACATION AND MOVING

Vacation

If you will be away for an extended period of time and do not want to leave the appliance on while you are gone, prepare it for your absence.

1. Remove all items.
2. Press and hold POWER on the control panel for 3 seconds to turn off cooling.
3. Unplug or disconnect power.
4. Clean the interior. See "Cleaning."
5. Clean lid/door gaskets. See "Cleaning."
6. Prop drawers open, so air can circulate inside.

Moving

If you are moving your dual-drawer refrigerator to a new home, prepare the appliance for the move.

IMPORTANT:

- Handle with care when moving to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.
 - When moving the refrigerator, never tilt it more than a 45° angle. This could damage the compressor and the sealed system.
1. Complete vacation preparation steps 1 through 5. See "Vacation."
 2. Take out all removable parts, wrap them well, and tape them together so they don't shift and rattle during the move.
 3. Tape the drawers closed and tape the power cord to the back of the refrigerator.

Installation Instructions

Dual-Drawer Refrigerator

Questions? Visit our Website at: cafeappliances.com
In Canada, visit cafeappliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances. Save these instructions for local inspector's use.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- **Completion time** – Refrigerator Installation can vary
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

LOCATION REQUIREMENTS

IMPORTANT: This dual-drawer refrigerator is designed for built-in use only. Before use, this dual-drawer refrigerator must be installed properly.

NOTE: Allow the dual drawer to sit upright on its base for at least one hour before installation.

- Do not install the dual-drawer refrigerator where the temperature will go below 55°F (13°C) because it will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the dual-drawer refrigerator where the temperature will go above 110°F (43°C) because it will not perform properly.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.
- Do not install the dual-drawer refrigerator in a location exposed to water (rain, etc.) or direct sunlight.

WARNING EXCESS WEIGHT HAZARD

Use two or more people to move and install dual-drawer refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

WARNING **CUT HAZARD**

Cabinet edges along stamp/cut-out areas may be sharp. Avoid placing hands, fingers or other appendages near these areas.

Failure to do so can result in cuts.

TOOLS NEEDED

- Phillips Screwdriver
- Measuring Tape
- Carpenter's Level

PARTS SUPPLIED



- Anti-tip Brackets
- Screws
- 1/8" Allen Wrench

IMPORTANT: Handle with care when moving dual-drawer refrigerator to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

IMPORTANT: When moving the dual-drawer refrigerator, never tilt it more than a 45° angle. This could damage the compressor and the sealed system. If the dual-drawer refrigerator has been placed in a horizontal position for any period of time, wait one hour before plugging in the refrigerator to allow the refrigerant to settle.

Installation Instructions

DUAL-DRAWER REFRIGERATOR DIMENSIONS



REMOVE PACKAGING

NOTE: The drawer handles are included in the packaging which covers the top of the unit. A wrench for the handle installation is included in the accessory bag located in the upper drawer.

- Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the dual-drawer refrigerator. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

NOTE: Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your dual-drawer refrigerator. For more information, see “Dual-Drawer Refrigerator Safety.”

- Dispose of/recycle all packaging materials.

CLEAN BEFORE USING

After you remove all of the packaging materials, clean the inside of the dual-drawer refrigerator before using it. See the cleaning instructions in “Dual-Drawer Refrigerator Care.”

PREPARE DUAL-DRAWER REFRIGERATOR FOR INSTALLATION

- Pull open the upper drawer. Remove the crisper bins and set aside.
- Using two hands, lift up on the metal drawer divider rod to remove it from the slots in the front and rear of the drawer.
- Once the drawer divider rod is out of the slots, turn the rod so that it is at an angle to the front of the drawer. Lift the rod slowly out of the drawer to avoid bumping into the control panel, and then set aside the divider assembly.
- Close the upper drawer to avoid damage during installation.


Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR


Remove all protective film from the drawer fronts before installing handles.

HANDLE INSTALLATION


1. Remove the handle allen wrench from the accessory bag located in the upper drawer.
2. Remove the handles from the top piece of the packaging material. The handle with the badge goes on the upper drawer, and the handle without a badge goes on the lower drawer.
3. Loosen the set screw using the allen wrench.



Place the handle caps over the fasteners of the door. Take care to support the handle so it doesn't fall and scratch the appliance finish. Make sure both handle caps are resting on the face of the door.



4. Lock one end of the handle into position by tightening the set screw in the handle cap with the allen wrench provided. DO NOT over-tighten.



5. Keep supporting the handle as you lock the other end of the handle into position by tightening the set screw in the handle cap. DO NOT over-tighten.

Repeat these instructions for the second handle.

⚠ WARNING




TIP OVER HAZARD

These appliances are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the appliance with the anti-tip system.

METHOD 1 - INSTALL TO COUNTERTOP

Attach the Anti-Tip Brackets

1. Pry hole covers from the top of the refrigerator cabinet to reveal the holes used to install the anti-tip brackets.
2. Open the upper drawer and leave it open to install the anti-tip brackets.
3. Remove the anti-tip brackets and screws from the accessory bag.
4. With the screws provided, fasten the anti-tip brackets to both sides of the top of the cabinet.



Level the dual-drawer refrigerator

Adjustment of the leveling legs under the dual-drawer may be necessary for a proper fit in the cabinet opening.

1. Adjust the height of the rear of the dual-drawer by raising or lowering the rear leveling legs, and then begin to slide the dual-drawer into the under counter opening.
2. Adjust the front of the dual-drawer, by raising or lowering the leveling legs, until it fits under the countertop, with enough space to install the anti-tip bracket to the underside of the countertop.
3. Raise the front leveling legs until the anti-tip bracket is flush with the underside of the countertop.
4. Using a screw provided, install dual-drawer refrigerator to countertop.


Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)

METHOD 2 - INSTALL TO ADJACENT CABINETS

Attach the Anti-Tip Brackets

1. Pry hole covers from the top of the refrigerator cabinet to reveal the holes used to install the anti-tip brackets.
2. Open the upper drawer and leave it open to install the anti-tip brackets.
3. Remove the anti-tip brackets and screws from the accessory bag.
4. With the screws provided, fasten an anti-tip bracket to each side of the top of the cabinet.



Level the dual-drawer refrigerator

Adjustment of the leveling legs under the dual-drawer refrigerator may be necessary for a proper fit in the cabinet opening.

1. Adjust the height of the rear of the dual-drawer by raising or lowering the rear leveling legs, and then begin to slide the dual-drawer into the under counter opening.
2. Adjust the front of the dual-drawer, by raising or lowering the leveling legs, until it fits under the countertop.
3. Install dual-drawer refrigerator to cabinets.

COMPLETE INSTALLATION

⚠ WARNING



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove the ground prong from the power cord plug.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

- Plug into a grounded 3 prong outlet.

REINSTALLING/USING DUAL-DRAWER REFRIGERATOR AGAIN

IMPORTANT: If the dual-drawer refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait one hour before plugging in the dual-drawer refrigerator to allow the refrigerant to settle.

1. Clean dual-drawer refrigerator. See Cleaning.
2. Place refrigerator in desired location and level. See Location Requirements.

⚠ WARNING



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove the ground prong from the power cord plug.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

3. Plug into a grounded 3 prong outlet.

Troubleshooting Tips... Before you schedule service

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to schedule service.

Problem	Possible Causes	What to Do
Dual-drawer refrigerator does not run	Dual-drawer Refrigerator is unplugged.	Plug power cord into power source.
	Breaker is tripped or turned off/Fuse is blown.	Reset/Turn on breaker or replace fuse.
Dual-drawer refrigerator compressor runs frequently or for long periods of time	Normal when first plugged in	Allow 24 hours for the dual-drawer refrigerator to cool completely
	Warm or large amounts of food added	This is normal
	Door is left ajar	Ensure that door is not being held open by an item
	Hot weather or frequent openings	This is normal to maintain constant temperature during hot and humid days
	Gasket is not sealing properly	Clean the gasket
Dual-drawer refrigerator has an odor	Food is not sealed or packaged properly	Reseal packaging. Place an opened box of baking soda in the dual-drawer refrigerator, replace every 3 months
	Interior needs to be cleaned	Clean the interior. See "Cleaning."
	Food stored too long	Dispose of spoiled food.
Light does not come on	Dual-drawer refrigerator is unplugged.	Plug into power source.
	LED light is burned out.	Contact a qualified technician to replace the burned out LED.
Drawers do not close properly	Dual-drawer refrigerator is not level	See "Leveling."
	Something is obstructing door closure	Check for and remove obstructions eg. bottles, food, spills, etc.
Vibration or rattling	Dual-drawer refrigerator is not resting firmly on floor	See "Leveling."
Normal Sounds	It sounds like water is flowing from the dual-drawer refrigerator	Refrigerant flowing in the lines will make this sound when the compressor starts and stops.
		The dual-drawer refrigerator has an automatic defrosting system. The defrosted water will make this sound.
	Humming or buzzing sounds	The compressor and fans can make this sound. If the dual-drawer refrigerator is not level, the sound will be louder.
	Cracking or clicking sounds	The interior parts will make this sound as they contract and expand in response to temperature changes.

Troubleshooting Tips... Before you schedule service

Problem	Possible Causes	What to Do
TEMPERATURE AND MOISTURE		
Dual-drawer refrigerator is too warm	Temperature control is not set low enough	Adjust the temperature to a colder setting; allow 24 hours for the temperature to adjust
	Doors opened frequently or left open	Keep door closed / Check that a package is not preventing door from closing
	Warm food added recently	Allow time for food and dual-drawer refrigerator to cool
	Gasket is not sealing properly.	Clean the gasket
Dual-drawer refrigerator is too cold	Temperature control is set too low	Adjust temperature in the compartment to the next warmer setting; allow 24 hours to adjust
Moisture on exterior/interior of the dual-drawer refrigerator	High humidity	This is normal. Dry surface and adjust temperature to slightly colder setting
	Doors opened frequently or left open	Keep door closed. Check that a package is not preventing door from closing
	Gasket is not sealing properly	Clean the gasket

Café Refrigerator Limited Warranty

cafeappliances.com

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized service technician. To schedule service online, visit us at cafeappliances.com/service. Please have your serial number and your model number available when scheduling service. In Canada, visit cafeappliances.ca/service.

For the Period of:	Café Will Replace
One Year From the date of the original purchase	Any part of the refrigerator which fails due to a defect in materials or workmanship. During the limited one-year warranty , Café will also provide, free of charge , all labor and related service to replace the defective part.

What Café Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Loss of food due to spoilage.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to finish, such as surface rust, tarnish, or small blemishes not reported within 48 hours of delivery.
- Replacement of the light bulbs, if included, or water filter cartridge, if included, other than as noted above.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

For US Customers: This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a Café Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized Café Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, a Haier company
Louisville, KY 40225

For Customers in Canada: This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In-home warrant service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

Warrantor Canada: MC Commercial, Inc., Burlington, Ontario, L7R 5B6

LIMITED WARRANTY

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Consumer Support

Café Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the Café website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great Café products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: cafeappliances.com

Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. In the US: cafeappliances.com/register

Schedule Service

Expert Café repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year. In the US: cafeappliances.com/service

Extended Warranties

Purchase a Café extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime. Café Service will still be there after your warranty expires. In the US: cafeappliances.com/extended-warranty

Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

In the US: cafeappliances.com/parts

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from Café, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations | Café Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225
cafeappliances.com/contact



DISTINCT BY DESIGN™

Manuel d'utilisation et d'installation

Réfrigérateur encastré à deux tiroirs

CDE06RP***

Contenu

Consignes de sécurité	3	Instructions d'installation	
Utilisation du réfrigérateur		Exigences d'emplacement	9
Fonctions	5	Dimensions	10
Commandes	6	Préparer le réfrigérateur à deux tiroirs	10
Bac à légumes	7	Installation du réfrigérateur	11
Séparateur réglable	7	Fin de l'installation	12
Éclairage	7	Réinstallation et réutilisation	12
Entretien et nettoyage	8	Conseils de dépannage	13
Vacances ou le déménagement	8	Garantie limitée	15
		Assistance à la clientèle	16

Transcrivez les numéros de modèle et de série ici :

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Ces numéros se trouvent sur l'étiquette apposée sur le côté gauche extérieur du tiroir supérieur.

FRANÇAIS

NOUS VOUS REMERCIONS D'ACCUEILLIR CAFÉ CHEZ VOUS

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et de l'esthétique qui composent chaque appareil Café, et nous pensons que vous le serez aussi. Dans cette optique, nous vous rappelons que l'enregistrement de votre électroménager vous assure la communication de renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager Café en ligne dès maintenant. Des sites Web utiles figurent dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d'utilisation. Vous pouvez aussi poster la fiche de garantie pré-imprimée incluse dans l'emballage.



C A F É

DISTINCT BY DESIGN™

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessures lorsque vous utilisez votre réfrigérateur, veuillez suivre ces consignes de sécurité :

- Ce réfrigérateur doit être correctement installé conformément aux Consignes d'Installation avant toute utilisation.
- Débranchez le réfrigérateur avant d'effectuer une réparation, de remplacer une ampoule ou de le nettoyer.
Remarque : L'alimentation du réfrigérateur ne peut être déconnectée par aucune des fonctions sur le panneau de commande.
Remarque : Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas un cordon de rallonge.
- Abstenez-vous d'entreposer ou d'utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables aux alentours de cet électroménager ou d'autres appareils.
- N'entreposez pas dans cet électroménager des substances explosives telles que des bombes aérosols qui contiennent un gaz propulseur.
- Pour éviter les risques d'asphyxie et d'enfermement pour les enfants. Démontez les portes avant de le mettre au rebut ou d'interrompre son utilisation.
- Afin de prévenir les accidents graves ou la mort, les enfants ne doivent pas se tenir ni jouer dans ou sur l'électroménager.
- Les enfants et les personnes dont les capacités sont réduites sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, peuvent utiliser cet électroménager seulement si elles sont surveillées ou ont reçues des consignes de sécurité sur son usage et les risques y sont associés.
- Cet électroménager est conçu pour une utilisation domestique et applications similaires : salle du personnel dans une usine, un bureau ou d'autres lieux de travail; maison de ferme; clients dans un hôtel, un motel, un gîte touristique et d'autres lieux résidentiels; approvisionnement et applications similaires non reliées au commerce de détail.

⚠ ATTENTION

Pour réduire le risque de blessures lorsque vous utilisez votre réfrigérateur, veuillez suivre ces consignes de sécurité.

- Éloignez les doigts des parties du congélateur où l'on peut facilement se pincer : les espaces entre les portes, et entre les portes et les placards sont toujours étroits. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT



Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion.

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de l'électroménager. L'omission de prendre cette précaution peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'étouffement pendant l'installation de ce produit, ne pas laisser les petites pièces à la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DU POIDS EXCESSIF

Utiliser au moins deux personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur à deux tiroirs. Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE COUPURE

Les bords de la caisse et les zones comportant un code d'identification ou des découpes peuvent être tranchants. Garder les mains, les doigts ou autres appendices éloignés de ces zones. Le non-respect de cette instruction peut causer des coupures.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Branchez l'appareil dans une prise triple avec terre.

Ne retirez pas la broche de terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas un cordon de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Ne coupez pas ou n'enlevez pas, sous aucun prétexte, la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation. Pour des raisons de sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.

Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur.

Le réfrigérateur doit toujours être branché à sa propre prise électrique d'une tension nominale correspondant à celle indiquée sur sa plaque signalétique.

Une alimentation électrique à 115 volts CA, 60 Hz, avec un fusible de 15 ou 20 ampères et une mise à la terre est nécessaire. Ceci permet d'obtenir un meilleur rendement et évite de surcharger les circuits électriques du domicile qui risque d'occasionner un incendie en surchauffant.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez toujours fermement la fiche en main et tirez pour la sortir de la prise.

Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon électrique usé ou endommagé. N'utilisez pas un cordon fissuré ou présentant des dommages dus aux frottements soit sur sa longueur ou aux extrémités.

Lorsque vous éloignez votre réfrigérateur du mur, faites attention à ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.

MISE AU REBUT APPROPRIÉE DE VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE SUFFOQUER OU D'Y ÊTRE EMPRISONNÉ

Le non-respect de ces instructions d'élimination peut entraîner la mort ou des blessures graves.

IMPORTANT: Les enfants pris au piège ou morts d'asphyxie sont toujours d'actualité. Les réfrigérateurs et congélateurs abandonnés sont toujours aussi dangereux, même si on n'attend que «quelques jours» pour s'en débarrasser. Si vous ne gardez pas votre ancien réfrigérateur ou congélateur, veuillez suivre les directives ci-dessous afin de prévenir les accidents.

Avant de vous débarrasser de votre ancien appareil :

- Ôter les porte.
- Laisser les tiroirs en place de sorte que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.


Mise au rebut des produits réfrigérants et en mousse

Mettez l'électroménager au rebut conformément à la réglementation fédérale et locale. Les matières isolantes inflammables utilisées exigent des procédures de mise au rebut spéciales. Communiquez avec les autorités locales pour connaître la façon de mettre votre électroménager au rebut qui soit respectueuse de l'environnement.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Utilisation du réfrigérateur


FONCTIONS



Le réfrigérateur à deux tiroirs est conçu pour contenir des charges allant jusqu'à 88,2 lb (40 kg) au total, ou 44,1 lb (20 kg) par tiroir. Le tiroir supérieur peut contenir des articles d'une hauteur maximum de 12" (30,5 cm). Le tiroir inférieur est divisé par une cloison. Les articles d'une hauteur supérieure à 12" (30,5 cm) peuvent être rangés dans la section sans cloison.

Utilisation du réfrigérateur

COMMANDES



- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| A Augmenter la température | D Température réglée |
| B Écran à DEL | E Conversion °C/°F |
| C Diminuer la température | F Interrupteur d'alimentation |

Réglage de température

La gamme de températures pour le modèle de réfrigérateur à deux tiroirs s'étend de 34 °F à 45 °F (1,1 °C et 7,2 °C).

Si l'on souhaite modifier la température, appuyer sur **Set Temp** pendant 3 secondes. La commande émet un signal sonore et la température clignote sur le panneau de commande. Régler la température à l'aide des boutons + et -. Lorsque la température souhaitée apparaît sur l'affichage, appuyer sur **Set Temp** pour confirmer. La commande émet un signal sonore et la température s'arrête de clignoter.

Conversion entre °C et °F

Appuyer sur la touche **°C/°F** pendant 3 secondes. L'affichage de la température passe des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius. La commande émet un signal sonore.

Appuyer sur la touche **°C/°F** pendant 3 secondes. L'affichage de la température passe des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit. La commande émet un signal sonore.

Allumer/éteindre le réfrigérateur à deux tiroirs

- Appuyer sur **POWER** (mise en route) pendant 3 secondes pour allumer et éteindre le réfrigérateur.

Pour éteindre le réfrigérateur à deux tiroirs pendant une période prolongée :

- Éteindre le réfrigérateur à deux tiroirs et le débrancher de la prise.
- Ôter les aliments et nettoyer le réfrigérateur à deux tiroirs.
- Laisser les tiroirs entrouverts pour éviter les odeurs.

Mode sabbat

Cette caractéristique est disponible pour le respect de certaines fêtes religieuses. En mode Sabbath, le réfrigérateur à deux tiroirs continue de fonctionner (compresseur, électrovanne, ventilateur, circuit de l'élément chauffant) mais toutes les lumières, notamment celle du panneau de commande et les DEL sont éteintes, que la porte soit ouverte ou fermée.

Appuyer simultanément sur les boutons + et - pendant 3 secondes. La commande émet un signal sonore et le panneau d'affichage clignote 5 fois puis s'arrête pour indiquer que le réfrigérateur à deux tiroirs est entré en mode Sabbath.

Appuyer simultanément sur les boutons + et - pendant 3 secondes pour désactiver le mode Sabbath. Le panneau d'affichage clignote 5 fois pour indiquer la sortie du mode Sabbath.

Alarme de porte entrouverte

Si un tiroir est entrouvert pendant plus de 3 minutes, le panneau de commande émet un signal sonore. Pour arrêter l'alarme sans fermer le tiroir, appuyer sur **Set Temp**.

Utilisation du réfrigérateur

BAC À LÉGUMES


- Le bac à légumes est un endroit pratique pour ranger les légumes frais.
- Un bac à légumes avec couvercle se trouve dans le tiroir supérieur.
- Le bac à légumes peut être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé.

SÉPARATEUR RÉGLABLE

Chaque tiroir est équipé d'un séparateur. Pour ranger les aliments plus librement, les séparateurs peuvent être réglés ou retirés.

Réglage du séparateur du compartiment supérieur :

Le tiroir supérieur est divisé par des séparateurs attachés au support du bac. Les deux séparateurs peuvent être réglés soit de gauche à droite, soit de l'arrière vers l'avant comme illustré.



Pour faciliter le nettoyage, les séparateurs peuvent être retirés. Voir "Préparation du réfrigérateur à deux tiroirs".

Réglage du séparateur du compartiment inférieur :

Pour ranger les aliments plus librement, le séparateur du tiroir inférieur peut être inséré entre n'importe laquelle des encoches des parois avant et arrière du tiroir.

ÉCLAIRAGE

IMPORTANT : Le réfrigérateur à deux tiroirs est équipé d'un éclairage DEL. Cet éclairage est conçu pour durer toute la durée de vie du réfrigérateur à deux tiroirs. Toutefois, si l'éclairage s'arrête de fonctionner, contacter un technicien qualifié pour effectuer le remplacement.

Une DEL se situe en haut des tiroirs supérieur et inférieur. L'éclairage DEL est contrôlé par l'ouverture et la fermeture des tiroirs. Lorsqu'un tiroir est ouvert, la DEL est allumée. Lorsque le tiroir est fermé, la DEL est éteinte.

IMPORTANT : Des aimants sont fixés sur la partie intérieure gauche du tiroir supérieur et au bas de la porte du tiroir inférieur. Ne pas retirer les aimants, car ceux-ci sont nécessaires au bon fonctionnement du système d'éclairage.

Entretien et nettoyage

NETTOYAGE

Le réfrigérateur à deux tiroirs se dégivre automatiquement. L'eau sur la paroi arrière se vidange dans le réservoir d'eau et s'évapore par le condensateur.

IMPORTANT : Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, d'ammoniaque, d'agent de blanchiment, de détergents concentrés, de solvant ou de tampons à récurer métalliques ou abrasifs pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Ceux-ci peuvent endommager et/ou décolorer le ni.

⚠️ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Débrancher votre appareil ou déconnecter la source de courant électrique avant de le nettoyer.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un choc électrique ou blessures.

Renseignements Généraux


1. Débrancher ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Laver les surfaces intérieures, les accessoires et le cadre extérieur avec une solution d'eau tiède mélangée à 3-4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude.

REMARQUE : Avant d'utiliser des produits de nettoyage, toujours lire et suivre les instructions et avertissements du fabricant an d'éviter toute blessure ou dommage du produit.

3. Rincer à l'eau tiède propre.
4. Sécher soigneusement avec un chiffon doux.
5. Brancher l'appareil ou reconnecter la source de courant électrique.
6. Nettoyer le trou d'écoulement à l'aide d'un petit ustensile doux comme par exemple un coton-tige. Pour accéder au trou d'écoulement, il faut au préalable ôter le tiroir inférieur.


Pour retirer le tiroir inférieur :

1. Sortir complètement le tiroir en le faisant coulisser.
2. À l'aide d'un tournevis, retirer les 2 vis fixant le tiroir inférieur aux rails du tiroir.



Emplacement des vis

3. Ôter le tiroir inférieur.
4. Nettoyer le trou d'écoulement comme illustré ci-dessous à l'aide d'un ustensile doux comme par exemple un coton-tige, puis installer le tiroir inférieur en suivant les étapes ci-dessus en sens inverse.



Emplacement du trou d'écoulement

Joint d'étanchéité de la porte

Les joints doivent être maintenus propres et souples pour assurer une étanchéité convenable.

- Nettoyer les joints d'étanchéité de la porte tous les 3 mois avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau chaude.
- Un peu de vaseline appliquée sur les joints côté charnière maintiendra la souplesse du joint et garantira une bonne étanchéité.

VACANCES OU LE DÉMÉNAGEMENT

Vacances

Si l'on prévoit de s'absenter pendant une longue période et que l'on ne souhaite pas laisser l'appareil en marche pendant tout ce temps, il faut alors le préparer pour cette absence.

1. Retirer les aliments du congélateur.
2. Maintenir enfoncé le bouton POWER du panneau de commande durant 3 secondes pour désactiver le refroidissement.
3. Débrancher ou déconnecter la source de courant électrique.
4. Nettoyer l'intérieur. Voir "Nettoyage".
5. Nettoyer les joints du couvercle/de la porte. Voir la section "Nettoyage".
6. Maintenez les tiroirs ouvertes afin que l'air puisse circuler à l'intérieur.

Déménagement

En cas de déménagement et de déplacement du réfrigérateur dans une nouvelle habitation, suivre ces étapes pour préparer le déménagement.

IMPORTANT:

- Manipuler avec précaution lors du déplacement pour éviter soit d'endommager le circuit frigorifique, soit d'augmenter le risque de fuites.
 - Lorsque le réfrigérateur est déplacé, ne jamais l'incliner à plus de 45°. Cela pourrait endommager le compresseur et le système scell
1. Procéder à la préparation en effectuant les étapes 1 à 5. Voir la section "Vacances".
 2. Retirer toutes les pièces amovibles, bien les envelopper et les attacher ensemble avec du ruban adhésif pour qu'elles ne bougent ou ne s'entrechoquent pas durant le déménagement.
 3. Utiliser du ruban adhésif pour maintenir les tiroirs fermés et fixer le cordon d'alimentation sur l'arrière du réfrigérateur.

Instructions d'installation

RÉFRIGÉRATEUR À DEUX TIROIRS

Des Questions ? Consultez notre site internet : cafeappliances.ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez ces instructions entièrement et attentivement.

- **IMPORTANT** — Respectez tous les codes et règlements en vigueur. Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- Remarque pour l'Installateur – Assurez-vous de remettre ces instructions à l'utilisateur.
- Remarque pour l'utilisateur- Conservez ces instructions pour toute référence future.
- Niveau de compétence - L'installation de cet appareil demande des connaissances de base en mécanique.
- Délai d'exécution– Variable pour l'installation du réfrigérateur
- L'installateur est responsable de l'installation correcte de l'appareil.
- La panne de l'appareil due à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

AVERTISSEMENT

RISQUE DU POIDS EXCESSIF

Utiliser au moins deux personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur à deux tiroirs.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

AVERTISSEMENT



RISQUE DE COUPE

Les bords de la caisse et les zones comportant un code d'identification ou des découpes peuvent être tranchants. Garder les mains, les doigts ou autres appendices éloignés de ces zones.

Le non-respect de cette instruction peut causer des coupures.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

IMPORTANT: Ce réfrigérateur à deux tiroirs est prévu pour une utilisation encastrée uniquement. Avant utilisation, ce réfrigérateur à deux tiroirs doit être correctement installé.

REMARQUE : Laisser le réfrigérateur à deux tiroirs debout sur son socle pendant au moins une heure avant installation.

- N'installez pas le réfrigérateur à deux tiroirs dans une pièce où les températures descendent en-dessous de 55 °F (13 °C) parce qu'il serait difficile d'y maintenir une température correcte.
- N'installez pas le réfrigérateur à deux tiroirs dans un endroit où la température ambiante sera supérieure à 110 °F (43 °C). il ne fonctionnera pas correctement.
- Il doit être installé sur une surface suffisamment solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur à deux tiroirs rempli.
- N'installez pas le réfrigérateur à deux tiroirs dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou directement aux rayons solaires.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis Phillips
- Mètre ruban
- Niveau

PIÈCES FOURNIES


- Brides antibasculement
- Vis
- Clé hexagonale 1/8 po

IMPORTANT : Manipuler le réfrigérateur à deux tiroirs avec précautions lorsqu'il est déplacé soit pour éviter d'endommager le circuit frigorigène, soit pour diminuer le risque de fuites.

IMPORTANT : Lorsque le réfrigérateur à deux tiroirs est déplacé, ne jamais l'incliner à plus de 45°. Cela pourrait endommager le compresseur et le système scellé. Si le réfrigérateur à deux tiroirs a été placé en position horizontale pendant un moment, attendre une heure avant de brancher le réfrigérateur à deux tiroirs pour que le réfrigérant se remette en place.

Instructions d'installation

DIMENSIONS DU RÉFRIGÉRATEUR À DEUX TIROIRS



RETRAIT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

REMARQUE : Les poignées de tiroir sont incluses dans l'emballage qui recouvre la partie supérieure de l'appareil. Une clé servant à installer les poignées est incluse dans le sac d'accessoires situé dans le tiroir supérieur.

- Enlever tout résidu de ruban adhésif et de colle des surfaces du réfrigérateur à deux tiroirs avant de le mettre en marche. Frotter une petite quantité de savon liquide à vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Rincer à l'eau tiède et sécher.

REMARQUE : Ne pas utiliser d'instruments coupants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface du réfrigérateur à deux tiroirs. Pour plus de renseignements, voir "Sécurité du réfrigérateur à deux tiroirs".

- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.

NETTOYAGE AVANT UTILISATION

Après avoir enlevé tous les matériaux d'emballage, nettoyer l'intérieur du réfrigérateur à deux tiroirs avant de l'utiliser. Voir les instructions de nettoyage dans "Entretien du réfrigérateur à deux tiroirs".

PRÉPARER LE RÉFRIGÉRATEUR À DEUX TIROIRS

1. Ouvrir le tiroir supérieur en le tirant. Ôter les bacs à légumes et les mettre de côté.
2. Dégager des deux mains la tige métallique à l'avant et à l'arrière du tiroir. À deux mains, soulever la tige métallique du séparateur du tiroir et la dégager des encoches situées à l'avant et à l'arrière du tiroir.
3. Une fois que la tige du séparateur du tiroir est dégagée des encoches, tourner la tige pour former un angle à l'avant du tiroir. Soulever lentement la tige du tiroir pour éviter de la cogner sur le panneau de commande, puis mettre de côté le séparateur.
4. Fermer le tiroir supérieur pour éviter de l'endommager durant l'installation.


Instructions d'installation

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR


Retirer toutes les pellicules protectrices sur le devant des tiroirs avant d'installer les poignées.

INSTALLATION DES POIGNÉES


1. Retirer la clé hexagonale pour poignées du sac d'accessoires situé dans le tiroir supérieur.
2. Retirer les poignées de la pièce supérieure de l'emballage. La poignée avec l'écusson va sur le tiroir supérieur et celle sans écusson sur le tiroir inférieur.
3. Desserrer la vis de serrage à l'aide de la clé hexagonale.



Placer les capuchons de poignée sur les fixations de la porte. Veiller à supporter la poignée car elle pourrait tomber et rayer le fini de l'électroménager. S'assurer que les deux capuchons de poignée reposent sur la face de la porte.



4. Verrouiller une extrémité de la poignée en position en serrant la vis de serrage à l'aide de la clé hexagonale fournie. NE PAS serrer excessivement.



5. Continuer de supporter la poignée pour verrouiller l'autre extrémité de la poignée en serrant la vis de serrage dans le capuchon de poignée. NE PAS serrer excessivement.

Répéter ces instructions pour la deuxième poignée.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT




Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

MÉTHODE 1 - INSTALLATION DANS UN PLAN DE TRAVAIL

Fixer les brides basculement

1. Soulever les cache-trous du sommet de la caisse pour dévoiler les trous destinés à installer les brides antibasculement.
2. Ouvrir le tiroir supérieur et le laisser ouvert pour installer la brides antibasculement.
3. Ôter les brides antibasculement et les vis du sachet d'accessoires.
4. À l'aide des vis fournies, poser les brides antibasculement sur le dessus de la caisse, des deux côtés.



Régler l'aplomb du réfrigérateur à deux tiroirs

Il peut être nécessaire de régler les pieds de nivellement sous le réfrigérateur à deux tiroirs pour bien l'installer dans l'ouverture du placard.

1. Régler la hauteur de l'arrière du réfrigérateur à deux tiroirs en relevant ou en abaissant les pieds de nivellement arrière, puis en commençant à faire coulisser le réfrigérateur à deux tiroirs dans l'ouverture sous le plan de travail.
2. Régler l'avant du réfrigérateur à deux tiroirs, en relevant ou en abaissant les pieds de nivellement jusqu'à ce qu'il rentre sous le plan de travail, en laissant suffisamment d'espace pour installer la bride antibasculement sur le dessous du plan de travail.
3. Relever les pieds de nivellement avant jusqu'à ce que la bride antibasculement soit en affleurement avec le dessous du plan de travail.
4. Installer le réfrigérateur à deux tiroirs sous le plan de travail.


Instructions d'installation

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR (Suite)

MÉTHODE 2 - INSTALLATION DANS UN PLACARD ADJACENT

Fixer les brides antibasculement

1. Soulever les cache-trous du sommet de la caisse pour dévoiler les trous destinés à installer les brides antibasculement.
2. Ouvrir le tiroir supérieur et le laisser ouvert pour installer les brides antibasculement.
3. Ôter les brides antibasculement et les vis du sachet d'accessoires.
4. Fixer les brides antibasculement sur chaque côté du sommet de la caisse à l'aide des vis fournies.



Régler l'aplomb du réfrigérateur à deux tiroirs

Il peut être nécessaire de régler les pieds de nivellement sous le réfrigérateur à deux tiroirs pour bien l'installer dans l'ouverture du placard.

1. Régler la hauteur de l'arrière du réfrigérateur à deux tiroirs en relevant ou en abaissant les pieds de nivellement arrière, puis commencer à faire coulisser le réfrigérateur à deux tiroirs dans l'ouverture sous le plan de travail.
2. Régler l'avant du réfrigérateur à deux tiroirs en relevant ou en abaissant les pieds de nivellement, jusqu'à ce que le réfrigérateur rentre sous le plan de travail.
3. Installer le réfrigérateur à deux tiroirs dans le placard.

FIN DE L'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre du cordon d'alimentation.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de cette instruction pourrait causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

- Brancher sur une prise de courant à 3 alvéoles, reliée à la terre.

RÉINSTALLATION/RÉUTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR À DEUX TIROIRS

IMPORTANT : Si le réfrigérateur a été placé en position horizontale ou incliné pendant un moment, attendre une heure avant de le brancher pour que le réfrigérant se remette en place.

1. Nettoyer le réfrigérateur. Voir "Nettoyage".
2. Placer le réfrigérateur à l'emplacement souhaité et régler son aplomb. Voir "Instructions d'installation".

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre du cordon d'alimentation.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de cette instruction pourrait causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

3. Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Conseils de dépannage... Avant de planifier une visite de service

Économisez temps et argent! Examinez d'abord les tableaux des pages suivantes, vous pourriez éviter une visite de service.

PROBLÈME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION
Le réfrigérateur à deux tiroirs ne se met pas en route	Le réfrigérateur à deux tiroirs est débranché	Brancher le cordon d'alimentation électrique dans la prise de courant.
	Le disjoncteur est ouvert ou déclenché/un fusible est grillé	Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible
Le compresseur du réfrigérateur à deux tiroirs se met en route souvent ou pendant des périodes prolongées	Ceci est normal lorsque le réfrigérateur est branché pour la première fois	Accorder 24 heures pour que le réfrigérateur à deux tiroirs se refroidisse complètement
	Des aliments chauds ou de grosses quantités d'aliments ont été ajoutés	Ceci est normal
	La porte a été laissée entrouverte	S'assurer qu'un article ne bloque pas la fermeture de la porte
	Temps chaud ou ouvertures fréquentes	Ceci est normal pour maintenir une température constante lorsqu'il fait chaud et humide
	Le joint n'est pas hermétique	Nettoyer le joint
Il y a une odeur dans le réfrigérateur à deux tiroirs	Les emballages alimentaires ne sont pas étanches ou les aliments ne sont pas emballés correctement	Refermer hermétiquement les emballages. Placer une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans le réfrigérateur à deux tiroirs, la remplacer tous les 3 mois
	L'intérieur a besoin d'être nettoyé	Nettoyer l'intérieur. Voir "Nettoyage"
	Les aliments ont été conservés trop longtemps	Jeter les aliments gâtés
La lumière ne s'allume pas	Le réfrigérateur à deux tiroirs est débranché	Le brancher à la source de courant électrique
	L'ampoule DEL est grillée.	Contacteur un technicien qualifié pour remplacer la DEL grillée
Les tiroirs ne ferment pas correctement	Le réfrigérateur à deux tiroirs n'est pas d'aplomb	Voir "Réglage de l'aplomb"
	Quelque chose bloque la fermeture de la porte	Vérifier si la porte rencontre une obstruction (p. ex. bouteilles, aliments, renversements, etc.) et la retirer
Vibration ou cliquetis	Le réfrigérateur à deux tiroirs n'est pas en contact ferme avec le plancher	Voir "Réglage de l'aplomb"
Sons normaux	Son donnant l'impression que de l'eau s'écoule du réfrigérateur à deux tiroirs	Ce son est émis par le réfrigérant qui s'écoule dans les canalisations lorsque le compresseur se met en marche et s'arrête
		Le réfrigérateur à deux tiroirs est équipé d'un système de dégivrage automatique. Ce son est émis par l'eau dégivrée
	Ronflement ou bourdonnement	Ce son peut être émis par le compresseur et les ventilateurs. Si le réfrigérateur n'est pas d'aplomb, le son sera plus fort
	Craquement ou cliquetis	Ce son est émis par les parties intérieures lorsqu'elles se contractent ou se dilatent en réponse à des changements de température

Conseils de dépannage... Avant de planifier une visite de service

PROBLÈME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION
TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ		
Le réfrigérateur à deux tiroirs est trop chaud	La commande de température n'a pas été réglée à un point assez bas	Régler la température à un point plus froid; attendre 24 heures que la température s'ajuste
	Porte ouverte souvent ou laissée ouverte	Maintenir la porte fermée / Vérifier qu'un emballage ne bloque pas la fermeture de la porte
	Des aliments tièdes ont été ajoutés récemment	Attendre que les aliments et le réfrigérateur à deux tiroirs aient refroidi
	Le joint n'est pas hermétique	Nettoyer le joint
Le réfrigérateur à deux tiroirs est trop froid	La commande de température a été réglée à un point trop bas	Augmenter la température du compartiment au prochain palier; attendre 24 heures que la température s'ajuste
Humidité sur l'extérieur/ l'intérieur du réfrigérateur à deux compartiments	Forte présence d'humidité	Ceci est normal. Sécher la surface et régler la température à un point légèrement plus froid
	Porte ouverte souvent ou laissée ouverte	Garder la porte fermée. Vérifier qu'un emballage ne bloque pas la fermeture de la porte
	Le joint n'est pas hermétique	Nettoyer le joint

Garantie limitée du réfrigérateur Café

cafeappliances.ca

Toutes les réparations en vertu de la garantie sont fournies par nos Centres de Service d'Usine ou par un technicien en réparation autorisé. Pour prévoir une réparation, consultez notre site cafeappliances.ca/service. Veuillez avoir votre numéro de série et votre numéro de modèle à portée de main lorsque vous appelez pour obtenir un service.

Pendant la période de garantie de :	CAFÉ remplacera :
Un An A compter de la date d'achat initial	Toute pièce du réfrigérateur qui s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication. Pendant la validité de la présente garantie limitée d'un an, CAFÉ fournira également gratuitement la main d'œuvre et le service pour réparer la pièce défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert par CAFÉ :

- Les déplacements à votre domicile pour vous expliquer l'utilisation de ce produit
- Une installation, livraison ou maintenance défectueuse.
- Une panne du produit par abus d'utilisation, par mauvaise utilisation, par modification ou s'il a été utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été fabriqué.
- Détérioration des aliments.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement du disjoncteur du domicile.
- Les dommages à la finition, tels que rouille de surface, ternissement ou petites taches, non signalés dans un délai de 48 heures suivant la livraison.
- Le remplacement des ampoules, si incluses, ou la cartouche filtrante, si incluse, et dans des conditions autres que celles susmentionnées.
- Tout dommage causé par accident, incendie, inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage fortuit ou indirect causé par des défauts éventuels de cet appareil.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit.

EXCLUSION DES GARANTIES TACITES

Votre recours exclusif est l'échange du produit suivant les modalités de la Garantie Limitée. Toutes garanties tacites, y compris les garanties de valeurs marchandes ou d'adéquation à des fins particulières, sont limitées à une durée d'un an ou à la durée la plus courte autorisée par la loi.

Pour les clients des États-Unis : Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial et à tout propriétaire successif de produits à usage domestique à l'intérieur des États-Unis. Si le produit est installé dans une région où ne se trouve aucun réparateur autorisé Café, vous devrez peut-être assumer les frais de transport ou apporter l'appareil à un centre de service autorisé Café. En Alaska, la garantie limitée exclut les frais d'expédition ou de service à votre domicile.

Certains états n'acceptent pas d'exclusion ou de limites aux dommages indirects consécutifs. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et il peut exister d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. Pour connaître vos droits juridiques, veuillez consulter le bureau local ou le bureau d'état des affaires aux consommateurs ou le Procureur Général de votre état.

Garant : États-Unis : GE Appliances, a Haier company
Louisville, KY 40225

Cette garantie est étendue à l'acheteur d'origine et aux propriétaires suivants pour tout produit acheté aux Canada pour une utilisation domestique aux Canada. Le service à domicile en vertu de la garantie sera fourni dans les régions où il est disponible et où Mabe estime raisonnable de le fournir.

Garant Canada: MC Commercial, Inc., Burlington, Ontario, L7R 5B6

GARANTIE LIMITÉE

Pour bénéficier du service de réparation sous garantie, une preuve de la date d'achat initial est nécessaire.

Soutien au consommateur

Site Web de Café

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web de Café 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi y trouver d'autres formidables produits Café et tirer avantage de tous nos services d'assistance en ligne. Aux États-Unis : cafeappliances.com

Au Canada : cafeappliances.ca

Enregistrez votre électroménager

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.

Aux États-Unis : cafeappliances.com/register

Au Canada : cafeappliances.ca/register

Service de réparation

Un service de réparation expert Café se trouve à quelques pas de chez vous. Rendez-vous sur notre site et programmez, à votre convenance, une visite de réparation à n'importe quel jour de l'année.

Aux États-Unis : cafeappliances.com/service

Au Canada : cafeappliances.ca/service

Prolongation de garantie

Procurez-vous une prolongation de garantie Café et informez-vous des rabais spéciaux en vigueur pendant la durée de votre garantie. Vous pouvez vous la procurer en ligne en tout temps. Les services Café seront toujours disponibles après l'expiration de la garantie. Aux États-Unis : cafeappliances.com/service

Au Canada : cafeappliances.ca/service

Pièces et accessoires

Les personnes ayant les compétences requises pour réparer elles-mêmes leurs appareils peuvent recevoir directement à la maison des pièces ou accessoires (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées). Commandez en ligne 24 heures par jour.

Aux États-Unis : cafeappliances.com

Au Canada : cafeappliances.ca

Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Utilisez de prudence : une réparation ou un entretien mal effectués peuvent rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente de Café, communiquez avec nous depuis notre site Web en fournissant tous les détails dont votre numéro de téléphone, ou écrivez à :

Aux États-Unis : General Manager, Customer Relations | Café, Appliance Park | Louisville, KY 40225

cafeappliances.com/contact

Au Canada : Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc. | Suite 310, 1 Factory Lane | Moncton, N.B. E1C 9M3

cafeappliances.ca/contact
