

Instructions d'installation pour cuisinière

Des questions ? Visitez cafeappliances.com. Au Canada, visitez cafeappliances.ca

DANS LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

- Si vous utilisez des robinets d'arrêt de gaz à bille, ils doivent être du type à poignée en T.
- Si vous utilisez un connecteur de gaz flexible, il ne doit pas dépasser 5 pieds.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies exactement, cela peut entraîner un incendie ou une explosion pouvant causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

L'installation doit être réalisée par un installateur qualifié. Lisez l'entièreté de ces instructions attentivement. L'installation de cette cuisinière doit être conforme aux codes locaux, ou, en leur absence, avec la dernière édition du Code National de Gaz Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54, Au Canada, l'installation doit être conforme à l'actuel Code d'installation du gaz naturel, CAN / CGA-B148.1 ou à l'actuel Code d'installation du propane CAN / CGA-B149.2 et le cas échéant, avec les codes locaux. Cette cuisinière a été certifiée conforme par CSA International selon la norme ANSI Z 21.1. Et selon la norme CAN / CGA-1.1 de la dernière édition de l'Association Canadienne du Gaz.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT

Ne pas installer ce produit avec une hotte de rideau d'air ou d'une autre hotte de cuisinière qui soufflé vers le bas, vers la table de cuisson. Ce flux d'air pourrait interférer avec le fonctionnement des brûleurs à gaz, entraînant des risques d'incendie ou d'explosion

Si vous n'avez pas reçu de support anti-bascule avec votre achat, appelez le 1.800.626.8774 pour en recevoir un sans frais. (Au Canada, appelez le 1.800.561.3344.) Pour les instructions d'installation du support, visitez : GEAppliances.com.

OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

- tournevis cruciforme
- tournevis à lame
- Crayon et règle
- Où à fourche ou réglable
- Niveau
- Clés à tube (2) (un comme soutien)
- Perceur, poinçon ou clou

MATÉRIAUX DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN

- Robinet d'arrêt de la conduite de gaz
- Scellement pour joint de tuyau ou ruban de filetage de tuyau approuvé UL avec Téflon " qui résiste à l'action des gaz naturels et du propane
- Connecteur d'appareil flexible en métal (1/2" ID). Une longueur de 5 pieds est recommandée pour faciliter l'installation, mais d'autres longueurs sont acceptables. Utilisez jamais un ancien connecteur lors de l'installation d'une nouvelle cuisinière.
- Adaptateur de raccord évasé pour le raccordement à la conduite d'alimentation en gaz (3/4" ou 1/2" NPT x 1/2" ID)
- Adaptateur de raccord évasé pour connexion au régulateur de pression sur la cuisinière (1/2" NPT x 1/2" ID)
- Détecteur de fuite de liquide ou eau savonneuse.

Téflon: marque déposée de DuPont

AVANT DE COMMENCER

IMPORTANT - Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.

IMPORTANT - Respectez tous les codes et ordonnances des autorités.

IMPORTANT - Retirez tous les matériaux d'emballage et feuillets du four avant de brancher l'appareil au gaz et à l'alimentation électrique.

IMPORTANT - Pour éviter d'endommager vos armatures, vérifiez avec votre constructeur ou fournisseur de meubles que les matériaux utilisés ne se décolorent, ne se fissurent ou se dégradent d'une autre manière. Ce four a été conçu en conformité avec les matériaux utilisés ne se décolorent, ne se fissurent ou se dégradent d'une autre manière. Les températures maximales admissibles d'armoire en bois : 104° F (90° C).

Note à l'installateur - Assurez-vous de laisser ces instructions à l'installateur.

Note aux utilisateurs - Conservez ces instructions pour référence future.

Entretien - Le schéma électrique se trouve dans une enveloppe attachée à l'arrière de l'appareil.

L'installation correcte est la responsabilité de l'installateur.

Une défaillance du produit en raison d'une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie. Avant d'installer votre cuisinière sur du linoléum ou tout autre revêtement de sol synthétique, assurez-vous que le revêtement de sol peut résister à 180° F sans retrecissement, ni déformation, ni décoloration. Ne pas installer la cuisinière sur un tapis, à moins qu'une feuille de contreplaqué ou isolant similaire d'une épaisseur de 1/4" ait été placée entre la cuisinière et le tapis.

DIMENSIONS ET ESPACES

Fournissez un espace adéquat entre la cuisinière et les surfaces combustibles adjacentes. Ces mesures doivent être respectées pour garantir la sécurité dans l'utilisation de votre cuisinière.

Laissez un minimum de 30" (76,2 cm) d'espace entre les brûleurs et le fond d'une armoire en bois ou en métal non protégée, ou 24" (61 cm) lorsque le fond du meuble en bois ou en métal est protégé par une couche de feutre ou autre grille d'au moins 1/4" (6,4 mm) d'épaisseur recouvert d'une couche métallique de tôle MSQ n°28 d'acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 0.015(0.38mm) ou de 0,25" d'aluminium ou de 0,20" de cuivre.

L'installation d'un four à micro-ondes ou autre appareil de cuisson au-dessus de la table de cuisson de votre cuisinière doit être conforme aux instructions d'installation venant avec l'autre appareil.

Pour l'installation d'un Hot, maintenez un minimum de 2-1/2" de la découpe au bord arrière du comptoir et de 3" minimum de la découpe aux bords latéraux du comptoir.

Pour toutes les installations, installez la garniture arrière requise sur l'arrière de la cuisinière à l'aide des 4 vis fournies.

DIMENSIONS ET ESPACES (SUITE)

EMPLACEMENT DES TUYAUX DE GAZ ET DES PRISES DE COURANT

MISE EN GARDE

Pour éviter que les courants d'air n'affectent le fonctionnement du brûleur, scellez toutes les ouvertures dans le plancher sous l'appareil et derrière la paroi de l'appareil.

CONVERSION AU GAZ PROPANE (OU RECONVERTIR DE PROPANE AU GAZ NATUREL)

Cette cuisinière sort de l'usine pour être utilisée avec du gaz naturel. Si vous voulez la convertir au gaz propane, la conversion doit être réalisée par un installateur de gaz propane qualifié. Les orifices de conversion et les instructions se trouvent sur le dos de la cuisinière. Conservez ces instructions et tous les orifices pour le cas où vous souhaitez la reconverter au gaz naturel plus tard.

INSTALLATION À HAUTE ALTITUDE

Au-dessus de 6000 pi. (1828m) un produit configuré pour le gaz naturel ou propane requiert l'installation du kit (WB28X29254 pour le gaz naturel et WB28X29255 pour le gaz propane). Suivez les instructions fournies avec le kit.

1 ALIMENTATION DE GAZ

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie : Ne pas utiliser de flamme pour vérifier des fuites de gaz.

Risque d'explosion : Ne pas dépasser 15 minutes d'allumage lors des recommandations de conduites de gaz. Un surcharge excessif peut fissurer le régulateur de pression entraînant un risque d'incendie ou d'explosion.

Régulateur de pression de gaz. Utilisez le régulateur de pression de gaz fourni avec cet appareil. Pour un fonctionnement correct, la pression d'entrée du régulateur doit être comme suit :

Gaz naturel :

Pression minimale : 6" de la colonne d'eau

Pression maximale : 13" de la colonne d'eau

Gaz propane :

Pression minimale : 11" de la colonne d'eau

Pression maximale : 13" de la colonne d'eau

Si vous n'êtes pas sûr de la pression d'entrée, contactez votre fournisseur de gaz local.

Fermez le robinet d'alimentation de gaz principal avant de débrancher l'ancienne cuisinière et laissez-le débranché jusqu'à ce que la nouvelle ait été branchée. N'oubliez pas de rallumer le pilote sur d'autres appareils à gaz lorsque vous rouvrez l'alimentation de gaz.

Voici que la tuyauterie rigide limite le mouvement de la cuisinière, l'utilisation d'un connecteur d'appareil en métal flexible certifié CSA International est recommandée, sauf si les codes locaux requièrent une tuyauterie rigide. Si vous utilisez une tuyauterie rigide, vous devez aligner soigneusement le conduit, la cuisinière ne pourra plus être déplacée après sa connexion.

2 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique : Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Un manquement peut entraîner un choc électrique.

Prescriptions électriques - 120 volts, 60 Hertz, le circuit à la terre, conformément protégé par un disjoncteur de 15 ampères ou 20 ampères ou un fusible temporisé.

Remarque : L'utilisation d'interrupteurs automatiques externes sans fils ou câblés pour couper l'alimentation de l'appareil ne sont pas recommandés pour ce produit.

Mise à la terre. Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale classique mise à la terre pour réduire au maximum la possibilité de risque de choc électrique à partir de cet appareil. Le client doit avoir fait vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour s'assurer que la mise à la terre soit réalisée correctement.

Le cas échéant, il est de la responsabilité et de l'obligation du client de faire remplacer une prise murale standard à 2 broches par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ OU RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (de terre) DU CORDON D'ALIMENTATION. N'UTILISEZ NI ADAPTEUR NI UNE RALLONGE.

Les disjoncteurs différentiels de fuite de mise à la terre (DDFT) ne sont pas nécessaires ou requis pour les recommandations de cuisinière. La performance de la cuisinière ne sera pas affectée par un circuit protégé DDFT mais des perturbations occasionnelles de disjoncteur peuvent apparaître.

Verifiez la resistance d'une prise de terre appropriée

BRANCHEMENT

Option flexible

Option de tuyau dur

Installateur : Informez le consommateur de l'emplacement du robinet de gaz.

3 BRÛLEURS EN SURFACE

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'explosion : Ne pas utiliser les brûleurs sans avoir toutes les pièces du brûleur en place.

A. Brûleur - Placez les brûleurs sur les surfaces des brûleurs.

B. Chapeau - Placez les chapeaux sur les brûleurs à la taille correcte.

C. Grilles - La grille gauche et la droite sont interchangeables. Placez les grilles sur la table de cuisson.

4 VÉRIFICATION DES BRÛLEURS EN SURFACE

Pousser et tourner un bouton sur la position LITE. Un clic indique le bon fonctionnement du système d'allumage.

Qualité des flammes

Identifiez la qualité des flammes visuellement. Normalement les flammes du brûleur devraient ressembler à (A) ou (B).

(A) Bleu doux

(B) Pointes jaunes sur cônes azurés

De longues flammes d'un jaune lumineux ne sont pas normales. Des flammes normales peuvent montrer des signes d'une lentille orange quand elles chauffent fort ou des signes de scintillement orange en raison de particules dans le gaz ou l'air.

5 VÉRIFICATION DES BRÛLEURS DU FOUR ET GRILL

Programmez une cuisson à 350° F. Le brûleur devrait s'allumer en 30 à 60 secondes.

6 INSTALLEZ ET VÉRIFIEZ LE DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

AVERTISSEMENT

Ne retirez jamais complètement le pied de nivellement vu que la cuisinière ne serait plus fixée correctement au dispositif anti-basculement.

Suivez les instructions fournies avec le support ANTIBASCULEMENT.

7 NIVELER LA CUISINIÈRE

AVERTISSEMENT

Ne retirez jamais complètement le pied de nivellement. La cuisinière ne serait plus fixée correctement au dispositif anti-basculement.

A. Branchez l'appareil.

B. Mesurez la hauteur du comptoir à l'arrière de l'ouverture (X).

C. Ajustez deux pieds de nivellement à l'arrière de sorte que l'arrière de la table de cuisson soit à la même hauteur ou plus haut que le comptoir (Y).

D. Faites glisser l'appareil en place.

E. Placez les grilles du four dans le four et la cuisinière là où elle sera installée.

F. Vérifiez les niveaux en utilisant un niveau à bulle sur l'une des étagères du four. Prenez deux lectures avec le niveau placé en diagonale dans un sens puis dans l'autre.

G. Ajustez les pieds de mise à niveau jusqu'à ce que la plaque soit à niveau.

H. Regardez sous l'appareil et vérifiez que le pied arrière soit complètement engagé dans le dispositif anti-basculement. Sinon, retirez l'appareil et réglez la hauteur du pied arrière de sorte qu'il soit correctement engagé.

QUAND TOUS LES BRANCHEMENTS SONT FAITS

Assurez-vous que tous les contrôles soient en position d'arrêt. Assurez-vous que le flux d'air de combustion et la ventilation de la cuisinière soient libres de toute obstruction.

Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage et scotch aient été enlevés. Cela inclut ceux sur le panneau métallique des boutons de commande (le cas échéant), les bandes adhésives, serre-câbles, cartons et le plastique de protection. Ne pas enlever ces matériaux pourrait causer des dommages à l'appareil une fois que l'appareil est sous tension et les surfaces ont chauffé.