

Knob Kit



The Thermador knob kit is compatible with the following Thermador products:

Cooktops: SGSP305TS, SGSP365TS, SGSXP305TS and SGSXP365TS

Ovens: PO301W, POD301W, POD301LW, POD301RW, PO302W, POD302W, POD302LW, POD302RW, PODS301W, PODS302W and POM301W

Proposition 65 Warning:

This product may contain a chemical known to the State of California, which can cause cancer or reproductive harm. Therefore, the packaging of your product may bear the following label as required by California:

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:



WARNING

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

CAUTION

- **DO NOT** force knobs onto control shafts. Failure to install and operate knobs properly may result in personal injury and damage to the appliance.
- To avoid possible electric shock, do not reach through control opening into rough-in box.
- Do not use the appliance without the knobs in place.

Control Knob Removal

To remove knob: With control knob in the **OFF** position, gently lift knob up and off.

Knob Replacement

This accessory knob kit contains knobs to be used with cooktops and ovens.

Replace control knob by placing indicator line at the **OFF** position. Press down firmly. After installation, verify that each knob turns freely, and that the markings on each knob correspond to the graphics or indicators on the control panel.

Jeu de boutons

Le jeu de boutons Thermador convient aux produits Thermador suivants :

Tables de cuisson: SGSP305TS, SGSP365TS, SGSXP305TS and SGSXP365TS

Fours: PO301W, POD301W, POD301LW, POD301RW, PO302W, POD302W, POD302LW, POD302RW, PODS301W, PODS302W and POM301W

Avertissement issu de la proposition 65 :

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit pourrait porter l'étiquette suivante, comme requis par la Californie :

AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE :



AVERTISSEMENT
Cancer et dommages à la reproduction -
www.P65Warnings.ca.gov

MISE EN GARDE

- **NE PAS** forcer les boutons sur les tiges de contrôle. Ne pas installer et utiliser les boutons adéquatement peut entraîner des blessures personnelles et endommager l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas toucher au boîtier par l'ouverture de commande.
- Ne pas utiliser l'appareil sans que les boutons soient installés.

Retrait d'un bouton de commande

Pour retirer un bouton : Le bouton de commande en position **OFF**, le soulever et le retirer doucement off.

Remplacement d'un bouton

Ce jeu de boutons optionnels contient des boutons à utiliser avec des tables de cuissons et des fours.

Remplacer le bouton de commande en alignant la ligne témoin sur la position **OFF**. Pousser fermement. Après l'installation, vérifier que chaque bouton tourne librement et que ses marques correspondent aux symboles ou aux indicateurs du panneau de commande.

Kit de perillas

El kit de perillas de Thermador es compatible con los siguientes productos de Thermador:

Placas: SGSP305TS, SGSP365TS, SGSXP305TS and SGSXP365TS

Hornos: PO301W, POD301W, POD301LW, POD301RW, PO302W, POD302W, POD302LW, POD302RW, PODS301W, PODS302W and POM301W

Advertencia en virtud de la Proposición 65:

Este producto puede contener un químico que el Estado de California reconoce como potencialmente cancerígeno o causante de daños reproductivos. Por tanto, su producto debe llevar en su embalaje la siguiente etiqueta de conformidad con la legislación de California:

ADVERTENCIA EN VIRTUD DE LA PROPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA:

 **ADVERTENCIA**

Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN

- **NO** fuerce las perillas para introducirlas en los ejes de control. No instalar y operar las perillas correctamente puede causar lesiones personales y daños al electrodoméstico.
- Para evitar la posibilidad de descargas eléctricas, no atraviese la mano por la abertura de control para alcanzar la caja empotrada.
- No use el electrodoméstico sin que las perillas se encuentren en su lugar.

Retirar la perilla de control

Pour retirer un bouton : Le bouton de commande en position OFF, le soulever et le retirer doucement off.

Reemplazar las perillas

Este kit de perillas accesorias contiene perillas para ser utilizadas con placas y hornos.

Vuelva a colocar la perilla de control colocando la línea indicadora en la posición OFF (Apagado). Presione firmemente hacia abajo. Cuando haya finalizado la instalación, verifique que todas las perillas puedan girar libremente, y que las marcas en cada perilla se correspondan con los gráficos o los indicadores del panel de control.