

Energy Save Feature

This range's government energy certifications were based on the "Energy Save" feature enabled. When Energy Save is on, the range will go into sleep mode after 5 minutes of inactivity. Any keypad press will activate the display.

Energy Save can be deactivated or reactivated - see instructions in the Control Guide section of the online Product Guide. When Energy Save is off, the display will be on at all times.

Fonction d'économie d'énergie

Les certifications énergétiques gouvernementales de cette cuisinière ont été basées avec la fonction « Energy Save » (Économie D'Énergie) activée. Quand le mode Energy Save (Économie D'Énergie) est activé, l'affichage passe en mode veille après 5 minutes d'inactivité. Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage.

La fonction Energy Save (Économie D'Énergie) peut être désactivée ou réactivée – voir les instructions dans la section guide de commandes du guide des produits en ligne. Quand le mode Energy Save (Économie D'Énergie) est désactivé, l'affichage reste constamment allumé.

Función ahorro de energía

Las certificaciones energéticas gubernamentales de esta estufa se basaron en la función "Energy Save" (Ahorro de Energía) activada. Cuando está activado Energy Save (Ahorro de Energía), la estufa ingresará en modo de suspensión después de 5 minutos de inactividad. La pantalla se activará al presionar cualquier botón.

Energy Save (Ahorro de Energía) puede desactivarse o reactivarse: consulte las instrucciones en la sección Guía de los controles de la Guía del producto en línea. Cuando Energy Save (Ahorro de energía) está desactivado, la pantalla permanecerá encendida en todo momento.