

# QUICK REFERENCE GUIDE

## 30" CONVECTION STEAM OVEN



TO COOK BEAUTIFULLY  
bertazzoni.com




































































SYMBOL	OVEN FUNCTION	SETTING	BEST FOR
	Steam	Press  key and then . Set desired temperature by pressing  and then   keys. Set operating time with  and then  . Press start key .	Cooking vegetables and heating/cooking small servings
	Broiler	Press  key and then . Select operating time by pressing  and then  .	Broiling and toasting
	Convection	Press  key and then . Select operating time by pressing  and then  .	Baking and roasting and multi level dishes
	Convection + Steam assist	Press  key and then . Set temperature with  and then  .	Baking and roasting with enhancing steam mist for all dishes benefiting from additional moisture during cooking process
	Convection + Broiler	Press  key and then . Select operating time by pressing  and then  . Press start key .	Roasting meat, fish and poultry with crisp outer finish
	Water hardness setting	Press .	Check with local water utility for recommended setting
	Setting the clock	Press  to display clock, press again to hide. Press the  button until hour flashes. Set hour with   and press .	Clock display and set
 3 SEC	Child Lock	Press stop key  for 3 seconds  and "SAFE" message is displayed. To unlock press  for 3 seconds.	Recommended in case appliance is installed within reach of children
	Setting the timer	Press timer to set a minute countdown function. Set end time with  and  keys, and  to start time count. To prevent the time of day clock function from being shown, press . To re-activate the clock display press .	

# MANUEL DE RÉFÉRENCE

## FOUR COMBINÉ CONVECTION ET VAPEUR 30 PO



L'ART DE CUISINER EN BEAUTÉ  
bertazzoni.com

SYMBOLE	MODE DU FOUR	RÉGLAGE	USAGE PRÉVU
	Vapeur	Appuyer sur le bouton  puis sur  . Régler la température désirée en appuyant sur les touches  puis   . Régler le temps de fonctionnement avec la touche  puis sur   . Appuyer sur la touche de démarrage  .	Cuire des légumes, chauffer ou cuire de petites portions
	Grilloir	Appuyer sur le bouton  puis sur  . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur  puis sur   . Appuyer sur la touche de démarrage  .	Griller et rôtir
	Convection	Appuyer sur la touche  puis sur  . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur  puis sur   . Appuyer sur la touche de démarrage  .	Cuire, rôtir et plats sur différents niveaux
	Convection + Vapeur	Appuyer sur la touche  puis sur  . Régler la température avec la touche  puis   . Régler le temps de cuisson avec la touche  et   . Appuyer sur la touche de démarrage  .	Cuire et rôtir avec une brume de vapeur pour faire bénéficier le plat d'une humidité supplémentaire pendant la cuisson.
	Convection + Grilloir	Appuyer sur le bouton  puis sur  . Sélectionner le temps de fonctionnement en appuyant sur  puis sur   . Appuyer sur la touche de démarrage  . Comment modifier la température de convection: appuyer sur le bouton  , puis sur la température et le bouton   pour choisir la température.	Rôtir de la viande, du poisson et de la volaille de façon à ce que l'extérieur soit croustillant.
	Réglage de dureté de l'eau	Appuyer sur la touche  . Régler la dureté de l'eau locale avec les touches   .	Vérifier auprès des services publics d'eau potable pour le réglage recommandé.
	Régler l'heure	Appuyer sur  pour afficher l'horloge, puis une autre fois pour la faire disparaître. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que l'heure clignote. Régler l'heure avec les touches   puis appuyer sur  . Régler les minutes avec les touches   puis appuyer sur  .	Afficher et régler l'heure
 3 SEC	Verrou de sécurité pour enfants	Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes  et un message de sécurité « SAFE » s'affichera. Pour déverrouiller, appuyer sur  pendant 3 secondes.	Recommandé lorsque l'appareil est installé dans un endroit à la portée des enfants.
	Régler le minuteur	Appuyer sur le minuteur pour démarrer la fonction de décompte en minutes. Régler la durée avec les touches  et  , et appuyer sur  pour démarrer le décompte. Pour éviter d'afficher l'heure, appuyer sur  . Pour réactiver l'affichage de l'heure, appuyer sur  .	