

Quickstart

Note:


For important safety instructions, information on installation, use and maintenance of the appliance, please refer to the entire user manual.

1 First steps

1. Remove information material, adhesive tape and protective foil.
2. Remove the power cord and the equipment package from the appliance.
3. Clean the appliance.
4. Roll appliance to its final location.

2 Aligning the appliance

1. Using a wrench, screw down both height adjustable feet, so that they firmly touch the floor.
2. Adjust each separately, so that the appliance is also aligned and straight.
3. Use a level to confirm.





3 Installing the handles

1. Fit the handles vertically and horizontally onto the pre-assembled bolts.
2. Use the included 2.5 mm Allen wrench to tighten the pre-assembled screws clockwise in the handles.

Note:

The holes in the door handles face up and down (vertical handles) and the holes in the drawer handles only face down (horizontal handles).




4 Installing the equipment

- Install the loose equipment parts as shown in the appliance overview picture.


→ refer to "Getting to know your appliance" in the user manual, page 14

5 Align the vertical gap between the doors



→ refer to "Installing the appliance" in the user manual, page 8

6 Align the horizontal gap between the doors




→ refer to "Installing the appliance" in the user manual, page 9

7 Water and electrical connection


- Connect water supply on the rear of the appliance.
- Insert the power cord plug on the rear of the appliance and into an outlet.

8 Purge the water system

1. Press the **water** button.
2. Dispense water for 5 minutes (approximately 3 gallons) and discard.



3. Discard the ice produced within the first 24 hours.



WARNING: RISK OF INJURY!
Never reach into the dispenser opening of the ice cube bin.


Helpful Hints

A Dispensing ice and water

1. Press **cubed** button, **crushed** button or **water** button.
2. Keep pressing a glass against the dispenser lever until the glass contains the required amount of ice or water.

Note:

Hold the glass directly under the dispenser opening to prevent ice and water splashing.




B Bottle filling

1. Press **bottle fill** button.
2. Place a pitcher or bottle under the water dispenser opening.
3. Press **bottle fill** button again. The pre-defined amount of water is dispensed.

Note:


To interrupt dispensing, press any button of the ice and water dispenser.



C Vegetable bin

The humidity in the vegetable bin can be set according to the type and quantity of products stored:

- Mainly fruit as well as for a large load – set lower air humidity.
- Mainly vegetables as well as for a mixed or small load – set higher air humidity.



D Lighting customization



1. Press **menu** button.
2. Press **light settings** button.
3. Press **Settings** button repeatedly until the settings display shows the desired brightness level.

Note:

0 = lighting off
1 = minimum brightness
5 = maximum brightness

E Cleaning your appliance

- Clean the appliance with a soft cloth, lukewarm water and a little pH-neutral cleaning liquid.

Note:

Never use stainless steel cleaners on the exterior of the appliance.

F Connect your appliance

1. Download the **Home Connect (America)** app.
2. Scan the **QR code** and follow the instructions in the app.



Démarrage rapide

Remarque :


Pour obtenir des consignes de sécurité importantes et de l'information sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil, veuillez consulter le guide d'utilisation complet.

1 Premières étapes

1. Retirez la documentation d'information, le ruban adhésif et le film protecteur.
2. Retirez le cordon d'alimentation et la trousse d'équipement de l'appareil.
3. Nettoyez l'appareil.
4. Faites rouler l'appareil à son emplacement final.

2 Alignement de l'appareil

1. À l'aide d'une clé, vissez les deux pieds de réglage de la hauteur de manière à ce qu'ils touchent bien le sol.
2. Réglez chaque pied séparément, de façon à ce que l'appareil soit aussi aligné et droit.
3. Confirmez à l'aide d'un niveau.





3 Installation des poignées

1. Ajustez les poignées à la verticale et à l'horizontale sur les boulons déjà installés.
2. À l'aide de la clé Allen de 2,5 mm fournie, serrez les vis déjà en place dans les poignées vers la droite.

Remarque :

Les trous des poignées de porte sont orientés vers le haut et le bas (poignées verticales), et les trous des poignées de tiroir sont orientés uniquement vers le bas (poignées horizontales).




4 Installation de l'équipement

- Installez les pièces détachées, comme le montre l'image d'aperçu de l'appareil.


→ consultez la rubrique de familiarisation avec l'appareil à la page 48 du guide d'utilisation

5 Alignement de l'espace vertical entre les portes



→ consultez la rubrique relative à l'installation de l'appareil à la page 42 du guide d'utilisation

6 Alignement de l'espace horizontal entre les portes




→ consultez la rubrique relative à l'installation de l'appareil à la page 43 du guide d'utilisation

7 Raccordement d'eau et d'électricité


- Raccordez l'alimentation en eau à l'arrière de l'appareil.
- Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil et dans une prise de courant.

8 Purge du réseau d'eau

1. Tenez un verre sous le distributeur d'eau.
2. Faites couler l'eau pendant 5 minutes (soit environ 3 gallons) et jetez-la.



3. Jetez tous les glaçons produits durant les 24 premières heures.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE !

N'insérez jamais vos doigts dans l'orifice de distribution du bac à glaçons.


Conseils utiles

A Distribuer de l'eau et des glaçons

1. Appuyer sur la touche **cubed**, la touche **crushed** ou la touche **water**.
2. Avec un verre, appuyez sur le levier de distribution jusqu'à ce qu'une quantité d'eau suffisante ait été versée.

Remarque :

Tenez le verre directement sous l'orifice de distribution pour éviter les éclaboussures de glace et d'eau.



B Remplissage de bouteilles

1. Appuyez sur la touche **bottle fill**.
2. Disposez une cruche ou une bouteille sous l'orifice de distribution d'eau.
3. Appuyez sur la touche **bottle fill**. La quantité d'eau prédéfinie est distribuée.

Remarque :


Appuyez sur une touche de votre choix de la distribution de glace et d'eau pour interrompre la distribution.



C Bac à légumes

Vous pouvez ajuster l'humidité de l'air régnant dans le bac à légumes en fonction de la nature et de la quantité des produits à ranger :

- Fruits principalement ou bac très rempli : réglez une humidité de l'air moins élevée
- Légumes principalement ou bac rempli de produits différents ou faiblement rempli : réglez une humidité de l'air plus élevée



D Personnalisation de l'éclairage



1. Appuyez sur le bouton **menu**.
2. Appuyez sur le bouton de **light settings**.
3. Appuyez sur le bouton de réglage \wedge/\vee à plusieurs reprises jusqu'à ce que luminosité désiré.

Remarque :

0 = éclairage désactivé
1 = luminosité minimale
5 = luminosité maximale

E Nettoyage de l'appareil

- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, de l'eau tiède et un peu nettoyant liquide à pH neutre.

Remarque :

N'utilisez jamais de nettoyant pour acier inoxydable à l'extérieur de l'appareil.

F Branchement de l'appareil

1. Téléchargez l'application **Home Connect (Amérique)**.
2. Lisez le **code QR** et suivez les instructions dans l'application.

