


FOR USE WITH INCA PRO PLUS HOOD ONLY -
REFER TO INCA PRO PLUS INSTRUCTIONS FOR
MORE INFORMATION ON INSTALLATION

Component List / Liste des éléments

POUR L'USAGE AVEC L'INCA PRO PLUS LE CAPOT
SEULEMENT - RÉFÉREZ-VOUS À L'INCA PRO PLUS
DES INSTRUCTIONS POUR PLUS D'INFORMATION
SUR L'INSTALLATION

BLOWER COMPONENTS / COMPOSANTS DE VENTILATEUR



A. Damper
B. Ducting Plate
C. 600 cfm motor
D. Connector cable
E. Screws for installation
(2 Motor Screws & 9
installation screws)

A. Amortisseur
B. Plat de canalisation
C. Moteur de cfm de 600
D. Câble de connecteur
E. Vis pour l'installation
(de 2 vis de moteur ; 9 vis
d'installation)