

Installation Instructions

UX12B36PSS 12" High Backsplash

▲WARNING

To prevent ignition of combustible materials, the entire back wall above the range must be protected by a backsplash constructed of non-combustible material.

This stainless steel backsplash accessory must be installed in combination with a custom, non-combustible backsplash built beyond the 12" height of the backsplash.

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

■ **IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector's use.

■ **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.

■ **Note to Installer** — Be sure to leave these instructions with the consumer.

■ **Note to Consumer** — Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

■ This kit provides for the installation of a 12" high backsplash for 30", 36" or 48" Professional Ranges and Rangetops.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

■ Gloves to protect against sharp edges

■ T-15 and #2 Phillips screwdrivers

■ Drill with 3/32" and 9/64" bits

■ Safety glasses

■ Level

■ Pencil

This Kit Includes


■ Wall support panel

■ Cover panel

■ Hardware package with

— 5 Stainless Steel Torx 15
#8 self-tapping screws

— 5 Phillips #2 pan head wood
#10 screws




Hardware Package

INSTALL 12" BACKSPLASH

▲WARNING

This backsplash must be securely fastened to the wall. Failure to do so could result in damage or personal injury.

- Install and level the range or rangetop and the range hood according to the installation instructions.
- Remove the backsplash packaging and protective film.
- Use a level to pencil a horizontal line on the wall, 1/8" above the range or rangetop. The 1/8" gap allows the cover panel to overlap the wall support panel.
- Locate wall studs on each side. Where studs are not available, plan to use wall anchors (not provided).
- Align the wall support panel on the marked horizontal line and centered left to right.
- The wall support panel must be secured to the wall at all 4 corners. Use wood screws (provided) or wall anchors (not provided) to secure the support panel to the wall.
- Place the cover panel over the wall support panel and secure with Torx screws (provided). Install 2 screws on each side.



Instructions d'installation

UX12B36PSS Le Dosseret 30 cm (12")

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter que les matériaux inflammables ne prennent feu, le mur arrière au-dessus de la cuisinière doit être protégé par un dosseret en matériau ignifuge.

Ce dosseret en acier inoxydable doit être installé avec un dosseret ignifuge fabriqué au-dessus de la hauteur de 30 cm (12") du dosseret.

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement l'ensemble des consignes.

■ **IMPORTANT** — Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.

■ **IMPORTANT** — Respectez toutes les normes ainsi que les recommandations préconisées par les autorités compétentes.

■ **Remarque à l'attention de l'installateur** — BAssurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

■ **Note au consommateur** — Gardez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

■ Ce kit est conçu pour l'installation du dosseret de 30 cm (12") pour les cuisinières et les tables de cuisson professionnelles 76 cm, 91 cm et 121 cm.

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES

■ Gants pour vous protéger des parties tranchantes

■ Tournevis cruciforme 2 et T-15

■ Percez avec des forets 23 mm (3/32") et 35 mm (9/64")

■ Lunettes protectrices

■ Niveau


■ Crayon

Ce Kit comprend

■ Panneau de support mural

■ Panneau recouvrant

■ Sachet de matériel contenant
– 5 vis en acier inoxydable Torx 15 #8 auto-taraudeuses
– 5 vis à bois à tête cylindrique #10 Phillips #2




INSTALLEZ LE DOSSERET 30 CM (12")

⚠ AVERTISSEMENT

Ce dosseret doit être correctement fixé au mur afin d'éviter toute blessure ou dommage matériel.

- Installez et ajustez la position de la cuisinière ou de la table de cuisson et de la hotte de la cuisinière, conformément aux consignes d'installation.
- Sortez le dosseret de son emballage et le film protecteur.
- Utilisez un niveau pour dessiner au crayon une ligne horizontale sur le mur, 1/8" au-dessus de la cuisinière ou de la table de cuisson. L'espace de 1/8" fait que le panneau recouvrant se superpose au panneau de support mural.
- Localisez les poteaux muraux sur chaque côté. En l'absence de poteaux, utilisez plutôt des chevilles murales (non fournies).
- Alignez le panneau de support mural sur la ligne horizontale dessinée et centrée de gauche à droite.
- Le panneau de support mural doit être fixé au mur aux 4 coins. Utilisez des vis à bois (fournies) ou des chevilles murales (non fournies) pour fixer le panneau de support au mur.
- Placez le panneau de recouvrement sur le panneau du support mural et fixez à l'aide de vis Torx (fournies). Installez 2 vis de chaque côté.



Instrucciones de instalación

UX12B36PSS Salpicadero Alto 12"

▲ADVERTENCIA

Para prevenir el encendido de materiales combustibles, debe protegerse toda la pared trasera de la cocina mediante un salpicadero construido con un material no combustible.

El accesorio para salpicadero de acero inoxidable debe instalarse en combinación con un salpicadero no combustible a medida construido más allá de la altura de 12" del salpicadero.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento.

■ **IMPORTANTE** — Conserve estas instrucciones para uso del inspector de electricidad local.

■ **IMPORTANTE** — Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.

■ **Nota para el Instalador** — Asegúrese de que estas instrucciones queden en manos del comprador.

■ **Nota para el Consumidor** — Guarde estas instrucciones para referencia futura.

■ Este kit provee los materiales necesarios para la instalación de salpicaderos de 12" de altura para cocinas y estufas profesionales de 30", 36" o 48".

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

■ Guantes para protegerse de los bordes filosos

■ Destornilladores T-15 y de estrella #2

■ Perforadora eléctrica con mechas de 3/32" y 9/64" bits

■ Gafas de seguridad

■ Nivel


■ Lápiz

Este kit incluye

■ Panel de soporte de pared

■ Panel de cubierta

■ Paquete de ferretería con
— 5 tornillos auto-roscantes #8 Torx 15 de acero inoxidable
— 5 tornillos de estrella #2 para madera de cabeza troncocónica #10




INSTALE EL SALPICADERO DE 12"

▲ADVERTENCIA

Este salpicadero debe estar bien sujeto a la pared. No hacerlo puede provocar daños o lesiones personales.

- Instale y nivele la cocina o estufa y la capucha de la cocina de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Quite el empaque y la película protectora del salpicadero.
- Utilice un nivel para marcar con lápiz una línea horizontal sobre la pared, 1/8" sobre la cocina o estufa. El espacio de 1/8" permite que el panel de cubierta se superponga con el panel de soporte de pared.
- Ubique los parantes en ambos lados. Donde no haya parantes disponibles, utilice anclajes de pared (no provistos).
- Alinee el panel de soporte de pared sobre la línea horizontal marcada y centrada de izquierda a derecha.
- El panel de soporte de pared debe fijarse a la pared en las 4 esquinas. Utilice tornillos para madera (provistos) o anclajes de pared (no provistos) para fijar el panel de soporte a la pared.
- Coloque el panel de protección sobre el panel de soporte de pared y fije con tornillos Torx (provistos). Instale 2 tornillos en cada lado.



NOTE: While performing installations described in this book, safety glasses or goggles should be worn.

NOTE: Product improvement is a continuing endeavor. Therefore, materials, appearance and specifications are subject to change without notice.

REMARQUE : lorsque vous procédez aux installations abordées dans ce manuel, il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité.

REMARQUE : la philosophie fait la part belle à l'innovation. C'est pourquoi les matériaux, les caractéristiques et l'apparence extérieure peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

NOTA: Mientras efectúa las instalaciones descritas en este libro, deben utilizarse gafas o lentes de seguridad.

NOTA: La mejora de los productos es un esfuerzo continuo. Por lo tanto, los materiales, la apariencia y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.