



www.GEAappliances.ca

Radiant Self-Cleaning Ranges

Safety Instructions 2-5

Operating Instructions

Clock and Timer 14
Convenience Outlet 9
Cookware 7
Oven 10-23
Controls 10
Broiling Guide 12
Sabbath Feature 22, 23
Self-Cleaning 18, 19
Special Features 20, 21
Temperature Conversion 10
Thermostat 15
Timed Baking and Roasting 13
Warming Drawer 16, 17
Surface Units 6-9

Care and Cleaning 24-29

Installation Instructions 30-33

Troubleshooting Tips 34-37

Accessories 42

Consumer Support

Consumer Support 44
Product Registration 39, 40
Warranty 43

**Owner's Manual and
Installation Instructions**

JCB800


JCB900

**Write the model and serial
numbers here:**

Model # _____

Serial # _____


You can find them on a label
behind the storage drawer on
the front of the range frame.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING!

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.



⚠ WARNING ANTI-TIP DEVICE

All ranges can tip and injury could result.


To prevent accidental tipping of the range, attach it to the wall and floor by installing the Anti-Tip device supplied.

If the Anti-Tip device supplied with the range does not fit this application, use the universal Anti-Tip device WB2X7909.

To check if the device is installed and engaged properly, remove the storage drawer and inspect the rear leveling leg. Make sure it fits securely into the slot.

If you pull the range out from the wall for any reason, make sure the device is properly engaged when you push the range back against the wall. If it is not, there is a possible risk of the range tipping over and causing injury if you or a child stand, sit or lean on an open door.

Please refer to the Anti-Tip device information in this manual. Failure to take this precaution could result in tipping of the range and injury.



SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified installer in accordance with the provided installation instructions.
- Have the installer show you the location of the circuit breaker or fuse. Mark it for easy reference.
- Do not attempt to repair or replace any part of your range unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- Before performing any service, disconnect the range power supply at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker.
- Do not leave children alone—children should not be left alone or unattended in an area where an appliance is in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the appliance.
- Do not allow anyone to climb, stand or hang on the door, storage drawer or cooktop. They could damage the range and even tip it over, causing severe personal injury.



SAFETY PRECAUTIONS

Do not operate the oven or cooktop controls if the glass is broken. Food splatter or cleaning solution may penetrate a broken control panel or cooktop and create a risk of electrical shock. Contact a qualified technician immediately should your glass control panel or cooktop become broken.

- Do not store flammable materials in an oven or near the cooktop.
- **CAUTION:** *Items of interest to children should not be stored in cabinets above a range or on the back of a range—children climbing on the range to reach items could be seriously injured.*
- Never wear loose-fitting or hanging garments while using the appliance. Be careful when reaching for items stored over the range. Flammable material could be ignited if brought in contact with hot surface units or heating elements and may cause severe burns.
- Use only dry pot holders—moist or damp pot holders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let pot holders touch hot surface units or heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth in place of pot holders.
- Do not use water on grease fires. Never pick up a flaming pan. Turn the controls off. Smother a flaming pan on a surface unit by covering the pan completely with a well-fitting lid, cookie sheet or flat tray. Use a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.

Flaming grease outside a pan can be put out by covering it with baking soda or, if available, by using a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- Flame in the oven can be smothered completely by closing the oven door and turning the oven off or by using a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- For your safety, never use your appliance for warming or heating the room.

■ Do not let cooking grease or other flammable materials accumulate in or near the range.

■ Do not touch the surface units, the heating elements or the interior surface of the oven. These surfaces may be hot enough to burn even though they are dark in color. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact the surface units, areas nearby the surface units or any interior area of the oven; allow sufficient time for cooling first.

Potentially hot surfaces include the cooktop, areas facing the cooktop, oven vent opening, surfaces near the opening, crevices around the oven door.

REMEMBER: *The inside surface of the oven may be hot when the door is opened.*

■ Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

■ Keep the hood and grease filters clean to maintain good venting and to avoid grease fires.

■ Teach children not to play with the controls or any other part of the range.

■ Always keep dish towels, dish cloths, pot holders and other linens a safe distance from your range.

■ Always keep wooden and plastic utensils and canned food a safe distance from your range.

■ Always keep combustible wall coverings, curtains or drapes a safe distance from your range.



COOK MEAT AND POULTRY THOROUGHLY...

Cook meat and poultry thoroughly—meat to at least an INTERNAL temperature of 70°C (160°F) and poultry to at least an INTERNAL temperature of 80°C (180°F). Cooking to these temperatures usually protects against foodborne illness.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING!



RADIANT SURFACE UNITS

Use proper pan size—select cookware having flat bottoms large enough to cover the surface unit heating element. The use of undersized cookware will expose a portion of the surface unit to direct contact and may result in ignition of clothing. Proper relationship of cookware to surface unit will also improve efficiency.

- Never leave the surface units unattended at high heat settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may catch on fire.
- Only certain types of glass, glass/ceramic, earthenware or other glazed containers are suitable for cooktop service; others may break because of the sudden change in temperature.
- To minimize the possibility of burns, ignition of flammable materials and spillage, the handle of a container should be turned toward the center of the range without extending over nearby surface units.
- Always turn the surface units off before removing cookware.
- Do not flame foods on the cooktop. If you do flame foods under the hood, turn the fan on.
- Use care when touching the cooktop. The glass surface of the cooktop will retain heat after the controls have been turned off.
- Keep an eye on foods being fried at high or medium high heat settings.
- Foods for frying should be as dry as possible. Frost on frozen foods or moisture on fresh foods can cause hot fat to bubble up and over the sides of the pan.
- Use little fat for effective shallow or deep fat frying. Filling the pan too full of fat can cause spillovers when food is added.
- If a combination of oils or fats will be used in frying, stir together before heating, or as fats melt slowly.
- Always heat fat slowly, and watch as it heats.
- Use a deep fat thermometer whenever possible to prevent overheating fat beyond the smoking point.
- Avoid scratching the glass cooktop. The cooktop can be scratched with items such as sharp instruments, rings or other jewelry, and rivets on clothing.
- Large scratches or impacts to glass doors or cooktops can lead to broken or shattered glass.
- Do not operate the radiant surface units if the glass is broken. Spillovers or cleaning solution may penetrate a broken cooktop and create a risk of electrical shock. Contact a qualified technician immediately should your glass cooktop become broken.

- Never use the glass cooktop surface as a cutting board.
 - The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.
 - Do not place or store items that can melt or catch fire on the glass cooktop, even when it is not being used, or during the self-clean cycle.
 - Be careful when placing spoons or other stirring utensils on glass cooktop surface when it is in use. They may become hot and could cause burns.
 - Clean the cooktop with caution. If a wet sponge or cloth is used to wipe spills on a hot surface unit, be careful to avoid steam burns. Some cleaners can produce noxious fumes if applied to a hot surface.
- NOTE:** We recommend that you avoid wiping any surface unit areas until they have cooled and the indicator light has gone off. **Sugar spills are the exception to this.** Please see the Cleaning the glass cooktop section.
- When the cooktop is cool, use only the Ceramic Cooktop Cleaner and the Ceramic Cooktop Cleaning Pad to clean the cooktop.
 - To avoid possible damage to the cooking surface, do not apply cleaning cream to the glass surface when it is hot.
 - After cleaning, use a dry cloth or paper towel to remove all cleaning cream residue.
 - Read and follow all instructions and warnings on the cleaning cream labels.
 - Do not use plastic wrap to cover food. Plastic may melt onto the surface and be very difficult to remove.



OVEN

Stand away from the range when opening the oven door. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face and/or eyes.

- Do not heat unopened food containers. Pressure could build up and the container could burst, causing an injury.
- Keep the oven vent unobstructed.
- Keep the oven free from grease buildup.
- Place the oven rack in the desired position while the oven is cool. If racks must be handled when hot, do not let pot holder contact the heating elements.
- When using cooking or roasting bags in the oven, follow the manufacturer's directions.



SELF-CLEANING OVEN

Do not use oven cleaners. No commercial oven cleaner or oven liner protective coating of any kind should be used in or around any part of the oven. Residue from oven cleaners will damage the inside of the oven when the self-clean cycle is used.

- **CAUTION:** DO NOT LEAVE FOOD OR COOKING UTENSILS, ETC. IN THE OVEN OR ON THE COOKTOP DURING SELF-CLEANING MODE OF OPERATION.
- Do not clean the door gasket. The door gasket is essential for a good seal. Care should be taken not to rub, damage or move the gasket.
- Before self-cleaning the oven, remove shiny, silver-colored oven racks (on some models) and all other cookware.
- Be sure to wipe up excess spillage before starting the self-cleaning operation.
- If the self-cleaning mode malfunctions, turn the oven off and disconnect the power supply. Have it serviced by a qualified technician.



WARMING DRAWER (on some models)

- The purpose of the warming drawer is to hold hot cooked foods at serving temperature. Always start with hot food; cold food cannot be heated or cooked in the warming drawer.
- Do not use the drawer to dry newspapers. If overheated, they can catch on fire.
- Do not leave paper products, plastics, canned food or combustible materials in the drawer.
- Never leave jars or cans of fat drippings in or near your drawer.
- Do not warm food in the drawer for more than two hours.
- Never place, use or self-clean the oven drawer pan in the oven.

- Pulling out the rack to the stop-lock is a convenience in lifting heavy foods. It is also a precaution against burns from touching hot surfaces of the door or oven walls.
- Do not use the oven to dry newspapers. If overheated, they can catch on fire.
- Do not use the oven for a storage area. Items stored in an oven can ignite.
- Do not leave paper products, cooking utensils or food in the oven when not in use.
- Do not use aluminum foil to line oven bottoms. Improper installation of aluminum foil may result in a risk of electric shock or fire.

- Clean only parts listed in this Owner's Manual.
- The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.
- Gray porcelain-coated oven racks may be cleaned in the oven during the self-clean cycle.

- **Do not touch the heating element or the interior surface of the drawer.** These surfaces may be hot enough to burn.

REMEMBER: The inside surface of the drawer may be hot when the drawer is opened.

- Use care when opening the drawer. Open the drawer a crack and let hot air or steam escape before removing or replacing food. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face and/or eyes.
- Do not use aluminum foil to line the lower oven drawer. Foil is an excellent heat insulator and will trap heat beneath it. This will upset the performance of the drawer and it could damage the interior finish.



READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the radiant surface units.


NOTE: Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.



Never cook directly on the glass.
Always use cookware.



Always place the pan in the center of
the surface unit you are cooking on.



Do not slide cookware across the
control or cooktop surface because
it can scratch the glass. The glass is
scratch-resistant, not scratchproof.

About the Radiant Surface Units

A WARNING: The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.

The radiant cooktop features heating units beneath a smooth glass surface.

Cooktop temperatures increase with the number of surface units that are on. With 3 or 4 units turned on, surface temperatures are high. Always use caution when touching the cooktop.

An indicator light will come on when the surface unit is turned on.

The appropriate **HOT** surface indicator light will glow when its corresponding radiant element is turned on and will remain on until the surface has cooled below 65.5°C (150°F).

NOTE:

Hot surface indicator light will:

- Come on when the surface unit is turned on.
- Stay on even after the unit is turned off.
- Glow brightly until the unit has cooled below 65.5°C (150°F).

NOTE: A slight odor is normal when a new cooktop is used for the first time. It is caused by the heating of new parts and insulating materials and will disappear in a short time.

Temperature Limiter

Every radiant surface unit has a temperature limiter.

The temperature limiter protects the glass cooktop from getting too hot.


NOTE: On models with light-colored glass cooktops, it is normal for the cooking zones to change color when hot or cooling down. This is temporary and will disappear as the glass cools to room temperature.

It is safe to place hot cookware from the oven or surface on the glass cooktop when the surface is cool.


Even after the surface units are turned off, the glass cooktop retains enough heat to continue cooking. To avoid overcooking, remove pans from the surface units when the food is cooked. Avoid placing anything on the surface unit until it has cooled completely.

- Water stains (mineral deposits) are removable using the cleaning cream or full strength white vinegar.
- Use of window cleaner may leave an iridescent film on the cooktop. The cleaning cream will remove this discoloration.
- Don't store heavy items above the cooktop. If they drop onto the cooktop, they can cause damage.
- Do not use the surface as a cutting board.

The following information will help you choose cookware which will give good performance on glass cooktops.



Check pans for flat bottoms by using a straight edge.



Pans with rounded, curved, ridged or warped bottoms are not recommended.

Stainless Steel:

recommended

Aluminum:

heavy weight recommended

Good conductivity. Aluminum residues sometimes appear as scratches on the cooktop, but can be removed if cleaned immediately. Because of its low melting point, thin weight aluminum should not be used.

Copper Bottom:

recommended

Copper may leave residues which can appear as scratches. The residues can be removed, as long as the cooktop is cleaned immediately. However, do not let these pots boil dry. Overheated metal can bond to glass cooktops. An overheated copper bottom pot will leave a residue that will permanently stain the cooktop if not removed immediately.

Porcelain Enamel Covered Cast Iron:

recommended

As long as the cookware is covered completely with porcelain enamel, this cookware is recommended. Caution is recommended for cast iron cookware that is not completely covered with smooth porcelain enamel, as it may scratch the glass ceramic cooktop.

Glass-ceramic:

usable, but not recommended

Poor performance. May scratch the surface.

Stoneware:

usable, but not recommended

Poor performance. May scratch the surface.

Home Canning Tips

Be sure the canner is centered over the surface unit.

Make sure the canner is flat on the bottom.

To prevent burns from steam or heat, use caution when canning.

Use recipes and procedures from reputable sources. These are available from manufacturers such as Ball® and Kerr® and the Department of Agriculture Extension Service.


Flat-bottomed canners are recommended. Use of water bath canners with rippled bottoms may extend the time required to bring the water to a boil.

Wok Cooking

We recommend that you use only a flat-bottomed wok. They are available at your local retail store.


Do not use woks that have support rings.

Do not use round-bottom woks. You could be seriously burned if the wok tipped over.



Use only flat-bottomed woks.

Using the surface units.



Be sure you turn the control knob to OFF when you finish cooking.

How to Set


Push the knob in and turn in either direction to the setting you want.

At both **OFF** and **MAX** the control **clicks** into position. You may hear slight **clicking** sounds during cooking, indicating the control is keeping the power level you set.

A **HOT** surface indicator light, on the cooktop, will glow when any radiant element is turned on. It will remain on until the surface is cooled to approximately 65.5°C (150°F).

Hot surface indicator light will:

- come on when the unit is hot to the touch.
- stay on even after the unit is turned off.
- glow until the unit is cooled to approximately 65.5°C (150°F).





Dual Surface Unit Control Knob (on some models)


The right front surface unit has 2 cooking sizes (22.9 cm and 30.5 cm [9" and 12"]) to select from so you can match the size of the unit to the size of the cookware you are using. On some models, the left front surface unit also has 2 cooking sizes (15.2 cm and 22.9 cm [6" and 9"]).

To use the small surface unit, turn the control knob **counterclockwise** to the **SMALL BURNER** settings.

To use the large surface unit, turn the control knob **clockwise** to the **LARGE BURNER** settings.

WARNING: The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.





Using the Warming Zone (on some models)

The **WARMING ZONE** is located in the back center of the glass surface. Always start with hot food. Do not use to heat cold food. Placing uncooked or cold food on the **WARMING ZONE** could result in foodborne illness.

Push and turn the control knob to any desired setting.

For best results, all foods on the **WARMING ZONE** should be covered with a lid or aluminum foil.

Always use pot holders or oven mitts when removing food from the **WARMING ZONE**, as cookware will be hot.

A **HOT** surface indicator light will glow when the glass surface is hot and will remain on until the surface is cool enough to touch. Lower settings may not heat the glass surface enough to cause the **HOT** surface indicator light to come on.

A **WARMING ZONE** indicator light will glow when the unit is on.


NOTE: The **WARMING ZONE** will not glow red like the cooking elements.

Food Type	Control Setting
Sauces	MIN
Soups (cream)	Medium
Stews	Medium
Vegetables	Medium
Hot Beverages	MAX
Soups (other than cream)	MAX
Breads/Pastries	MIN

The chart above shows initial suggested settings only. The temperature, type and amount of food, type of pan and the time held will affect the quality of the food.

CAUTION: Do not leave food on the **WARMING ZONE** for more than 2 hours.

- Do not use plastic wrap to cover food. Plastic may melt onto the surface and be very difficult to clean.
- Use only cookware recommended for top-of-range cooking.



Convenience Outlet (on some models)

The 120V convenience outlet located on the top of the backguard may be used to plug in small electrical appliances.


When using the outlet, be sure that the electrical cord does not rest on or near a surface unit. If the surface unit is turned on, the cord will be damaged.

To reset the circuit breaker, press the switch located near the outlet on top of the backguard.

Using the oven controls.

Features and appearance may vary.

On some models



Oven Control, Clock and Timer Features and Settings

1 BAKE Pad

Touch to select the bake function.

2 BROIL Pad

Touch to select the broil function.

3 Display

Shows the time of day, oven temperature, whether the oven is in the bake, broil or self-cleaning mode and the times set for the timer or automatic oven operations.

If "F- and a number or letter" flash in the display and the oven control signals, this indicates a function error code. Touch the OFF pad. Allow the oven to cool for one hour. Put the oven back into operation. If the function error code repeats, disconnect the power to the oven and call for service.

If your oven was set for a timed oven operation and a power outage occurred, the clock and all programmed functions must be reset.

The time of day will flash in the display when there has been a power outage.

4 OFF Pad

Touch to cancel **ALL** oven operations except the clock and timer.

5 COOK TIME Pad

Touch and then touch the number pads to set the amount of time you want your food to cook. The oven will shut off when the cooking time has run out.

6 START TIME Pad

Use along with **COOK TIME** or **CLEAN** pads to set the oven to start and stop automatically at a time you set.

7 CLEAN Pad

Touch to select self-cleaning function. See the *Using the self-cleaning oven* section.

8 OVEN LIGHT Pad

Touch to turn the oven light on or off.

9 START Pad

Must be touched to start any cooking or cleaning function.

10 Number Pads

Use to set any function requiring numbers such as the time of day on the clock, the timer, the oven temperature, the internal food temperature, the start time and length of operation for timed baking and self-cleaning.

11 CLOCK Pad

Touch before setting the clock.

12 TIMER Pad

Touch to select the timer feature.

Temperature Conversions


Fahrenheit°	140	150	170	200	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Celsius°	60	65	75	95	120	135	150	160	175	190	205	220	230	245	260	275	290
----------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Using the oven.

www.GEAppliances.ca

To avoid possible burns, place the racks in the desired position before you turn the oven on.



The oven has 6 rack positions.

Before you begin...


The racks have stop-locks, so that when placed correctly on the rack supports (A through F), they will stop before coming completely out, and will not tilt.

When placing and removing cookware, pull the rack out to the bump on the rack support.

To remove a rack, pull it toward you, tilt the front end up and pull it out.

To replace, place the end of the rack (stop-locks) on the support, tilt up the front and push the rack in.


CAUTION: When you are using the rack in the lowest position (A), you will need to use caution when pulling the rack out. We recommend that you pull the rack out several inches and then, using two pot holders, pull the rack out by holding the sides of it. The rack is low and you could be burned if you place your hand in the middle of the rack and pull all the way out. Be very careful not to burn your hand on the door when using the rack in the lowest position (A).



How to Set the Oven for Baking or Roasting

- 1** Touch the **BAKE** pad.
- 2** Touch the number pads to set the desired temperature.
- 3** Touch the **START** pad.
- 4** Check food for doneness at minimum time on recipe. Cook longer if necessary.
- 5** Touch the **OFF** pad when cooking is complete.

Type of Food	Rack Position
Frozen pies (on cookie sheet)	D
Angel food cake	A
Bundt or pound cakes	B or C
Biscuits, muffins, brownies, cookies, cupcakes, layer cakes, pies	C or D
Casseroles	C or D
Turkey	A



Center baking pans in the oven.

Preheating and Pan Placement

Preheat the oven if the recipe calls for it. Preheating is necessary for good results when baking cakes, cookies, pastry and breads.

To preheat, set the oven at the correct temperature. The control will beep when the oven is preheated and the display will show your set temperature. This will take approximately 6–10 minutes.

Baking results will be better if baking pans are centered in the oven as much as possible. If baking with more than one pan, place the pans so each has at least 2.5 cm to 3.8 cm (1 to 1½") of air space around it. If baking four cake layers at the same time, place two layers on rack B and two layers on rack D. Stagger pans on the rack so one is not directly above the other.

Aluminum Foil

Do not use aluminum foil on the bottom of the oven.

Never entirely cover a rack with aluminum foil. This will disturb the heat circulation and result in poor baking.

A smaller sheet of foil may be used to catch a spillover by placing it on a lower rack several inches below the food.

Safety Instructions


Operating Instructions

Care and Cleaning

Troubleshooting Tips

Consumer Support


Using the oven.



If your range is connected to 208 volts, rare steaks may be broiled by preheating the broiler and positioning the oven rack one position higher.

The size, weight, thickness, starting temperature and your preference of doneness will affect broiling times. This guide is based on meats at refrigerator temperature.

[†] The U.S. Department of Agriculture says "Rare beef is popular, but you should know that cooking it to only 60°C (140°F) means some food poisoning organisms may survive." (Source: Safe Food Book, Your Kitchen Guide, USDA Rev. June 1985.)



The oven has 6 rack positions.

How to Set the Oven for Broiling

Leave the door open to the broil stop position. The door stays open by itself, yet the proper temperature is maintained in the oven.

- 1 Place the meat or fish on a broiler grid in a broiler pan designed for broiling.
- 2 Follow suggested rack positions in the *Broiling Guide*.
- 3 Touch the **BROIL** pad once for **HI Broil**.

To change to **LO Broil**, touch the **BROIL** pad again.

Use **LO Broil** to cook foods such as poultry or thick cuts of meat thoroughly without over-browning them.

- 4 Touch the **START** pad.
- 5 When broiling is finished, touch the **OFF** pad.

Broiling Guide


Food	Quantity and/or Thickness	Rack* Position	First Side Time (min.)	Second Side Time (min.)	Comments
Ground Beef	454 g (1 lb.) (4 patties) 1.25 to 1.9 cm (½ to ¾") thick 1.8 kg (4 lbs.) (16 patties)	C	10	7-10	Space evenly.
		C	15	11	
Beef Steaks	Rare† Medium Well Done	E D D	6 8 10	4 6 7-10	Steaks less than 1.9 cm (¾") thick are difficult to cook rare. Slash fat.
	Rare† Medium Well Done	C C D	10 15 20	8 10-12 20	
	1 whole cut up 900 g to 1.14 kg (2 to 2 ½ lbs.), split lengthwise	B	25	25	Brush each side with melted butter. Broil skin-side-down first.
	Breast	B	25	15	
Bakery Product	2 to 4 slices	D	3	1	Space evenly. Place English muffins cut-side-up and brush with butter if desired.
	English Muffin	E	3-4		
Lobster Tails	2-4	B	18-20	Do not turn over.	Cut through back of shell. Spread open. Brush with melted butter before broiling and after half of broiling time.
Fish Fillets	454 g (1 lb.) (0.6 to 1.25 cm [¼ to ½"] thick)	D	5	5	Handle and turn very carefully. Brush with lemon butter before and during cooking, if desired.
Salmon Steaks Fillets	2 (2.5 cm [1"] thick) 2 (0.6 to 1.25 cm [½ to ¾"] thick)	D D	10 10	5	Turn carefully. Do not turn skin side down.
Ham Slices (precooked)	1.25 cm (½") thick 2.5 cm (1") thick	C C	6 8	6 8	
Pork Chops Well Done	2 (1.25 cm [½"] thick) 2 (2.5 cm [1"] thick) about 450 g (1 lb.)	C C	10 15	10 15	Slash fat.
Lamb Chops Medium Well Done	2 (2.5 cm [1"] thick) about 312 to 375 g (10 to 12 oz.)	D	7	4	Slash fat.
		D	10	9	
	2 (3.8 cm [1½"] thick) about 450 g (1 lb.)	D	9	6	
		D	14	10	

*See illustration for description of rack positions.

Using the timed baking and roasting features.

www.GEAppliances.ca

NOTE: Foods that spoil easily—such as milk, eggs, fish, stuffings, poultry and pork—should not be allowed to sit for more than 1 hour before or after cooking. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria. Be sure that the oven light is off because heat from the bulb will speed harmful bacteria growth.



How to Set an Immediate Start and Automatic Stop

The oven will turn on immediately and cook for a selected length of time. At the end of the cooking time the oven will turn off automatically.


- 1 Touch the **BAKE** pad.
- 2 Touch the number pads to set the desired oven temperature.
- 3 Touch the **COOK TIME** pad.
- 4 Touch the number pads to set the desired length of cooking time. The minimum cooking time you can set is 1 minute.
The oven temperature that you set and the cooking time that you entered will be in the display.
- 5 Touch the **START** pad.

NOTE: An attention tone will sound if you are using timed baking and do not touch the **START** pad.

The oven will turn **ON**, and the display will show the cooking time countdown and the changing temperature starting at 38°C (100°F). (The temperature display will start to change once the oven temperature reaches 38°C [100°F].) When the oven reaches the temperature you set, 3 beeps will sound.

The oven will continue to cook for the set amount of time, then turn off automatically.

- 6 Touch the **OFF** pad to clear the display if necessary. Remove the food from the oven. Remember, even though the oven turns off automatically, food left in the oven will continue cooking after the oven turns off.



How to Set a Delayed Start and Automatic Stop

The oven will turn on at the time of day you set, cook for a specific length of time and then turn off automatically.

Make sure the clock shows the correct time of day.

- 1 Touch the **BAKE** pad.
- 2 Touch the number pads to set the desired oven temperature.
- 3 Touch the **COOK TIME** pad.
- 4 Touch the number pads to set the desired length of cooking time. The minimum cooking time you can set is 1 minute.
The oven temperature that you set and the cooking time that you entered will be in the display.
- 5 Touch the **START TIME** pad.
- 6 Touch the number pads to set the time of day you want the oven to turn on and start cooking.
- 7 Touch the **START** pad.

NOTE: An attention tone will sound if you are using timed baking and do not touch the **START** pad.

NOTE: If you would like to check the times you have set, touch the **START TIME** pad to check the start time you have set or touch the **COOK TIME** pad to check the length of cooking time you have set.

When the oven turns **ON** at the time of day you set, the display will show the cooking time countdown and the changing temperature starting at 38°C (100°F). (The temperature display will start to change once the oven temperature reaches 38°C [100°F].) When the oven reaches the temperature you set, beeps will sound.

The oven will continue to cook for the set amount of time, then turn off automatically.

- 8 Touch the **OFF** pad to clear the display if necessary. Remove the food from the oven. Remember, even though the oven turns off automatically, food left in the oven will continue cooking after the oven turns off.

Using the clock, kitchen timer and convenience outlet.



Make sure the clock is set to the correct time of day.

To Set the Clock

The clock must be set to the correct time of day for the automatic oven timing functions to work properly. The time of day cannot be changed during a timed baking or self-cleaning cycle.

- 1 Touch the **CLOCK** pad.
- 2 Touch the number pads.
- 3 Touch the **START** pad.



The Timer is a minute timer only. The Timer does not control oven operations. The maximum setting on the Timer is 9 hours and 59 minutes.

To Set the Timer

- 1 Touch the **TIMER** pad.
- 2 Touch the number pads until the amount of time you want shows in the display. For example, to set 2 hours and 45 minutes, touch **2, 4** and **5** in that order. If you make a mistake touch the **TIMER** pad and begin again.

- 3 Touch the **START** pad.

*After touching the **START** pad, **SET** disappears; this tells you the time is counting down, although the display does not change until one minute has passed. Seconds will not be shown in the display until the last minute is counting down.*

- 4 When the Timer reaches **:00**, the control will beep 3 times followed by one beep every 6 seconds until the **TIMER** pad is touched.

The 6-second tone can be canceled by following the steps in the Special features of your oven control section under Tones at the End of a Timed Cycle.

To Reset the Timer

If the display is still showing the time remaining, you may change it by touching the **TIMER** pad, then touch the number pads until the time you want appears in the display.

If the remaining time is not in the display (clock, delay start or cooking time are in the display), recall the remaining time by touching the **TIMER** pad and then touching the number pads to enter the new time you want.

To Cancel the Timer

Touch the **TIMER** pad twice.


Adjust the oven thermostat—Do it yourself!

www.GEAppliances.ca

You may find that your new oven cooks differently than the one it replaced. Use your new oven for a few weeks to become more familiar with it. If you still think your new oven is too hot or too cold, you can adjust the thermostat yourself.

Do not use thermometers such as those found in grocery stores to check the temperature setting of your oven. These thermometers may vary 6–11 degrees C (20–40 degrees F).

NOTE: This adjustment will only affect baking and roasting temperatures; it will not affect broiling or self-cleaning temperatures. The adjustment will be retained in memory after a power failure.



To Adjust the Thermostat

- 1** Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.
- 2** Touch the **BAKE** pad. A two digit number shows in the display. Touch **BAKE** again to alternate between increasing and decreasing the oven temperature.
- 3** The oven temperature can be adjusted up to (+) 19°C (35°F) hotter or (-) 19°C (35°F) cooler. Touch the number pads the same way you read them. For example, to change the oven temperature 12°C (15°F), touch **1** and **5**.
- 4** When you have made the adjustment, touch the **START** pad to go back to the time of day display. Use your oven as you would normally.

The type of margarine will affect baking performance!

Most recipes for baking have been developed using high fat products such as butter or margarine (80% fat). If you decrease the fat, the recipe may not give the same results as with a higher fat product.

Recipe failure can result if cakes, pies, pastries, cookies or candies are made with low fat spreads. The lower the fat content of a spread product, the more noticeable these differences become.

Federal standards require products labeled "margarine" to contain at least 80% fat by weight. Low fat spreads, on the other hand, contain less fat and more water. The high moisture content of these spreads affects the texture and flavor of baked goods. For best results with your old favorite recipes, use margarine, butter or stick spreads containing at least 70% vegetable oil.

Safety Instructions

Operating Instructions


Care and Cleaning

Troubleshooting Tips

Consumer Support

Using the warming drawer. (on some models)

The warming drawer will keep hot, cooked foods at serving temperature. Always start with hot food. Do not use to heat cold food other than crisping crackers, chips or dry cereal.



To Use the Warming Drawer

Push and turn the control knob to any desired setting.

When Using the Warming Drawer

The warming drawer will keep hot, cooked foods warm. Always start with hot food. Do not use to heat cold food other than crisping crackers, chips or dry cereal.

Do not line the warming drawer or pan with aluminum foil. Foil is an excellent heat insulator and will trap heat beneath it. This will upset the performance of the drawer and could damage the interior finish.

Allow approximately 25 minutes for the warming drawer to preheat.

- Do not put liquid or water in the warming drawer.
 - All foods placed in the warming drawer should be covered with a lid or aluminum foil. When warming pastries or breads, the cover should be vented to allow moisture to escape.
 - Food should be kept hot in its cooking container or transferred to a heat-safe serving dish.
- CAUTION:** Plastic containers or plastic wrap will melt if in direct contact with the drawer, pan or a hot utensil. Melted plastic may not be removable and is not covered under your warranty.
- Remove serving spoons, etc., before placing containers in warming drawer.

Temperature Selection Chart

To keep several different foods hot, set the control to the food needing the highest setting.

- The temperature, type and amount of food, and the time held will affect the quality of the food.
- Repeated opening of the drawer allows the hot air to escape and the food to cool.
- With large loads it may be necessary to use a higher warming drawer setting and cover some of the cooked food items.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.

Food Type	Control Setting
Bacon	MAX
Breads	MIN
Casserole	Medium
Chicken, fried	MAX
Ham	MAX
Muffins	MIN
Pies	MIN
Pizza	MAX
Potatoes, baked	MAX
Tortilla Chips	MIN

CAUTION: Do not keep food in the warming drawer for more than two hours.

To Crisp Stale Items

- Place food in low-sided dishes or pans.
- Preheat on **MIN** setting.
- Check crispness after 45 minutes. Add time as needed.

To Warm Serving Bowls and Plates


To warm serving bowls and plates, set the control on **MIN**.

- Use only heat-safe dishes.
- If you want to heat fine china, please check with the manufacturer of the dishes for their maximum heat tolerance.
- You may warm empty serving dishes while preheating the drawer.

CAUTION: Dishes will be hot. Use pot holders or mitts when removing hot dishes.

Using the self-cleaning oven.

The oven door must be closed and all controls set correctly for the cycle to work properly.



Wipe up heavy soil on the oven bottom.

Before a Clean Cycle

We recommend venting your kitchen with an open window or using a ventilation fan or hood during the first self-clean cycle.

Remove the racks, broiler pan, broiler grid, all cookware and any aluminum foil from the oven.

NOTE: If your oven is equipped with gray porcelain-coated oven racks, they may be left in the oven during the self-clean cycle.


Soil on the front frame of the range and outside the gasket on the door will need to be cleaned by hand. Clean these areas with hot water, soap-filled steel-wool pads or cleansers such as Soft Scrub®. Rinse well with clean water and dry.

Do not clean the gasket. The fiberglass material of the oven door gasket cannot withstand abrasion. It is essential for the gasket to remain intact. If you notice it becoming worn or frayed, replace it.

Wipe up any heavy spillovers on the oven bottom.

Make sure the oven light bulb cover is in place and the oven light is off.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any range. Move birds to another well-ventilated room.



How to Set the Oven for Cleaning

A WARNING: The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle. Make sure that all surface unit controls are turned off at all times during the self-clean cycle. Any surface unit that is set to an on position, while the self-clean cycle is operating, will automatically come on after the self-clean cycle is finished, and could result in an on, unattended surface unit. Wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units.

1 Touch the **CLEAN** pad once for a 4-hour clean time or twice for a 3-hour clean time.

A 3-hour self-clean time is recommended for use when cleaning small, contained spills. A self-clean time of 4 hours or longer is recommended for a dirtier oven.

2 If a time other than 4 hours or 3 hours is needed, use the number pads and enter the desired clean time.

You can change the clean time to any time between 2½ hours and 5 hours, depending on how dirty your oven is.


3 Touch the **START** pad.

The door locks automatically. The display will show the clean time remaining. It will not be possible to open the oven door until the temperature drops below the lock temperature and the **LOCKED** light goes off.

When the **LOCKED** light goes off, you will be able to open the door.

■ The word **LOCKED** will flash and the word **door** will display if you set the clean cycle and forget to close the oven door.

■ To stop a clean cycle, touch the **OFF** pad. When the **LOCKED** light goes off indicating the oven has cooled below the locking temperature, you will be able to open the door.



How to Delay the Start of Cleaning

- 1** Touch the **CLEAN** pad once for a 4-hour clean time or twice for a 3-hour clean time.
A 3-hour self-clean time is recommended for use when cleaning small, contained spills. A self-clean time of 4 hours or longer is recommended for a dirtier oven.
- 2** If a time other than 4 hours or 3 hours is needed, use the number pads and enter the desired clean time.

You can change the clean time to any time between $2\frac{1}{2}$ hours and 5 hours, depending on how dirty your oven is.

After a Clean Cycle

You may notice some white ash in the oven. Wipe it up with a damp cloth after the oven cools.

If white spots remain, remove them with a soap-filled steel wool pad and rinse thoroughly with a vinegar and water mixture.

These deposits are usually a salt residue that cannot be removed by the clean cycle.

If the oven is not clean after one clean cycle, repeat the cycle.

- 3** Touch the **START TIME** pad.
- 4** Using the number pads, enter the time of day you want the clean cycle to start.

- 5** Touch the **START** pad.

The door locks automatically. The display will show the start time. It will not be possible to open the oven door until the temperature drops below the lock temperature and the **LOCKED** light goes off.

When the **LOCKED** light goes off, you will be able to open the door.

■ You cannot set the oven for cooking or another self-clean cycle until the oven is cool enough for the door to unlock.

■ While the oven is self-cleaning, you can touch the **CLOCK** pad to display the time of day. To return to the clean countdown, touch the **CLEAN** pad.


■ If the racks become hard to slide, apply a small amount of cooking oil to a paper towel and wipe the edges of the oven racks with the paper towel.

Special features of your oven control.

Your new touch pad control has additional features that you may choose to use. The following are the features and how you may activate them.

The special feature modes can only be activated while the display is showing the time of day. They remain in the control's memory until the steps are repeated.

When the display shows your choice, touch the **START** pad. The special features will remain in memory after a power failure, except for the Sabbath feature, which will have to be reset.



12-Hour Shutdown

With this feature, should you forget and leave the oven on, the control will automatically turn off the oven after 12 hours during baking functions or after 3 hours during a broil function.

If you wish to turn **OFF** this feature, follow the steps below.

- 1** Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.



Fahrenheit or Celsius Temperature Selection

Your oven control is set to use the Fahrenheit temperature selections but you may change this to use the Celsius selections.

- 1** Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.
- 2** Touch the **COOK TIME** and **BROIL** pads at the same time. The display will show **F** (Fahrenheit).



Tones at the End of a Timed Cycle

At the end of a timed cycle, 3 short beeps will sound followed by one beep every 6 seconds until the **OFF** pad is touched. This continual 6-second beep may be canceled.

To cancel the 6-second beep:

- 1** Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.

- 2** Touch the **START TIME** pad until **no shdn** (no shut-off) appears in the display.

- 3** Touch the **START** pad to activate the no shut-off and leave the control set in this special features mode.

- 3** Touch the **COOK TIME** and **BROIL** pads again at the same time. The display will show **C** (Celsius).

- 4** Touch the **START** pad.

- 2** Touch the **TIMER** pad. The display shows **CON BEEP** (continuous beep). Touch the **TIMER** pad again. The display shows **BEEP**. (This cancels the one beep every 6 seconds.)

- 3** Touch the **START** pad.


Safety Instructions

Operating Instructions

Care and Cleaning

Troubleshooting Tips

Consumer Support



Tone Volume


This feature allows you to adjust the tone volumes to a more acceptable volume. There are three possible volume levels.

- [1] Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds, until the display shows **SF**.
- [2] Touch the **LIGHT** pad. The display will show **2 BEEP**. This is the middle volume level.
- Touch the **LIGHT** pad again. The display will show **3 BEEP**. This is the loudest volume level.

Touch the **LIGHT** pad again. The display will show **1 BEEP**. This is the quietest volume level.

For each time the level is changed, a tone will sound to provide an indication of the volume level.

- [3] Choose the desired sound level (**1 BEEP, 2 BEEP, 3 BEEP**).
- [4] Touch the **START** pad to activate the level shown.



12-Hour, 24-Hour or Clock Blackout

Your control is set to use a 12-hour clock.

If you would prefer to have a 24-hour military time clock or black out the clock display, follow the steps below.

- [1] Touch the **BAKE** and **BROIL** pads at the same time for 3 seconds until the display shows **SF**.
- [2] Touch the **CLOCK** pad once. The display will show **12 hr**. If this is the choice you want, touch the **START** pad.

Touch the **CLOCK** pad again to change to the 24 hour military time clock. The display will show **24 hr**. If this is the choice you want, touch the **START** pad.

Touch the **CLOCK** pad again to black out the clock display. The display will show **OFF**. If this is the choice you want, touch the **START** pad.


NOTE: If the clock is in the black-out mode you will not be able to use the Delay Start function.

Using the Sabbath feature. (on some models)

(Designed for use on the Jewish Sabbath and Holidays)

The Sabbath feature can be used for baking/roasting only. It cannot be used for broiling, self-cleaning or Delay Start cooking.

NOTE: The oven light comes on automatically (on some models) when the door is opened and goes off when the door is closed. The bulb may be removed. See the Oven Light Replacement section. On models with a light switch on the control panel, the oven light may be turned on and left on.



When the display shows ☰ the oven is set in Sabbath. When the display shows ☱ the oven is baking/roasting.

How to Set for Regular Baking/Roasting

Make sure the clock shows the correct time of day and the oven is off.

- 1 Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows **SF**.

NOTE: If bake or broil appears in the display, the **BAKE** and **BROIL** pads were not touched at the same time. Touch the **OFF** pad and begin again.


- 2 Tap the **START TIME** pad until **SAb bAtH** appears in the display.
- 3 Touch the **START** pad and ☰ will appear in the display.
- 4 Touch the **BAKE** pad. No signal will be given.
- 5 Using the number pads, enter the desired temperature between 77°C (170°F) and 288°C (550°F). No signal or temperature will be given.

- 6 Touch the **START** pad.

- 7 After a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, ☱ will appear in the display indicating that the oven is baking/ roasting. If ☱ doesn't appear in the display, start again at Step 4.

To adjust the oven temperature, touch the **BAKE** pad, enter the new temperature using the number pads and touch the **START** pad.

NOTE: The **OFF** and **COOK TIME** pads are active during the Sabbath feature.




When the display shows \square the oven is set in Sabbath. When the display shows $\square \subset$ the oven is baking/roasting.

How to Set for Timed Baking/Roasting—Immediate Start and Automatic Stop

Make sure the clock shows the correct time of day and the oven is off.

- 1** Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows **SF**.
- NOTE:** If **bake** or **broil** appears in the display, the **BAKE** and **BROIL** pads were not touched at the same time. Touch the **OFF** pad and begin again.
- 2** Tap the **START TIME** pad until **SAb bAtH** appears in the display.
- 3** Touch the **START** pad and \square will appear in the display.
- 4** Touch the **COOK TIME** pad.
- 5** Touch the number pads to set the desired length of cooking time between 1 minute and 9 hours and 99 minutes. The cooking time that you entered will be displayed.
- 6** Touch the **START** pad.
- 7** Touch the **BAKE** pad. No signal will be given.



How to Exit the Sabbath Feature

- 1** Touch the **OFF** pad.
- 2** If the oven is cooking, wait for a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, until only \square is in the display.
- 3** Touch and hold **both** the **BAKE** and **BROIL** pads, **at the same time**, until the display shows **SF**.
- 4** Tap the **START TIME** pad until **12 shdn** or **no shdn** appears in the display.

- 8** Using the number pads, enter the desired temperature. No signal or temperature will be given.

- 9** Touch the **START** pad.

- 10** After a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, $\square \subset$ will appear in the display indicating that the oven is baking/roasting. If $\square \subset$ doesn't appear in the display, start again at Step 7.

To adjust the oven temperature, touch the **BAKE** pad, enter the new temperature using the number pads and touch the **START** pad.

When cooking is finished, the display will change from $\square \subset$ to \square and **0:00** will appear, indicating that the oven has turned **OFF** but is still set in Sabbath. Remove the cooked food.


- 5** Choose **12 shdn**, indicating that the oven will automatically turn off after 12 hours or **no shdn**, indicating that the oven will not automatically turn off after 12 hours.

- 6** Press **START** when the option that you want is in the display (**12 shdn** or **no shdn**).

NOTE: If a power outage occurred while the oven was in Sabbath, the oven will automatically turn off and stay off even when the power returns. The oven control must be reset.

Care and cleaning of the range.

Be sure all controls are off and all surfaces are cool before cleaning any part of the range.



If your range is removed for cleaning, servicing or any reason, be sure the anti-tip device is re-engaged properly when the range is replaced. Failure to take this precaution could result in tipping of the range and cause injury.

How to Remove Protective Shipping Film and Packaging Tape

Carefully grasp a corner of the protective shipping film with your fingers and slowly peel it from the appliance surface. Do not use any sharp items to remove the film. Remove all of the film before using the appliance for the first time.

To assure no damage is done to the finish of the product, the safest way to remove the adhesive from packaging tape on new appliances is an application of a household liquid dishwashing detergent. Apply with a soft cloth and allow to soak.

NOTE: The adhesive must be removed from all parts. It cannot be removed if it is baked on.


Control Knobs

The control knobs may be removed for easier cleaning.

Make sure the knobs are in the **OFF** positions and pull them straight off the stems for cleaning.

The knobs can be cleaned in a dishwasher or they may also be washed with soap and water. Make sure the insides of the knobs are dry before replacing.

Replace the knobs in the **OFF** position to ensure proper placement.



Oven Vent

The oven vent is located above the right rear surface unit.

This area could become hot during oven use.


It is normal for steam to come out of the vent.

The vent is important for proper air circulation. Never block this vent.

Control Panel

It's a good idea to wipe the control panel after each use of the oven. Use a damp cloth to clean or rinse. For cleaning, use mild soap and water or a 50/50 solution of vinegar and water. For rinsing, use clean water. Polish dry with a soft cloth.

Do not use abrasive cleansers, strong liquid cleaners, plastic scouring pads or oven cleaners on the control panel—they will damage the finish.



The gasket is designed with a gap at the bottom to allow for proper air circulation.

Do not rub or clean the door gasket—it has an extremely low resistance to abrasion.

If you notice the gasket becoming worn, frayed or damaged in any way or if it has become displaced on the door, you should have it replaced.

Cleaning the Oven Door

To clean the inside of the door:

- Because the area inside the gasket is cleaned during the self-clean cycle, you do not need to clean this by hand.
- The area outside the gasket and the door liner can be cleaned with a soap-filled steel wool or plastic pad, hot water and detergent. Rinse well with a vinegar and water solution.

To clean the outside of the door:

- Use soap and water to thoroughly clean the top, sides and front of the oven door. Rinse well. You may also use a glass cleaner to clean the glass on the outside of the door. Do not let water drip into the vent openings.
- If any stain on the door vent trim is persistent, use a soft abrasive cleaner and a sponge-scrubber for best results.
- Spillage of marinades, fruit juices, tomato sauces and basting materials containing acids may cause discoloration and should be wiped up immediately. When surface is cool, clean and rinse.
- Do not use oven cleaners, cleaning powders or harsh abrasives on the outside of the door.


Lift-Off Oven Door

The door is very heavy. Be careful when removing and lifting the door.

Do not lift the door by the handle.

To remove the door:

- 1 Fully open the door.
- 2 Push the hinge locks down toward the door frame, to the unlocked position. This may require a flat-blade screwdriver.
- 3 Close door to the door removal position.
- 4 Firmly grasp both sides of the door at the top.
- 5 Lift door up until the hinge arm is clear of the slot.




Removal position

To replace the door:


- 1 Firmly grasp both sides of the door at the top, with the door at the same angle as the removal position. Seat the indentation on the bottom of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot.

- 2 Fully open the door.
- 3 Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity to the locked position.



- 4 Close the oven door.

Care and cleaning of the range.



Wire cover holder.

Oven Light Replacement

CAUTION: Before replacing your oven light bulb, disconnect the electrical power to the range at the main fuse or circuit breaker panel.

Be sure to let the light cover and bulb cool completely.

To remove the cover:


- 1 Hold a hand under the cover so it doesn't fall when released. With fingers of the same hand, firmly push back the wire cover holder. Lift off the cover.

Do not remove any screws to remove the cover.

- 2 Replace bulb with a 40-watt appliance bulb.

To replace the cover:

- 1 Place it into groove of the light receptacle. Pull wire forward to the center of the cover until it snaps into place.
- 2 Connect electrical power to the range.



Storage Drawer Removal (on some models)

To remove the drawer:



- 1 Pull the drawer out until it stops.
- 2 Lift the front of the drawer until the stops clear the guides.
- 3 Remove the drawer.

To replace the drawer:

- 1 Place the drawer rails on the guides.
- 2 Push the drawer back until it stops.
- 3 Lift the front of the drawer and push back until the stops clear the guides.
- 4 Lower the front of the drawer and push back until it closes.


If drawer won't close:


Remove and replace, making sure the power cord is no longer obstructing the drawer and/or the rail is in the guide.



If drawer is crooked:

Remove and replace, making sure the rail is in the guide.






Oven Heating Elements

Do not clean the bake element or the broil element. Any soil will burn off when the elements are heated.

To clean the oven floor, gently lift the bake element. Clean with warm soapy water.



Oven rack

Oven Racks

All oven racks may be cleaned by hand with an abrasive cleaner or steel wool. After cleaning, rinse the racks with clean water and dry with a clean cloth. Gray porcelain-coated oven racks may remain in the oven during the self-cleaning cycle without being damaged. The shiny, silver-colored oven racks may remain in the oven during the self-cleaning cycle, but they will lose their luster and become hard to slide.

It will be necessary to grease all oven rack side edges with a light coating of vegetable oil after cleaning them by hand or in the oven. This will help maintain the ease of sliding the racks in and out of the oven.

Stainless Steel Surfaces (on some models)

Do not use a steel wool pad; it will scratch the surface.

To clean the stainless steel surface, use warm sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.


To inquire about purchasing stainless steel appliance cleaner or polish, or to find the location of a dealer or Mabe Parts Store nearest you, please call our toll-free number:

National Parts Centre 1.800.661.1616
www.GEAppliances.ca

Painted Surfaces

Painted surfaces include the sides, top of the control panel and the drawer front. Clean these with soap and water or a vinegar and water solution.

Do not use commercial oven cleaners, cleaning powders, steel wool or harsh abrasives on any painted surface.



Removable Oven Drawer Pan


NOTE: For models with an electric warming drawer or oven drawer, before performing any adjustments, cleaning or service, disconnect the range electrical power supply at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker. Make sure the drawer heating element is cool.

NOTE: Allow oven drawer to cool before removing pan.

NOTE: Wipe spills promptly after each use.

- Never place, use or self-clean the oven drawer pan in the oven.
- Oven drawer has a removable pan for easy cleaning. Clean with hot soapy water and a sponge or dish towel. Dry with a clean cloth. Replace the pan in the oven drawer.

Cleaning the glass cooktop.



Clean your cooktop after each spill. Use Ceramic Cooktop Cleaner.

Normal Daily Use Cleaning

ONLY use Ceramic Cooktop Cleaner on the glass cooktop. Other types of cleaners may not be as effective.


To maintain and protect the surface of your glass cooktop, follow these steps:

- 1** Before using the cooktop for the first time, clean it with Ceramic Cooktop Cleaner. This helps protect the top and makes cleanup easier.
- 2** Daily use of Ceramic Cooktop Cleaner will help keep the cooktop looking new.

3 Shake the cleaning cream well. Apply a few drops of Ceramic Cooktop Cleaner directly to the cooktop.

- 4** Use a paper towel for Ceramic Cooktops to clean the entire cooktop surface.
- 5** Use a dry cloth or paper towel to remove all cleaning residue. No need to rinse.

NOTE: It is very important that you DO NOT heat the cooktop until it has been cleaned thoroughly.



Use a Cleaning Pad for Ceramic Cooktops.


Burned-On Residue

WARNING: DAMAGE to your glass surface may occur if you use scrub pads other than those recommended.

- 1** Allow the cooktop to cool.
- 2** Spread a few drops of Ceramic Cooktop Cleaner on the entire burned residue area.
- 3** Using the included Cleaning Pad for Ceramic Cooktops, rub the residue area, applying pressure as needed.

4 If any residue remains, repeat the steps listed above as needed.

- 5** For additional protection, after all residue has been removed, polish the entire surface with Ceramic Cooktop Cleaner and a paper towel.



The Ceramic Cooktop Scraper and all recommended supplies are available through our dealers or through a Mabe Parts Store.

NOTE: Do not use a dull or nicked blade.

Heavy, Burned-On Residue

- 1** Allow the cooktop to cool.
- 2** Use a single-edge razor blade scraper at approximately a 45° angle against the glass surface and scrape the soil. It will be necessary to apply pressure to the razor scraper in order to remove the residue.

3 After scraping with the razor scraper, spread a few drops of Ceramic Cooktop Cleaner on the entire burned residue area. Use the Cleaning Pad to remove any remaining residue.

- 4** For additional protection, after all residue has been removed, polish the entire surface with Ceramic Cooktop Cleaner and a paper towel.

Safety Instructions

Operating Instructions

Care and Cleaning

Troubleshooting Tips

Consumer Support

Metal Marks and Scratches

1 Be careful not to slide pots and pans across your cooktop. It will leave metal markings on the cooktop surface.

These marks are removable using the Ceramic Cooktop Cleaner with the Cleaning Pad for Ceramic Cooktops.


2 If pots with a thin overlay of aluminum or copper are allowed to boil dry, the overlay may leave black discoloration on the cooktop.

This should be removed immediately before heating again or the discoloration may be permanent.

WARNING: Carefully check the bottom of pans for roughness that would scratch the cooktop.

Cooktop Seal

To clean the cooktop seal around the edges of the glass, lay a wet cloth on it for a few minutes, then wipe clean with nonabrasive cleaners.



Glass surface—potential for permanent damage.

Sugary spillovers (such as jellies, fudge, candy, syrups) or melted plastics can cause pitting of the surface of your cooktop (not covered by the warranty) unless the spill is removed while still hot. Special care should be taken when removing hot substances.

Be sure to use a new, sharp razor scraper.

Do not use a dull or nicked blade.

Damage from Sugary Spills and Melted Plastic

1 Turn off all surface units. Remove hot pans.

2 Wearing an oven mitt:

- a. Use a single-edge razor blade scraper to move the spill to a cool area on the cooktop.
- b. Remove the spill with paper towels.

3 Any remaining spillover should be left until the surface of the cooktop has cooled.

4 Don't use the surface units again until all of the residue has been completely removed.

NOTE: If pitting or indentation in the glass surface has already occurred, the cooktop glass will have to be replaced. In this case, service will be necessary.

To Order Parts

To inquire about purchasing a part or an accessory for your appliance, please call our toll-free number:

National Parts Centre
www.GEAppliances.ca

1.800.661.1616

Ceramic Cooktop Cleaner ... # WX10X300

Ceramic Cooktop Scraper ... # WX10X302

Kit # WB64X5027
(Kit includes cream and cooktop scraper)

Cleaning Pads for Ceramic Cooktops # WX10X350

Installation Instructions

Free-Standing Electric Ranges

Questions? Call 1.800.361.3400 or Visit our Website at: www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** — Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** — Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** — Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

WARNING — This appliance must be properly connected by means of the supplied cord and plug. If your kitchen does not have a receptacle, you must have one installed by a licensed electrician.

FOR YOUR SAFETY:

WARNING — Before beginning the installation, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

All rough-in and spacing dimensions must be met for safe use of your range. Electricity to the range can be disconnected at the outlet without moving the range if the outlet is in the preferred location (remove lower drawer).

FOR YOUR SAFETY:

To reduce the risk of burns or fire when reaching over hot surface elements, cabinet storage space above the cooktop should be avoided. If cabinet storage space is to be provided above the cooktop, the risk can be reduced by installing a range hood that sticks out at least 12.5 cm (5") beyond the front of the cabinets. Cabinets installed above a cooktop must be no deeper than 32.5 cm (13").

Make sure the cabinets and wall coverings around the range can withstand the temperatures (up to 93.3°C [200°F]) generated by the range.

ANTI-TIP DEVICE

WARNING — To reduce the risk of tipping, the appliance must be secured by properly installed Anti-Tip bracket packed with this appliance.

If the Anti-Tip device supplied with the range does not fit this application, use the universal Anti-Tip device WB2X7909.



WARNING —

- All ranges can tip
- Injury to persons could result
- Install Anti-Tip bracket packed with range
- See Installation Instructions

If you pull the range out and away from the wall for any reason, make sure the Anti-Tip bracket is engaged when the range is pushed back against the wall.

REMOVE SHIPPING MATERIALS


Remove packaging materials. Failure to remove packaging materials could result in damage to the appliance.

NOTE: Cut the orange shipping ties from the power cord, being careful not to damage the cord.

Installation Instructions

PREPARE TO INSTALL THE RANGE

TOOLS YOU WILL NEED



Drill with 1/8" Bit



Safety Glasses



Adjustable Wrench



Tape Measure



Phillips Screwdriver



Pencil



Flat-blade
Screwdriver



Level

MATERIALS YOU MAY NEED




Lag Bolts



Anchor Sleeves

(For Anti-Tip Bracket Mounted
on Concrete Floors Only)

PARTS INCLUDED





Anti-Tip Bracket Kit

1 PREPARE THE OPENING

See illustrations for all rough-in and spacing dimensions.

The range must be placed with 12 mm (1/2") minimum clearance at the back wall and side walls of the cabinet.



MINIMUM DIMENSIONS BETWEEN COOKTOP, WALLS AND ABOVE THE COOKTOP:

* Make sure the wall covering, countertop and cabinets around the range can withstand the heat (up to 93.3°C [200°F]) generated by the range.

** Allow 76.2 cm (30") minimum clearance between surface units and bottom of unprotected wood or metal cabinet, and 38 cm (15") minimum between countertop and adjacent cabinet bottom.


*** Recommended spacing to heat-sensitive surfaces.

Installation Instructions

INSTALL THE RANGE

2 ANTI-TIP DEVICE INSTALLATION

An **Anti-Tip bracket** is supplied with instructions for installation in a variety of locations. The instructions include all necessary information to complete the installation. Read the **Safety Instructions** and the instructions that fit your situation before beginning installation.




Typical installation of anti-tip bracket attachment to wall

WARNING —

- Range must be secured by **Anti-Tip bracket** supplied.
- If the Anti-Tip device supplied with the range does not fit this application, use the universal Anti-Tip device WB2X7909.
- See instructions to install (supplied with bracket).
- Unless properly installed, the range could be tipped by stepping or sitting on the door. Injury may result from spilled hot liquids or from the range itself.

3 PREPARE TO LEVEL MODELS WITH WARMING DRAWERS


- A** Measure the height of your countertop at the rear of the opening (X).



- B** Adjust two rear leveling legs so that the rear of the cooktop is at the same height as the counter (Y).
- C** Slide unit into place.

4 REMOVE STORAGE DRAWER ON MODELS WITHOUT BAKING OR WARMING DRAWERS

- A** Pull the drawer out until it stops.
- B** Lift the front of the drawer until the stops clear the guide.




- C** Remove the drawer.


5 LEVEL THE RANGE

- A** Install the oven racks in the oven and position the range where it will be installed.

- B** Check for levelness by placing a spirit level or a cup, partially filled with water, on one of the oven racks. If using a spirit level, take two readings—with the level placed diagonally first in one direction and then the other.



- C** The front leveling legs can be adjusted from the bottom and the rear legs can be adjusted from the top or the bottom.




- D** Use an open-end or adjustable wrench to adjust the leveling legs until the range is level.

Installation Instructions

6 REPLACE THE STORAGE DRAWER

- A** Place the drawer rail on the guides.
- B** Push the drawer in until it stops.



- C** Lift the front of the drawer and push in until the stops clear the guides.
- D** Lower the front of the drawer and push in until it closes.

7 FINAL INSTALLATION CHECKLIST


- Check to make sure the circuit breaker is closed (RESET) or the circuit fuses are replaced.
- Be sure power is in service to the building.
- Check to be sure that all packing materials and tape have been removed. This will include tape on metal panel under control knobs (if applicable), adhesive tape, wire ties, cardboard and protective plastic. Failure to remove these materials could result in damage to the appliance once the appliance has been turned on and surfaces have heated.
- Check to make sure that the door and drawer are parallel to each other and that both operate smoothly. If they do not, see the Owner's Manual for proper replacement.
- Check to make sure that the rear leveling leg is fully inserted into the Anti-Tip bracket and that the bracket is securely installed.

8 OPERATION CHECKLIST

- Turn on one of the surface units to observe that the element glows within 60 seconds. Turn the unit off when glow is detected. If the glow is not detected within the time limit, recheck the range wiring connections. If change is required, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage.
- Check to make sure the Clock (on models so equipped) display is energized. If a series of horizontal red lines appear in the display, disconnect power immediately. Recheck the range wiring connections. If change is made to connections, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage. It is recommended that the clock be changed if the red lines appear.
- Be sure all range controls are in the OFF position before leaving the range.

MODEL AND SERIAL NUMBER LOCATION

The rating plate is located above the drawer on the oven frame or on the side of the drawer frame.



Before you call for service...



Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Surface units will not maintain a rolling boil or cooking is not fast enough	<p>Improper cookware being used.</p> <p>In some areas, the power (voltage) may be low.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Use pans which are flat and match the diameter of the surface unit selected. Cover pan with a lid until desired heat is obtained.
Surface units do not work or they do not work properly	<p>The self-clean cycle has been set.</p> <p>A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.</p> <p>Cooktop controls improperly set.</p>	<ul style="list-style-type: none"> During a self-clean cycle, the surface units will not work. Press the OFF pad to stop the self-clean cycle or wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units. See the <i>About the radiant surface units</i> section. Replace the fuse or reset the circuit breaker. Check to see the correct control is set for the surface unit you are using.
Surface indicator lights turn on, but surface units do not work	The self-clean cycle has been set.	During a self-clean cycle, the surface units will not work. Press the OFF pad to stop the self-clean cycle or wait until the self-clean cycle is finished to set and use the surface units. See the <i>About the radiant surface units</i> section.
Surface unit stops glowing when turned to a lower setting	This is normal. The unit is still on and hot.	
Scratches (may appear as cracks) on cooktop glass surface	<p>Incorrect cleaning methods being used.</p> <p>Cookware with rough bottoms being used or coarse particles (salt or sand) were between the cookware and the surface of the cooktop.</p> <p>Cookware has been slid across the cooktop surface.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Scratches are not removable. Tiny scratches will become less visible in time as a result of cleaning. To avoid scratches, use the recommended cleaning procedures. Make sure bottoms of cookware are clean before use, and use cookware with smooth bottoms.
Areas of discoloration on the cooktop	Food spillovers not cleaned before next use.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Cleaning the glass cooktop</i> section.
	Hot surface on a model with a light-colored cooktop.	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. The surface may appear discolored when it is hot. This is temporary and will disappear as the glass cools.
Plastic melted to the surface	Hot cooktop came into contact with plastic placed on the hot cooktop.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Glass surface—potential for permanent damage</i> section in the <i>Cleaning the glass cooktop</i> section.

Safety Instructions	Operating Instructions	Care and Cleaning	Troubleshooting Tips	Consumer Support
Problem	Possible Causes	What To Do		
Pitting (or indentation) of the cooktop	Hot sugar mixture spilled on the cooktop.	• Call a qualified technician for replacement.		
Frequent cycling off and on of surface units	Improper cookware being used.	• Use only flat cookware to minimize cycling.		
Control signals after entering cooking time or delay start	You forgot to enter a bake temperature or cleaning time.	• Press the BAKE pad and desired temperature or the CLEAN pad and desired clean time.		
Food does not bake or roast properly	Oven controls improperly set. Rack position is incorrect or the rack is not level. Incorrect cookware or cookware of improper size being used. Oven thermostat needs adjustment.	• See the <i>Using the oven</i> section. • See the <i>Using the oven</i> section. • See the <i>Using the oven</i> section. • See the <i>Adjust the oven thermostat—Do it yourself!</i> section.		
Clock and timer do not work	Plug on range is not completely inserted in the electrical outlet. A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Oven controls improperly set.	• Make sure electrical plug is plugged into a live, properly grounded outlet. • Replace the fuse or reset the circuit breaker. • See the <i>Using the clock and timer</i> section.		
Oven light does not work	Light bulb is loose or defective. Switch operating light is broken.	• Tighten or replace the bulb. • Call for service.		
Food does not broil properly	Door not open to the broil stop position as recommended. Oven controls improperly set. Improper rack position being used. Cookware not suited for broiling. In some areas the power (voltage) may be low.	• See the <i>Using the oven</i> section. • Make sure you press the BROIL pad. • See the <i>Broiling Guide</i> . • For best results, use a pan designed for broiling. • Preheat the broil element for 10 minutes. • Broil for the longest period of time recommended in the <i>Broiling Guide</i> .		

Before you call for service...

Problem	Possible Causes	What To Do
Oven temperature too hot or too cold	Oven thermostat needs adjustment.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Adjust the oven thermostat—Do it yourself!</i> section.
Oven will not work	<p>Plug on range is not completely inserted in the electrical outlet.</p> <p>A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Make sure electrical plug is plugged into a live, properly grounded outlet. Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Oven controls improperly set.	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Using the oven</i> section.
Storage drawer is crooked	Rear drawer support is on top of the guide rail.	<ul style="list-style-type: none"> Reposition the drawer. See the <i>Storage Drawer Removal</i> instructions in the <i>Care and cleaning of your range</i> section.
Storage drawer won't close	<p>Power cord may be obstructing drawer in the lower back of the range.</p> <p>Rear drawer support is on top of the guide rail.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reposition the drawer and power cord. See the <i>Storage Drawer Removal</i> instructions in the <i>Care and cleaning of your range</i> section. Reposition the drawer. See the <i>Storage Drawer Removal</i> instructions in the <i>Care and cleaning of your range</i> section.
Oven will not self-clean	<p>The oven temperature is too high to set a self-clean operation.</p> <p>Oven controls improperly set.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Allow the oven to cool to room temperature and reset the controls. See the <i>Using the self-cleaning oven</i> section.
"Crackling" or "popping" sound	This is the sound of the metal heating and cooling during both the cooking and cleaning functions.	<ul style="list-style-type: none"> This is normal.
Excessive smoking during a clean cycle	Excessive soil.	<ul style="list-style-type: none"> Press the OFF pad. Open the windows to rid the room of smoke. Wait until the LOCKED door light goes off. Wipe up the excess soil and reset the clean cycle.
Oven door will not unlock	Oven too hot.	<ul style="list-style-type: none"> Allow the oven to cool below locking temperature.
Oven not clean after a clean cycle	<p>Oven controls not properly set.</p> <p>Oven was heavily soiled.</p>	<ul style="list-style-type: none"> See the <i>Using the self-cleaning oven</i> section. Clean up heavy spillovers before starting the clean cycle. Heavily soiled ovens may need to self-clean again or for a longer period of time.
"LOCK DOOR" flashes in the display	The self-clean cycle has been selected but the door is not closed.	<ul style="list-style-type: none"> Close the oven door.
"LOCKED" door light is on when you want to cook	The oven door is locked because the temperature inside the oven has not dropped below the locking temperature.	<ul style="list-style-type: none"> Touch the OFF pad. Allow the oven to cool.

Safety Instructions	Operating Instructions	Care and Cleaning	Troubleshooting Tips	Consumer Support
Problem	Possible Causes	What To Do		
"F – and a number or letter" flash in the display	You have a function error code. If the function code repeats.	• Press the OFF pad. Put the oven back into operation. • Disconnect all power to the range for at least 30 seconds and then reconnect power. If the function error code repeats, call for service.		
Display goes blank	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. The clock is turned off from showing in the display.	• Replace the fuse or reset the circuit breaker. • See the <i>Special features of your oven control</i> section.		
Display flashes	Power failure.	• Reset the clock.		
Unable to get the display to show "SF"	Oven control pads were not pressed properly.	• The BAKE and BROIL pads must be pressed at the same time and held for 3 seconds.		
Power outage, clock flashes	Power outage or surge.	• Reset the clock. If the oven was in use, you must reset it by pressing the OFF pad, setting the clock and resetting any cooking function.		
"Burning" or "oily" odor emitting from the vent	This is normal in a new oven and will disappear in time.	• To speed the process, set a self-clean cycle for a minimum of 3 hours. See the <i>Using the self-cleaning oven</i> section.		
Strong odor	An odor from the insulation around the inside of the oven is normal for the first few times the oven is used.	• This is temporary.		
No power supply from convenience outlet on top of backguard (on some models)	Small appliance plug is not completely inserted in the convenience outlet. The backguard is too hot and the convenience outlet breaker has tripped.	• Make sure the small appliance plug is properly inserted. • Allow the range to cool, then reset the circuit breaker by pressing the switch located near the convenience outlet.		
Oven drawer or warming drawer will not work	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Controls improperly set.	• Replace the fuse or reset the circuit breaker. • See the <i>Electric warming drawer or Oven drawer</i> section.		
Excessive condensation in the drawer	Liquid in drawer. Uncovered foods. Temperature setting too high.	• Remove liquid. • Cover food with lid or aluminum foil. • Reduce temperature setting.		
Food dries out in the oven drawer or warming drawer	Moisture escaping. Drawer not fully closed.	• Cover food with lid or aluminum foil. • Push drawer in until latch engages.		

Notes.

<i>Consumer Support</i>	<i>Troubleshooting Tips</i>	<i>Care and Cleaning</i>	<i>Operating Instructions</i>	<i>Safety Instructions</i>

Please place in envelope and mail to:
Veuillez mettre dans une enveloppe et envoyez à :

**OWNERSHIP REGISTRATION
P.O. BOX 1780
MISSISSAUGA, ONTARIO
L4Y 4G1**

(FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY)



For Canadian
Customers



Pour les
Consommateurs
Canadiens

CUT ALONG THIS LINE AND RETURN CARD—THANKS

OWNERSHIP REGISTRATION CERTIFICATE – FICHE D'INSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE

Please register your product to enable us to contact you in the remote event a safety notice is issued for this product and to allow for efficient communication under the terms of your warranty, should the need arise.

Veuillez enregistrer votre produit afin de nous permettre de communiquer avec vous si jamais un avis de sécurité concernant ce produit était émis et de communiquer facilement avec vous en vertu de votre garantie, si le besoin s'en fait sentir.

REGISTER ON-LINE: www.geappliances.ca		MAIL TO: P.O. BOX 1780, MISSISSAUGA ONTARIO, L4Y 4G1	
ENREGISTREMENT SUR INTERNET À: www.electromenagersge.ca			
<input type="checkbox"/> MR./M.	<input type="checkbox"/> MRS./MME.	FIRST NAME/PRENOM	
<input type="checkbox"/> MISS/MILLE.	<input type="checkbox"/> MS.	LAST NAME/NOM	
STREET NO/N° RUE	STREET NAME/RUE		
CITY/VILLE		PROVINCE	POSTAL CODE/POSTAL
AREA CODE/IND. RÉG.	TELEPHONE	E-MAIL	
DID YOU PURCHASE A SERVICE CONTRACT FOR THIS APPLIANCE? AVEZ-VOUS ACHETÉ UN CONTRAT DE SERVICE POUR CET APPAREIL ?			YES/OUI <input type="checkbox"/> NO/NON <input type="checkbox"/>
NAME OF SELLING DEALER / NOM DU MARCHAND			MODEL / MODÈLE
INSTALLATION DATE / DATE D'INSTALLATION Y/A M D/J	CORRESPONDENCE CORRESPONDANCE	<input type="checkbox"/> ENGLISH <input type="checkbox"/> FRANÇAIS	
SERIAL / SÉRIE			
<input type="checkbox"/> I do not wish to receive any promotional offers regarding this product. <input type="checkbox"/> Je ne désire pas recevoir d'offres promotionnelles concernant ce produit.			

Notes.


<i>Safety Instructions</i>	<i>Operating Instructions</i>	<i>Care and Cleaning</i>	<i>Troubleshooting Tips</i>	<i>Consumer Support</i>
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------




Accessories.

Looking For Something More?


To inquire about purchasing a part or an accessory for your appliance, call our National Parts Centre at **1.800.661.1616**.




Oven Racks




Broiler Pan




Oven Elements




Light Bulbs




Knobs



Cleaner




Cleaning Pads



Scraper

GE Electric Range Warranty.



All warranty service provided by our Factory Service Centres, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, 24 hours a day, visit us at www.geappliances.ca, or call 1.800.561.3344. Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

For The Period Of:	Mabe Will Provide:
One Year <i>From the date of the original purchase</i>	Any part of the range which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty , Mabe will also provide, free of charge , all labor and related service to replace the defective part.
Five Years <i>From the date of the original purchase</i>	A replacement glass cooktop if it should crack due to thermal shock, discolor, crack at the rubber seal between the glass cooktop and the porcelain edge, or if the pattern wears off. Replacement radiant surface or oven elements if they should burn out. During this limited additional four-year warranty , you will be responsible for any labor or related service.
Ten Years <i>From the date of the original purchase</i>	Porcelain oven cavity and door liner if it should rust through. During this limited additional nine-year warranty , you will be responsible for any labor or related service.

What Mabe Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage to the glass cooktop (if included) caused by use of cleaners other than the recommended cleaning creams.
- Damage to the glass cooktop (if included) caused by hardened spills of sugary materials or melted plastic that are not cleaned according to the directions in the Owner's Manual.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for ordinary home use in Canada. In-home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province. To know what your legal rights are in your province, consult your local or provincial consumer affairs office.

**Warrantor: Mabe Canada Inc.,
Burlington, Ontario**


Consumer Support.



GE Appliances Website

www.GEAappliances.ca


Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals on-line.



Schedule Service

www.GEAappliances.ca


Expert GE repair service is only one step away from your door. Call 1.800.561.3344, 24 hours a day, 7 days a week.



Parts and Accessories

www.GEAappliances.ca

To inquire about purchasing a part or an accessory for your appliance, call our National Parts Centre at 1.800.661.1616.



Contact Us

www.GEAappliances.ca

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: Mabe Canada Inc.

1 Factory Lane
Moncton, New Brunswick
E1C 9M3



Register Your Appliance

www.GEAappliances.ca

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the preprinted registration card included in the packing material.

Service à la clientèle


 Site Internet GE

www.electromenager.ca

Pour toute question ou pour un besoin d'assistance au sujet de votre appareil ménager, consultez le site Internet ci-dessus, accessible 24 heures sur 24 par jour, chaque jour de l'année! À partir du site, vous pouvez télécharger les manuels d'utilisation.

Il est très facile de demander l'intervention d'un technicien expert en réparation GE.appelez le 1.800.561.3344, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.


Prise de rendez-vous


 Pièces et accessoires

www.electromenager.ca

Pour vous renseigner sur l'achat d'une pièce ou d'un accessoire pour votre appareil, appelez notre centre national de pièces au 1.800.661.1616.

Si vous n'êtes pas satisfait des services fournis par GE, contactez-nous sur notre site Internet et donnez-nous tous les détails vous, y compris votre numéro de téléphone, ou écrivez à : Mabe Canada Inc.



 Pour nous contacter

www.electromenager.ca

E1C 9M3
Moncton, Nouveau-Brunswick
1 Factory Lane

Tous ces détails vous, y compris votre numéro de téléphone, ou écrivez à : Mabe Canada Inc.



 Enregistrement des appareils

Vous pouvez enregistrer vos appareils en ligne—n'importe quand! L'enregistrement pré-empté fournit avec permettra de meilleures communications et l'obtention plus rapide des services sous garantie nécessaires. Vous pouvez également nous envoyer par la poste la carte d'enregistrement pré-empté avec l'appareil, ou détacher le formulaire qui se trouve dans le Manuel de l'utilisateur.

Instructions de sécurité

Mode d'emploi

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Toutes les réparations sous garantie sont effectuées par nos Centres de réparation ou par nos préparateurs MABE autorisés. Pour obtenir du service en ligne 24 heures par jour, veuillez nous visiter au site www.electromenager.ca ou appelez le no 1.800.561.3344.

Vous devrez fournir la preuve de service à votre régional pour obtenir des services en vertu de la garantie. Vous pouvez également appeler notre centre d'assistance technique au 1.800.561.3344.

Argaphez votre régional.



Pendant une période de : **Mabé remplace ce qui suit :**

Toute pièce de la cuisinière manifestant un vice de matière ou de fabrication. Au cours de cette période de garantie, nous fournissons également **sans frais** la main-d'œuvre nécessaire pour la réparation connexe pour remplacer la pièce défectueuse.

La surface de cuisson si elle se brise à la suite de choc thermique, se décolore ou c'estompe, ou si le motif s'use et disparaît.

Les éléments rayonnants de surface ou les éléments du four, si ils brûlent.

Pendant cette période de garantie supplémentaire de quatre ans, vous seriez responsable des feux au joint d'étanchéité entre la surface de cuisson en verre et les bords en céramique, ou si le motif s'use et disparaît.

La cavité du four de porcelaine et la garniture de porte, si elles rouillent.

Pendant cette période de garantie supplémentaire de **neuf ans**, vous seriez responsable des frais de main-d'œuvre ou le service de réparation.

Dix ans
A compter de la date d'achat initial

Cinq ans
A compter de la date d'achat initial

Ce que Mabé ne couvre pas :

Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement d'un appareil.

Installation, livraison ou entretien ménagers.

Toute défectuosité du produit lorsqu'il a été utilisé dans un commerce ou à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.

Déterioration de la surface de cuisson en verre (si elle est cassée, ou du plastique fondu qui n'a pas été compris) causée par des éclaboussures de produits due les crèmes et les préparations de nettoyage autres que les crèmes et les préparations de nettoyage recommandées.

Déterioration de la surface de cuisson en verre (si elle est cassée, ou du plastique fondu qui n'a pas été compris) causée par l'usage de nettoyants autres que les crèmes et les préparations de nettoyage recommandées.

Dommages survenus après la livraison.

Tout dommage direct ou indirect causé par une défectuosité possible de cet appareil.

Tout dommage au produit attribuable à un accident, une imprécision, une monnaie ou un cas de force majeure, une résidence.

Le remplacement des fissures ou le renforcement des disjoncteurs du panneau de distribution de votre immeuble, une mondaine ou un cas de force majeure.

Tout dommage au produit attribuable à un accident, une imprécision, une résidence.

■ Les services durcis, ou du plastique fondu qui n'a pas été compris) causée par des éclaboussures de produits due les crèmes et les préparations de nettoyage recommandées.

■ Dommages survenus après la livraison.

■ Le service si il est impossible d'avoir accès au produit pour ce faire.

EXCLUSIION DE GARANTIES IMPLICITES — Votre seul et unique recours est la réparation du produit selon les dispositions de cette Garantie Limitee. Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de commercialité et d'adéquation à un usage spécifique, sont limitées à une année ou à la période la plus courte autorisée par la législation.

Cette garantie est valable pour le premier propriétaire et tout autre propriétaire du produit s'il achète pour utilisation dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages directs ou indirects. Il est alors possible de limiter les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie vous confère des droits juridiques dont vous bénéficierez dans votre province, communiques avec le bureau des relations avec les consommateurs de votre région.

Garant : Mabé Canada Inc.

Burlington, Ontario

<i>Service à la clientèle</i>	<i>Dépannage</i>	<i>Entretien et nettoyage</i>	<i>Mode d'emploi</i>	<i>Instructions de sécurité</i>
				<i>Notes.</i>

<i>Instructions de sécurité</i>	<i>Mode d'emploi</i>	<i>Entretien et nettoyage</i>	<i>Dépannage</i>	<i>Service à la clientèle</i>

Notes.

Service à la clientèle


Dépannage

Entretien et nettoyage


Mode d'emploi

Instructions de sécurité


Graisseur




Tampons de nettoyage




Nettoyant




Boutons




Ampoules électriques




Éléments du four



Léchefrite




Grilles du four



Pour vous renseigner sur l'achat d'une pièce ou d'un accessoire pour votre appareil, appelez notre centre national de pièces au 1.800.661.1616.

Vous cherchez autre chose?



Accessoires.

Instructions de sécurité	Mode d'emploi	Entretien et nettoyage	Dépannage	Service à la clientèle
Problème	Causes possibles	Solutions		
Forêt d'oeur	Une odeur venant de l'isolant	• Cette odeur est temporaire.	Autour et à l'intérieur du four est normale pendant les premières utilisations du four.	www.electromenagersegarage.ca
Il n'y a pas de courant dans les prises de courant qui se trouvent en haut du dosseret de protection (sur certains modèles)	La fiche du petit appareil électroménager n'entre pas bien dans la prise de courant.	• Assurez-vous de bien faire entrer la fiche du petit appareil dans la prise de courant.	Laissez refroidir le dossier de protection, puis remettez-le courrant à bascule.	Le dossier est trop chaud et saute ou le disjoncteur s'est déclenché.
Le four-four ou le four-garde-chaud ne fonctionne pas	Un fusible a peut-être sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	• Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.	Comme il est incorrectement réglées.	Voyez la section <i>Trouver garde-chaud électrique ou four</i> .
Gondensation excessive dans le four	Liquide dans le four.	• Enlevez le liquide.	Aliments non couverts.	• Recouvrez l'aliment d'un couvercle ou de papier aluminium.
Tiroir non complètement fermé.	De l'humidité s'échappe.	• Recouvrez l'aliment d'un couvercle ou de papier aluminium.	Réglage de température trop élevée.	Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
La nourriture desséchée dans le four-garde-chaud	Tiroir non complètement fermé.	• Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'enclenche.		

Service à la clientèle	Dépannage	Entretien et nettoyage	Mode d'emploi	Instructions de sécurité
<p align="center">Avant d'appeler le réparateur...</p>	<p align="center">Problème</p>	<p align="center">Cause possibles</p>	<p align="center">Solution</p>	<p align="center">Conseils de dépannage</p>
<p align="center">Le voyant LOCKED est allumé quand vous voulez faire cuire quelque chose</p>	<p align="center">La porte du four est verrouillée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche OFF (ARRÊT). Laissez le four refroidir. 		<p align="center">Conseils de dépannage</p>
<p align="center">« F » — et un chiffre ou une lettre cliignotent à la fois</p>	<p align="center">Vous avez un code d'erreur de fonction.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche OFF (ARRÊT). Essayez de réactiver le four. 		<p align="center">Conseils de dépannage</p>
<p align="center">Si le code de fonction se répète.</p>	<p align="center">Il se peut qu'un des fusibles de votre domicile soit hors de service ou que le coupe-circuit ait disjoncté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le fusible ou remarquez le coupe-circuit fonction se répète, appellez le service après-vente. 		<p align="center">Conseils de dépannage</p>
<p align="center">L'afficheur est efficace</p>	<p align="center">Il se peut qu'un des fusibles de votre domicile soit hors de service ou que le coupe-circuit ait disjoncté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le fusible ou remarquez le coupe-circuit fonction se répète, appellez le service après-vente. 		<p align="center">Conseils de dépannage</p>
<p align="center">L'afficheur n'indique pas SF</p>	<p align="center">Vous n'avez pas appuyé pendant 3 secondes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vous devrez appuyer simultanément sur les touches BAKE (CUIRE) et BROIL (GRILL) et les maintenir ensemble. 		<p align="center">Conseils de dépannage</p>
<p align="center">L'afficheur clignote</p>	<p align="center">Panne de courant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez l'horloge. Si le four était en cours d'utilisation, vous devrez le régler à l'heure en appuyant sur la touche OFF (ARRÊT), en réglant l'horloge et en programmant les fonctions de cuisson qui étaient en cours d'utilisation. 		<p align="center">Conseils de dépannage</p>
<p align="center">Panne de courant.</p>	<p align="center">Panne de courant ou augmentation soudaine de la tension.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez l'horloge. Si le four était en cours d'utilisation, vous devrez le régler à l'heure en appuyant sur la touche OFF (ARRÊT), en réglant l'horloge et en programmant les fonctions de cuisson qui étaient en cours d'utilisation. 		<p align="center">Conseils de dépannage</p>
<p align="center">Délai de « brûle » ou d'huile » Venant de l'évier</p>	<p align="center">Ces odours sont normales dans d'autretoyer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour accélérer le processus, réglez un cycle d'autonettoyage d'au moins 3 heures. Voir la section Utilisation du four autonettoyant. 		<p align="center">Conseils de dépannage</p>

Instructions de sécurité

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Problème	Causes possibles	Solution
Température du four trop froide	Le thermostat du four a besoin d'être réglé. • Voyez la section Réglage du thermostat du four—Faites-le vous-même!	
Le four ne marche pas	La prise de la cuisine n'est pas complètement insérée dans la prise d'alimentation. • Veillez à ce que la prise soit insérée dans une prise murale sous tension, correctement mise à la terre.	
Le four ne marche pas	Il se peut qu'un des fusibles de remplacement le fusible ou remplacez le coupe-circuit. • Remplacez le fusible ou réamorcez le coupe-circuit.	
Le four est défectueux	Coumarades du four mal réglées. • Voyez la section Utilisation du four.	
Le four est resté en position	La porte est restée en position. • Si nécessaire laissez le four refroidir; déverrouillez ensuite la porte.	
Le trou de rangement est de travers	Le support arrière du four est au-dessus du rail de guidage. • Répositionnez le four et le cordon électrique. Voyez les instructions Déposez du four et nettoyez la cuisine.	
Le trou de rangement ne ferme pas	Le cordon électrique bloqué peut-être le trou en bas et au-dessus du rail de guidage. • Répositionnez le four et le cordon électrique. Voyez les instructions Déposez du four et nettoyez la cuisine.	
Le support arrière du four est défectueux	Le support arrière du four est au-dessus du rail de guidage. • Répositionnez le four et la section Entretien et nettoyage de votre cuisine.	
La température du four est trop haute pour régler une opération de cuisinier.	La température du four est trop haute pour régler une opération de cuisinier. • Laissez la cuisinier refroidir et réprogrammez les coumarades.	
La température du four est trop élevée	La température du four est trop élevée. • Assurez-vous d'amener la poignée du verrou de la porte en position verrouillée.	
La porte du four ne se verrouille pas	Salte excessive. • Appuyez sur la touche OFF (ARRÊT). Ouvrez les fenêtres pour évacuer la fumée. Attendez jusqu'à ce que le voyant sur la touche CLEAN (NETTOYAGE) s'éteigne. Fissuez les salissures excessives et réprogrammez l'autonettoyage.	
La porte du four après l'autonettoyage	Four trop chaud. • Laissez le four refroidir jusqu'à une température en dessous de la température de verrouillage.	
Les mots «LOCK DOOR» clignotent à l'afficheur mais la porte n'est pas fermée.	Commandes du four mal réglées. • Voyez la section Utilisation du four autonettoyant.	
Le four était très sale.	Éliminez les renversements importants avant de démarrer l'autonettoyage. Il peut être nécessaire de recommander l'autonettoyage des fours très sales, ou d'augmenter la durée.	
Les mots «LOCK DOOR» clignotent à l'afficheur mais la porte n'est pas fermée.	L'autonettoyage a été sélectionné. • Fermez la porte du four.	

Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité

Problème	Cause(s) possibles	Solution
La console émet un signal sonore après avoir entré une température de cuisson ou une durée de nettoyage.	• Appuyez sur la touche BAKE (CUIRE) et la température souhaitée ou la touche CLEAN (NETTOYAGE) et la durée de nettoyage souhaitée.	Vous avez oublié d'entrer une température de cuisson ou une durée de nettoyage.
Mauvais ustensiles utilisés.	• Utilisez seulement des ustensiles à fond plat pour minimiser ce problème.	Arrêts et remises en marche fréquentes des surfaces ou mise en marche différente
Petits trous (ou indentations) sur la surface de cuisson.	• Appellez un technicien qualifié pour la remplacer.	La console émet un signal sonore après avoir entré une température de cuisson ou une durée de nettoyage.
Problème	Cause(s) possibles	Solution
Les aliments ne grillent pas correctement	• Voyez la section Utilisation du four.	La porte n'est pas ouverte en position d'arrêt de grille.
Le commutateur qui déclenche.	• Ressertez l'ampoule ou remplacez-la.	L'ampoule du four ne déclenche.
Le commutateur qui déclenche.	• Appellez le service.	Le commutateur qui déclenche.
La porte n'est pas ouverte en position d'arrêt de grille.	• Voyez la section Utilisation du four.	La porte n'est pas ouverte en position d'arrêt de grille.
Position de grille incorrecte.	• Voyez le guide de cuisson au grill.	Position de grille incorrecte.
Commandes du four mal réglées.	• Veuillez à appuyer sur la touche BROLL (GRILL).	Commandes du four mal réglées.
Les ustensiles ne conviennent pas à la cuisson au grill.	• Pour obtenir de bons résultats, utilisez un ustensile de cuisine conçu pour la grille.	Les ustensiles ne conviennent pas à la cuisson au grill.
Le courant peut être bas.	• Préchauffez l'élément de grill pendant 10 minutes.	Le courant peut être bas.
Dans certains régions, dans le guide de cuisson au grill.	• Faîtes griller pendant la plus longue période recommandée.	Dans certains régions, dans le guide de cuisson au grill.



Conseils de dépannage

Avant d'appeler le réparateur... .

Instructions de sécurité

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Problème	Causes possibles	Solution
Les éléments de surface ne fonctionnent pas ou correctement.	• Pendant l'autonettoyage, les éléments de surface n'effectuent pas leur cycle d'autonettoyage. • Remplacez le fusible ou réamorcez le coupe-circuit de votre domicile si ce n'est pas une panne temporaire.	Pendant l'autonettoyage, les éléments de surface effectuent leur cycle d'autonettoyage. Remplacez le fusible ou réamorcez le coupe-circuit de votre domicile si ce n'est pas une panne temporaire.
Les éléments de surface ne fonctionnent pas ou correctement.	• Pendant l'autonettoyage, les éléments de surface n'effectuent pas leur cycle d'autonettoyage.	Pendant l'autonettoyage, les éléments de surface effectuent leur cycle d'autonettoyage.
Le cycle d'autonettoyage ne fonctionne pas correctement.	• Remplacez le fusible ou réamorcez le coupe-circuit de votre domicile si ce n'est pas une panne temporaire.	Remplacez le fusible ou réamorcez le coupe-circuit de votre domicile si ce n'est pas une panne temporaire.
Les éléments d'indicateur de surface ne fonctionnent pas correctement.	• Pendant l'autonettoyage, les éléments de surface n'effectuent pas leur cycle d'autonettoyage.	Pendant l'autonettoyage, les éléments de surface effectuent leur cycle d'autonettoyage.
Le élément de surface régale plus bas que la température est à un niveau élevé.	• Les rayures n'épousent pas l'angle de la surface de cuisson.	Les rayures épousent l'angle de la surface de cuisson.
Le élément de surface régale plus bas que la température est à un niveau élevé.	• Mauvaises méthodes de nettoyage.	Mauvaises méthodes de nettoyage.
La surface (pouvant avoir la surface de cuision en verre) utilise un fond rugueux (sel ou sable) entre l'ustensile utilisées ou grosses particules.	• Pour éviter les rayures, utilisez les méthodes de nettoyage recommandées. Verifiez que le fond des ustensiles est propre avant de les utiliser et utilisez des ustensiles à mesures que le verre résiste.	Pour éviter les rayures, utilisez les méthodes de nettoyage recommandées. Verifiez que le fond des ustensiles est propre avant de les utiliser et utilisez des ustensiles à mesures que le verre résiste.
Zones de décoloration sur la surface de cuisson	• Reportez-vous à la section Nettoyage de la surface de cuisson avant l'utilisation non nettoyée.	Reportez-vous à la section Nettoyage de la surface de cuisson avant l'utilisation non nettoyée.
Plastique fondu sur la surface	• Voyez Surface en verre—possibilités de dommages permanents à la section Nettoyage de la surface de cuisson.	La surface de cuisson chaude est entrée en contact avec le plastique placé sur la surface de cuisson chaude.


Avant d'appeler le réparateur . . .	www.electromenagersege.ca	Economisez du temps et de l'argent! Verifiez le tableau ci-dessous pour éviter tout appel de service qui ne serait pas nécessaire.
-------------------------------------	---------------------------	--



8 LISTE DE VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

EMPLACEMENT DES NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE

- Vérifiez que l'afficheur de l'horloge (pour les modèles qui en ont une) est active. Si une série de lignes horizontales apparaît à l'afficheur, nous vous recommandons de la changer.
- Assurez-vous que toutes les commandes de la cuisinière sont à la position OFF (ARRÊT) avant de vous en éloigner.




- Vérifiez que le pied de nivellement arrière est complètement inséré dans le dispositif est installé antibasculement, et que ce dispositif est installé

- Vérifiez que la porte et le tiroir sont parallèles l'une à l'autre et qu'ils fonctionnent tous les deux correctement. Dans le cas contraire, il vous faudra pour réparer vous-même et que ses surfaces sont
- Vérifiez que le ruban adhésif sur le panneau métal en dessous des boutons de commande (cas échéant), tous les rubans adhésifs, les attaches en métal, les cartons et les protections en plastique. Si vous n'enlevez pas ces matériels, elles sont allumées et que ses surfaces sont
- les rubans adhésifs ont été enlevés. Cela signifie que tout le matériel d'emballage et tous les éléments en métal sont enlevés. Cela signifie que tout le ruban adhésif sur le panneau métal en dessous des boutons de commande (cas échéant), tous les rubans adhésifs, les attaches en métal, les cartons et les protections en plastique. Si vous n'enlevez pas ces matériels, elles sont allumées et que ses surfaces sont
- Vérifiez que l'électricité marche dans le bâtiment.

- Vérifiez que le coupe-circuit est fermé (RESET/REARMC) ou que les fusibles du circuit ont été remis en place.

7 LISTE DE VÉRIFICATION FINALE DE L'INSTALLATION

- Levez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce que les bretelles dépassent les guides.
- Baissez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce qu'il soit fermé.



- Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Placez les rails du tiroir sur les guides.

6 REMISE EN PLACE DU TIRIOR DE RANGEMENT

INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

Instructions d'installation

5 MISÉ A NIVEAU DE LA CUISINIÈRE

A Installez les grilles dans le four et positionnez la cuisinière à son emplacement définitif.

B Verifiez que la cuisinière est de niveau en mettant un niveau à bulle ou une tasse partiellement remplie d'eau sur l'une des grilles du four. Si vous utilisez un niveau à bulle, vérifiez deux fois : la première fois avec le niveau en diagonale dans une direction et la deuxième fois dans l'autre.

C Les pieds de nivellement avant peuvent être ajustés par le bas, et ceux de derrière par le haut ou par le bas.

D Utilisez une clé plate ou une clé à molette pour ajuster les pieds jusqu'à ce que la cuisinière soit de niveau.

4 DÉPOSE DU TIROR DE RANGEMENT SUR LES MODÈLES SANS TIRORS GARDE-CHAUD OU DE CUISSON

A Tirez sur le tiror jusqu'à ce qu'il s'arrête. Levez l'avant du tiror jusqu'à ce que les butées soient dégagées des guides.

B Tirez sur le tiror jusqu'à ce qu'il s'arrête. Levez l'avant du tiror jusqu'à ce que les butées soient dégagées des guides.

C Retirez le tiror.

3 MISÉ A NIVEAU DES MODELES AVEC TIROR GARDE-CHAUD

A Mesurez la hauteur de votre plan de travail à l'aide de l'ouverture (X).

B Ajustez les deux pieds de nivellement arrière, de sorte que l'arrière de la surface de cuisson soit à la même hauteur que le plan de travail (Y).

C Glissez l'appareil en place.

1 AVERTISSEMENT

Installation typique du dispositif antibasculement au mur

Les instructions se rapportent à votre situation d'installation. Lisez les **instructions de sécurité** et les renseignements nécessaires pour monter tous les éléments. Ces instructions comprennent toutes les instructions pour l'installation dans diverses situations. Ces instructions sont destinées à bien installer. Lisez les **instructions de sécurité** et les instructions se rapportant à votre situation d'installation avant de commencer l'installation.

Un dispositif antibasculement est fourni avec des instructions pour l'installation dans diverses situations. Ces instructions sont destinées à bien installer. Lisez les **instructions de sécurité** et les instructions se rapportant à votre situation d'installation avant de commencer l'installation.

2 INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

3 AVERTISSEMENT

- Si elle n'est pas installée correctement, la cuisinière peut basculer si quelqu'un monte ou s'assied sur la porte. Des liquides chauds renversés, voire la cuisinière elle-même pourraient causer des blessures.
- Reportez-vous aux instructions d'installation (fourmis avec le dispositif). Répétez-vous aux instructions d'installation (fourmis avec le dispositif).
- Si le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière ne convient pas à votre appareil, utilisez le dispositif antibasculement universel WB2X7909.
- La cuisinière doit être fixée avec le **dispositif antibasculement** fourni.

INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

Instructions d'installation

PRÉPARATIFS D'INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

Instructions d'installation

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE




(Unitément pour les dispositifs antibasculement montés sur un sol en béton)


Boulons à tête d'écrrou

Gaines d'ancrage

Nécessaire de dispositif antibasculement



PIÈCES COMPRISSES




Niveau à bulle

Tournevis à lame plate



Tournevis à tête Phillips



Cle à molette



Perceuse avec forêt de 3,2 mm (1/8 po)



Perceuse avec forêt de 3,2 mm (1/8 po)





Perceuse sans fil

OUTILS NÉCESSAIRES

** Assurez-vous que le revêtement des murs, les plans de travail et les placards qui se trouvent à proximité de la cuisine résistent aux températures générées par la cuisinière (jusqu'à 93,3 °C/200 °F).

** Laissez au moins 76,2 cm (30 po) d'espace entre les éléments de surface et le bas des placards en métal ou en bois non protégé, et au moins 38 cm (15 po) d'espace entre le plan de travail et le bas du placard adjacent.

*** Dégagement recommandé pour les surfaces sensibles à la chaleur.




1 PRÉPARATION DE L'OUVERTURE

PRÉPARATIFS D'INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

RETRIEZ L'EMBALLAGE D'EXPÉDITION

NOTE : Coupez les attaches oranges d'expédition
Retirez tout l'emballage. Si vous ne l'enlevez pas,
l'appareil pourra être endommagé.

- Reportez-vous aux instructions d'installation
- Toutes les cuisinières peuvent basculer
- Il peut en résulter des blessures
- Installez le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière



Avertissement

Si le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière n'est pas correctement installé, il peut entraîner une chute de la cuisinière qui peut causer des blessures graves ou mortelles.

DISPOSITIF ANTIASCULLEMENT — Pour

Assurez-vous que les placards et le revêtement des murs qui se trouvent à proximité de la cuisinière peuvent résister aux températures générées par la cuisinière (jusqu'à 93,3 °C/200 °F).

Installez au-dessus d'une surface de cuisson ne dépassant pas 12,5 cm (5 po) en avant des placards. Les placards en installant une hotte s'étendant d'autant que la surface de cuisson, vous pouvez réduire au-dessus de la 12,5 cm (5 po) en avant des placards de rangement au-dessus de la surface de cuisson. S'il y a des placards au-dessus de la surface de cuisson, de rangement au-dessus au-dessus d'éléments de surface vous vous penchez au-dessus d'éléments lorsqu'il réduire les risques de brûlure ou d'incendie.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

31

Toutes les instructions de dimensions brutes et vous puissiez utiliser votre satisfaction pour que vous puissiez utiliser la cuisine en toute sécurité. L'alignement en électricité de la cuisinière peut être coupée à la prise, sans déplacer la cuisinière, si la prise se trouve à l'emplacement définitif (retirez le tirage inférieur).

Tableau de distribution, attachez fermement un tableau de verrouiller la déconnexion au est impossible de verrouiller la déconnexion due le courant soit rétabli accidentellement. Si le déconnexion de l'appareil pour empêcher tableau de distribution, coupez l'électricité au commencer l'installation, coupez l'électricité au tableau de distribution et verrouillez le dispositif de déconnection de l'appareil acciden-

Avertissement

— Avant de

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT — Cet appareil doit être connecté correctement avec le câble de prise électrique fournis. Si votre cuisine n'a pas de receptacle pour la connexion, vous devez en faire installer un par un électricien agréé.

AVERTISSEMENT — Cet appareil n'est pas couvert par la garantie. Une panne du produit suite à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

AVERTISSEMENT — L'installation de cet appareil nécessite des compétences de base en mécanique.

AVERTISSEMENT — Ces instructions pour un usage ultérieur. Conservez ces instructions pour un usage futur.

AVERTISSEMENT — Veuillez à laisser ces instructions avec le consommateur.

AVERTISSEMENT — Observez toutes les codes et règlements en vigueur.

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions.

Des questions? Appeler le 1.800.361.3400 ou consultez notre site Web à : www.electromenagersg.ca

d'installations

Cuisinier

électriques autonomes

Service à la clientèle

Tampons de nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique	<i>n°WX10X350</i>	Gant pour surfaces de cuisson en vitrocéramique	<i>n°WX10X302</i>
Nécessaire	<i>n°WB64X5027</i>	Nettoyant pour surfaces de cuisson en vitrocéramique	<i>n°WX10X300</i>
Grattoir pour surfaces de cuisson en vitrocéramique	<i>n°WX10X301</i>	Pour vous renseigner sur l'achat d'une pièce ou d'un accessoire pour votre appareil électroménager, veuillez appeler notre numéro sans frais :	
le grattoir		Centre national des pièces	1.800.661.1616


Pour commander des pièces

Dépannage

REMARQUE: Si des trous ou des indentations ont résidus aiguisent être enlevés complètement. éléments, pour utiliser à nouveau les attaches, pour utiliser à nouveau les éléments de surface, que tous les au service après-vente.

- 7 Portez un gant isolant et : Rétirez les récipients chauds. Éteignez tous les éléments de surface.
- 8 Utilisez un grattoir à une lame de rasoir pour déplacer le renversement vers une zone froide de la surface de cuisson.
- 9. Enlevez le renversement avec du papier essuie-tout.
- 10 Tout renversement restant doit être laissé jusqu'à ce que la surface de cuisson soit refroidi.

Dommages causés par des renversements contenant du sucre ou par du plastique fondu



Joint d'étanchéité de la surface de cuisson

AVERTISSEMENT: Vérifiez si l'engouement que la surface de vos récipients n'est pas rugueuse; ceux-ci pourraient rayer votre surface de cuisson.

Laisser une décoloration noire sur la surface de cuisson. Enlever-la immédiatement, avant de faire chauffer de nouveau, sinon la décoloration pourra devenir permanente.

- 1 Portez un joint d'étanchéité de la surface de cuisson entourant les bords du verre, placez sur le joint un chiffon mouillé pendant quelques minutes, puis essuyez-le avec des nettoyants non abrasifs.

- 2 Si vous laissez bouillir des récipients en métal ou de cuivre jusqu'à ce qu'ils éclatent, utilisez un joint de cuivre jusqu'à ce que tout le liquide s'évapore, cette couche d'aluminium ou de cuivre peut recouvrir d'une mince couche ces marques peuvent être enlevées en utilisant le nettoyant et le tampon de nettoyage pour surfaces de cuisson en vitrocéramique.

Margues métalliques et rayures

Nettoyage de la surface de cuisson en verre.

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité

Service à la clientèle

Instructions de sécurité

Mode d'emploi


Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Nettoyage de la surface de cuisson en verre. www.electromenagersgarde.ca

- Nettoyage après un usage quotidien normal**
- Utilisez **SEULEMENT** un nettoyant pour surfaces de cuisson en vitroceramique pour votre surface de cuisson en verre. Les autres types de nettoyants peuvent ne pas être aussi efficaces.
- Appliquez quelques gouttes du sécours bien la crème de nettoyage. Utilisez un papier essuie-tout sur les surfaces de cuisson en vitroceramique pour nettoyer la totalité de la surface de cuisson.
- 5 Avec un chiffon ou un papier essuie-tout pour nettoyer la surface de cuisson.
- REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de nettoyer tout sec, enlevrez tous les résidus de nettoyage. Il est très important de NE PAS faire chauffer la surface de cuisson jusqu'à ce qu'elle ait été nettoyée complètement.




- Nettoyage pour surface de cuisson débordement**. Utilisez un nettoyant pour surfaces de cuisson en vitroceramique.
- 2 Utilisation quotidienne d'un aspect neutre.


nettoyez-la avec un nettoyant pour surfaces de cuisson en vitroceramique qui sont recommandés.

- 1 Laissez la surface de cuisson refroidir.


3 À l'aide du tampon de nettoyage pour résidus brillants, rincez la surface de cuisson en vitroceramique sur toute la surface de nettoyant pour surfaces de cuisson en vitroceramique.



- AVERTISSEMENT :** Vous pouvez ENDOMMAGER votre surface en verre si vous utilisez des tampons à récurer autres que ceux qui sont recommandés.
- 2 Réparez quelques gouttes du nettoyant pour surfaces de cuisson en vitroceramique.
- 1 Laissez la surface de cuisson refroidir.
- 5 Pour une plus grande protection, une fois tous les résidus éliminés, polissez toutes les surfaces de cuisson en vitroceramique et un papier essuie-tout.



- 4 Si il reste des résidus, répétez les étapes ci-dessous autant que nécessaire.
- 3 Après avoir enlevé les résidus avec le grattoir, préparez quelques gouttes de nettoyant pour surfaces de cuisson en vitroceramique et un papier essuie-tout.
- 4 Pour une plus grande protection, une fois tous les résidus éliminés, polissez toutes les surfaces de cuisson en vitroceramique et un papier essuie-tout.
- 7 Laissez la surface de cuisson refroidir.
- 2 Séchez-vous d'un grattoir à une lame de rasoir, que vous utilisez à un angle d'environ 45° contre la surface en verre, pour gratter les résidus. Vous devrez appuyer sur le grattoir pour enlever les résidus.



Résidus brûlés


REMARQUE : N'utilisez pas de lame dans les magasins de pièces Camco. Utilisez les recommandations et les instructions chez nos détaillants et en vitrocéramique et toutes les formules recommandées sont moussée ou ébréchée.

- 7 Pour une plus grande protection, une fois tous les résidus éliminés, polissez toutes les surfaces de cuisson en vitroceramique et un papier essuie-tout.
- 4 Pour une plus grande protection, une fois tous les résidus éliminés, polissez toutes les surfaces de cuisson en vitroceramique et un papier essuie-tout.
- 3 Pour une plus grande protection, une fois tous les résidus éliminés, polissez toutes les surfaces de cuisson en vitroceramique et un papier essuie-tout.
- 2 Séchez-vous d'un grattoir à une lame de rasoir, que vous utilisez à un angle d'environ 45° contre la surface en verre, pour gratter les résidus. Vous devrez appuyer sur le grattoir pour enlever les résidus.

Le grattoir pour surfaces de cuisson en vitrocéramique et toutes les formules recommandées sont moussée ou ébréchée.

Résidus brûlés importants

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne placez jamais, ni utilisez ou passez à l'autonettoyage dans le four le bac du trioir. ■ Le trioir-four compose un bac amovible qui peut être enlevé pour faciliter la nettoyage. 	<p>REMARQUE : Pour les modèles avec un trioir-four, débranchez la cuisinière au niveau du tableau de distribution en enlevant le fusible ou le élément chauffant du four avant de faire tout nettoyage, nettoyage ou entretien. Assurez-vous que l'élément chauffant du four est froid.</p> <p>REMARQUE : Laissez le trioir-four refroidir avant de l'enlever le bac.</p>
--	---



Bac de trioir amovible

<p>N'utilisez pas de produits commerciaux de nettoyage de fours ou de surfaces de cuisson.</p> <p>Tampons en laine de coton ou tampons en papier absorbent les gresilles sur les surfaces peintes.</p>	<p>Les surfaces peintes comprennent les cotés, le haut du tableau de commande et la façade du four. Nettoyez-les à l'eau et au savon ou avec une solution d'eau et de vinâge.</p>
--	---


Surfaces peintes

<p>Centre national de pièces 1.800.661.1616</p> <p>Pour trouver un détaillant ou un magasin de pièces Camco près de chez vous, veuillez appeler notre numéro sans frais :</p> <p>www.electromenagerc.ca</p>	<p>Por nettoyer la surface en acier inoxydable, utilisez de l'eau chaude savonneuse ou un produit nettoyant ou cire à acier inoxydable. Essuyez toujours la surface dans le sens du grain. Suivez les instructions du produit nettoyant pour éliminer la surface en acier inoxydable.</p> <p>Les surfaces peintes comprendront les cotés, la façade du four et la partie supérieure.</p>
--	--

Surfaces en acier inoxydable (sur certains modèles)


<p>Il faudra grâisser les bords des cotés des grilles avec une légère couche d'huile.</p> <p>Toutes les grilles du four se nettoient à la vapeur après le nettoyage à la main avec une nettoyeur abrasif ou une laine d'acier.</p>	<p>Les grilles dans le four peuvent résister à la chaleur jusqu'à 500 °C. Les grilles résistent aux températures élevées et peuvent résister à la chaleur dans le four durant le cycle d'autonettoyage pour éviter de déformer les grilles à glisser.</p> <p>Les grilles résistent à la chaleur dans le four durant le cycle d'autonettoyage pour éviter de déformer les grilles à glisser.</p>
--	---

Grilles du four



<p>Pour nettoyer le bas du four, soulevez doucement l'élément de cuissage. Nettoyez avec de l'eau savonneuse chaude.</p>	<p>L'élément de grillade. Toute leur saleté dispersera en brûlant quand vous les chaufferez.</p>
--	--

Éléments de chaufrage du four



Entretien et nettoyage de la cuisine.

Instructions de sécurité



Mode d'emploi

Entretien et nettoyage


Dépannage

Service à la clientèle

- ATTENTION :** Avant de remplacer l'ampoule du four, débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation électrique au fusible ou en tableau de distribution principale.
- Pour remplacer l'ampoule :**
- Retirez la ampoule du four, coupez l'alimentation électrique au fusible ou en tableau de distribution principale.
 - Remplacez l'ampoule par une ampoule de 40 watts pour appareils électroménagers.
- REMPLACEMENT DE L'AMPOLLE DU FOUR**
- Pour enlever la protection :**
- Mettez une main sur la protection pour qu'elle ne tombe quand elle sera détachée. Avec les doigts de la même main, repoussez fermement la bride de détache. Soulevez la protection.
 - Levez la ampoule avant de les enlever.
- Pour remettre la protection :**
- Mettez une main sur la protection pour qu'elle ne tombe quand elle sera détachée. Avec les doigts de la même main, repoussez fermement la bride de détache. Soulevez la protection.
 - Levez la ampoule avant de les enlever.



- Tiroir de rangement amovible (sur certains modèles)**
- Si le tiroir ne ferme pas :**
- Retirez-le et remettez-le en vous assurant que le rail est dans le guide. Fermez le tiroir et/ou que le rail est engagé dans le tiroir, que le câble électrique ne gêne plus le tiroir et que le câble électrique ne gêne pas le tiroir complètement.
- Si le tiroir est dans le guide :**
- Retirez le tiroir et placez les rails du tiroir sur les guides. Placez les rails du tiroir et poussez jusqu'à ce qu'il s'arrête. Leviez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce qu'il soit fermé.
- Pour remettre le tiroir :**
- Placez les rails du tiroir sur les guides.
 - Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
 - Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce que les butées soient dégagées des guides.
 - Baissez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce qu'il soit fermé.
- Si le tiroir est détruit :**
- Retirez-le et remettez-le en vous assurant que le rail est dans le guide. La façade du tiroir pendue en avant par rapport à la cuisinière. Le support arrière du tiroir et au-dessus du rail. Le support arrière du tiroir est sur la partie supérieure du rail. La façade du tiroir est dans le guide.



Retirez-le et remettez-le en vous assurant que le rail est dans le guide.

Si le tiroir est dans le guide :

- Retirez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Placez les rails du tiroir sur les guides.
- Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit fermé.

Pour remettre le tiroir :


- Placez les rails du tiroir sur les guides.
- Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce que les butées soient dégagées des guides.
- Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce qu'il soit fermé.

Pour retirer le tiroir :

- Retirez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce qu'il soit fermé.
- Retirez le tiroir.

Pour remettre le tiroir :

- Placez les rails du tiroir sur les guides.
- Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit fermé.
- Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce que les butées soient dégagées des guides.
- Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce qu'il soit fermé.



Service à la clientèle


Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité

Entretien et nettoyage de la cuisine.




- La zone située à l'intérieur du joint est permise une circulation adéquate de l'air.
- Ne froitez pas le joint de la porte et ne le nettoyez pas — il a une très faible résistance aux abrasifs.
- Si vous remarquez que le joint est usé, affloche ou endommage, ou s'il n'assure pas une bonne étanchéité, faites-le remplacer.

Porte de four amovible


La porte est très lourde. Soyez prudent quand vous retirez et soulevez la porte.



- Utilisez de l'eau et du savon pour nettoyer la surface extérieure de la porte.
- Utilisez un produit nettoyant pour vitres pour nettoyer le verre de l'extérieur de la porte. Ne laissez pas l'eau couler à l'intérieur de l'évent.
- Si une tache sur la garniture de l'évent de la porte est difficile à enlever, utilisez un produit anti-abrasif doux et une éponge à recracher pour obtenir les meilleurs résultats.
- Les éclaboussures de marmites, de jus de fruit, de sauce tomate et de jus d'arrosage des vannes contenue dans des acides qui peuvent être à l'origine de décolorations, et doivent être essuyées immédiatement lorsqu'elles sont froides, nettoyez et rincez.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage pour fours, de poudes à recracher ou de produits très abrasifs sur l'extérieur de la porte.
- Pour remettre la porte en place :



- Utilisez de l'eau et du savon pour nettoyer la garniture de l'évent de la porte complètement le haut, les cotés et devant de la porte. Rinsez abondamment. Vous pouvez aussi utiliser un produit nettoyant pour vitres pour nettoyer le verre de l'extérieur de la porte pour nettoyer la garniture de l'évent de la porte.
- La zone se trouvant à l'intérieur du joint est utilisée pour laver la garniture de l'évent de la porte. Utilisez de l'eau et du savon pour nettoyer la garniture de l'évent de la porte.
- Pour nettoyer l'extérieur de la porte :



Instructions de sécurité

Entretien et nettoyage


Dépannage

Service à la clientèle

Assurez-vous que toutes les commandes sont désactivées et que toutes les surfaces sont froides avant de nettoyer toute partie de la cuisinière.

Entretien et nettoyage de la cuisinière.

Si vous déplacez votre cuisinière pour la nettoyer, la repérer ou pour toute autre raison, assurez-vous que le dispositif antibasculement est engagé correctement quand la cuisinière est remise en place. Si vous ne prenez pas cette précaution, la cuisinière pourrait basculer et causer des blessures.



REMARQUE : L'adhésif doit être retiré de toutes les pièces. Il ne peut pas être rétréci s'il est coupé sur la surface.


Les boutons se nettoient au lavage-vaiselle ou vous pouvez les laver avec de l'eau et du savon. Assurez-vous que l'intérieur des boutons soit sec avant de les remplacer. Replacez les boutons en position **OFF** (**ARRÊT**) pour vous assurer qu'ils soient bien placés.

Assurez-vous que les boutons soient en position **OFF (ARRÊT)** et retirez-les des baguettes pour les nettoyer. Les boutons de commande se relèvent pour faciliter leur nettoyage.

Boutons de commande

Il est normal que de la vapeur s'échappe de l'événement. C'est important pour que l'air puisse circuler correctement. Ne le bloquez jamais.

Cette zone pourrait devenir chaude pendant l'utilisation du four.



Événement du four

Vous devriez essuyer le panneau de contrôle après chaque utilisation du four. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer ou rincer. Pour savonneuse légère ou une solution 50/50 d'eau et de vinaigre. Pour finir, utilisez de l'eau pure. Passez à sec avec un linge doux.

Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage


Mode d'emploi

Instructions de sécurité


Utilisation de la caractéristique sabbat. (sur certains modèles)

(Conçue pour être utilisée pendant le sabbat et les fêtes juives)

Comment régler la mise en marche immédiate et l'arrêt automatique pour la cuisson/le rotissage minutes



Lorsque l'afficheur indique "Le four est en mode de cuisson", appuyez sur la touche **START (DEPART)**, puis appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **GRILL (GRILL)** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'afficheur indique "Le four est en mode sabbat".



REMARQUE : Si le produit une panne de courant pendant que le four est en mode sabbat, le four continuera à fonctionner jusqu'à ce que le courant soit rétabli. La commande du four doit être programmée.

REMARQUE : Si le produit une panne de courant pendant que le four est en mode sabbat, le four s'arrête automatiquement et reste arrêté même si le courant est rétabli.

6 Appuyez sur la touche **START (DEPART)** quand l'option souhaitée est affichée (12 shabat ou no shabat).

5 Sélectionnez **12 shabat**, pour indiquer que le four s'arrêtera automatiquement après 12 heures, ou **no shabat** que le four ne s'arrêtera pas après 12 heures.

4 Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)**.

Comment sortir de la caractéristique sabbat

Lorsque la cuisson est terminée, l'afficheur indique **START (DEPART)**. Pour régler la température du four, appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**, entrez la nouvelle température en utilisant les touches numériques et appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

7 Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**.

8 Appuyez sur les touches numériques pour entrer la température souhaitée pour environ 30 secondes à 1 minute, **C** pour une période d'attente allant d'environ 30 secondes à 1 minute.

9 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

10 Après une période d'attente allant d'environ 30 secondes à 1 minute, **C** pour environ 30 secondes à 1 minute, **C** pour régler la température à laquelle la cuisson va se faire.

11 Aucun signal sonore n'est émis.

12 Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint.

REMARQUE : Si la cuisson est terminée, l'afficheur indique **COOK TIME et **C** pour régler la température du four.**

13 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

14 Appuyez sur la touche **COOK TIME**.

15 Appuyez sur les touches numériques pour régler la température à laquelle la cuisson va se faire.

16 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

REMARQUE : Si la cuisson est terminée, l'afficheur indique **COOK TIME et **C** pour régler la température du four.**

17 Appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **GRILL (GRILL)** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'afficheur indique "Le four est en mode sabbat".

18 Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint.

19 Aucun signal sonore n'est émis.

20 Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint.

21 Aucun signal sonore n'est émis.

22 Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint.

23 Aucun signal sonore n'est émis.

REMARQUE : Si le produit une panne de courant pendant que le four est en mode sabbat, le four s'arrête automatiquement et reste arrêté même si le courant est rétabli.

24 Appuyez sur la touche **START TIME**.

25 Appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **GRILL (GRILL)** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'afficheur indique **START**.

26 Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)**.

27 Si le four est toujours en marche, attendez environ 30 secondes à 1 minute, jusqu'à ce que l'afficheur indique **C**.

28 Si le four est toujours en marche, attendez environ 30 secondes à 1 minute, jusqu'à ce que l'afficheur indique **C**.

29 Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)**.

Comment sortir de la caractéristique sabbat

Instructions de sécurité

Mode d'emploi

Dépannage

Entretien et nettoyage

Service à la clientèle

Utilisation de la caractéristique sabbat (sur certains modèles) (Gongue pour être utilisée pendant le sabbat et les fêtes juives) La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante et le rotissage. Elle ne peut pas être utilisée pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La lampe du four s'allume automatiquement (sur certains modèles) quand la porte est ouverte, et elle s'éteint quand la porte est fermée. Lampe du tableau de commande, la lampe du four peut-être allumée et four. Sur les modèles munis d'un interrupteur sur le tableau de commande, la lampe du four peut-être allumée et correcte et que le four est éteint

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage. Elle ne peut pas être utilisée pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe. Si **C** n'apparaît pas à l'affichage, il indiquera que l'afficheur indique **SE**.

REMARQUE : Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe. Si **C** n'apparaît pas à l'affichage, il indiquera que l'afficheur indique **SE**.


7 Après une période d'attente allant d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe.

REMARQUE : Si **bake (cuire)** ou **broil (grill)** apparaît à l'affichage, vous n'aerez pas appuyé simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** et **START (DEPART)** jusqu'à ce que le four et l'afficheur indiquent **00**.

REMARQUE : Pour régler la température du four, appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**, entrez la nouvelle température en utilisant les touches numériques et appuyez sur la touche **START (DEPART)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe. Si **C** n'apparaît pas à l'affichage, il indiquera que l'afficheur indique **SE**.

REMARQUE : Remarque : Les touches **OFF (ARRÊT)** et **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** sont actives lorsqu'elles sont utilisées ensemble. Aucun signal sonore ne sera émis ni entrez la température souhaitée entre **77 °C (170 °F)** et **288 °C (550 °F)**.

- 6** Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)** pour régler la température du four, appuyez sur la touche **START (DEPART)** pour régler la température du four, appuyez sur la touche **BROIL (GRILL)** pour régler la température du four, appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** et **START (DEPART)** pour régler la température du four, appuyez sur la touche **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que l'afficheur indique **00**.
- 7** Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe.



Comment régler la cuisson/le rotissage courants

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage. Elle ne peut pas être utilisée pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe.

REMARQUE : Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe.

- 3** Appuyez sur la touche **START (DEPART)** et **DEPART** jusqu'à ce que l'afficheur indique **00**.
- 4** Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**. Aucun signal sonore n'est émis.
- 5** Aidez des touches numériques, entrez la température souhaitée, entrez la température souhaitée en une seule entrée dans les touches numériques.

6 Appuyez sur la touche **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que l'afficheur indique **00**.

7 Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** pour arrêter la cuisson/le rotissage courants.

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage. Elle ne peut pas être utilisée pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : La caractéristique sabbat peut seulement être utilisée pour la cuisson courante pour la cuisson à convection, la cuisson au gril, la cuisson différente ou l'autonettoyage.

REMARQUE : Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe.

REMARQUE : Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe.

REMARQUE : Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure correcte et que le four est éteint lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches **BAKE (CUIRE)** et **BROIL (GRILL)**. Il suffit d'environ 30 secondes à 1 minute, **DEPART** et **HEURE DE DEPART** jusqu'à ce que le four soit en cours de cuisson ou de réchauffe.

Service à la clientèle

Dépannage


Entretien et nettoyage

Mode d'emploi


Instructions de sécurité

Caractéristiques spéciales des commandes de votre four.


VOLUME DU SIGNAL SONORE



- Cette caractéristique permet de régler le volume du signal sonore à un niveau qui vous convient. Il y a trois niveaux de volume possibles.
- 1 BEEP** L'afficheur indique 1 BEEP. Appuyez de nouveau sur la touche LAMPE. Ce volume est le volume moyen.
- 3 BEEPS** L'afficheur indique 3 BEEPS. Appuyez de nouveau sur la touche LAMPE. Ce volume est le plus fort.



- 12 heures, 24 heures ou effacement de l'heure**
- Appuyez de nouveau sur la touche CLOCK (HORLOGE) pour changer à une horloge de 24 heures. L'afficheur indique 24 hr. Si c'est ce que vous souhaitez, appuyez sur la touche START (DEPART).
- HEMAROUE : Si l'heure est effacée, vous ne pourrez pas utiliser la mise en marche différée.**
- Si c'est ce que vous souhaitez, appuyez sur la touche START (DEPART).**
- Appuyez une fois sur la touche CLOCK (HORLOGE). L'afficheur indique 12 hr.**
- Appuyez simultanément sur les touches BAKE (CUIRE) et BROLL (GRILL) pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique 12 hr.**
- Si vous le préférez, vous pouvez utiliser une horloge de 24 heures ou effacer l'affichage de l'horloge. Suivez les étapes ci-dessous.**
- Appuyez simultanément sur les touches BAKE (CUIRE) et BROLL (GRILL) pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique 12 heures.**



- Appuyez de nouveau sur la touche CLOCK (HORLOGE) pour éteindre l'afficheur indiquant l'heure.**
- Appuyez de nouveau sur la touche START (DEPART).**
- Appuyez simultanément sur les touches BAKE (CUIRE) et BROLL (GRILL) pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique STOP.**

- Appuyez de nouveau sur la touche CLOCK (HORLOGE) pour changer à une horloge de 24 heures. L'afficheur indique 24 hr. Si c'est ce que vous souhaitez, appuyez sur la touche START (DEPART).**
- Appuyez de nouveau sur la touche CLOCK (HORLOGE) pour éteindre l'afficheur indiquant l'heure.**
- Appuyez de nouveau sur la touche START (DEPART).**
- Appuyez simultanément sur les touches BAKE (CUIRE) et BROLL (GRILL) pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique STOP.**

Instructions de sécurité

Mode d'emploi

Entretien et nettoyage

Dépannage


Service à la clientèle

Votre nouveau tableau de commande à touches est doté de caractéristiques spéciales que vous souhaitez peut-être utiliser. La section ci-dessous décrit ces caractéristiques et comment vous pouvez les activer.

Les modes des caractéristiques spéciales peuvent seulement être activés quand l'afficheur indique l'heure du jour. Ils restent dans la mémoire du tableau de commande jusqu'à ce que les différentes étapes soient répétées. Quand l'afficheur indique votre sélection, appuyez sur la touche **START (MISE EN MARCHE)**. Les caractéristiques spéciales resteront en mémoire après une panne de courant, à l'exception de la fonction sabbat, qui devra être programmée.


Appuyez sur la touche **START TIME** pour cette caractéristique, si vous oubliez et laissez le four allumé, la commande éteindra le four automatiquement après 12 heures de cuisson ou 3 heures de fonctionnement du grill. Si vous ouvez **ARRÊTER** cette caractéristique, il suffit de plusieurs étapes ci-dessous.

Arrêt automatique après 12 heures




Appuyez sur la touche **START (DEPART)** pour cette caractéristique. L'arrêt automatique et laisser la cuisson pourront être activés. Pour arrêter l'arrêt automatique, appuyez simultanément sur les touches **CUIRE** et **BRØIL**. Si vous ouvez **ARRÊTER** cette caractéristique, il suffit de plusieurs étapes ci-dessous.

Arrêt automatique après 12 heures



Appuyez simultanément sur les touches **CUIRE** et **BRØIL** pour cette caractéristique. Utilisez les touches **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** et **BRØIL (GRILL)** pour régler la température en degrés Fahrenheit. Le tableau de commande de votre four est réglé pour utiliser les températures en degrés Fahrenheit, mais vous pouvez changer ce réglage si vous voulez utiliser les degrés Celsius. Appuyez simultanément sur les touches **CUIRE** et **BRØIL** pour cette caractéristique. Utilisez les touches **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** et **BRØIL (GRILL)** pour régler la température en degrés Celsius.

Températures en degrés Fahrenheit ou Celsius



Appuyez sur la touche **TIMER** pour cette caractéristique. Utilisez les touches **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** et **BRØIL (GRILL)** pour régler la durée de cuisson. Appuyez simultanément sur les touches **CUIRE** et **BRØIL** pour cette caractéristique. Utilisez les touches **COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** et **BRØIL (GRILL)** pour régler la température en degrés Celsius. Appuyez sur la touche **START (DEPART)** pour cette caractéristique.

Signal aux sonores à la fin d'un cycle minute

Appuyez sur la touche **START (DEPART).** Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BRØIL (GRILL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que toutes les touches répète toutes les 6 secondes.

I'afficheur indique **SE**

Pour annuler le signal sonore qui se répète toutes les 6 secondes :


Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BRØIL (GRILL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que toutes les touches répète toutes les 6 secondes.

I'afficheur indique **SE**

Pour annuler le signal sonore qui se répète toutes les 6 secondes :

Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BRØIL (GRILL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que toutes les touches répète toutes les 6 secondes.

A la fin d'un cycle minute, 3 bips courts sont émis.



Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité

Commencement du four autonettoyant.

1 Appuyez une fois sur la touche **START TIME**.

2 Utilisez les touches numériques pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que le nettoyage commence.

3 Appuyez sur la touche **CLEAN (NETTOYAGE)** pour une durée de 3 heures.

4 Utilisez les touches numériques pour entrer l'heure de début de nettoyage.

5 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

La porte se verrouille automatiquement lorsque l'afficheur indique l'heure de la mise en marche du nettoyage. Vous ne pourrez pas ouvrir la porte du four jusqu'à ce que la température retombe en dessous de la température de verrouillage, et que le voyant **LOCKED (VERROUILLÉ)** s'éteigne.

Une fois le voyant **LOCKED** éteint, vous pourrez ouvrir la porte.

Après l'autonettoyage

Vous remarquerez peut-être un peu de cendre blanche dans le four. Essuyez-la avec un chiffon humide après que le four ait refroidi.

Pendant l'autonettoyage du four, vous pouvez appuyer sur la touche **CLOCK (HORLOGE)** pour afficher l'heure. Pour revenir au décompte du temps, appuyez sur la touche **CLEAN (NETTOYAGE)**.

■ Si les grillles deviennent difficiles à faire glisser, appliquez une petite quantité d'huile végétale sur les bordures.


■ Si les grillles deviennent difficiles à faire glisser, appuyez une petite quantité d'huile végétale sur les bordures.

■ Si le four n'est pas propre après un cycle, il faut nettoyer.

Ces dépôts sont en général des résidus de savonneux et riches abandonnés avec à l'aide d'un tampon de laine d'acier à l'reste des tâches blanches, enleviez-les une solution d'eau et de vinaigre.

Si le four n'est pas propre après un cycle, il faut nettoyer.

Si le four n'est pas propre après un cycle, il faut nettoyer.



IMPORTANT : Certains dis seaux sont extrêmement sensibles aux variations venant du four de toutes les cuisinières lors du cycle d'autonettoyage; elles peuvent affecter leur santé. Déplacez les dis seaux et mettez-les dans une autre place bien aérée.

Assurez-vous que la protection de l'ampoule électrique du four est bien en place et que la lampe du four est éteinte.

Essuyez tous les renversements importants sur la sole du four.

Ne nettoyez pas le joint. Il est fait en fibre aramidique. Il est essentiel que le joint reste intact. Si vous remarquez qu'il s'use ou qu'il s'effiloche, remplacez-le.

REMARQUE : Si votre four est équipé de grilles porcelanées de couleur grise, vous pouvez les laisser dans le four pendant le cycle d'autonettoyage.

Essuyez toute la salette importante sur la sole du four.

IMPORTANT : Certains dis seaux sont extrêmement sensibles aux variations venant du four de toutes les cuisinières lors du cycle d'autonettoyage; elles peuvent affecter leur santé. Déplacez les dis seaux et mettez-les dans une autre place bien aérée.

3 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

Une fois le voyant **LOCKED** éteint, vous pourrez ouvrir la porte.

Le mot « **LOCKED** » clignote et le mot « **door** » (porte) s'affiche si vous réglez le cycle d'autonettoyage et que le four est fermé la porte du four.

Une fois le voyant **LOCKED** éteint, vous pourrez ouvrir la porte.

Le mot « **LOCKED** » clignote et le mot « **ERROUILLÉ** » s'éteigne.

La porte se verrouille automatiquement.

L'afficheur indique la durée de nettoyage restante. Vous ne pourrez pas ouvrir la porte du four jusqu'à ce que la température porte du four ait baissé à celle de nettoyage.

Le verrouillage, et que le four ait atteint la température de la fin du cycle d'autonettoyage et que le four soit terminé.

■ Pour interrompre un cycle de 4 heures ou plus:

Si vous voulez une durée de nettoyage différente de 4 ou 3 heures, utilisez les touches numériques pour entrer la durée de nettoyage souhaitée.

Si vous voulez une durée de nettoyage de 4 heures ou plus.

Pour les fours plus sales, il est recommandé d'utiliser un nettoyage pour nettoyer les petites salissures ne nécessitant pas sur une grande surface.

La durée de 3 heures est recommandée de 3 heures.

■ Pour interrompre un cycle de 3 heures:

La durée de nettoyage de 4 heures, ou deux de nettoyage de 4 heures, ou deux de nettoyage de 3 heures.

Pour les fours plus sales, il est recommandé d'utiliser un nettoyage pour nettoyer les petites salissures ne nécessitant pas sur une grande surface.

Si vous voulez une durée de nettoyage de 3 heures.


Pour une durée de nettoyage de 3 heures.

Pour une durée de nettoyage de 4 heures.

Pour une durée de nettoyage de 4 heures.

Avertissement

Comment régler le four pour l'autonettoyage



La porte du four doit être fermée et toutes les commandes correctement réglées pour que le cycle fonctionne correctement.

www.electromenageraserge.ca

Avant l'autonettoyage

Nous vous recommandons d'aérer votre cuisine en ouvrant une fenêtre, ou d'utiliser une hotte de ventilation pendant le premier cycle d'autonettoyage.

Retirez les grilles, une lèchefrite et une grille, tous les ustensiles et tout papier d'aluminium du four.

Essuyez toute la salette importante sur la sole du four.

Assurez-vous que toutes les renversements importants sont nettoyés avec des tampons de laine chaude et avec de l'eau savonneuse ou des produits d'accrélisation.

Assurez-vous que toutes les grilles sont débranchements pendaison le cycle d'autonettoyage.

Tous les éléments de surface sont automatiquement déplacés pendant le cycle d'autonettoyage. Tout élément de surface qui est réglé en position temps du cycle d'autonettoyage. Tout élément de surface peut se déplacer pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage.

Le four peut se déplacer pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage.

Assurez-vous que toutes les grilles sont débranchements pendaison le cycle d'autonettoyage.

Les éléments de surface sont automatiquement déplacés pendant le cycle d'autonettoyage.

Assurez-vous que toutes les grilles sont débranchements pendaison le cycle d'autonettoyage.

Assurez-vous que toutes les grilles sont débranchements pendaison le cycle d'autonettoyage.



Essayez toute la salette importante sur la sole du four.

Utilisation du four autonettoyant

Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité

Tableau de sélection des températures

Type d'aliment	Réglage
Croissillants de maïs	MIN.
Bacon	MAX.
Jambon	MAX.
Muffins	MIN.
Pains	MIN.
Pizza	MAX.
Plats en sucre	Moyen
Pommes de terre au four	MAX.
Poulet, frit	MAX.
Tartes	MIN.

Pour garder au chaud différents aliments, réglez la commande en fonction de la nourriture nécessitant le réglage le plus élevé.

La température, le type et la quantité d'aliment, ainsi que la durée, ont un effet sur la qualité de l'aliment.

L'ouverture répétée du trône permet à l'air chaud de s'échapper et à l'aliment de refroidir. Avec de grandes quantités, il pourra être nécessaire de choisir un réglage plus élevé et de recouvrir certains aliments.

N'utilisez pas de contenants en plastique ni d'emballage en plastique. Placez l'aliment dans des plats ou ustensiles peu profonds. Préchauffez au réglage MIN.

Vérifiez si l'aliment est croûteux après 45 minutes. Continuez au besoin.

■ Utilisez des maniques ou mitaines pour enlever les plats tout en étant très chauds. Vous pouvez réchauffer des plats de manière délicate avec le fabricant, pour connaître la tolérance thermique pour chaque ligne, vérifiez avec le fabricant. Si vous désirez réchauffer de la la chaleur. N'utilisez que des plats ne craignant pas maximale de sa porcelaine.

■ Vous pouvez réchauffer des plats de du trône: service vides pendant le préchauffage ces plats.

Pour réchauffer assiettes et bols

■ ATTENTION : Les plats vont être très chauds.

■ Vous pouvez réchauffer de la porcelaine fine, vérifiez avec le fabricant, pour connaître la tolérance thermique pour chaque ligne, vérifiez avec le fabricant.

■ N'utilisez que des plats ne craignant pas maximale de sa porcelaine.

■ Réglez au niveau MIN.

Pour rendre croûteux des aliments

■ Utilisez des maniques ou mitaines pour enlever les plats tout en étant très chauds.

■ Vous pouvez réchauffer des plats de du trône: service vides pendant le préchauffage ces plats.

■ Utilisez que des plats ne craignant pas maximale de sa porcelaine.

■ Réglez au niveau MIN.

Utilisation du trône réchaud. (sur certains modèles)

Instructions de sécurité	Mode d'emploi	Entretien et nettoyage	Dépannage	Service à la clientèle
---------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------------

Utilisation du tiroir réchaud. (sur certains modèles)

Le tiroir réchaud garde au chaud les aliments cuits et chauds. Commencez toujours avec des aliments chauds. Utilisez pas ce tiroir pour chauffer des aliments froids, sauf pour rendre crostillants des croutouilles, des crostilles ou des céréales sèches.

Pour utiliser le tiroir réchaud

Pushez le bouton de commande et tournez-le sur le réglage souhaité.



Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité

Les normes fédérales exigent que les produits portant l'étiquette « margarine » contiennent au moins 80% de leur poids en matières grasses. D'un autre côté, les produits à base de margarine, de beurre ou de produits gras en bâtonnets contenant au moins 70% d'huile végétale.

La recette peut échouer si les gâteaux, tarte, pâtisseries, biscuits ou confiseries sont faits avec des produits à

différences peuvent être sensibles.


La plupart des recettes de pâtisserie ont été créées en utilisant des produits de haute teneur en matière grasse, tels que le beurre ou la margarine (80% de matière grasse). Si vous diminuez la quantité de matière grasse, la recette ne donnera pas les mêmes résultats qu'avec un produit de haute teneur en matière grasse.

influence la performance de la cuisson!

Le type de margarine que vous utilisez

- 4 Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **START (DEPART)** pour revenir à l'affichage de l'heure. Utilisez votre four de la façon habituelle.
- 3 La température du four peut être réglée pour être de 19 °C (35 °F) de plus ou de moins. Appuyez sur les touches numériques dans l'ordre où vous les lisez. Par exemple, pour changer la température du four de 12 °C (15 °F), appuyez sur **1 puis 5**.
- 2 Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**. Un nombre à deux chiffres s'affiche. Pendez 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **SE**.

- 1 Appuyez simultanément sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BRØIL (GRILL)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique **SE**.
- 7 Pour régler le thermostat Appuyez de nouveau sur **BAKE (CUIRE)** et **BRØIL (GRILL)** ensemble. Lorsque vous appuyez de nouveau sur les touches **BAKE (CUIRE)** et **BRØIL (GRILL)**, le nombre à deux chiffres s'affiche. Utilisez vos doigts pour régler le thermostat vous-même.



REMARQUE : Ce réglage affectera seulement les températures de cuisson courante et de rotissage; il n'affectera pas les températures du grill ou de l'autonettoyage. La mémoire conserve ce réglage après une panne de courant.

N'utilisez pas de thermomètres tels que ceux que l'on trouve dans les supermarchés pour vérifier le réglage de température de votre four. Ces thermomètres peuvent accuser une différence allant de 6 à 11 degrés Celsius (20 à 40 degrés Fahrenheit).

Nouveau four peut également sembler pour vous familliaiser avec lui. Si vous trouvez qu'il est trop chaud ou trop froid, vous pouvez régler le thermostat vous-même.

Faites-le vous-même!

Réglage du thermostat du four —

Vous découvrirez peut-être que votre nouveau four cuît différemment de celui qu'il a remplacé. Utilisez votre

nouveau four pendant quelques semaines pour vous familiariser avec lui. Si vous trouvez qu'il est trop chaud ou trop

froid, vous pouvez régler le thermostat vous-même.

Vous découvrirez peut-être que votre nouveau four cuît différemment de celui qu'il a remplacé. Utilisez votre

nouveau four pendant quelques semaines pour vous familiariser avec lui. Si vous trouvez qu'il est trop chaud ou trop

froid, vous pouvez régler le thermostat vous-même.

Instructions de sécurité

Mode d'emploi

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Pour régler l'horloge


L'horloge doit être réglée à l'heure correcte pour que les fonctions automatiques de minutage du four fonctionnent correctement. L'heure ne peut pas être changée pendant les programmes de cuisson minute ou d'autonettoyage.

Assurez-vous que l'heure correcte est réglée à l'heure correcte.

CLOCK Appuyez sur la touche **CLOCK** pour régler l'heure correcte.

HORLOGE Appuyez sur la touche **HORLOGE**.

MINUTE Appuyez sur la touche **MINUTE**.



Quand la minute est atteint :00, la commande émet un signal sonore trois fois, suivi d'un autre signal toutes les 6 secondes, jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **TIMER pour annuler les instructions données dans la section suivant les instructions données dans la section **SET (VALIDER)** disparaît. Cela déclenche le cycle à la fin d'un cycle minute.**

Si la durée restante n'apparaît pas à l'afficheur (horloge), l'heure de la mise en marche différée ou la durée de cuisson sont à l'afficheur, révenez à la durée restante en appuyant sur la touche **TIMER** (MINUTERIE), puis en appuyant sur les touches numériques pour entrer la nouvelle durée souhaitée.

Pour régler la minuterie de nouveau

Après avoir appuyé sur la touche **START (DEPART)**, **SET (VALIDER)** disparaît. Cela déclenche le cycle à la fin d'un cycle minute.

Le signal à 6 secondes peut être annulé en appuyant sur les touches numériques jusqu'à ce que la durée souhaitée soit atteinte, appuyez sur la touche **TIMER (MINUTERIE)** et réglez à 5 dans cet ordre. Si vous faites 2 heures et 45 minutes, appuyez sur 2, 4 et 5 dans cet ordre, appuyez sur la touche **START (DEPART)**.

Les secondes ne commencent après une minute que lorsqu'il ne reste plus une minute de marche.

Si l'afficheur indique encore la durée restante, vous pouvez la changer en appuyant une fois sur la touche **TIMER (MINUTERIE)**, puis en appuyant sur les touches numériques que vous voullez voir apparaître à l'afficheur.

Pour annuler la minuterie

Appuyez deux fois sur la touche **TIMER (MINUTERIE)**.

Utilisation de l'horloge, de la minuterie et prise confort.

www.electromenagersegarage.ca

Instructions de sécurité

Mode d'emploi

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

13


Aliment	Dimension* épaisseur	Position* de grille	Premier côté durée (min)	Deuxième côté durée (min)	Commentaires
Bœuf hache	454 g (1 lb) (4 portions) 1,25 à 1,9 cm (½ à ¾ po) d'épaisseur	C	10	7-10	Espacez régulièrement.

Bifteks	1,9 à 2,5 cm (¾ à 1 po) d'épaisseur	E	6	4	Les biftecks de moins de 1,9 cm d'épaisseur sont difficiles à cuire sans graisses.
Saumon	454 g (1 lb) 0,6 à 1,25 cm (¼ à ½ po) d'épaisseur	D	5	5	Maintenir et tourner avec beaucoup de soin. Beigement avec du beurre et du pain.

Filets de poisson	454 g (1 lb) 0,6 à 1,25 cm (¼ à ½ po) d'épaisseur	D	5	5	Maintenir et tourner avec beaucoup de soin. Beigement avec du beurre et du pain.
-------------------	--	---	---	---	---

Duvelles de homards	2-4	B	18-20	Ne pas retourner.	Fendre le dos de la carapace. Utiliser beurre fondu avant de passer au grill et à la cuisson.
Filets de poisson	454 g (1 lb) 0,6 à 1,25 cm (¼ à ½ po) d'épaisseur	D	5	5	Maintenir et tourner avec beaucoup de soin. Beigement avec du beurre et du pain.
Staks	2 (2,5 cm / 1 po d'épaisseur) 2 (0,6 à 1,25 cm / ¼ à ½ po d'épaisseur)	D	10	5	Tourner avec beaucoup de soin. Ne tourner pas la cuisse de la peau vers le bas.


Salmon	2 (2,5 cm / 1 po d'épaisseur) 2 (0,6 à 1,25 cm / ¼ à ½ po d'épaisseur)	D	10	5	Tourner avec beaucoup de soin. Ne tourner pas la cuisse de la peau vers le bas.
--------	---	---	----	---	---



Le four à 6 positions de grille.
+ D'après le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, « La bous signifie que les organismes producteurs des insecticides doivent faire face à un déclin dans leur population, mais nous devons faire face à une augmentation dans leur population. »
Source : Safe Food Book pour aliments crus surravitatifs peuvent être ».
(140 p) signifie que des organismes producteurs des insecticides doivent faire face à un déclin dans leur population, mais nous devons faire face à une augmentation dans leur population. »
Kilogram Guide. USDA Rec. juin 1985.)

Guide de cuisson au grill

Service à la clientèle	Dépannage	Entretien et nettoyage	Mode d'emploi	Instructions de sécurité
------------------------	-----------	------------------------	---------------	--------------------------



Utilisation du four

Comment régler le four pour utiliser le grill

- 1 Utilisez le réglage **LOW Broil (grill MIN)** pour faire cuire complètement des aliments tels que des volailles ou des tranches de viande épaisse sans trop les faire brûler.
- 2 Utilisez la porte du four ouverte à la butée pour laisser la chaleur dans le four; la température correcte est maintenue dans la grille. La porte reste ouverte d'elle-même mais la température correcte est maintenue dans le four.
- 3 Déposez la viande ou le poisson sur une grille d'une telle manière conçue pour la grillade.
- 4 Appuyez sur la touche **START (DEPART)**.
- 5 Lorsque la cuisson au grill est terminée, appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)**.
- 6 Pour passer à une température de **GRILL (GRILL)** une deuxième fois, appuyez une fois sur la touche **BROIL PLUS BASSE**, appuyez sur la touche **GRILL** pour une température de **GRILL HAUTE**.

Si votre cuisinière est connectée sous 200 volts, vous pouvez obtenir des bifecks saignant en préchauffant le four un peu plus haut.

Si votre cuisinière est connectée sous 240 volts, vous pouvez obtenir des bifecks saignant en préchauffant le four un peu plus haut.

Si votre cuisinière est connectée sous 240 volts, vous pouvez obtenir des bifecks saignant en préchauffant le four un peu plus haut.

Instructions de sécurité

Mode d'emploi


Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle


ATTENTION : Quand vous utilisez une grille dans la position la plus basse (A), soyez prudent quand vous la retirez du four. Nous vous recommandons de retirer la grille d'une dizaine de centimètres au moins (plusieurs poignées) puis, à l'aide de deux poignées ou mitaines, de la retenir complièrement en la tenant par les côtés. La grille est basse et vous pourrez vous blesser si vous mettez la main en son milieu et tirez la grille vers vous pour la sortir. Faites aussi très attention à ne pas vous brûler la main sur la porte du four lorsqu'e la grille est dans la position la plus basse (A).

- Pour éviter les brûlures, placez les grilles à la position vouluе avant de mettre le four en marche.
- Position**
- A alimentation
- B grille
- C tarte sur plaque à galette
- D tartes surgelées (sur une plaque à galette)
- E gâteau des anges
- F gâteau de Bundt ou quatre-quarts
- G gâteau sec, muffins, brownies, C ou D biscuits, petits gâteaux, gâteaux, tartes
- H plats mijotés C ou D
- I pain A
- J biscuits, muffins, brownies, tartes
- K gâteau des anges
- L tartes surgelées (sur une plaque à galette)
- M gâteau de Bundt ou quatre-quarts
- N gâteau sec, muffins, brownies, tartes
- O biscuits, petits gâteaux, gâteaux, tartes
- P pain
- Q gâteau des anges
- R tartes surgelées (sur une plaque à galette)
- S tarte sur plaque à galette
- T gâteau de Bundt ou quatre-quarts
- U gâteau sec, muffins, brownies, tartes
- V biscuits, petits gâteaux, gâteaux, tartes
- W pain
- X gâteau des anges
- Y tartes surgelées (sur une plaque à galette)
- Z tarte sur plaque à galette



Le four a 6 positions de grille.

Les grilles présentent des boutées qui, si elles sont placées correctement sur les supports, empêchent les grilles de sortir. Pour placer des ustensiles sur les grilles ou pour en enlever, tirez sur la grille jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Pour ranger une grille, tirez sur la grille sur les supports, soulvez pour planter les boutées de sorte à ce que elle s'arrête. Pour remettre une grille, placez les extrémités (boutées) sur le support, soulevez la grille et posez la grille la plus haute en place.



Centrez les récipients dans le four.

Comment régler le four pour la cuisson ou le grill

Vous obtenez des meilleurs résultats si les plaqucés à pâtes sont placés le plus possible libre autour de lui. Si vous mettez moins de 2,5 cm (1 po) à 3,8 cm (1 ½ po) de cette sorte que chaque recette a au plus d'un récipient dans le four, placez-les possiblement au milieu du four. Si vous mettez plus de 3,8 cm (1 ½ po) à 5 cm (2 po) sur la grille pour faire en sorte qu'aucun ne se trouve directement au-dessus d'un autre.

Pour la préchauffage, mettez le four à la bonne température. Quand le four atteint la température choisie, le réglage du four fait enterrer plusieurs fois un Bip et l'afficheur indique la température du four. La période de préchauffage dure approximativement 6-10 minutes.

Il est nécessaire de préchauffer le four pour la cuisson des gâteaux, des biscuits, de la pâtisserie et du pain.

Préchauffez le four si la recette l'impose.

Préchauffage et placement du récipient

Vous obtenez des meilleures résultats si les plaqucés à pâtes sont placés le plus possible libre autour de lui. Si vous mettez moins de 2,5 cm (1 po) à 3,8 cm (1 ½ po) de cette sorte que chaque recette a au plus d'un récipient dans le four, placez-les possiblement au milieu du four. Si vous mettez plus de 3,8 cm (1 ½ po) à 5 cm (2 po) sur la grille pour faire en sorte qu'aucun ne se trouve directement au-dessus d'un autre.

Appuyez sur la touche **OFF (ARRÊT)** lorsque la cuisson est terminée.

Appuyez sur la touche **START (DÉPART)** lorsque la cuisson est terminée.

Appuyez sur les touches numériques pour régler la température souhaitée.

Appuyez sur la touche **BAKE (CUIRE)**.

Verifiez si les aliments sont cuits après le temps minimum indiqué sur la recette. Laissez cuire plus longtemps si nécessaire.

Vous pouvez placer une petite feuille de papier d'aluminium sur une grille placee à quelques pouces au-dessous de la grille pour faire cuire les légumes cuits au four. Ne déposez jamais une feuille de papier d'aluminium sur la sole du four.

Ne déposez jamais une feuille de papier d'aluminium sur toute la surface d'une grille, car cela affectera la circulation de l'air chaud d'aluminium sur toute la surface de la grille et donnera une cuisson inadéquate.

Papier d'aluminium


Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité




Sur certains modèles

Les caractéristiques et l'aspect peuvent varier.

Utilisation des commandes du four:

- 1** Touche BAKE (CUIRE)—Appuyez sur cette touche pour choisir la fonction de cuisson.
- 2** Touche BROIL (GRILL)—Appuyez sur cette touche pour choisir la fonction de grill.
- 3** Afficheur—Indique l'heure, la température du four, si le four est en mode de cuisson, grill ou pour choisir la fonction de grill.
- 4** Touche CLEAN (NETTOYAGE)—Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'option d'autonettoyage.
- 5** Touche START (DEPART)—Appuyez sur cette touche pour mettre en marche la fonction d'autonettoyage.
- 6** Touche START TIME (HEURE DE DEPART)—Appuyez sur cette touche pour utiliser avec les touches COOK TIME (TEMPS DE CUISSON) ou CLEAN (NETTOYAGE) pour la mise en marche et l'arrêt automatiques aux heures que vous sélectionnez.
- 7** Touche CLEAN (NETTOYAGE)—Appuyez sur cette touche pour la sélection de l'autonettoyage.
- 8** Touche LAMPE—Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la lampe du four.
- 9** Touche START (DEPART)—Appuyez sur cette touche pour mettre en marche la fonction d'autonettoyage.
- 10** Touches numériques—Utilisez ces touches pour régler l'heure, la minute et la seconde.
- 11** Touche CLOCK (HORLOGE)—Appuyez sur cette touche pour régler l'horloge.
- 12** Touche TIMER (MINUTERIE)—Appuyez sur cette touche pour régler la minuterie.
- 13** Touche COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)—Appuyez sur cette touche et déplacez le four à l'heure et la minute que vous désirez pour la cuisson.
- 14** Touche OFF (ARRÊT)—Appuyez sur cette touche pour annuler TOUS les réglages du four à l'exception de l'heure et de la minuterie.
- 15** Touche HEURE CLIGNOTERA à l'afficheur en cas de panne de courant—Si votre four a été réglé pour une opération minute et qu'une panne de courant arrête le four, il faudra programmer l'heure et toutes les fonctions.
- 16** Touche heure CLIGNOTERA à l'afficheur en cas de panne de courant—Si un signal sonore est émis, ceci indique un code d'erreur.
- 17** Touche CLEAN (NETTOYAGE)—Appuyez sur cette touche pour choisir la fonction d'autonettoyage.
- 18** Touche LAMPE—Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la lampe du four.
- 19** Touche START (DEPART)—Appuyez sur cette touche pour mettre en marche la fonction d'autonettoyage.
- 20** Touches numériques—Utilisez ces touches pour régler l'heure, la minute et la seconde.
- 21** Touche CLOCK (HORLOGE)—Appuyez sur cette touche pour régler l'horloge.
- 22** Touche TIMER (MINUTERIE)—Appuyez sur cette touche pour régler la minuterie.
- 23** Touche COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)—Appuyez sur cette touche et déplacez le four à l'heure et la minute que vous désirez pour la cuisson.
- 24** Touche OFF (ARRÊT)—Appuyez sur cette touche pour annuler TOUS les réglages du four à l'exception de l'heure et de la minuterie.
- 25** Touche HEURE CLIGNOTERA à l'afficheur en cas de panne de courant—Appuyez sur cette touche et déplacez le four à l'heure et la minute que vous désirez pour la cuisson.



La ZONE DE RECHAUFFAGE (WARMING ZONE) est située au milieu et à l'arrière de la surface en verre. Comme cez toujours en y mettant des aliments chauds. Ne l'utilisez pas pour réchauffer des aliments froids. Si vous mettez des aliments non cuits ou froids sur la ZONE DE RECHAUFFAGE, vous vous exposez à des maladies d'origine alimentaire.

Utilisation de la zone de réchauffage (sur certains modèles)

Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le jusqu'à un réglage souhaité.

Pour obtenir les meilleures résultats, appuyez sur la ZONE DE RECHAUFFAGE toutes les fois que vous placez des aliments que vous souhaitez servir vous toussez toujours tout juste sous tous les ustensiles chauds.

RECHAUFFAGE devient éteinte lorsque tous les aliments placés sur la ZONE DE RECHAUFFAGE sont cuits ou dégagés pour la cuisson.

ATTENTION : Ne laissez pas d'aliments sur la ZONE DE RECHAUFFAGE pendant plus de 2 heures.

Aliment **Réglage** **Sauces** **Medium (Moyen)** **Soupes (crèmes)** **Medium (Moyen)** **Boissons chaudes** **Medium (Moyen)** **Légumes** **Medium (Moyen)** **Agroûts** **Medium (Moyen)** **Biosticks** **Medium (Moyen)** **Soupes (autres que les crèmes)** **MAX** **Plats/pâtisseries** **MIN**

Prise confort (sur certains modèles)

Vous pouvez utiliser la prise confort de 120V située en haut du dossier de protection pour brancher de petits appareils que le cordon d'alimentation ne se trouve pas à proximité ou sur une autre surface. Quand vous utilisez cette prise, assurez-vous d'allumer la prise et la surface.

Vous pouvez utiliser la prise en haut du dossier de protection située en haut du commutateur siège près de la prise en haut du dossier de protection pour brancher de petits appareils électroménagers.



REMARQUE : La ZONE DE RECHAUFFAGE

Un voyant pour la ZONE DE RECHAUFFAGE s'allume lorsque l'élément est en marche. Un voyant lumineux suffisamment fort pour pouvoir être vu lorsque la surface en verre est chaude, lorsque la surface en verre est froide pour susciter des pas chahutés et il reste allumé jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment froide pour pouvoir être vue lorsque la surface en verre est chaude, lorsque la surface en verre est froide pour susciter des pas chahutés.

CHAUD s'allume lorsque l'élément est en marche et il reste allumé jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chaud pour pouvoir être vu lorsque la surface en verre est chaude, lorsque la surface en verre est froide pour susciter des pas chahutés.

Prise en haut du dossier de protection

Vous pouvez utiliser la prise en haut du dossier de protection pour brancher de petits appareils que le cordon d'alimentation ne se trouve pas à proximité ou sur une autre surface.



■ Utilisez seulement des ustensiles recommandés pour la cuisson sur la partie supérieure d'une cuisinière.

■ N'utilisez pas de films plastiques pour couvrir les aliments. Le plastique pourrait fondre sur la surface et être très difficile à nettoyer.

■ N'utilisez pas de ustensiles pour cuire d'aliments plus de 2 heures.

ATTENTION : Ne laissez pas d'aliments pour la cuisson.

Le tableau ci-dessous montre seulement les réglages de réchauffage effectués lors la qualité des aliments. Les suggestions pour commencer la température, le type de récipiendaire et le temps de réchauffage affectent tous la qualité des aliments.

REMARQUE : La ZONE DE RECHAUFFAGE

Un voyant pour la ZONE DE RECHAUFFAGE s'allume lorsque l'élément est en marche. Un voyant lumineux suffisamment fort pour pouvoir être vu lorsque la surface en verre est chaude, lorsque la surface en verre est froide pour susciter des pas chahutés.

CHAUD s'allume lorsque l'élément est en marche et il reste allumé jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chaud pour pouvoir être vu lorsque la surface en verre est chaude, lorsque la surface en verre est froide pour susciter des pas chahutés.

Prise en haut du dossier de protection

Vous pouvez utiliser la prise en haut du dossier de protection pour brancher de petits appareils que le cordon d'alimentation ne se trouve pas à proximité ou sur une autre surface.

■ Utilisez seulement des ustensiles recommandés pour la cuisson sur la partie supérieure d'une cuisinière.

■ N'utilisez pas de films plastiques pour couvrir les aliments. Le plastique pourrait fondre sur la surface et être très difficile à nettoyer.

■ N'utilisez pas de ustensiles pour cuire d'aliments plus de 2 heures.

ATTENTION : Ne laissez pas d'aliments pour la cuisson.

Le tableau ci-dessous montre seulement les réglages de réchauffage effectués lors la qualité des aliments. Les suggestions pour commencer la température, le type de récipiendaire et le temps de réchauffage affectent tous la qualité des aliments.

REMARQUE : La ZONE DE RECHAUFFAGE

Un voyant pour la ZONE DE RECHAUFFAGE s'allume lorsque l'élément est en marche. Un voyant lumineux suffisamment fort pour pouvoir être vu lorsque la surface en verre est chaude, lorsque la surface en verre est froide pour susciter des pas chahutés.

■ Utilisez seulement des ustensiles recommandés pour la cuisson sur la partie supérieure d'une cuisinière.

■ N'utilisez pas de films plastiques pour couvrir les aliments. Le plastique pourrait fondre sur la surface et être très difficile à nettoyer.

■ N'utilisez pas de ustensiles pour cuire d'aliments plus de 2 heures.

ATTENTION : Ne laissez pas d'aliments pour la cuisson.

Le tableau ci-dessous montre seulement les réglages de réchauffage effectués lors la qualité des aliments. Les suggestions pour commencer la température, le type de récipiendaire et le temps de réchauffage affectent tous la qualité des aliments.

REMARQUE : La ZONE DE RECHAUFFAGE

Un voyant pour la ZONE DE RECHAUFFAGE s'allume lorsque l'élément est en marche. Un voyant lumineux suffisamment fort pour pouvoir être vu lorsque la surface en verre est chaude, lorsque la surface en verre est froide pour susciter des pas chahutés.

■ Utilisez seulement des ustensiles recommandés pour la cuisson sur la partie supérieure d'une cuisinière.

■ N'utilisez pas de films plastiques pour couvrir les aliments. Le plastique pourrait fondre sur la surface et être très difficile à nettoyer.

■ N'utilisez pas de ustensiles pour cuire d'aliments plus de 2 heures.

ATTENTION : Ne laissez pas d'aliments pour la cuisson.


Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage



Mode d'emploi

Instructions de sécurité



Bouton de commande d'élément de surface double (sur certains modèles)

Pour utiliser le grand élément, mettez **dans position SMALL BURNER (PETIT BRûLEUR)**. Pour utiliser le petit élément de surface, mettez **en sens inverse des aiguilles d'une montre** le bouton de commande à la position **LARGE BURNER** (**GRAND BRûLEUR**). Pour utiliser le grand élément, mettez **dans deux dimensions** (15,2 et 22,9 cm/6 et 9 po). Pour utiliser le petit élément de surface avant que celle-ci ne soit utilisée sur certains modèles, mettez **en sens inverse des aiguilles d'une montre** le bouton de commande à la position **LARGE BURNER** (**GRAND BRûLEUR**). Pour utiliser le petit élément de surface devant la table de cuisson, choisissez la taille de cuiss. 30,5 cm [12 po] ou 22,9 cm [9 po] et à droite à 2 tailles de cuiss. (22,9 cm [9 po] et 15,2 cm [6 po]). L'élément de surface de cuiss. qui se trouve devant la table de cuisson correspond à la taille de cuiss. 30,5 cm [12 po]. Si vous permet de choisir la taille de cuiss. 15,2 cm [6 po], il est recommandé de faire une pause entre les deux éléments de surface pour éviter qu'ils ne se touchent.




Assurez-vous que tous les réglages d'éléments de surface sont dans leur position de départ du cycle d'autonettoyage. Tout élément de surface pendant le cycle d'autonettoyage se mettra automatiquement en marche à la fin du cycle d'autonettoyage et peut se répéter jusqu'à ce que l'élément de surface pendant le cycle d'autonettoyage tout le temps du cycle d'autonettoyage. Tout élément de surface pendant le cycle d'autonettoyage se met en place avec un délicic. Vous assurez-vous que tous les réglages d'éléments de surface sont dans leur position de départ du cycle d'autonettoyage. Les éléments de surface sont automatiquement débranchés pendant le cycle d'autonettoyage. Assurez-vous que tous les réglages d'éléments de surface sont dans leur position de départ du cycle d'autonettoyage. Les éléments de surface sont automatiquement

communiqués par la surface de cuiss. lorsque la température approche de 65,5 °C (150 °F). La voyant de surface chaude continue à briller jusqu'à ce que la température soit refroidie et atteigne la température de 65,5 °C (150 °F). La voyant de surface chaude s'allume même après l'arrêt de l'élément. S'allume quand l'élément est chaud au toucher.

Le voyant de surface chaude :

Un voyant de surface chaude, situé sur la surface de cuiss., brille quand un élément radiants est allumé. Ce voyant continuera à briller jusqu'à ce que la température soit refroidie et atteigne la température de 65,5 °C (150 °F).

Williez à mettre la commande à la position OFF (ARRÊT) quand vous avez fini de cuire.



Utilisation des éléments de surface.

Instructions de sécurité

Mode d'emploi

Entretien et nettoyage

Dépannage

Service à la clientèle

Ce type de récipient est recommandé pourvu qu'il soit recouvert complètement d'email vitrifié. Il est recommandé de faire des astuces si le récipient en fonte n'est pas complètement recouvert d'email vitrifié, parce qu'il est susceptible de rayer la surface de cuisson en vitroceramique.

Vitrocéramique :

Performance moyenne recommandée utilisable, mais non recommandée

Poterie en grès :

Performance moyenne. Est susceptible de rayer la surface.

Fond en cuivre :


Aluminium léger n'est pas recommandé. À cause de son point de fusion bas, il enlève si l'on nettoie avec un produit dégraissant. Les résidus peuvent être enlevés avec une cuve en métal. Le métal peut laisser des résidus qui peuvent avoir l'apparence de rayures.

Aluminium :

Bonne conductivité. Les résidus d'aluminium peuvent se déposer dans la cuve de cuisson.


Acier inoxydable :

Recommandé pour les surfaces de cuisson en verre.



Les renseignements suivants vous aideront à choisir des ustensiles qui auront une bonne performance lors de leur utilisation avec des surfaces de cuisson en verre.

www.electromenageresge.ca



Ce type de récipient est recommandé pourvu qu'il soit recouvert complètement d'email vitrifié. Il est recommandé de faire des astuces si le récipient en fonte n'est pas complètement recouvert d'email vitrifié, parce qu'il est susceptible de rayer la surface de cuisson en vitroceramique.

Performance moyenne recommandée utilisable, mais non recommandée

Poterie en grès :

Performance moyenne. Est susceptible de rayer la surface.

Fond en cuivre :

Aluminium léger n'est pas recommandé. À cause de son point de fusion bas, il enlève si l'on nettoie avec un produit dégraissant. Les résidus peuvent être enlevés avec une cuve en métal. Le métal peut laisser des résidus qui peuvent avoir l'apparence de rayures.

Acier inoxydable :

Recommandé pour les surfaces de cuisson en verre.

Vous les procurer auprès de fabricants tels que Ball® et Kerr®, ainsi que des services de extension du ministère de l'Agriculture Les bains-marie à fond plat sont (aux États-Unis).

vous les procurer auprès de fabricants tels que Ball® et Kerr®, ainsi que des services de extension du ministère à recommandées. L'utilisation de bains-marie à fond plat allonge la durée requise pour atteindre la température d'ébullition de l'eau.

Assurez-vous que le bain-marie est placé au centre de l'élément de surface. Assurez-vous que le bain-marie est placé au centre de l'élément de surface. Pour éviter les brûlures dues à la vapeur ou à la chaleur, faites attention lorsque vous faire des conserves. Suivez des recettes et des procédures provenant de sources fiables. Vous pouvez assurer que son fond est plat.


Nous vous recommandons d'utiliser seulement des fonds à fond plat. Vous pouvez nous utiliser des fonds muni de anneaux de fonds.

Utilisez seulement des fonds

à fond plat.

Utilisez pas les fonds muni de anneaux de fonds.

Utilisez pas les fonds muni de anneaux de fonds.



Utilisation d'un wok

N'utilisez pas les woks à fond bombe. Vous pourrez subir des brûlures graves si le wok se renverse.

Nous vous recommandons d'utiliser seulement des fonds à fond plat. Vous pouvez nous utiliser des fonds muni de anneaux de fonds.

Utilisez seulement des fonds

à fond plat.

Utilisez pas les fonds muni de anneaux de fonds.

Utilisez pas les fonds muni de anneaux de fonds.

- Il peut éteindre les unités pour un certain temps si :
- le fond du récipient n'est pas plat.
- le liquide du récipient bout et s'évapore complètement.
- le récipient n'est pas posé sur le centre de l'élément.
- il n'y pas de récipient sur l'élément.

Chaque élément radiateur de surface est munie d'un limiteur de température. Le limiteur de température empêche la surface de cuisson en verre de surchauffer.

Limiteur de température


- Utilisez jamais la surface comme planche à découper.
- Ne rangez pas d'objets lourds au-dessus de la surface de cuisson, ils sont susceptibles de l'enfoncer.
- Utilisez toujours un produit nettoyant pour fenêtres décoloration.
- Utilisez un film antidérapant sur la surface de cuisson. La crème nettoyante fait disparaître cette décoloration.
- Les tâches d'eau (dépôts minéraux) peuvent être enlevées à l'aide de la crème nettoyante ou de vinaigre blanc non dilué.
- Utilisez toujours un produit nettoyant pour éliminer les saliments sous cuits. Évitez de placer quoi que ce soit sur l'élément de placer quoi que ce soit tout complètement froid.
- Même après l'arrêt des éléments de surface, la surface de cuisson en verre garde la chaleur pour que la surface reste chaude pendant une certaine période.
- Vous pouvez en toute sécurité placer des ustensiles chauds venant du four ou de la surface sur la surface de cuisson en verre.
- Utilisez toujours une serviette pour éviter que l'élément soit trop chaud. Pour éviter que les éléments soient trop chauds, retirez les coussinons complètement. Pour éviter que la surface de cuisson en verre garde la chaleur pour que la surface reste chaude pendant une certaine période.
- Assurez-vous que tous les éléments de surface sont étiquetés ou qu'elles sont correctement placées.
- Utilisez toujours une serviette pour éviter que l'élément soit trop chaud. Pour éviter que la surface reste chaude pendant une certaine période.
- Utilisez toujours une serviette pour éviter que l'élément soit trop chaud. Pour éviter que la surface reste chaude pendant une certaine période.
- Utilisez toujours une serviette pour éviter que l'élément soit trop chaud. Pour éviter que la surface reste chaude pendant une certaine période.
- Utilisez toujours une serviette pour éviter que l'élément soit trop chaud. Pour éviter que la surface reste chaude pendant une certaine période.

REMARQUE : Une légère odeur est normale lorsqu'une surface de cuisson neuve est utilisée pour la première fois. Elle est provoquée par l'échauffement des nouvelles pièces et des matériaux isolants, et disparaît rapidement.

- brûle jusqu'à ce que l'élément ait refroidi à une température inférieure à 65,5 °C (150 °F).
- reste allumé même après l'arrêt de l'élément.
- en marche.
- s'allume quand l'élément de surface est de voyage.

REMARQUE : L'élément de surface chaude :

Ne faites jamais utiliser les ustensiles sur les commandes ou sur la surface de cuisson de cuivre. Le verre résiste aux rayures, mais jusqu'à un certain point.



Mettez toujours l'ustensile au centre de l'élément de surface dont vous vous servez.



Ne faites jamais cuire directement sur le verre.



REMARQUE : Les caractéristiques et leur aspect, présentés dans ce manuel, peuvent varier du modèle qui est le vôtre.

Avertissement :

A propos des éléments radiants de surface

Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi


Instructions de sécurité

Tenez-vous à l'écart de la cuisinière en ouvrant la porte du four. L'air chaud ou la vapeur qui s'en échappent pourraient brûler les mains, le visage et/ou les yeux.

www.electromenageres.ca


- Il est préférable de tirer la grille jusqu'à la hauteur de la porte ou des parois du four.
- Soulever des aliments lourds. C'est aussi une précuation contre les brûlures pour éviter de toucher les surfaces chaudes de la porte ou des parois du four.
- Utilisez pas votre four pour sécher des journaux. En cas de surchauffe, ils pourraient prendre feu.
- Utilisez pas le four comme espace de rangement. Les articles rangés dans le four pourraient prendre feu.
- Ne laissez pas de produits en papier ou de plastique dans la cuisine ou dans la partie haute du four.
- Utilisez pas de produits nettoyants pour fours endommagés pour éliminer des taches de chaux électriques ou d'incendie.

FOUR



N'utilisez pas de produits de nettoyage pour fours. N'utilisez aucun produit commercial de nettoyage pour fours ou aucun produit de protection de revêtement type «ils solent», dans ou alentour de toute partie du four. Le résidu des produits nettoyants pour fours endommagera l'intérieur du four pendant le cycle d'autonettoyage.

AUTONETTOYAGE DU FOUR




- Utilisez que les pièces indiquées dans ce manuel de nettoyage.
- Les éléments de surface sont automatiquement débranchés pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage. Assurez-vous de débrancher pendant le cycle d'autonettoyage.
- Les éléments de surface sont automatiquement débranchés pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage. Assurez-vous de débrancher pendant le cycle d'autonettoyage.
- Les éléments de surface sont automatiquement débranchés pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage. Assurez-vous de débrancher pendant le cycle d'autonettoyage.
- Les éléments de surface sont automatiquement débranchés pendant tout le temps du cycle d'autonettoyage. Assurez-vous de débrancher pendant le cycle d'autonettoyage.

■ Pour être nettoyées pendant l'autonettoyage, les grilles portent des grilles peuvent rester dans le four.

■ Ce four garde-chaud a pour fonction de garder les aliments froids ne pouvant être chauffés ou cuits dans ce service. Commencez toujours avec des aliments chauds, les services. Commencez toujours avec des aliments chauds, les aliments cuits et chauds à la température où ils serviront à maintenir leur saveur. Sécher des souvenirs. Si le mode d'autonettoyage ne fonctionne pas correctement, éteignez le four et débranchez-le. Faites-le réparer par un technicien qualifié.

- Ne touchez jamais l'élément chauffant ou la surface intérieure du four.
- Ne touchez jamais l'élément chauffant ou la surface intérieure du four.
- Ne touchez jamais l'élément chauffant ou la surface intérieure du four.
- Ne touchez jamais l'élément chauffant ou la surface intérieure du four.
- Ne touchez jamais l'élément chauffant ou la surface intérieure du four.

■ TROIS GARDE-CHAUD (sur certains modèles)



■ N'utilisez pas de papier aluminium pour tapisser ce four. L'air papier aluminium est un excellent endommaçage son filtre. Empêchez que la chaleur en dessous. Ceci modifierait la performance du four et pourrait endommager le four.

■ Ne placez jamais ni utilisez ou passez à l'autonettoyage le bac du four. Gardez-le dans le four deux heures.

■ N'utilisez pas de papier aluminium pour tapisser ce four. L'air papier aluminium est un excellent endommaçage son filtre. Empêchez que la chaleur en dessous. Ceci modifierait la performance du four et pourrait endommager le four.

■ Ne laissez jamais de boîtes ou de boîtes de grilles dans ce four. Ne réchauffez pas d'aliments dans ce four pendant plus de deux heures.

■ N'utilisez pas de papier aluminium pour tapisser ce four. L'air papier aluminium est un excellent endommaçage son filtre. Empêchez que la chaleur en dessous. Ceci modifierait la performance du four et pourrait endommager le four.

■ Ne laissez pas ce four pour sécher des souvenirs. Si le four pour laver les ustensiles, il peut prendre feu.

■ N'utilisez pas ce four pour sécher des souvenirs. Si le four pour laver les ustensiles, il peut prendre feu.

■ Ne laissez pas ce four pour sécher des souvenirs. Si le four pour laver les ustensiles, il peut prendre feu.

■ N'utilisez pas ce four pour sécher des souvenirs. Si le four pour laver les ustensiles, il peut prendre feu.

■ Ce four garde-chaud a pour fonction de garder les aliments froids ne pouvant être chauffés ou cuits dans ce service. Commencez toujours avec des aliments chauds, les services. Commencez toujours avec des aliments chauds, les aliments cuits et chauds à la température où ils serviront à maintenir leur saveur. Sécher des souvenirs. Si le mode d'autonettoyage ne fonctionne pas correctement, éteignez le four et débranchez-le. Faites-le réparer par un technicien qualifié.

■ Les grilles portent des grilles peuvent rester dans le four.

■ Assurez-vous d'enlever les produits renversés avant et tous les ustensiles.

■ Terminez pour régler et utiliser les éléments de surface. Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous d'enlever les produits renversés avant et tous les ustensiles.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous d'enlever les produits renversés avant et tous les ustensiles.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous d'enlever les produits renversés avant et tous les ustensiles.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.

■ Assurez-vous que l'élément chauffant ou la surface intérieure du four peut être mis à niveau.




Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité



ÉLÉMENTS RADIANTS DE SURFACE

▲ AVERTISSEMENT!


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ LES

- Utilisez des ustensiles de la dimension appropriée—selctionnez des ustensiles à fond plat, suffisamment grands pour couvrir l'élément chauffant de surface. L'utilisation d'ustensiles trop petits débouches pendant le cycle d'autométrie.
- Assurez-vous que tous les récipients de surface sont éteints pendant le cycle d'autométrie. Tout élément de surface du cycle de chauffage sans surveillance. Attendez que le marché à la fin du cycle d'autométrie pour se mettre à chauffer sans surveillance.
- Ne posez ni ne rangez des objets susceptibles de d'autométrie ou de prendre feu sur la surface de cuisson en vertre, même quand elle n'est pas en cours d'utilisation, ou pendant le cycle d'autométrie.
- Soyez prudent lorsque vous posez des ustensiles de cuisson en verre qui sont utilisées pour servir à mijoter ou pour échauffer des aliments.
- Si vous utilisez une éponge ou un tissu de coton molle pour enlever les éclaboussures sur un élément de surface chaud, faites attention à ne pas mouiller l'ustensile.
- Soyez prudent lorsque vous nettoyez la surface de cuisson. Si vous utilisez une éponge ou un tissu de coton molle pour enlever les éclaboussures sur un élément de surface chaud, faites attention à ne pas mouiller l'ustensile.
- Utilisez des ustensiles de la dimension appropriée—selctionnez des ustensiles à fond plat, suffisamment grands pour couvrir l'élément chauffant de surface. L'utilisation d'ustensiles trop petits débouches pendant le cycle d'autométrie.
- Utilisez jamais la surface de cuisson en vertre comme planche à découper.
- Ne laissez jamais les ustensiles de surface sans ustensiles lorsqu'ils sont réglés sur une haute température. Les aliments reviennent peuvent flamber et la graisse peut s'enflammer.
- Utilisez jamais les ustensiles de surface sans ustensiles devant être orientée vers le centre de la cuisinière, en évitant de la placer au-dessus des ustensiles devant être orientée vers le centre de la cuisinière.
- Pour réduire les risques de brûlures et d'incendie, assurez-vous que les ustensiles sont utilisés sur la cuisinière et autres récipients en terre cuite.
- Utilisez certains types de vertre, vitrocéramique, céramiques et autres récipients en terre cuite pour réduire les risques de brûlures et d'incendie.
- Arretez toujours les ustensiles de surface avant de servir les ustensiles.
- Ne laissez pas les ustensiles sur la surface de cuisson. Si vous le faites sous la hotte, mettez-le en évidence.
- Soyez prudent lorsque vous touchez la surface de cuisson. La surface en vertre garde la chaleur après avoir été utilisée.
- Utilisez peu de graisse pour faire frire des aliments, assurez-vous que vous désirez faire frire des aliments.
- Si vous utilisez plus d'un type d'huile ou de graisse pour la faire chauffer ou pendant qu'ils fondent lentement pour la faire, remuez-les bien ensemble avant de utiliser.
- Utilisez un thermomètre de cuisson pour la grande surface de cuisson en verre. La température lorsque cela est possible, afin d'empêcher que l'huile ne fume.
- Évitez de griller la surface de cuisson en verre. La température lorsque cela est possible, afin d'empêcher que l'huile ne fume.
- Utilisez des ustensiles importants ou des coups portés aux portes et autres bijoux et les ivres des ustensiles.
- Des ustensiles importants ou des coups portés aux portes peuvent pénétrer dans une surface de cuisson brûlée avec une cassure de verre ou son éclat en mille morceaux.
- N'utilisez pas les éléments radiaux de surface si le verre est brisé.
- Utilisez un échangeur électrique continu pour créer un îleau de cuisson avec un échappement qualité si le verre est brisé. Des débordements ou du liquide de cuisson brûlé peuvent échapper dans une surface de cuisson brûlée avec une cassure de verre ou son éclat en mille morceaux.
- Utilisez pas les ustensiles radiaux de surface si le verre est brisé.

Cuissez bien la viande et la volaille—la viande jusqu'à une température INTERNE d'au moins 70 °C (160 °F) et la volaille jusqu'à une température INTERNE d'au moins 80 °C (180 °F). La cuisson à ces températures protège habileusement contre les maladies d'origine alimentaire.



MESURES DE SECURITE



N'utilisez pas les commandes du four ou de la surface de cuisson si le verre est brisé. Des éclaboussures de nourriture ou du liquide de nettoyage pourraient pencher dans un tableau de commande ou une surface de cuisson brûlées et créer un risque de décharge électrique. Communiquez immédiatement avec un technicien qualifié si le verre du tableau de commande ou de la surface de cuisson est brisé.

N'utilisez pas de matériau inflammable dans un four ou près de la surface de cuisson.

amollissez-vous lorsque vous prenez des articles au four ou sur le dessus de l'appareil des enfants—ceux-ci pourraient grimper sur l'appareil pour les enfants—ceux-ci pourraient grimper sur l'appareil dessus et en contact avec les éléments chauffants chaudes peuvent causer des brûlures de vapour.

N'utilisez que des poignées ou des mitaines sèches—les poignées ou mitaines humides ou molles entraînent un contact avec les éléments chauffants chaudes peuvent causer des brûlures de vapour. Ne portez jamais de vêtements amples ou d'étoffe volumineux à la place de poignées. Ne tenez pas d'éteindre des feux de graisse avec de l'eau. Ne prenez jamais une casserole enflammée dans vos mains. Eteignez les commandes. Étouffez les flammes d'un ustensile reposant sur un élément de surface en le couvrant complètement avec un couvercle ajusté, une plaque à biscuits ou un plateau plat. Utilisez un extincteur chimique tout usage à poudre possible, un extincteur tout usage à poudre ou utilisez un extincteur tout usage à poudre pour éteindre les flammes dans le four, fermez chimiquement ou à mousse.

Eteignez les feux de graisse à l'extrême du séche ou à mousse. Eteignez les feux de graisse avec du bicarbonate de soude ou, si possible, un extincteur chimique tout usage à poudre ou utilisez un extincteur tout usage à poudre pour éteindre la porte du four et éteignez le four complètement la porte du four et éteignez le four chimiquement ou à mousse.

Pour éteindre les flammes dans le four, fermez chimiquement ou à mousse.

■ Ne touchez pas les éléments de surface qui causent de graves brûlures.

■ N'utilisez pas les surfaces chaude ou les zones en face de la surface qui comprendent des éléments de surface qui sont de couleur foncée. Pendant tout après elles sont de couleur foncée. Les surfaces chaude pour entraîner des brûlures même si elles sont de couleur foncée. Les éléments chaudes peuvent être suffisamment froides pour faire partie de la surface chaude qui comprend le four. Ces surfaces peuvent être suffisamment froides pour faire partie de la surface chaude qui comprend le four.

■ Ne touchez pas les éléments de surface qui sont de couleur foncée. Les éléments de surface qui sont de couleur foncée peuvent être suffisamment froides pour faire partie de la surface chaude qui comprend le four.

NEUBLIEZ PAS : La surface intérieure du four peut être assez chaude lorsque vous ouvrez la porte.

■ N'utilisez et ne rangez jamais de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Apprenez aux enfants à ne pas jouer avec les feux de graisse ou de tout autre électroménager. Veillez à ce que la hotte et les filtres à graisse restent propres pour maintenir une bonne ventilation et pour empêcher les feux de graisse. Gardez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière. Gardez toujours les ustensiles en bois et en plastique, ainsi que les boîtes de conserve, à bonne distance de votre cuisinière. Gardez toujours les tenues combusables à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours les ustensiles en bois et en plastique, ainsi que les boîtes de conserve, à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours les ustensiles en bois et en plastique, ainsi que les boîtes de conserve, à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.

■ N'utilisez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil ou de toute autre partie de l'appareil. Utilisez toujours vos serviettes, torchons, poignées ou mitaines et autres tissus à bonne distance de votre cuisinière.


Service à la clientèle

Dépannage

Entretien et nettoyage

Mode d'emploi

Instructions de sécurité



Y compris les suivantes :

- Utilisez cet appareil pour l'usage pour lequel il a été prévu, comme il est décrit dans ce manuel de l'utilisatuer.
- Assurez-vous que votre appareil a été correctement mis à la terre et installé par un installateur qualifié, conformément aux instructions d'installation fourniés.
- Demandez à votre installateur de vous montrer l'emplacement du coupe-circuit ou du fusible.
- Marquez-le pour pouvoir le retrouver facilement.
- Ne tentez pas de remplacer ou de réparer toute pièce de votre cuisinière, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel. Confiez toutes les autres préparations à un technicien qualifié.
- Ne laissez personne monter sur la porte, le trône ou le rangement ou le faire basculer, causant ainsi de graves blessures.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être observées,

MESURES DE SECURITE

Si vous devrez éloigner la cuisine de la mur pour une raison ou pour une autre, assurez-vous que le dispositif est bien installé, retirez le trône de rangement et inspectez le pied de nivellelement arrière. Assurez-vous qu'il est enroulé fermement dans la ferme. Pour vérifier si ce dispositif est bien installé, retirez le trône de rangement et inspectez le pied de nivellelement arrière. Assurez-vous qu'il est enroulé fermement dans la ferme. Si le dispositif antibasculement fourni avec la cuisine ne convient pas à cette application, utilisez dispositif antibasculement universel WB2X7909. Si vous devrez éloigner la cuisine de la mur pour une raison ou pour une autre, assurez-vous que le dispositif est de nouveau enroulé lorsque vous remettez la cuisine en place contre le mur. Autrement, la cuisine peut basculer et causer des blessures si vous vous appuyez sur la porte ouverte du four.

Si vous devrez éloigner la cuisine de la mur pour une raison ou pour une autre, assurez-vous que le dispositif antibasculement ne bascule accidentellement, fixez-la au mur et au sol à l'aide du dispositif antibasculement fourni. Pour éviter que votre cuisine ne bascule accidentellement, retirez-la au mur et au sol à l'aide du dispositif antibasculement fourni. Toutes les cuisines peuvent basculer et causer ainsi des blessures.

AVERTISSEMENT DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

Pour votre sécurité et pour minimiser les risques d'incendie, de décharge électrique, de dommages matériels ou corporels, ou même d'accidents mortels, les utilisateurs doivent se conformer aux instructions présentées dans ce manuel.

AVERTISSEMENT!

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. LISEZ LES INSTRUCTIONS QUI SUVENT AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.



Cuisiniers

autonettoyantes, à éléments radiants

**Manuel d'utilisation et
instructions d'installation**

JCB800

JCB900

www.electromenagersgc.ca

Il se trouvent sur une étiquette derrière le trône de rangement, sur le cadre de la cuisinière.

N° de série _____

N° de modèle _____

Inscrivez ci-dessous les numéros
de modèle et de série :

Instructions de sécurité	2-5
Caractéristiques cuissson et rotissage minutes	14
Caractéristiques spéciales	23, 24
Caractéristique sablat	21, 22
Commandes du four	10
Guide de cuissson au grill	13
Réglage du thermostat —	
Faites-le vous-même	16
Holloge et minuterie	15
Prise confort	9
Tiroir rechaud	17-18
Utensiles	7
Entretien et nettoyage	25-30
Dépannage	35-39
Accessoires	40
Service à la clientèle	43
Garantie	43
Service à la clientèle	44