

Installation Instructions

30" Electric Slide-In Range

JCSP38

? Questions? Call 1-800-361-3400 or Visit our Website at: www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.


- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

▲ WARNING — This appliance must be properly connected by means of the supplied cord and plug. If your kitchen does not have a receptacle, you must have one installed by a licensed electrician.

FOR YOUR SAFETY:

▲ CAUTION: — For Personal Safety remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation. Failure to do so could result in serious injury or even death.

TOOLS YOU WILL NEED



Drill with 1/8" Bit



Straight Edge




Safety Glasses



Hand or Saber Saw



Pencil



Tape Measure

ANTI-TIP DEVICE

▲ WARNING — To reduce the risk of tipping, the appliance must be secured by properly installed Anti-Tip bracket packed with this appliance.

If the Anti-Tip device supplied with the range does not fit this application, use the universal Anti-Tip device WB2X7909.



▲ WARNING —

- All ranges can tip
- Injury to persons could result
- Install Anti-Tip bracket packed with range
- See Installation Instructions

If you pull the range out and away from the wall for any reason, make sure the Anti-Tip bracket is engaged when the range is pushed back against the wall.

FOR YOUR SAFETY:

All rough-in and spacing dimensions must be met for safe use of your range. Electricity to the range can be disconnected at the outlet without moving the range if the outlet is in the preferred location (remove lower drawer).

To reduce the risk of burns or fire when reaching over hot surface elements, cabinet storage space above the cooktop should be avoided. If cabinet storage space is to be provided above the cooktop, the risk can be reduced by installing a range hood that sticks out at least 5" beyond the front of the cabinets. Cabinets installed above a cooktop must be no deeper than 13".


Installation Instructions

PREPARE TO INSTALL THE RANGE

- Move range indoors in front of cabinet opening.
- Protect the kitchen floor! Flatten and place a piece of the shipping carton in front of the installation location to protect the flooring.
- Remove packing materials. Remove labels on door, plastic on trim and panel, and all tape around the range.

STORAGE DRAWER REMOVAL

- A Pull the drawer out until it stops.
- B Lift the front of the drawer until the stops clear the guides.




- C Pull forward and remove the drawer.

DOOR REMOVAL (optional)


Door removal is not a requirement for installation of the product, but is an added convenience. To remove the door:

- A Open the oven door as far as it will go.
- B Push both hinge locks down toward the door frame to the unlocked position. This may require a flat blade screwdriver.



DO NOT LIFT THE DOOR BY THE HANDLE!

- C Place hands on both sides of the door, and close the oven door to the removal position. This is half way between the broil stop and fully closed.
- D Lift door up and out until the hinge arms clear the slots.



NOTE: The oven door is very heavy. Be sure you have a firm grip before lifting the oven door off the hinges. Use caution once the door is removed. Do not lay the door on its handle. This could cause dents or scratches.

1 REMOVE SHIPPING MATERIALS



Remove all parts from the plastic bag found inside the prepack of the oven and save packaging tape.

Installation Instructions

2 MINIMUM CLEARANCES

- The distance from the floor to the top of the counter must be at least 35-7/8". The maximum counter height is 38".
- 30" ranges conform to C.S.A. requirements for 0" spacing from vertical walls below countertops. Allow 1/4" minimum clearance at the back wall above the countertop. However, some kitchen cabinet finishes can be damaged by heat from the range surface elements. Where varnished wood or plastic film finishes are used, a minimum clearance of 6" must be maintained.
- For listed over-the-range microwave ovens, the microwave ovens can be installed above the cooktop as per manufacturer's installation instructions.
- All rough-in and spacing dimensions must be met for safe use of your range. The location of the electrical outlet may be changed as needed, but electricity to the range can be disconnected at the outlet without moving the range if the outlet is in the suggested location (remove lower drawer).

Make sure the wall coverings, countertop and cabinets around the cooktop can withstand the heat (up to 200°F) generated by the range.



Installation Instructions

PREPARE TO INSTALL THE RANGE (CONT.)

3 PREPARATION

- Remove all tape and packaging. Be sure to remove clear plastic film that covers some chrome parts (around glass oven doors, side trim) and any tape and packaging from inside the oven.
- Take the accessory pack out of the oven.
- Check to be sure that no range parts have come loose during shipping.




REMOVING PACKAGING MATERIAL

Any packaging materials must be removed during installation. This will include adhesive tape, wire ties, cardboard and protective plastic. Failure to remove these materials could result in damage to the appliance once the appliance has been turned on and surfaces have heated.

4 PREPARE THE COUNTER


If you have an existing 30" wide cutout that goes all the way to the wall, you have the option to buy a 4" Backguard, Model #JXS32XX or a Main Top Rear Filler Kit, Model #JXS66XX. These kits are available through your GE dealer, if the existing cutout is in a counter that has a backsplash (post-formed top) we recommend that you use the 4" backguard kit.

4 PREPARING THE COUNTER (CONT.)



Determine the dimension of your cutout. Dimensions given are from front of counter and not from cabinet face. To minimize chipping you may want to apply masking tape to the counter and mark the cut on top of the tape. Use a hand or saber saw to make the cut. For best appearance it is important that the cut be smooth and straight.

If you are NOT using the Filler or Backguard:




If you have a countertop deeper than 25" and you wish to set the range further back into the counter, the cutout may be cut deeper (up to 24-1/2"), but there must be at least 24-1/2" from the front edge of the countertop and back wall.


Installation Instructions

4 PREPARE THE COUNTER (CONT.)

If you are using the Filler or Backguard:



NOTE: If the distance from the back wall to the front of the counter backsplash (Dimension A) is greater than the standard 1-1/8", there will be a small gap between the wall behind the range and the backguard. This is normal and should not be visually objectionable.



5 SIDE TRIM EXTENSION KIT


If there is a small gap between the sides of the range and the cabinets (up to 1/4" each side), you can order a side trim extension kit, JXS86XX, through the National Parts Center.

Installation Instructions

INSTALL THE RANGE

1 ANTI-TIP DEVICE INSTALLATION

An **Anti-Tip bracket** is supplied with instructions for installation in a variety of locations. The instructions include all necessary information to complete the installation. Read the **Safety Instructions** and the instructions that fit your situation before beginning installation.




Typical installation of anti-tip bracket attachment to wall

⚠ WARNING:

- Range must be secured by **Anti-Tip bracket** supplied.
- If the Anti-Tip device supplied with the range does not fit this application, use the universal Anti-Tip device WB2X7909.
- See instructions to install (supplied with bracket).
- Unless properly installed, the range could be tipped by stepping or sitting on the door. Injury may result from spilled hot liquids or from the range itself.

2 SLIDE RANGE INTO OPENING

- A** Plug the power cord into the receptacle. Locate the cord in the back of the range in a manner that it will not touch or be moved by the drawer.




- B** Carefully push the range into the opening.


3 LEVEL THE RANGE

- A** Install the oven shelves in the oven and position the range where it will be installed.

- B** Check for levelness by placing a spirit level or a cup, partially filled with water, on one of the oven shelves. If using a spirit level, take two readings—with the level placed diagonally first in one direction and then the other.



- C** The front leveling legs can be adjusted from the bottom and the rear legs can be adjusted from the top or the bottom.



- D** Use an open-end or adjustable wrench to adjust the leveling legs until the range is level.

Installation Instructions


4 REPLACING THE OVEN DOOR

NOTE: The oven door is heavy. You may need help lifting the door high enough to slide it into the hinge slots. Do not lift the door by the handle.

- A** Lift the oven door by placing one hand on each side. The door is heavy, so you may need help. Do not lift the door by the handle.




- B** With the door at the same angle as the removal position (halfway between the closed and broil stop position), seat the notch of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot. The notch of the hinge arm must be fully seated into the bottom of the slot.



- C** Open the oven door as far as it will open.

- D** Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity, to the locked position.

Notch of hinge securely fitted into bottom of hinge slot



- E** Close the oven door.


5 REPLACING THE STORAGE DRAWER

- A** Place the drawer rail on the guides.

- B** Push the drawer in until it stops.


- C** Lift the front of the drawer and push in until the stops clear the guides.

- D** Lower the front of the drawer and push in until it closes.




SPECIAL INSTRUCTIONS IF YOU ARE HAVING PROBLEMS WHILE REPLACING THE STORAGE DRAWER

If drawer won't close:



Remove and replace, making sure the power cord is not obstructing the drawer and/or the rail is in the guide.

If drawer is crooked:



Remove and replace, making sure the rail is in the guide.


Installation Instructions

6 IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR RANGES USED WITH COUNTERTOP HEIGHTS UP TO 38"

The height of the range must be adjusted to the countertop height. For countertop heights greater than 37", additional measurements may need to be taken as detailed below.

When the range is elevated to the maximum height, there is a large space between the bottom of the range and the floor, referred to as the toe space. This may be visually objectionable. The legs should not be extended any further than to provide a maximum of 3" toe space.


The range is designed to provide a minimum of 1" air gap at the bottom of the range. (Example: When legs are screwed all the way into the base rail.)



This gap is very important to the proper ventilation of the range and must be maintained when treating the appearance of the toe space.


The following is a suggested method of making a filler for the toe space when the legs are extended as mentioned before.

After the range is installed with the longer legs and is in position and level, measure from the bottom of the bodyside to the floor. This will be the required height of the toe space filler. This height may range from 2-1/16" to 3". Any height less than 2-1/16" may not be visually objectionable and not need the filler.



Build the filler as shown. Make sure to provide the 3/4" gap at the top and the 5/16" gap at the bottom. These gaps will provide the proper ventilation as mentioned before.

If you wish to attach the filler to the floor or adjacent cabinets, use screws or other removable fasteners, so that the range can be readily removed if necessary.



7 FINAL INSTALLATION CHECKLIST

- Check to make sure the circuit breaker is closed (RESET) or the circuit fuses are replaced.
- Be sure power is in service to the building.
- Check to be sure that all packing materials and tape have been removed. This will include tape on metal panel under control knobs (if applicable), adhesive tape, wire ties, cardboard and protective plastic. Failure to remove these materials could result in damage to the appliance once the appliance has been turned on and surfaces have heated.
- Check to make sure that the door and drawer are parallel to each other and that both operate smoothly. If they do not, see the Owner's Manual for proper replacement.
- Check to make sure that the rear leveling leg is fully inserted into the Anti-Tip bracket and that the bracket is securely installed.


8 OPERATION CHECKLIST

- Turn on one of the surface units to observe that the element glows within 60 seconds. Turn the unit off when glow is detected. If the glow is not detected within the time limit, recheck the range wiring connections. If change is required, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage.
- Check to make sure the Clock (on models so equipped) display is energized. If a series of horizontal red lines appear in the display, disconnect power immediately. Recheck the range wiring connections. If change is made to connections, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage. It is recommended that the clock be changed if the red lines appear.
- Be sure all range controls are in the OFF position before leaving the range.


6 INSTRUCTIONS IMPORTANTES D'INSTALLATION POUR LES CUISINIÈRES UTILISÉES AVEC UN REVÈTEMENT DE COMPTOIR À 38 PO HAUTEUR INFÉRIEURE À 38 PO

Vous pouvez ajuster la hauteur de votre cuisinière à la hauteur du revêtement de comptoir. Pour les hauteurs de revêtement de comptoir plus grande que 37 po, il est possible que vous ayez besoin de mesures supplémentaires conformément à ce qui suit.

Quand vous élevez la cuisinière à sa hauteur maximale, il y a un grand espace libre entre le bas de la cuisinière et le plancher, que l'on appelle l'espace de retrait. Cela peut gêner visuellement. Vous ne devez jamais allonger les pieds à une hauteur qui dépasse 3 po d'espace de retrait. Votre cuisinière est conçue pour laisser un espace libre d'au moins 1 po en bas (par exemple quand les pieds sont vissés complètement dans le rail de base).




Cet espace libre est très important pour permettre une bonne ventilation de la cuisinière. Vous devez le conserver quand vous occupez de l'espace de retrait. Nous vous suggérons ci-dessous une méthode pour remplir l'espace de retrait quand les pieds sont allongés comme nous l'avons mentionné ci-dessus. Après avoir installé la cuisinière avec les pieds allongés au maximum et l'avoir mise en position et à niveau, mesurez la distance qui va du châssis au plancher. Cette distance sera la hauteur requise de remplissage pour l'espace de retrait. Cette hauteur peut aller de 2 1/16 po à 3 po. Toute hauteur inférieure à 2 1/16 po peut ne pas gêner visuellement et peut ne pas nécessiter de remplissage.



Bâtissez un panneau de remplissage comme l'indique la figure. Assurez-vous de prévoir un espace libre de 3/4 po en haut et de 5/16 po en bas. Ces espaces libres fourniront une bonne ventilation comme nous l'avons mentionné ci-dessus.

Si vous désirez fixer le panneau de remplissage au plancher ou à des armoires adjacentes, utilisez des vis ou d'autres fixations amovibles, de manière à pouvoir enlever facilement la cuisinière si nécessaire.



8

8 LISTE DE VÉRIFICATION DE FONCTIONNEMENT

- Allumez l'un des éléments de surface pour vous assurer que cet élément rougit en moins de 60 secondes. Éteignez quand vous voyez l'élément rougir. Si l'élément ne rougit pas en moins de 60 secondes, vérifiez à nouveau les contacts de câblage de la cuisinière. Si vous avez besoin de faire un changement, essayez à nouveau les contacts de câblage. Si vous avez besoin de faire un changement, essayez à nouveau. Si aucun changement n'est nécessaire, faites vérifier le câblage du bâtiment pour vérifier les contacts et le voltage.
- Assurez-vous que l'horloge (sur les modèles qui ont une horloge) indique l'heure. S'il apparaît une série de lignes rouges horizontales dans l'écran, débrazchez immédiatement le courant. Vérifiez à nouveau les contacts de câblage. Si vous avez besoin de faire un changement, essayez à nouveau les contacts de câblage. Si aucun changement n'est nécessaire, faites vérifier le câblage du bâtiment pour vérifier les contacts et le voltage.
- Assurez-vous que tous les réglages de la cuisinière soient en position OFF (arrêt) avant de quitter la cuisinière.

7 LISTE FINALE DE VÉRIFICATION D'INSTALLATION

- Vérifiez que le disjoncteur soit bien enclenché (réenclanchement) ou que les fusibles soient remplacés.
- Assurez-vous qu'il y ait du courant électrique dans le bâtiment.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage et les rubans adhésifs soient enlevés. Ces matériaux comprennent le ruban sur le panneau de métal sous les boutons de réglage (le cas échéant), le ruban adhésif, les liens métalliques, les cartons et la matière plastique protectrice. Si vous n'enlevez pas tous ces matériaux, vous risquez d'endommager votre appareil électroménager quand vous le mettez en marche et que sa surface devient chaude.
- Vérifiez que la porte et le tiroir soient bien parallèles et qu'ils s'ouvrent facilement. Autrement, consultez le manuel du propriétaire pour bien les remettre en place.
- Vérifiez que le pied d'inclinaison arrière soit bien inséré dans le support anti-basculant et que le support soit bien fixé.


4 REMISE EN PLACE DE LA PORTE DU FOUR

NOTE : La porte du four est lourde. Il est possible que vous ayez besoin d'aide pour soulever la porte suffisamment pour la faire glisser dans les fentes de charnière. Ne soulevez jamais la porte par sa poignée.



A Soulevez la porte du four en plaçant une main de chaque côté. La porte est lourde et vous aurez peut-être besoin d'aide. Ne soulevez jamais la porte par sa poignée.

B Avec la porte sous le même angle que dans sa position d'enlèvement (à mi-chemin entre sa position fermée et sa position d'arrêt de grillage), placez l'indentation du bras de charnière dans le bas de la fente de charnière. L'indentation du bras de charnière doit bien reposer en bas de la fente.



C Ouvrez la porte autant que possible.

D Poussez les verrous de charnière en position verrouillée.

E Fermez la porte du four. le châssis du Indentation de devant de la la charnière cavité du bien entrée dans le bas de four, en position verrouillée. Charnière en position verrouillée.


5 REMISE EN PLACE DU TIROIR DE RANGEMENT

A Placez les rails du tiroir sur les guides.

B Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.


C Soulevez l'avant du tiroir et poussez vers l'arrière jusqu'à ce que les arrêts s'enlèvent des guides.

D Abaissez l'avant du tiroir et poussez vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit fermé.




INSTRUCTIONS SPÉCIALES SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À REMETTRE EN PLACE LE TIROIR DE RANGEMENT

Si le tiroir ne se ferme pas :



Enlevez et remettez en place, en vous assurant que le cordon d'alimentation ne gêne pas le tiroir et/ou que le rail soit dans le guide.


Si le tiroir est tordu :



INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

1 INSTALLATION DU MÉCANISME ANTI-BASCULANT

Un **support anti-basculant** est fourni avec des instructions d'installation pour un grand nombre d'emplacements. Ces instructions comprennent tous les renseignements nécessaires l'installation. Consultez les **instructions relatives à la sécurité** et les instructions qui conviennent à votre installation avant de commencer à installer le mécanisme anti-basculant.



Installation normale d'un mécanisme anti-basculant à un mur


▲ AVERTISSEMENT —

- Vous devez essayer de fixer votre cuisinière en utilisant le **support anti-basculant** fourni.
- Si le mécanisme anti-basculant fourni avec la cuisinière ne convient pas à votre installation, utilisez le mécanisme anti-basculant universel WB2X7909.
- Consultez les instructions d'installation (fournies avec le support).
- Si le mécanisme anti-basculant n'est pas bien installé, la cuisinière peut basculer si vous vous asseyez ou vous appuyez sur la porte. Cela peut occasionner des blessures dues à des liquides chauds qui se répandent ou à la cuisinière elle-même.

2 FAITES GLISSER LA CUISINIÈRE DANS L'OUVERTURE

A Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale. Placez le cordon à l'arrière de la cuisinière de manière à ce qu'il ne puisse pas toucher le tiroir ou être déplacé par lui.

Placez le cordon d'alimentation de la cuisinière de manière à ce qu'il ne gêne pas le fonctionnement du tiroir de rangement





B Poussez avec soin la cuisinière dans l'ouverture.

3 METTEZ LA CUISINIÈRE À NIVEAU

A Installez les clayettes du four dans le four et placez la cuisinière à l'endroit désiré.

B Vérifiez l'horizontalité en plaçant un niveau à bulle ou une tasse partiellement remplie d'eau sur l'une des clayettes du four. Si vous utilisez un niveau à bulle, faites deux lectures, avec le niveau placé diagonalement d'abord dans une direction, puis dans l'autre.


C Vous pouvez ajuster les pieds d'inclinaison avant vers le bas et les pieds d'inclinaison arrière vers le bas ou vers le haut.




D Utilisez une clé anglaise ou ajustable pour ajuster les pieds d'inclinaison jusqu'à ce que la cuisinière soit bien à niveau.

4 PRÉPARATION DU COMPTOIR (SUITE)

Si vous utilisez un dossier de protection ou un élément de remplissage :



NOTE : Si la distance qui va du mur arrière à l'avant du dossier du comptoir (Dimension A) est plus grande que la dimension normale (1 1/8 po), il y aura un petit espace libre entre le mur derrière la cuisinière et le dossier. C'est normal et visuellement acceptable.



5 ACCESSOIRE D'EXTENSION DE GARNITURE DE CÔTÉ

S'il y a un petit espace libre entre les côtés de la cuisinière et les armoires (jusqu'à 1/4 po de chaque côté), vous pouvez commander un accessoire d'extension de garniture de côté, JXS86XX, au Centre national de pièces.

PRÉPARATION À L'INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

(SUITE)

3 PRÉPARATION

- Enlevez tout les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage. Assurez-vous d'enlever la pellicule transparente en matière plastique qui couvre certaines pièces chromées (autour de la porte du four en verre, sur les garnitures de côté) et tout ruban adhésif et matériau d'emballage à l'intérieur du four.
- Faites sortir le paquet d'accessoires du four.
- Vérifiez qu'aucune pièce de la cuisinière ne se soit desserrée pendant l'expédition.

ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE




Vous devez enlever tous les matériaux d'expédition pendant l'installation. Ces matériaux comprennent le ruban adhésif, les liens métalliques, les cartons et la matière plastique protectrice. Si vous n'enlevez pas tous ces matériaux, vous risquez d'endommager votre appareil électroménager quand vous le mettez en marche et que sa surface devient chaude.

4 PRÉPARATION DU COMPTOIR


Si vous avez déjà un espace libre de 30 po jusqu'au mur, vous avez le choix d'acheter un dossier de protection de 4 po, modèle No JXS32XX, ou un élément de remplissage du haut, Modèle No JXS66XX. Ces accessoires sont disponibles chez votre revendeur GE. Si la coupe actuelle est dans un comptoir qui a un dossier (haut post-formé), nous vous recommandons d'utiliser le dossier de protection de 4 po.

4 PRÉPARATION DU COMPTOIR (SUITE)



Trouvez les dimensions de votre coupe. Les dimensions indiquées vont de l'avant du comptoir et pas de l'arrière. Pour éviter d'écailler votre comptoir, vous pouvez mettre du ruban masqué sur le comptoir et marquer la coupe sur le ruban. Utilisez une scie à main ou sauteuse pour couper. Pour obtenir une bonne apparence, il est important que la coupe soit droite et lisse.

Si vous n'utilisez PAS un dossier de protection ou un élément de remplissage :





Si vous avez un revêtement de comptoir plus profond que 25 po et vous voulez installer la cuisinière plus loin à l'intérieur du comptoir, vous pouvez faire une coupe plus profonde (jusqu'à 24-1/2 po), mais il doit y avoir au moins 24-1/2 po entre l'arête avant du revêtement de comptoir et le mur arrière.

2 DÉGAGEMENTS MINIMAUX

- La distance du plancher au revêtement de comptoir ne peut être inférieure à 35-7/8 po. La hauteur maximale du comptoir doit être 38 po.
- Les cuisinières de 30 po se conforment aux exigences de l'ACNOR de 0 po. au-dessous du revêtement de comptoir. Laissez un espace d'au moins 1/4 po. au mur arrière au dessus du dégagée par les éléments de surface de la cuisinière peut endommager certaines armoires de cuisine. Quand les armoires sont en bois verni ou sont recouvertes d'une pellicule en matière plastique, il faut observer un dégagement minimal de 6 po.

- Vous pouvez installer au dessus de la surface de cuisson un four à micro-ondes se plaçant au-dessus de la cuisinière en vous conformant aux instructions d'installation du fabricant.
- Vous devez respecter des dimensions d'espacement pour utiliser votre cuisinière en toute sécurité. Vous pouvez changer l'emplacement de la prise électrique murale si nécessaire, mais vous devez pouvoir débrancher le courant de la cuisinière en enlevant sa fiche de la prise murale sans avoir à déplacer la cuisinière si la prise se trouve dans son emplacement recommandé (enlevez le tiroir du bas).

Assurez-vous que les revêtement muraux, le revêtement de comptoir et les armoires autour de la surface de cuisson puissent supporter la chaleur (pouvant atteindre 200°F) produite par la cuisinière.




PRÉPARATION À L'INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

ENLEVÈMENT DE LA PORTE (en option)

Il n'est pas indispensable d'enlever la porte pour installer votre cuisinière, mais cela peut vous faciliter la tâche. Pour enlever la porte :


A Ouvrez la porte du four autant que possible.

B Poussez les deux verrous de charnières vers le bas, vers le châssis de la porte, en position déverrouillée. Cela peut nécessiter un tournevis à tête plate.




NE SOULEVEZ JAMAIS LA PORTE PAR SA POIGNEE!

C Placez vos mains des deux côtés de la porte et fermez la porte du four en position d'enlèvement. Cette position se trouve à mi-chemin entre l'arrêt de grillade et la fermeture totale.



D Enlevez la porte en la soulevant et en la faisant sortir jusqu'à ce que les bras de charnière sortent des fentes.



NOTE : La porte de la cuisinière est très lourde. Assurez-vous de bien la saisir avant de la soulever pour l'enlever de ses charnières. Faites bien attention une fois que vous avez enlevé la porte. Ne posez jamais la porte sur sa poignée. Cela peut occasionner des rayures ou des bosses.


1 ENLEVÈMENT DES MATÉRIAUX D'EXPÉDITION

Enlevez toutes les pièces du sac en matière plastique que vous trouverez dans le pré emballage du four et mettez de côté le ruban d'emballage.

ENLEVÈMENT DU TIROIR DE RANGEMENT

A Tirez le tiroir vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il s'arrête.

B Soulevez l'avant du tiroir jusqu'à ce que les encoches d'arrêt sortent des guides.



C Tirez vers l'avant et enlevez le tiroir.

- Amenez la cuisinière à l'intérieur en face de l'ouverture de l'armoire.
- Protégez le plancher de votre cuisine! Aplatissez et placez un morceau de carton d'emballage devant l'emplacement où vous allez installer votre cuisinière pour protéger votre plancher.
- Enlevez les matériaux d'emballage. Enlevez les étiquettes sur la porte, la matière plastique sur les garnitures et les panneaux et tout le ruban adhésif autour de votre cuisinière.

Instructions d'installation

Cuisinière électrique encastée de 30 po

JCSP38



Des questions? Appelez le 1-800-361-3400 ou consultez notre site Web à : www.electromenagerse.ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez ces instructions complètement et avec soin.

• IMPORTANT — Respectez tous les codes et les ordonnances en vigueur.

• **Note à l'installateur** — Assurez-vous de donner toutes ces instructions au consommateur.

• **Note au consommateur** — Conservez ces instructions pour référence future.

• **Niveau de compétences** — L'installation de cet appareil électroménager nécessite des compétences mécaniques de base.

• La garantie ne couvre aucune panne due à une mauvaise installation.


▲ AVERTISSEMENT — Cet

appareil ménager doit être bien branché au moyen de la fiche et du cordon d'alimentation fournis. Si votre cuisine n'a pas de prise murale, faites-en installer une par un électricien licencié.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

▲ **ATTENTION** — Pour votre sécurité personnelle, enlevez le fusible de votre maison ou débranchez le disjoncteur de courant avant de commencer votre installation. Si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer des blessures sérieuses ou même la mort.

OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN



MÉCANISME ANTI-BASCULANT

▲ AVERTISSEMENT — Pour

éviter que votre cuisinière bascule, fixez-la en installant correctement le mécanisme anti-basculant fourni dans l'emballage.

Si le mécanisme anti-basculant fourni avec votre cuisinière ne correspond pas à votre installation, utilisez le mécanisme anti-basculant universel WB02X7909.



- Toutes les cuisinières peuvent basculer
- Cela peut occasionner des blessures corporelles

- Installez le mécanisme anti-basculant emballé avec votre cuisinière

- Consultez les instructions d'installation

Si vous écarterez du mur votre cuisinière en la tirant, pour une raison quelconque, assurez-vous que le mécanisme entre bien quand vous reposez la cuisinière contre le mur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Vous devez respecter toutes les dimensions d'espace libre pour utiliser votre cuisinière en toute sécurité. Vous pouvez débrancher l'électricité de votre cuisinière de sa prise sans bouger la cuisinière si la prise se trouve dans son emplacement normal (enlevez le tiroir du bas).

Pour réduire le risque de brûlures ou d'incendie quand vous vous penchez sur des éléments de surface chauds, vous devez éviter de placer une armoire de rangement au-dessus de la table de cuisson. Si vous devez placer une armoire de rangement au-dessus de la table de cuisson, vous pouvez réduire ce risque en installant une hotte de ventilation qui avance de 5 po au moins par rapport à l'avant de l'armoire. Les armoires installées au-dessus d'une table de cuisson ne peuvent dépasser 13 po de largeur.