

QUICK START GUIDE

CONGRATULATIONS AND WELCOME TO KITCHENAID

GETTING STARTED

USING YOUR INDUCTION COOKTOP

- ① Press and hold the **POWER** button.
- ② Place induction compatible cookware on the desired zone(s).
- ③ Press the **POWER** button for the corresponding zone.
- ④ If you want to cook with **POWER LEVEL**, select the desired level by touching anywhere within the slider to set power level or P (Power Boost).
- ⑤ If you want to cook with **TEMPERATURE**, select TempCook™ on applicable zones.
 - a. Use up/down arrows to manually select desired cooking temperature.
 - b. Select available cooking techniques to set and hold corresponding temperatures (see below for more information).
- ⑥ Turn off cooktop after use.

NOTE


For more detailed instructions on specific functions, see the **Online Control Guide**.

CONNECTIVITY

To achieve the full potential of your connected appliance, download the KitchenAid® app.



Download KitchenAid® app



Select appliance



Follow connectivity steps



- Remote Start
 - Voice
 - Smart Integration
- Enjoy remote features

For more details refer to the **Internet Connectivity Guide** from the Owner's Manual that came with your cooktop.

EXPERT ADVICE

POTS AND PANS

Only use pots and pans made from ferromagnetic material which are suitable for use with induction cooktop.



COMPATIBLE

- Enameled steel
- Cast iron
- Stainless steel for induction cooktops.



To determine whether a pot is suitable, a magnet may be used to check whether pots are magnetic.

The quality and the structure of the pot base can alter cooking performance and sound.

CLEANING RECOMMENDATIONS FOR YOUR WIPECLEAN™ COOKTOP:

- Spray the cooktop with water and let it soak for a minimum of 5 minutes, covering the entire soiled area.
- For heavy stains, soak it for 20-25 minutes.
- Use a moist non-abrasive soft sponge to wipe.
- Clean your cooktop after each use to avoid soil build ups and to prolong the life of your WipeClean™ Cooktop.

To learn more about cleaning extremely tough soils refer to the Owner's Manual or visit kitchenaid.com/owners.

HIGHLIGHTS

Explore and enjoy the effortless control of induction with Assisted Cooking Techniques.

TempCook™ TEMPERATURE CONTROL COOKTOP MODES

COOKING APP




TempCook™ WITH SMART DEVICE

Utilize your smart device to control your cooktop and access even more capabilities in the KitchenAid® app.

- **COMMON TECHNIQUES**
Hold the right temperature for several methods of cooking to assist in achieving desired results.
- **EVERYDAY FOODS**
Access the right temperature for specific foods so that you can easily control the cooktop for your exact need.


Utilize these functions handsfree with Voice via Google or Alexa.



ASSISTED COOKING


Achieve perfect results with common cooking techniques like simmering, boiling and sautéing.

MANUAL TEMPERATURE GUIDE




TempCook™ MANUAL MODE

Customize cooking by controlling the temperature of your cookware to match your preferences and recipe needs.



NOTE:

- TempCook™ is not intended for boiling water, use the Smart Boil mode instead. If you are willing to boil more than 5 Qt, it is recommended to use P (Power Boost).
- Temperature might vary according to external factors.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE FÉLICITATIONS ET BIENVENUE CHEZ KITCHENAID

PRISE EN MAIN

UTILISATION DE LA TABLE DE CUISSON PAR INDUCTION

- ① Appuyer sans relâcher sur le bouton **POWER** (MISE SOUS TENSION).
- ② Placer l'ustensile de cuisson compatible avec l'induction sur les zones souhaitées.
- ③ Appuyer sur le bouton **POWER** (MISE SOUS TENSION) de la zone correspondante.
- ④ Pour cuisiner avec la fonction **POWER LEVEL** (NIVEAU DE PUISSANCE), sélectionner le niveau souhaité en touchant n'importe quel point du curseur pour régler le niveau de puissance ou sur P (Power Boost [Puissance Augmentée]).
- ⑤ Pour cuisiner avec la **TEMPERATURE** (TEMPÉRATURE), sélectionner TempCook™ sur les zones correspondantes.
 - a. Utiliser les flèches haut/bas pour sélectionner manuellement la température de cuisson souhaitée.
 - b. Sélectionner les techniques de cuisson disponibles pour régler et maintenir les températures correspondantes (voir ci-dessous pour obtenir plus d'informations).
- ⑥ Éteindre la table de cuisson après utilisation.

REMARQUE


Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le **Guide des commandes en ligne**.

CONNEXION

Pour atteindre le plein potentiel de votre appareil connecté, télécharger l'application KitchenAid®.



Télécharger l'application
KitchenAid®



Choisir
l'appareil



Suivre les étapes
de connexion



- Activation à distance
 - Voix
 - Intégration intelligente
- Profiter des fonctions à
distance

Pour obtenir plus de détails, se reporter au **Guide de connectivité Internet** du manuel d'utilisation fourni avec votre table de cuisson.

CONSEILS D'EXPERTS

CASSEROLES ET POÊLES

Il ne faut utiliser que des casseroles et poêles fabriquées de matière ferromagnétique conçue à l'usage des tables de cuisson par induction.



COMPATIBLE

- Acier émaillé
- Fonte
- Acier inoxydable pour les tables de cuisson par induction.



Pour savoir si une casserole convient, un aimant peut être placé sous l'ustensile pour vérifier s'il est magnétique.

La qualité et la structure du fond de la casserole peuvent influencer les performances de cuisson et le bruit.

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE POUR VOTRE TABLE DE CUISSON WIPECLEAN™ :

- Vaporiser de l'eau sur la table de cuisson et la laisser tremper pendant au moins 5 minutes, en couvrant toute la zone souillée.
- Pour les taches importantes, laisser tremper pendant 20 à 25 minutes.
- Utiliser une éponge douce, humide et non abrasive pour essuyer.
- Nettoyer votre table de cuisson après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de saletés et pour prolonger la durée de vie de votre table de cuisson WipeClean™.

Pour en savoir plus sur le nettoyage des saletés très tenaces, consulter le manuel du propriétaire ou visiter le kitchenaid.com/owners.


POINTS MARQUANTS

Explorer et profiter d'une maîtrise sans effort de l'induction avec les techniques de cuisson assistée.

COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE

TempCook™

MODES DE LA TABLE DE CUISSON



CUISSON ASSISTÉE

Obtenir des résultats parfaits grâce à des utilisations courantes pour faire mijoter, bouillir ou sauter.

APPLICATION DE CUISSON



TempCook™ AVEC UN APPAREIL INTELLIGENT

Utiliser votre appareil intelligent pour gérer votre table de cuisson et accéder à encore plus de fonctionnalités dans l'application KitchenAid®.

- **TECHNIQUES COURANTES**
Maintenir la bonne température pour plusieurs modes de cuisson afin d'obtenir les résultats souhaités.
- **ALIMENTS DE TOUS LES JOURS**
Accéder à la bonne température pour des aliments spécifiques afin de gérer facilement la table de cuisson selon vos besoins.

Utiliser ces fonctions en mode mains libres en utilisant votre voix et Google ou Alexa.

GUIDE DES TEMPÉRATURES MANUELLES



MODE MANUEL TempCook™

Personnaliser la cuisson en gérant la température des ustensiles de cuisson selon vos préférences et les besoins de la recette.

120 °F (45 °C)	150 °F (65 °C)	200 °F (90 °C)	250 °F (120 °C)	300 °F (150 °C)	350 °F (180 °C)	400 °F (200 °C)	440 °F (230 °C)
120 °F (45 °C)	180 °F (80 °C)	270 °F (130 °C)	300 °F (150 °C)	350 °F (180 °C)	400 °F (200 °C)		
FAIRE FONDRE	MAINTIEN AU CHAUD	CONFIRE, DÉGLACER	BROUILLER CARAMÉLISER	FAIRE SAUTER À LA POÊLE, DORER	SAISIR À LA POÊLE, GRILLER		

REMARQUE :

- TempCook™ n'est pas conçu pour faire bouillir l'eau, utiliser plutôt le mode Smart Boil (Bouillir Intelligent). Pour faire bouillir plus de 5 Qt (4,7 L), il est recommandé d'utiliser P (Power Boost [Puissance augmentée]).
- La température peut varier en fonction de facteurs externes.