





Refrigerator  
**TWO-DOOR SERIES**

# USER MANUAL

MRU21C7BST  
MRU21C7BWW



SmartHome



Download the app  
& activate product

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

# CONTENTS

<b>SPECIFICATIONS</b> .....	04
<b>PRODUCT OVERVIEW</b> .....	05
<b>PRODUCT INSTALLATION</b> .....	06
<b>OPERATION INSTRUCTIONS</b> .....	12
<b>APP SETUP AND OPERATION</b> .....	15
<b>CLEANING AND MAINTENANCE</b> .....	17
<b>TROUBLESHOOTING</b> .....	19
<b>CERTIFICATIONS</b> .....	22
<b>TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT</b> .....	23
<b>DISPOSAL AND RECYCLING</b> .....	23
<b>DATA PROTECTION NOTICE</b> .....	23

# LANGUAGES

**EN** English

**FR** French

**ES** Spanish

# SPECIFICATIONS

Product model	MRU21C7BST / MRU21C7BWW
Rated Voltage	115 V~, 60 Hz
Rated Current	2.6 A
Storage Volume	566 L (20 cu.ft.)
Defrosting Type	Automatic
Refrigerant and Amount	R600a, 74 g (2.61 oz)
Dimensions (W x D x H)	29.72 x 32.68 x 66.61 in (755 x 830 x 1692 mm)




Wireless network module	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antenna Type	Printed PCB antenna
Frequency Band	2400-2483.5 MHz
Operating Temperature	0 °C - 85 °C / 32 °F - 185 °F
Operation Humidity	10% - 85%
Maximum Transmission Power	<20 dBm
Power Input	DC 5V/500mA

EN

# PRODUCT OVERVIEW

## Parts Description



- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1 Door Switch | 4 Drawer        |
| 2 LED Light   | 5 Door Balcony  |
| 3 Shelf       | 6 Control Panel |

**Note:** For the most efficient use of energy, keep all internal items such as trays, drawers, and shelves in the position as supplied by the manufacturer.

### ATTENTION

**Differences:** Due to technical changes and model differences, some of the illustrations in this manual may differ from yours.

# PRODUCT INSTALLATION


## Installation Instructions

### Finding a suitable location

- This refrigerator is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- The refrigerator should be placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat and sturdy.
- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the refrigerator in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

### Dimensions and clearances

- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 100 mm of clearance at both sides and the top, and 50-75 mm at the back when installing the appliance.



### Providing a proper power supply

- Check your local power source. This refrigerator requires an **AC 115 V, 60 Hz** power supply.
- Use a receptacle that accepts the grounding prong. The power cord is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this refrigerator.


## CAUTION

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.

**WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)



EN

Width	Overall Height	Depth	Depth (Only Cabinet)	Width (doors open 135°)	Depth (doors open 135°)
A	B	C	C1	D	E
29.72	66.61	32.68	28.90	53.19	50.20

Note: All dimensions in inch.

## Door Reversal (Optional)

Depending on where you plan to use your refrigerator, you may find it more convenient to reverse the door position.

### ATTENTION

To avoid injury to yourself or your property, we recommend that someone assist you during the door reversal process.

### Preparing to reverse the door position

You will need: A standard screwdriver, a Phillips screwdriver, and the included Allen wrench.

- Make sure that your refrigerator is unplugged and empty.
- Have someone to assist you in the process.
- Keep all the parts you remove. You may need them later.

### Parts included with the hinge kit:



Left upper hinge



Left upper hinge cover



Left middle hinge



Upper door left stop



Upper door left self-lock

### Parts already mounted on the door (as shipped):



Hole cap



Upper hinge shaft sleeve



Middle hinge shaft sleeve



Lower hinge shaft sleeve



Lower hinge



Lower door Stop



Lower door self-lock


### Parts currently open on the right side:



Right upper hinge



Right upper hinge cover



Right middle hinge




Upper door right stop




Upper door right self-lock

**Steps:**


1. Unplug the refrigerator and remove all food items from the door shelves. Secure the door with tape.
2. Remove the left hole cover and the right upper hinge cover using Phillips and flat-head screwdrivers, and remove the upper hinge. Disconnect the signal wire (1) at the top right of the refrigerator body from the hinge cover. Keep the screws for later use.



3. Remove the upper door body.
4. Remove the middle hinge with a Phillips screwdriver, and then remove the lower door body from the body of the refrigerator. Retain the bolts for future use.




5. Remove the right lower hinge screws, and then remove the lower hinge.
6. Remove the lower hinge shaft and move it to the left of the lower hinge and tighten it, then install the removed right lower hinge to the left lower end of the refrigerator and secure it with the screws that were kept aside.




7. Remove the shaft sleeves at the right end of the lower door body and the upper door body and the shaft hole cover at the left end of the lower door, and install them on the opposite side.


8. Remove the door stop at the lower right end of the lower door body and install it on the opposite side of the door body.  
Remove the door stop and self-locking device at the lower right end of the upper door body and save it, find the upper door left stop and self-locking device in the accessory package and install them on the door body.



9. Install the lower door onto the lower hinge, remove the left middle hinge from the accessory package and install the middle hinge on the left side.  
10. Remove the left upper hinge cover from the accessory package. Remove the switch from the right hinge cover and fit it to the left upper hinge cover.



Install the upper door body on the left middle hinge and install the left upper hinge.  
Connect the signal wire (2) at the top left of the refrigerator body to the switch on the left hinge cover, then cover and fix the left hinge cover.  
Finally, install the decorative hinge cover to the right side of the refrigerator body.



**ATTENTION**

**Differences:** Due to technical changes and model differences, some of the illustrations in this manual may differ from yours.

## Leveling Feet

To avoid vibration, the appliance must be leveled.

If required, adjust the leveling feet (located on both sides of the bottom front) to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling feet can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling feet clockwise  to raise the unit, or counterclockwise  to lower it.

## Moving the Appliance

1. Remove all items from the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

### ATTENTION

Before making changes, the refrigerator must be disconnected from power. Precautions should be taken to prevent any personal injury.

## Replacing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

## Tips for Energy Saving

Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.

Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance.

Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".

An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.

Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.

Allow frozen food to defrost in the refrigeration compartment. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.

Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.


Setting the temperature no colder than necessary contributes to optimal energy use.

The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

# OPERATION INSTRUCTIONS

## Control Panel

The control panel is located on the right-hand inside wall of the refrigerating chamber.



	Name	Description
1	Wi-Fi icon	Lights up when connected to Wi-Fi.
2	REF-FRZ mode	Indicates the appliance is in refrigerator-freezer mode.
3	REF-REF mode	Indicates the appliance is in full refrigerating mode.
4	FRZ-FRZ mode	Indicates the appliance is in full freezer mode.
5	COLDEST	Indicates the temperature level selected. The snow icon ❄️ at the top represents the coldest temperature inside the chambers, the bottom snow icon the warmest.
6	COLDER	
7	COLDER	
8	COLD	
A	Mode button (MODE)	Press to switch the appliance between different operating modes. Press and hold for 3s to enter the network configuration mode.
B	Temperature adjustment button (TEMP)	Press to select a temperature level.

### ⚠️ ATTENTION

The actual control panel may vary depending on the model.

## Use and Functions

### Display

When using for the first time, the appliance operates in refrigerator-freezer mode and temperatures are set as follows by default:


- Refrigerating chamber: 39°F (4°C)
- Freezer chamber: -4°F (-20°C)

**Note:** If a fault occurs, the display will show the fault code by flashing the temperature level icons (see "Fault Indication").

### MODE Selection

- In addition to working as a normal refrigerator-freezer, the appliance has the versatility to be converted into a full refrigerator or full freezer.
- Press the **MODE** button to change the appliance's operating mode:  
**FRZ-FRZ** mode (freezer-freezer) > **REF-REF** mode (refrigerator-refrigerator) > **REF-FRZ** mode (refrigerator-freezer).
- The corresponding mode icon will light up.

### Temperature Setting



To adjust the temperature, press the **TEMP** button to select a temperature level: COLDEST > COLDER > COLDER > COLD (from top to bottom). The corresponding snow icon will light up.

The four temperature levels are preset with different temperatures for different operating modes:

- **In refrigerator-refrigerator mode:**  
 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C respectively (both chambers).

- **In freezer-freezer mode:**  
 -24 °C, -20 °C, -18 °C, -16 °C respectively (both chambers).
- **In refrigerator-freezer mode:**  
 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C respectively (refrigerating chamber).  
 -24 °C, -20 °C, -18 °C, -16 °C respectively (freezer chamber).

### ATTENTION

Recommended setting: refrigerating chamber 39°F (4°C), freezer chamber -4°F (-20°C).

### Power Failure Memory

In the event of a power failure, the current working state will be memorized and maintained until power is restored.

### Fault Indication

The following warnings appearing on the control panel indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have refrigerator and freezing function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure normal use of the refrigerator.

Fault code	Fault Description
<b>Icon 7 and Icon 8 flashing</b>	The fridge's temperature sensor fails
<b>Icon 6 and Icon 8 flashing</b>	The freezer's defrosting sensor fails
<b>Icon 5 and Icon 8 flashing</b>	The ambient temperature sensor fails
<b>Icon 5 and Icon 7 flashing</b>	The freezer's temperature sensor fails

## Storing Food

### Freezer Compartment

The freezer compartment is designated for the low-temperature freezing of food and long-term storage of frozen food.

Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.

When freezing large amounts of fresh food (such as meat, fish or chopped meat), please divide them into several small pieces before putting in, so that they can be quickly frozen and pick up easily.

Abide by the storage times recommended by food manufacturers on the packages, there is no information on the packaging, food should not be stored frozen for longer than three months from the date of purchase.

When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.

Frozen food should be kept in suitable individual packages to ensure that adjacent food cannot be contaminated. Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze them.

In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food and check whether they are still edible, then store them in a sufficiently cool place or in another appliance.

To defrost food, remove it from the freezer and let it defrost at room temperature or in the refrigerator. To defrost food quickly, you can use the defrost function on your microwave, for example.

If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid "freezer burn" and will reduce ice formation on the remaining foods.

### Refrigerator Compartment

To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.

Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.

Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.

Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1-2 days.

Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables

#### ATTENTION

Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator.

### Storage Times and Temperature

**Note:** Overlong storage or storage at inappropriate freezing temperature may cause a quality loss or spoiled foods, which causes food waste, is inedible and may cause food poisoning. The minimum temperature in most cases should be  $-18^{\circ}\text{C}$  or colder. Follow the maximum recommended storage times below:

- > Stew, ice cream, sausages, bread: 2-6 months.
- > Fish, shrimp, lamb, meat: 4-8 months.
- > Vegetables, fruits, poultry, beef: 6-12 months.

# APP SETUP AND OPERATION

## Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for SmartHome\* and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.




## Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



## Connect your devices to SmartHome

1. Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
2. Please power on your devices.
3. Open SmartHome app on your phone.
4. If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.
5. If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.
6. Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



Problem	Possible Causes	Solution
Cannot connect SmartHome app to Refrigerator/Freezer	Weak home WiFi signal	Ensure that “both your mobile device and the Refrigerator/Freezer” are within range of the wireless network.
	WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function	Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone
	Wireless network requires authentication	The app cannot connect the refrigerator/freezer to a wireless network which requires authentication. Networks requiring authentication are typically found in public places, such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a wireless network that does not require authentication.
	Wireless network device does not support 2.4 GHz	This refrigerator/freezer will only connect to 2.4GHz wireless networks. 5GHz wireless networks are not supported.

## OPEN API

1. Demand response
  - Get the current pattern POST /v1/api/plugin/ get Demand ResponseInfo.
  - Accepts DAL signals POST /v1/api/plugin/demand Response/dal.
  - Accepts TALR signals POST /v1/api/plugin/demand Response/ dal.
2. Energy consumption report
  - Get the energy statistics report POST /v1/api/plugin/get Energy Statistics Rep.
3. Delay defrosting
  - Control switch interface POST /v1/api/plugin/switch Delay Defrost.
  - Get the delay interval POST /v1/api/plugin/get Delay DefrostInfo.
  - Added delay interval POST /v1/api/plugin/save Delay DefrostInfo.
  - Remove the delay interval POST /v1/api/plugin/delete Delay DefrostInfo.
4. Refrigerator self-inspection
  - Get refrigerator health status information POST /v1/api/plugin/get Fridge Current Health.
5. Sabbath mode
  - Set the Sabbath mode POST /v1/api/plugin/set Sabbath Mode.

### ATTENTION

The application (SmartHome) interface (about the demand response interface) allows the user to operate according to the smart grid signal intervention mode.

# CLEANING AND MAINTENANCE

## CAUTION

Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.

Do not scrape off frost and ice with sharp objects. Do not use sprays, electric heaters like heater, hair dryer, steam cleaners or other sources of heat in order to avoid damage to the plastic parts.

Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

For areas that are difficult to clean in the product (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterial accumulation in these areas.

Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the product or contaminated food.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, isoamyl acetate, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.



Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

## ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired

## Defrosting

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:

Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.

When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

## CAUTION!


Don't use sharp objects to remove frost from the freezer.

Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

### Cleaning the Door Trays


According to the direction of the arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward to remove it.

After cleaning the tray, you can adjust its installation height to suit your needs.




### Cleaning the Drawers

1. Remove the contents of the drawer.
2. Lift the drawer up and remove it by pulling it out.



### Cleaning the Glass Shelves

- The innermost part of the refrigerator liner, where contacting the shelves, has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can take it out.
- Adjust or clean the shelves as needed.



# TROUBLESHOOTING


The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sales service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not working	• The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted.	• Insert the power cord plug firmly. • Turn on the power supply.
	• Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	• Check the power supply at home.
Light not on	• The appliance is not powered on.	• Unplug and re-plug the power cord.
	• The light is broken.	• Replace the light with a new one.
Fruits or vegetables are frozen	• Has the food been placed at the back of the fridge? The area near the back wall is where the temperatures are coldest.	• Do not place food which may freeze easily at the back of the fridge compartment.
Fridge/freezer is over-cooling	• The set temperature is too cold.	• Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	• High ambient temperature causes long working time.	• This is normal.
	• Putting too much food in at one time.	• Do not put too much food at one time.
	• Food is put in before it has cooled down.	• Wait until the food has cooled down before putting it in.
	• Opening the door too often.	• Do not open the door too often.
	• The frost layer inside is too thick.	• Need to defrost.
Door does not close properly	• Door is stuck with objects.	• Remove the objects.
	• Too much food in.	• Do not put in too much food.
	• Door gasket deformed.	• Heat the door gasket, then cool to restore (use an electric dryer or hot water to heat it).
Outer wall is hot	• When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet.	• A higher temperature on the outer wall is normal.
	• Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	• Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Cross or vertical beams are hot	• There are metal tubes inside the beams, and the heat released from the tubes prevents condensation.	• This is normal.
Odors	• Spoiled food	• Clean and remove any spoiled food.
	• Food with strong odors	• Make sure strong smelling food is wrapped airtight.
	• The interior of the compartment is soiled.	• Clean the interior of the compartment.

Problem	Possible Causes	Solution
The actual temperature differs from the set temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>When warm food is put in, the temperature will rise temporarily.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal. Wait for some time before checking the actual temperature.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>After setting a new temperature, it will take some time for the temperature in the compartment to reach the set temperature if the door is not opened.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>After the temperature has stabilized, the actual temperatures at different locations within the compartment are different, with a deviation of about <math>\pm 3^{\circ}\text{C}</math>.</li> </ul>	
Condensation forms on the outside	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condensation may form when the humidity in the room is high.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.</li> </ul>
Condensation forms inside the fridge and drawers	<ul style="list-style-type: none"> <li>The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wipe off the condensation using a dry cloth.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not open the doors too often or leave them open for too long.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The door gasket is not tight.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the door gasket, clean it or adjust its position.</li> </ul>
Frost around the vents	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door is not closed properly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure food does not block the door.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The door gasket is not tight.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the door gasket, clean it or adjust its position.</li> </ul>
Hard to open the door	<ul style="list-style-type: none"> <li>The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wait a few moments, and then try to open the door slowly.</li> </ul>



EN

Do you hear these abnormal sounds as below? Usually these sounds are normal.





**CLICK:** Some electrical parts in the refrigerator, such as electric valve will make this noise when working. This is normal.

**HISS:** When the refrigerant flows into the evaporator, it will make this noise. This is normal.





**BRRR:** The compressor will make this noise when working, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.

**SSSRRR:** The fan motor in the No Frost refrigerator will make this noise when working. This is normal.



**BLUBB:** Refrigerant flowing through the pipes in the refrigerator will make this noise. This is normal.

**CRACK:** Cracking sound or broken ice sound: the overall structure of the refrigerator, air duct frost will be with the thermal expansion and contraction of the expansion sound, these are also normal physical phenomenon.



EN

# CERTIFICATIONS

## Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

## Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Midea is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by Midea. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.


For model: MWB-S-WB01

FCC ID: 2ADQOMWB-SWB01

IC ID: 12575A-WB01



# TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea

Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

## DISPOSAL AND RECYCLING

### Important instructions for environment

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



EN

### Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

### Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



## DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via [MideaDPO@midea.com](mailto:MideaDPO@midea.com). To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via [MideaDPO@midea.com](mailto:MideaDPO@midea.com). To find further information, please follow the QR Code.





## Réfrigérateur SÉRIE À DEUX PORTES

# MANUEL D'UTILISATION

MRU21C7BST  
MRU21C7BWW



SmartHome



Télécharger l'application  
et activer le produit

Avertissements : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour une référence future. La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis aux fins d'améliorer le produit. Contactez votre revendeur ou le fabricant pour plus de détails.

Le schéma ci-dessus est fourni uniquement à titre de référence. Veuillez considérer l'apparence du produit réel comme référence.

## LETTRE DE REMERCIEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous maîtrisez les caractéristiques et les fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

# SOMMAIRE

<b>SPÉCIFICATIONS</b> .....	03
<b>PRÉSENTATION DU PRODUIT</b> .....	04
<b>INSTALLATION DU PRODUIT</b> .....	05
<b>CONSIGNES D'UTILISATION</b> .....	11
<b>INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION</b> .....	14
<b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b> .....	16
<b>DÉPANNAGE</b> .....	18
<b>CERTIFICATIONS</b> .....	21
<b>MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE</b> .....	22
<b>ÉLIMINATION ET RECYCLAGE</b> .....	22
<b>AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES</b> .....	22

# SPÉCIFICATIONS

Modèle du produit	MRU21C7BST / MRU21C7BWW
Tension nominale	115 V-, 60 Hz
Courant nominal	2,6 A
Volume de stockage	566 L (20 pi³)
Type de dégivrage	Automatique
Réfrigérant et quantité	R600a, 74 g (2,61 oz)
Dimensions extérieures (L x P x H)	755 x 830 x 1692 mm (29,72 x 32,68 x 66,61 po)




Module réseau sans fil	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Type d'antenne	Antenne à circuit imprimé
Bande de fréquence	2 400 à 2 483,5 MHz
Température de fonctionnement	0 à 85 °C /32 à 185 °F
Humidité de fonctionnement	10 % - 85 %
Puissance de transmission maximale	< 20 dBm
Entrée d'alimentation	5 VCC/500 mA

FR

# PRÉSENTATION DU PRODUIT

## Description des pièces



1 Commutateur de porte

2 Voyant LED

3 Étagère

4 Tiroir

5 Balconnet de porte

6 Panneau de commande

**Remarque :** Pour une utilisation optimale de l'énergie, laissez tous les éléments internes tels que les plateaux, les tiroirs et les étagères dans la position fournie par le fabricant.

### ATTENTION

**Différences :** En raison de modifications techniques et de différences entre les modèles, certaines illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre modèle.

# INSTALLATION DU PRODUIT


## Instructions d'installation

### Trouver un emplacement approprié

- Ce réfrigérateur est conçu pour être posé debout et ne doit pas être encastré.
- Le réfrigérateur doit être placé à l'intérieur dans un endroit bien ventilé ; le sol doit être plat et solide.
- Tenez-le à l'écart de la chaleur et évitez la lumière directe du soleil. Ne placez pas le réfrigérateur dans des endroits humides ou aqueux pour éviter la rouille ou la réduction de l'isolation.

### Dimensions et dégagements

- Une distance trop petite des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et une augmentation des coûts d'électricité. Lors de l'installation de l'appareil, il faut prévoir un espace libre de plus de 100 mm sur les deux côtés et sur le dessus, et de 50 à 75 mm à l'arrière.



FR

### Assurer une alimentation électrique adéquate

- Vérifiez votre source d'alimentation locale. Ce réfrigérateur nécessite une alimentation électrique **115 VCA, 60 Hz**.
- Utilisez une prise qui accepte la broche de mise à la terre. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche à trois broches (mise à la terre) qui s'adapte à une prise murale standard à trois broches (mise à la terre) afin de minimiser les risques d'électrocution liés à ce réfrigérateur.


## MISE EN GARDE

Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Il faut toujours tenir fermement la fiche et la tirer tout droit hors de la prise.

**AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

## Diagramme d'encombrement (porte ouverte et fermée)



FR

Largeur	Hauteur totale	Profondeur	Profondeur (uniquement l'armoire)	Largeur (portes ouvertes à 135°)	Profondeur (portes ouvertes à 135°)
A	B	C	C1	D	E
29,72	66,61	32,68	28,90	53,19	50,20

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.

## Inversion de la porte (en option)

Selon l'endroit où vous prévoyez d'utiliser votre réfrigérateur, vous trouverez peut-être plus pratique d'inverser la position de la porte.

### ATTENTION

Pour éviter toute blessure, il est recommandé que quelqu'un vous assiste pendant l'inversion de la porte.

### Préparation pour inverser l'ouverture de la porte

Vous aurez besoin de : un tournevis standard, un tournevis cruciforme et la clé Allen incluse.

- Assurez-vous que votre réfrigérateur est débranché et vide.
- Faites-vous aider par quelqu'un pour cette procédure.
- Conservez toutes les pièces que vous retirez. Vous en aurez peut-être besoin plus tard.

### Pièces incluses dans le kit de poignée :



Charnière supérieure gauche



Couvercle de la charnière supérieure gauche



Charnière centrale gauche



Butée gauche de la porte supérieure



Mécanisme de fermeture automatique gauche de la porte supérieure

### Pièces déjà montées sur la porte (telle qu'elle est expédiée) :



Cache-trou



Manchon de l'axe de la charnière supérieure



Manchon de l'axe de la charnière centrale



Manchon de l'axe de la charnière inférieure



Charnière inférieure



Butée de la porte inférieure



Mécanisme de fermeture automatique de la porte inférieure


### Pièces ouvertes sur le côté droit :



Charnière supérieure droite



Couvercle de la charnière supérieure droite



Charnière centrale droite




Butée droite de la porte supérieure




Mécanisme de fermeture automatique droit de la porte supérieure

## Étapes :


1. Débranchez le réfrigérateur et retirez tous les articles alimentaires des étagères de la porte. Immobilisez la porte à l'aide d'un ruban adhésif.
2. Retirez le couvercle du trou gauche et le couvercle de la charnière supérieure droite à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'un tournevis plat, puis retirez la charnière supérieure. Déconnectez le fil de signal (❶), situé en haut à droite du corps du réfrigérateur, du couvercle de la charnière. Conservez les vis pour les utiliser ultérieurement.



3. Retirez le corps de porte supérieur.
4. Retirez la charnière centrale à l'aide d'un tournevis Phillips, puis retirez le corps de la porte inférieure du corps du réfrigérateur. Conservez les boulons pour les utiliser par la suite.




5. Retirez les vis de la charnière inférieure droite, puis retirez la charnière inférieure.
6. Retirez l'axe de la charnière inférieure, déplacez-le vers la gauche de la charnière inférieure et serrez-le, puis installez la charnière inférieure droite que vous avez retirée sur l'extrémité inférieure gauche du réfrigérateur et fixez-la à l'aide des vis qui ont été mises de côté.




7. Retirez les douilles d'axe à l'extrémité droite du corps de la porte inférieure et du corps de la porte supérieure, ainsi que le cache-trou d'axe à l'extrémité gauche de la porte inférieure, et installez-les sur le côté opposé.
8. Retirez la butée de porte à l'extrémité inférieure droite du corps de porte inférieur et installez-le sur le côté opposé du corps de porte. Retirez la butée de porte et le mécanisme de verrouillage automatique à l'extrémité inférieure droite du corps de la porte supérieure et mettez-les de côté, trouvez la butée

gauche de la porte supérieure et le mécanisme de verrouillage automatique dans l'emballage des accessoires et installez-les sur le corps de la porte.




9. Installez la porte inférieure sur la charnière inférieure, retirez la charnière centrale gauche du paquet d'accessoires et installez la charnière centrale sur le côté gauche.
10. Retirez le couvercle de la charnière supérieure gauche de l'emballage des accessoires. Retirez l'interrupteur du couvercle de la charnière droite et installez-le sur le couvercle de la charnière supérieure gauche.

Crochet de fermeture de la porte droite Crochet de fermeture de la porte gauche



Installez le corps de la porte supérieure sur la charnière centrale gauche et installez la charnière supérieure gauche.  
Connectez le fil de signal (2), situé en haut à gauche du corps du réfrigérateur, à l'interrupteur sur le couvercle de la charnière gauche, puis recouvrez et fixez le couvercle de la charnière gauche.  
Enfin, installez le couvercle décoratif de la charnière sur le côté droit du corps du réfrigérateur.



### ● ATTENTION

**Différences :** En raison de modifications techniques et de différences entre les modèles, certaines illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre modèle.



## Pieds de nivellement

L'appareil doit être à niveau pour éviter toute vibration.

Si nécessaire, réglez les pieds de nivellement (situés de part et d'autre de la partie inférieure de l'avant) pour compenser les inégalités du sol.

L'avant de la porte doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter sa fermeture.

Les pieds de mise à niveau peuvent être facilement tournés en inclinant légèrement l'appareil.

Tournez les pieds de réglage dans le sens horaire  pour soulever l'appareil, ou dans le sens antihoraire  pour l'abaisser.

## Déplacement de l'appareil

1. Videz l'appareil de son contenu.
2. Débranchez la fiche d'alimentation, et fixez-la au crochet de prise située à l'arrière ou la placer au-dessus de l'appareil.
3. Collez les pièces telles que les étagères et la poignée de porte pour éviter qu'elles ne tombent lors du déplacement de l'appareil.
4. Avec précaution, déplacez l'appareil à l'aide de deux personnes au moins. Lors du transport sur une longue distance, l'appareil doit être maintenu en position verticale.



### ATTENTION

Avant d'effectuer tout changement, vous devez débrancher le réfrigérateur de l'alimentation. Des précautions doivent être prises pour éviter toute blessure.

## Remplacement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée similaire.

## Conseils pour l'économie d'énergie

L'appareil ne doit pas être placé à côté de cuisinières, radiateurs ou toute autre source de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionne plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante au niveau de la base, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil.

Il faut également respecter les dégagements du chapitre « Installation ».

Un compartiment réfrigérateur/congélateur rempli uniformément contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le compartiment réfrigérateur/congélateur. Les aliments déjà augmentent l'efficacité énergétique.

Laissez les aliments congelés se décongeler dans le compartiment de réfrigération. La froideur des aliments congelés réduit la consommation d'énergie dans le réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.

Ouvrez la porte aussi brièvement que nécessaire pour minimiser toute perte de froid. L'ouverture/fermeture de la porte brièvement réduit la consommation d'énergie.


Un réglage de la température au plus juste contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Les joints de porte de l'appareil doivent être parfaitement intacts pour faciliter la fermeture des portes et éviter que la consommation d'énergie ne soit pas augmentée inutilement.

# CONSIGNES D'UTILISATION

## Panneau de commande

Le panneau de commande est situé sur la paroi intérieure droite du compartiment de réfrigération.



FR

Nom	Description
1 Icône Wi-Fi	Elle s'allume lorsque l'appareil est connecté au Wi-Fi.
2 Mode RÉF-CON	Indique que l'appareil est en mode réfrigérateur-congérateur.
3 Mode RÉF-RÉF	Indique que l'appareil est entièrement en mode de réfrigération.
4 Mode CON-CON	Indique que l'appareil est entièrement en mode de congélation.
5 LE PLUS FROID	Indique le niveau de température sélectionné. L'icône de neige ❄️ en haut représente la température la plus froide à l'intérieur des compartiments, l'icône de neige en bas la plus chaude.
6 PLUS FROID	
7 PLUS FROID	
8 FROID	
A Bouton de mode (MODE)	Appuyez sur ce bouton pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. Appuyez sur ce bouton et maintenez-la enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de configuration du réseau.
B Bouton de réglage de la température (TEMP)	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un niveau de température.

### ATTENTION

Le panneau de commande réel peut varier en fonction du modèle.

## Utilisation et fonctions

### Affichage

Lors de la première utilisation, l'appareil fonctionne en mode réfrigérateur-congélateur et les températures sont réglées par défaut comme suit :


- Compartiment de réfrigération : 4 °C (39 °F)
- Compartiment de congélation : -20 °C (-4 °F)

**Remarque :** En cas d'anomalie, l'écran affiche le code d'anomalie en faisant clignoter les icônes de niveau de température (voir « Indication d'anomalie »).

### Sélection du MODE

- En plus de fonctionner comme un réfrigérateur-congélateur normal, l'appareil peut être intégralement transformé en réfrigérateur ou en congélateur.
- Appuyez sur le bouton **MODE** pour changer le mode de fonctionnement de l'appareil :  
**CON-CON** mode (congélateur-congélateur) > **RÉF-RÉF** mode (réfrigérateur-réfrigérateur) > **RÉF-CON** mode (réfrigérateur-congélateur).
- L'icône de mode correspondante s'allume.

### Réglage de la température



Pour régler la température, appuyez sur le bouton **TEMP** pour sélectionner un niveau de température : LE PLUS FROID > PLUS FROID > PLUS FROID > FROID (de haut en bas). L'icône de flocon de neige correspondante s'allume.

Les quatre niveaux de température sont pré-réglés avec différentes températures pour différents modes de fonctionnement :

- **En mode réfrigérateur-réfrigérateur :** 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C respectivement (dans les deux compartiments).
- **En mode congélateur-congélateur :** -24 °C, -20 °C, -18 °C, -16 °C respectivement (dans les deux compartiments).
- **En mode réfrigérateur/congélateur :** 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C respectivement (compartiment de réfrigération).  
-24 °C, -20 °C, -18 °C, -16 °C respectivement (compartiment de congélation).

### ATTENTION

Réglage recommandé : compartiment de réfrigération 4 °C (39 °F), compartiment de congélation -20 °C (-4 °F).

### Mémoire de panne de courant

En cas de panne de courant, l'état de fonctionnement actuel est mémorisé et maintenu jusqu'à ce que le courant soit rétabli.

### Indication d'anomalie

Les avertissements suivants, qui apparaissent sur le panneau de commande, indiquent des anomalies correspondantes du réfrigérateur. Bien que le réfrigérateur puisse encore fonctionner comme réfrigérateur et congélateur avec les anomalies suivantes, l'utilisateur doit contacter un spécialiste pour l'entretien, afin d'assurer une utilisation normale du réfrigérateur.

Code d'anomalie	Description de l'anomalie
Clignotement des icônes 7 et 8	Le capteur de température du réfrigérateur est défectueux
Clignotement des icônes 6 et 8	Le capteur de dégivrage du congélateur est défectueux
Clignotement des icônes 5 et 8	Le capteur de température ambiante est défectueux
Clignotement des icônes 5 et 7	Le capteur de température du congélateur est défectueux

### Compartiment du congélateur

Le compartiment congélateur est destiné à la congélation à basse température des aliments et à la conservation à long terme des aliments congelés.

Ne mettez pas les aliments frais et congelés les uns à côté des autres. Les aliments congelés peuvent fondre.

Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais (tels que de la viande, du poisson ou de la viande hachée), répartissez-les en plusieurs petits morceaux avant de les mettre dans le congélateur, afin qu'ils puissent être congelés rapidement et ramassés facilement.

Respectez les durées de conservation recommandées par les fabricants de produits alimentaires sur les emballages. En l'absence d'informations sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés congelés pendant plus de trois mois à compter de la date d'achat.

Lors de l'achat d'aliments congelés, il faut s'assurer qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé.

Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages individuels appropriés afin de garantir que les aliments voisins ne puissent pas être contaminés. Consommez immédiatement les aliments décongelés et décongelés, ne les recongelez pas.

En cas de panne de courant prolongée ou de dysfonctionnement de l'appareil, retirez les aliments congelés stockés et vérifiez s'ils sont encore comestibles, puis conservez-les dans un endroit suffisamment frais ou dans un autre appareil.

Pour décongeler un aliment, sortez-le du congélateur et laissez-le décongeler à température ambiante ou au réfrigérateur. Pour décongeler rapidement les aliments, vous pouvez par exemple utiliser la fonction de décongélation de votre micro-ondes.

Si vous ne souhaitez décongeler qu'une partie d'un paquet, retirez la portion dont vous avez besoin et refermez immédiatement le reste du paquet. Vous éviterez ainsi les « brûlures de congélation » et réduirez la formation de glace sur les aliments restants.

### Compartiment du réfrigérateur

Pour réduire l'humidité et l'accumulation de glace qui en résulte, ne mettez jamais de liquide dans le compartiment du réfrigérateur dans des récipients non fermés hermétiquement. Le givre a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides de l'évaporateur. Le stockage de liquides non couverts entraîne un dégivrage plus fréquent.

Ne mettez jamais d'aliments chauds dans le compartiment du réfrigérateur. Ceux-ci doivent d'abord être refroidis à température ambiante, puis placés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le compartiment du réfrigérateur.

Les aliments et les récipients ne doivent pas toucher la paroi arrière du réfrigérateur, car ils pourraient se congeler contre celle-ci. Il ne faut pas ouvrir régulièrement la porte du réfrigérateur.

La viande et le poisson écaillé (placés dans un emballage ou une feuille de plastique) placés au réfrigérateur devraient être utilisés dans les 1 à 2 jours.

Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie réservée aux fruits et légumes frais.

#### ATTENTION

Le stockage d'une trop grande quantité d'aliments pendant le fonctionnement après le premier branchement peut nuire à l'effet de congélation du réfrigérateur.

### Température et durées de conservation

**Remarque :** Une conservation trop longue ou à une température de congélation inappropriée peut entraîner une perte de qualité ou des aliments avariés, ce qui provoque des gaspillages alimentaires, n'est pas comestible et peut entraîner une intoxication alimentaire. Dans la plupart des cas, la température minimale doit être inférieure ou égale à -18 °C ou moins. Respectez les durées de conservation maximales recommandées ci-dessous :

- > Ragoût, crème glacée, saucisses, pain : 2 à 6 mois.
- > Poisson, crevette, agneau, viande : 4 à 8 mois.
- > Légumes, fruits, volaille, bœuf : 6-12 mois.

# INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

## Télécharger l'application SmartHome

Sur l'une des boutiques d'applications (Google Play Store, Apple App Store), recherchez « SmartHome » et trouvez l'application SmartHome. Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger cette application en scannant le code QR ci-dessous.



## Inscription et connexion

Ouvrez l'application SmartHome et créez un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire à partir d'un compte tiers). Si vous disposez déjà d'un compte, utilisez-le pour vous connecter.



## Connectez vos appareils à Smarthome

1. Veuillez-vous assurer que votre téléphone portable est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans Paramètres et activez les réseaux sans fil et Bluetooth.
2. Veuillez mettre vos appareils sous tension.
3. Ouvrir l'application SmartHome sur votre téléphone.
4. Si un message « Appareils intelligents découverts à proximité » apparaît, appuyez pour ajouter.
5. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez « + » sur la page et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil n'y figure pas, veuillez l'ajouter manuellement en fonction de la catégorie et du modèle de l'appareil.
6. Connectez votre appareil au réseau sans fil en suivant les instructions de l'application. En cas d'échec de la connexion, veuillez suivre les instructions fournies par l'application afin de poursuivre la procédure.



Problème	Causes possibles	Solution
Impossible de connecter l'application SmartHome au réfrigérateur/congélateur	Signal Wi-Fi domestique faible	Assurez-vous que « votre appareil mobile et le réfrigérateur/congélateur » sont à portée du réseau sans fil.
	Fonction WLAN+ (Android) ou WLAN Assistant (iOS)	Désactivez la fonction WLAN+ (Android) ou WLAN Assistant (iOS) de votre téléphone portable.
	Le réseau sans fil nécessite une authentification	L'application ne peut pas connecter le réfrigérateur/congélateur à un réseau sans fil nécessitant une authentification. Les réseaux nécessitant une authentification se trouvent généralement dans les lieux publics, tels que les hôtels, les restaurants, etc. Veuillez vous connecter à un réseau sans fil ne nécessitant pas d'authentification.
	L'appareil de réseau sans fil ne prend pas en charge 2,4 GHz.	Ce réfrigérateur/congélateur ne se connecte qu'aux réseaux sans fil de 2,4 GHz. Les réseaux sans fil de 5GHz ne sont pas pris en charge.

## API OUVERTE

- Demander une réponse
  - Obtenir le profil actuel POST `/v1/api/plugin/get Demand ResponseInfo`.
  - Accepter les signaux DAL POST `/v1/api/plugin/demand Response/dal`.
  - Accepter les signaux TALR POST `/v1/api/plugin/demand Response/dal`.
- Rapport sur la consommation d'énergie
  - Obtenir le rapport sur les statistiques énergétiques POST `/v1/api/plugin/get Energy Statistics Rep`.
- Différer le dégivrage
  - Contrôler l'interface du commutateur POST `/v1/api/plugin/switch Delay Defrost`.
  - Obtenir l'intervalle de retard POST `/v1/api/plugin/get Delay DefrostInfo`.
  - Ajouter un intervalle de retard POST `/v1/api/plugin/save Delay DefrostInfo`.
  - Supprimer l'intervalle de retard POST `/v1/api/plugin/delete Delay DefrostInfo`.
- Auto-inspection du réfrigérateur
  - Obtenir des informations sur l'état du réfrigérateur POST `/v1/api/plugin/get Fridge Current Heath`.
- Mode Sabbath
  - Définir le mode Sabbath POST `/v1/api/plugin/set Sabbath Mode`.

### ATTENTION

L'interface de l'application (SmartHome) (concernant l'interface de réponse à la demande) permet à l'utilisateur d'opérer selon le mode d'intervention du signal du réseau intelligent.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

## MISE EN GARDE

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à un entretien de routine. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car un démarrage fréquent peut endommager le compresseur.

Tenez la fiche, et non le câble, lorsque vous débranchez l'appareil.

Ne grattez pas le givre et la glace avec des objets pointus. N'utilisez pas de vaporisateurs, d'appareils de chauffage électrique, de sèche-cheveux, de nettoyeurs à vapeur ou d'autres sources de chaleur afin d'éviter d'endommager les pièces en plastique.

Enlever la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter les risques d'incendie et l'augmentation de la consommation d'énergie.

Vérifiez régulièrement le joint du congélateur armoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris. Nettoyez le joint de la porte avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent dilué.

L'intérieur du produit doit être nettoyé régulièrement pour éviter toute odeur.

Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du produit, avec une solution de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un litre d'eau tiède. Rincez ensuite à l'eau puis essuyez. Après le nettoyage, ouvrez la porte et laissez sécher à l'air avant de brancher l'appareil.

Pour les zones du produit difficiles à nettoyer (telles que les espaces étroits, trous et coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc. et si nécessaire, combiné avec certains outils supplémentaires (tels que de fines tiges) pour éviter toute accumulation de contaminants ou de bactéries dans ces zones.

N'utilisez pas de savon, détergent, poudre à récurer, nettoyant en vaporisateur, etc., car ils peuvent laisser des odeurs à l'intérieur du produit ou des aliments contaminés.

Nettoyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent, puis l'essuyez.

N'utilisez pas de brosses dures, de billes nettoyantes en acier, de brosses métalliques, de produits abrasifs (tels que les dentifrices), de solvants organiques (tels que l'alcool,

l'acétone, l'acétate d'isoamyle, etc.), d'eau bouillante, d'articles acides ou alcalins, qui pourraient endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.



Ne rincez pas directement avec de l'eau ou d'autres liquides pendant le nettoyage pour éviter les courts-circuits ou affecter l'isolation électrique après immersion.

### ATTENTION

Une fois mis en marche, l'appareil doit fonctionner en continu. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu ; autrement sa durée de vie peut être réduite.

## Décongélation

Bien que cet appareil dégèle automatiquement, une couche de givre peut se produire sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou maintenue ouverte trop longtemps. Si le gel est trop épais, choisissez un moment où l'approvisionnement en denrées alimentaires est faible et procédez comme suit :

Retirez les d'aliments qui s'y trouvent et les paniers accessoires , débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Aérez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de décongélation.

Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.


### MISE EN GARDE !

N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre du congélateur. Ce n'est qu'une fois l'intérieur complètement sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise secteur.

## Nettoyage des plateaux de porte


Selon le sens de la flèche dans la figure ci-dessous, utilisez les deux mains pour serrer le plateau, et poussez-le vers le haut pour le retirer.

Après avoir nettoyé le plateau, vous pouvez ajuster sa hauteur d'installation en fonction de vos besoins.




## Nettoyage des tiroirs

1. Retirez le contenu du bac.
2. Soulevez le bac et retirez-le en le tirant vers l'extérieur.



## Nettoyage des clayettes en verre

- La partie la plus interne du revêtement du réfrigérateur, où se trouvent les clayettes, est munie d'une butée, vous devez donc les soulever avant de pouvoir les retirer.
- Ajustez ou nettoyez les clayettes si nécessaire.



# DÉPANNAGE


Les problèmes simples suivants peuvent être traités par l'utilisateur. Appelez le service après-vente si ces problèmes ne sont pas réglés.

Problème	Causes possibles	Solution
Ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'alimentation n'est pas sous tension et la fiche n'est pas bien insérée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insérez fermement la fiche du cordon d'alimentation.</li> <li>Allumez l'appareil.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faible tension, coupure de courant ou déclenchement d'une partie du circuit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'alimentation électrique de la maison.</li> </ul>
La lampe ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil n'est pas sous tension.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La lampe est cassée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez la lampe par une nouvelle.</li> </ul>
Les fruits et légumes sont congelés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les aliments ont-ils été placés à l'arrière du réfrigérateur ? La zone située près de la paroi du fond est celle où les températures sont les plus froides.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne placez pas les aliments susceptibles de geler facilement à l'arrière du compartiment du réfrigérateur.</li> </ul>
Le réfrigérateur/ congélateur refroidit trop	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température réglée est trop froide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la température à une valeur plus élevée.</li> </ul>
Le compresseur fonctionne longtemps	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température ambiante élevée entraîne qu'il fonctionne longtemps.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce phénomène est normal.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trop d'aliments sont mis à la fois.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne mettez pas trop d'aliments à la fois.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les aliments sont placés avant d'avoir refroidi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendez que les aliments aient refroidi avant de les placer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porte est ouverte trop souvent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'ouvrez pas la porte trop fréquemment.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La couche de givre à l'intérieur est trop épaisse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il faut dégivrer.</li> </ul>
La porte ne se ferme pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porte est bloquée par des objets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez les objets.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trop d'aliments ont été mis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne mettez pas trop de nourriture.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le joint de la porte est déformé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chauffez le joint de la porte, puis laissez-le refroidir pour le remettre en état (utilisez un sèche-linge électrique ou de l'eau chaude pour le chauffer).</li> </ul>
La paroi extérieure est chaude	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque l'appareil fonctionne, la chaleur est dissipée vers l'extérieur par les tubes métalliques situés à l'intérieur de l'armoire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une température plus élevée sur la paroi extérieure est normale.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les températures ambiantes plus élevées en été entraînent une augmentation de la température du mur extérieur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez l'espace de dissipation de la chaleur ou placez l'appareil dans un endroit ventilé et frais.</li> </ul>


FR

Problème	Causes possibles	Solution
Les montants transversaux ou verticaux sont chauds	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des tubes métalliques se trouvent à l'intérieur des montants et la chaleur dégagée par les tubes empêche la condensation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce phénomène est normal.</li> </ul>
Odeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aliments avariés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez et éliminez toute nourriture avariée.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aliments à forte odeur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez à ce que les aliments à forte odeur soient emballés hermétiquement.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'intérieur du compartiment est sale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'intérieur du compartiment.</li> </ul>
La température réelle diffère de la température réglée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque des aliments chauds sont introduits, la température augmente temporairement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce phénomène est normal. Attendez un certain temps avant de tester la température réelle.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Après avoir réglé une nouvelle température, il faut un certain temps pour que la température du compartiment atteigne la température réglée lorsque la porte n'est pas ouverte.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Après que la température se soit stabilisée, les températures réelles à différents endroits du compartiment sont différentes, avec un écart d'environ <math>\pm 3</math> °C.</li> </ul>	
Formation de condensation à l'extérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>De la condensation peut se former lorsque l'humidité de la pièce est élevée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce phénomène est normal. Essayez la condensation à l'aide d'un chiffon sec.</li> </ul>
De la condensation se forme à l'intérieur du réfrigérateur et des bacs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réfrigérateur maintient un taux d'humidité élevé pour conserver la fraîcheur des légumes et autres aliments.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez la condensation à l'aide d'un chiffon sec.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'humidité est trop élevée dans la pièce et les portes ont été ouvertes fréquemment.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'ouvrez pas les portes trop souvent et ne les laissez pas ouvertes trop longtemps.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le joint de la porte n'est pas étanche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le joint de la porte, nettoyez-le ou corrigez sa position.</li> </ul>
Givre autour des ouvertures d'aération	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porte n'est pas correctement fermée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez à ce que la nourriture ne bloque pas la porte.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le joint de la porte n'est pas étanche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le joint de la porte, nettoyez-le ou corrigez sa position.</li> </ul>
Difficulté pour ouvrir la porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>La différence de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur du compartiment peut parfois rendre difficile l'ouverture de la porte du congélateur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendez quelques instants, puis essayez d'ouvrir la porte lentement.</li> </ul>


Entendez-vous les bruits particuliers suivants ? Ces bruits sont généralement normaux.




**CLIC :** certaines pièces électriques du réfrigérateur, telles que la vanne électrique, émettent ce bruit en fonctionnement. Ce phénomène est normal.




**TSSS :** le bruit émis par l'évaporateur est dû à l'écoulement du fluide frigorigène dans l'évaporateur. Ce phénomène est normal.




**RONRON :** le compresseur émet ce bruit en fonctionnement et ces bourdonnements sont très forts, en particulier au démarrage et à l'arrêt. Ce phénomène est normal.




**BZZZ :** Le moteur du ventilateur du réfrigérateur sans givre émet ce bruit en fonctionnement. Ce phénomène est normal.



**GLOUGLOU :** ce bruit est émis par le fluide frigorigène qui circule dans les tuyaux du réfrigérateur. Ce phénomène est normal.



**CRAC :** bruit de craquement ou de glace brisée. La structure globale du réfrigérateur, le givre sur les conduits d'air produisent ce bruit dû à la dilatation et à la contraction thermiques. Ces phénomènes physiques sont normaux.



FR

# CERTIFICATIONS

## Déclaration de conformité de la Commission fédérale des communications (FCC) pour les États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est sous réserve des conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des ondes radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter un revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC RF pour un environnement non contrôlé.

FR

## Déclaration de conformité d'Industrie Canada (IC) pour le Canada

Le présent appareil est conforme aux normes d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement de l'appareil est sous réserve des conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Midea n'est pas responsable des changements ou modifications dont elle n'a pas donné l'autorisation expresse. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.


Pour le modèle : MWB-S-WB01

ID FCC : 2ADQOMWB-SWB01

ID IC : 12575A-WB01



# MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

 Le logo, les marques verbales, le nom commercial, la présentation et toutes les versions de ces éléments sont des propriétés précieuses de Midea Group ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), auxquelles sont rattachés des marques, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que toute bonne volonté résultant de l'utilisation d'une partie quelconque de la marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

Ce manuel a été créé par Midea qui en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entreprise ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en totalité ou en partie ce manuel, ni le joindre ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de la société Midea.

Toutes les fonctions et consignes qui y sont décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Toutefois, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

## ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

### Instructions importantes pour l'environnement

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. L'appareil, une fois usé, doit être déposé à un point de collecte officiel dédié au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le distributeur chez qui le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. La mise au rebut appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



FR

### Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté respecte la directive européenne RoHS (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux dangereux ou interdits spécifiés dans la directive.

### Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, respectant notre réglementation nationale sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



## AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour les services de l'entreprise convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les stipulations du droit applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus au sein desquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

En général, notre traitement des données vise à remplir notre obligation contractuelle envers vous et, pour des raisons de sécurité de l'appareil, à préserver vos droits dans le cadre des questions de garantie et d'enregistrement de l'appareil. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante : **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit d'opposition au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter via l'adresse suivante : **MideaDPO@midea.com**. Pour trouver des informations supplémentaires, veuillez scanner le code QR.



Refrigerador  
SERIE DE DOS PUERTAS

# MANUAL DEL USUARIO

MRU21C7BST  
MRU21C7BWW



SmartHome



Descargue la aplicación y  
active el producto

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

La imagen que aparece arriba es solo para referencia. Considere la apariencia del producto real como la estándar.

## NOTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo aparato de forma segura.

# CONTENIDO

<b>ESPECIFICACIONES</b> .....	03
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b> .....	04
<b>INSTALACIÓN DEL PRODUCTO</b> .....	05
<b>INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO</b> .....	11
<b>CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN</b> .....	14
<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b> .....	16
<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	18
<b>CERTIFICACIONES</b> .....	21
<b>MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL</b> .....	22
<b>ELIMINACIÓN Y RECICLAJE</b> .....	22
<b>AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> .....	22

# ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MRU21C7BST / MRU21C7BWW
Tensión nominal	115 V - 60 Hz
Corriente nominal	2.6 A
Capacidad	566 L
Tipo de descongelación	Automático
Refrigerante y cantidad	R600a, 74 g
Medidas (ancho × prof. × alto)	755 × 830 × 1692 mm




Módulo de red inalámbrica	MWB-S-WB01
Estándar	IEEE 802.11b/g/n
Tipo de antena	Antena PCB impresa
Banda de frecuencia	2400 - 2483.5 MHz
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 85 °C
Humedad de funcionamiento	10 % - 85 %
Potencia máxima de transmisión	< 20 dBm
Corriente de funcionamiento	DC 5V / 500 mA

ES

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## Descripción de las partes



- |   |                          |   |                        |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| 1 | Interruptor de la puerta | 4 | Cajón                  |
| 2 | Luz LED                  | 5 | Anaqueles de la puerta |
| 3 | Estante                  | 6 | Panel de control       |

**Nota:** Para un uso eficiente de la energía, mantenga todos los elementos internos, como bandejas, cajones y estantes, en la posición suministrada por el fabricante.

### **⚠ ATENCIÓN**

**Diferencias:** Debido a cambios técnicos y diferencias de modelo, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de las suyas.

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


## Instrucciones de instalación

### Encuentre una ubicación adecuada

- Este refrigerador está diseñado sólo para uso vertical y no debe ser empotrado ni incorporado.
- El refrigerador debe colocarse en un lugar interior bien ventilado, sobre una superficie plana y resistente.
- Debe mantenerse alejado del calor y de la luz solar directa. No debe colocarse en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o la reducción del efecto aislante.

### Medidas y espacios libres

- Una distancia demasiado pequeña entre el refrigerador y los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y un aumento de los costos de electricidad. Deje un espacio de más de 100 mm a ambos lados y en la parte superior, y de 50 a 75 mm en la parte posterior al instalar el aparato.



ES

### Proporcionar una fuente de corriente adecuada

- Proporcione una fuente adecuada de corriente. Este refrigerador requiere una fuente de alimentación de **CA 115 V, 60 Hz**.
- Utilice un tomacorriente compatible con clavija de conexión a tierra. El cable de corriente cuenta con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se acopla a un tomacorriente de pared estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este refrigerador.


## PRECAUCIÓN

El refrigerador siempre debe estar enchufado en una toma de corriente exclusiva que tenga una clasificación de voltaje que coincida con la placa de clasificación.

Nunca tire del cable para desenchufar el refrigerador. Sujete siempre el enchufe con firmeza y sáquelo del tomacorriente.

**ADVERTENCIA:** Al ubicar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede apretado ni sufra daños.

Diagrama de espacios necesarios (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)



ES

Ancho	Altura total	Profundidad	Profundidad (Solo el gabinete)	Ancho (puertas abiertas 135°)	Profundidad (puertas abiertas 135°)
A	B	C	C1	D	E
29.72	66.61	32.68	28.90	53.19	50.20

Nota: Todas las medidas son en pulgadas.

## Inversión de la puerta (opcional)

Dependiendo de la ubicación del refrigerador, puede ser que le resulte más cómodo invertir la posición de la puerta.

### ATENCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños a su propiedad, le recomendamos que alguien le ayude durante el proceso de inversión de la puerta.

### Preparación para invertir la posición de la puerta

Necesitará: Un destornillador estándar, un destornillador Phillips y la llave Allen incluida.

- Asegúrese de que su refrigerador esté desenchufado y vacío.
- Que alguien le ayude en el procedimiento.
- Conserve todas las piezas que retire. Puede llegar a necesitarlas más adelante.

### Piezas incluidas con el kit de bisagras:



Bisagra superior izquierda



Cubierta de la bisagra superior izquierda



Bisagra central izquierda



Tope izquierdo de la puerta superior



Autobloqueo izquierdo de la puerta superior

### Piezas ya montadas en el refrigerador (tal y como se suministra):



Tapa del orificio



Manguito del eje de la bisagra superior



Manguito del eje de la bisagra central



Manguito del eje de la bisagra inferior



Bisagra inferior



Tope de la puerta inferior



Autobloqueo de la puerta inferior


### Piezas actualmente abiertas en el lado derecho:



Bisagra superior derecha



Cubierta de la bisagra superior derecha



Bisagra central derecha




Tope derecho de la puerta superior




Autobloqueo derecho de la puerta superior

## Pasos:


1. Desenchufe el refrigerador y retire todos los alimentos de los estantes de la puerta. Asegure la puerta con cinta adhesiva.
2. Retire la cubierta del orificio izquierdo y la cubierta de la bisagra superior derecha utilizando destornilladores Phillips y de cabeza plana, y retire la bisagra superior. Desconecte el cable de señal (1) situado en la parte superior derecha del cuerpo del refrigerador de la cubierta de la bisagra. Guarde los tornillos para un uso posterior.



3. Retire la puerta superior.
4. Retire la bisagra central con un destornillador Phillips y luego retire la puerta inferior del refrigerador. Guarde los pernos para utilizarlos en el futuro.




5. Retire los tornillos de la bisagra inferior derecha y luego retire la bisagra inferior.
6. Retire el eje de la bisagra inferior, muévalo hacia la izquierda de la misma y apriételo; a continuación, instale la bisagra inferior derecha removida en el extremo inferior izquierdo del refrigerador y fíjela con los tornillos que había apartado anteriormente.




7. Quite los manguitos del eje en el extremo derecho del cuerpo inferior y superior de la puerta, así como la cubierta del orificio del eje en el extremo izquierdo de la puerta inferior, e instáloselos en el lado opuesto.
8. Retire el tope de la puerta en el extremo inferior derecho del cuerpo inferior de la puerta e instélo en el lado opuesto del cuerpo de la puerta. Retire el tope de la puerta y el dispositivo de autobloqueo en el extremo inferior derecho del cuerpo superior de la puerta y guárdelo. Busque el tope izquierdo de la puerta superior

y el dispositivo de autobloqueo en el paquete de accesorios e instálelos en el cuerpo de la puerta.




9. Instale la puerta inferior en la bisagra inferior, retire la bisagra central izquierda del paquete de accesorios e instale la bisagra central en el lado izquierdo.
10. Extraiga la cubierta de la bisagra superior izquierda del paquete de accesorios. Retire el interruptor de la cubierta de la bisagra derecha y colóquelo en la cubierta de la bisagra superior izquierda.

Traba de cierre de la puerta izquierda




Traba de cierre de la puerta derecha



Instale el cuerpo superior de la puerta en la bisagra central izquierda e instale la bisagra superior izquierda.

Conecte el cable de señal (2) en la parte superior izquierda del cuerpo del refrigerador al interruptor de la cubierta de la bisagra izquierda y, a continuación, cubra y fije la cubierta de la bisagra izquierda.

Por último, instale la cubierta decorativa de la bisagra en el lado derecho del cuerpo del refrigerador.



## ⚠ ATENCIÓN

**Diferencias:** Debido a cambios técnicos y diferencias de modelo, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de las suyas.



## Nivelado de las patas

Para evitar vibraciones, el aparato debe estar nivelado.

En caso de ser necesario, ajuste las patas niveladoras (situadas a ambos lados de la parte frontal inferior) para compensar las irregularidades del suelo.

La parte frontal debe estar un poco más alta que la parte posterior para facilitar el cierre de la puerta.

Las patas de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire las patas niveladoras en el sentido de las agujas del reloj  para elevar la unidad, o en el sentido contrario  para bajarla.

## Transporte del aparato

1. Retire todos los elementos del aparato.
2. Desenchufe el cable, luego insértelo y fíjelo en el gancho para este fin en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Pegue con cinta adhesiva los estantes y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras transporta el aparato.
4. Mueva cuidadosamente el aparato entre más de dos personas. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.

### ATENCIÓN

Antes de realizar los cambios, desenchufe el refrigerador. Tome todas las precauciones necesarias para evitar lesiones personales.

## Sustitución de la luz

Todo reemplazo o mantenimiento de las bombillas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o un técnico certificado.

## Consejos para ahorrar energía

No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que aumentará el consumo de energía.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base, en los lados y en la parte trasera del aparato.

Tenga en cuenta también las medidas de distancia en el capítulo "Instalación".

Un compartimento del refrigerador/ congelador lleno uniformemente contribuye a un uso óptimo de la energía.

Deje que los alimentos calientes se enfrien antes de colocarlos en el refrigerador o en el congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.

Deje que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento de refrigeración. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento de refrigeración y aumenta así la eficiencia energética.

Abra la puerta el menor tiempo posible para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.


No regular la temperatura más frío de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.

Los burletes de las puertas de su aparato deben estar en perfecto estado para que las puertas cierren correctamente y no aumente innecesariamente el consumo de energía.

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

## Panel de control

El panel de control se encuentra en la pared interior derecha del compartimiento de refrigeración.



	Nombre	Descripción
1	Símbolo de wifi	Se ilumina cuando está conectado a una red wifi.
2	Modo REF-FRZ	Indica que el aparato está en modo refrigerador/congelador.
3	Modo REF-REF	Indica que el aparato está en modo de refrigeración total.
4	Modo FRZ-FRZ	Indica que el aparato está en modo de congelación total.
5	FRÍO MÁXIMO	Indica el nivel de temperatura seleccionado.
6	FRÍO INTENSO	El símbolo de nieve ❄️ en la parte superior representa la temperatura más fría dentro de los compartimientos, el símbolo de nieve inferior la más cálida.
7	FRÍO MEDIO	
8	FRÍO MÍNIMO	
A	Botón de modo (MODE)	Presione para cambiar el aparato entre diferentes modos de funcionamiento. Mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de red.
B	Botón de ajuste de temperatura (TEMP)	Presione para seleccionar un nivel de temperatura.

### ⚠️ ATENCIÓN

El panel de control real puede variar según el modelo.

ES

## Uso y funciones

### Pantalla

Cuando se utiliza por primera vez, el aparato funciona en modo refrigerador/ congelador y las temperaturas se ajustan de forma predeterminada como se indica a continuación:


- Compartimiento de refrigeración: 4 °C
- Compartimiento de congelación: -20 °C

**Nota:** Si ocurre una falla, la pantalla mostrará el código de falla mediante el parpadeo de los símbolos de nivel de temperatura (consulte "Indicador de fallas").

### Selección de MODO

- Además de funcionar como un refrigerador/congelador normal, el aparato tiene la versatilidad de convertirse en un refrigerador o congelador completo.
- Presione el botón **MODE** para cambiar el modo de funcionamiento del aparato:  
**FRZ-FRZ** modo (congelador/congelador) > **REF-REF** modo (refrigerador/refrigerador) > **REF-FRZ** modo (refrigerador/congelador).
- El símbolo del modo correspondiente se iluminará.

### Ajuste de temperatura



Para ajustar la temperatura, presione el botón **TEMP** para seleccionar un nivel de temperatura: FRÍO MÁXIMO > FRÍO INTENSO > FRÍO MEDIO > FRÍO MÍNIMO (de arriba hacia abajo). El símbolo de nieve correspondiente se iluminará.

Los cuatro niveles de temperatura están preestablecidos con diferente graduación para los diferentes modos de funcionamiento:

- **En el modo refrigerador/refrigerador:** 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C respectivamente (ambos compartimientos).
- **En el modo congelador/congelador:** -24 °C, -20 °C, -18 °C, -16 °C respectivamente (ambos compartimientos).
- **Modo refrigerador/congelador:** 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C respectivamente (compartimiento de refrigeración).  
-24 °C, -20 °C, -18 °C, -16 °C respectivamente (compartimiento de congelación).

### ATENCIÓN

Configuración recomendada: compartimiento de refrigeración 4 °C, compartimiento de congelación -20 °C.

### Memoria de falla de energía

En caso de un corte del suministro eléctrico, el estado de funcionamiento actual se memorizará y se mantendrá hasta que se restablezca la energía.

### Indicador de fallas

Las siguientes advertencias que aparecen en el panel de control indican las fallas correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador pueda seguir funcionando como refrigerador y congelador con los siguientes fallos, el usuario deberá ponerse en contacto con un especialista para su mantenimiento con el fin de garantizar el uso normal del refrigerador.

Código de falla	Descripción de la falla
Indicadores 7 y 8 parpadeando	Falla en el sensor de temperatura del refrigerador
Indicadores 6 y 8 parpadeando	Falla en el sensor de descongelamiento del congelador
Indicadores 5 y 8 parpadeando	Falla en el sensor de temperatura ambiente
Indicadores 5 y 7 parpadeando	Falla en el sensor de temperatura del congelador

## Almacenamiento de alimentos

### Compartimiento del congelador

El compartimiento congelador está destinado a la congelación de alimentos a baja temperatura y al almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados.

No coloque alimentos frescos al lado de alimentos congelados. La comida congelada puede descongelarse.

Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), divídalos en varios trozos pequeños antes de guardarlos para poder congelarlos rápidamente y retirarlos con facilidad.

Respete los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos en los envases. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben mantenerse congelados por más de tres meses a partir de la fecha de compra.

Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que estén congelados a una temperatura adecuada y que el empaque no esté dañado.

Los alimentos congelados deben mantenerse en paquetes individuales adecuados para garantizar que los alimentos adyacentes no se contaminen. Consuma inmediatamente los alimentos descongelados, no los vuelva a congelar.

En caso de un corte de energía prolongado o un mal funcionamiento del aparato, retire los alimentos congelados almacenados y verifique si aún son comestibles, luego guárdelos en un lugar lo suficientemente fresco o en otro aparato.

Para descongelar alimentos, sáquelos del congelador y déjelos descongelar a temperatura ambiente o en el refrigerador. Para descongelar alimentos rápidamente, puede utilizar, por ejemplo, la función de descongelación del microondas.

Si solo desea descongelar una parte de un paquete, retire la porción que necesite y cierre inmediatamente el resto del paquete. De este modo, evitará las "quemaduras por congelamiento" y reducirá la formación de hielo en los alimentos restantes.

### Compartimiento del refrigerador

Para reducir la humedad y la consiguiente acumulación de hielo, nunca coloque líquidos en el compartimiento del refrigerador en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. El almacenamiento de líquidos descubiertos da como resultado una necesidad más frecuente de descongelación.

Nunca coloque alimentos calientes en el compartimiento del refrigerador. Enfríelos primero a temperatura ambiente y luego colóquelos de manera que permitan una circulación de aire adecuada en el compartimiento del refrigerador.

Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse. Evite abrir frecuentemente la puerta del refrigerador.

La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o papel de plástico) se pueden almacenar en el compartimiento del refrigerador para consumirse en el plazo de 1 o 2 días.

Las frutas y verduras sin envasar pueden colocarse en el compartimiento destinado a las frutas y verduras frescos

### ATENCIÓN

Guardar demasiados alimentos durante el funcionamiento después de la conexión inicial a la corriente puede afectar negativamente el efecto de congelación del refrigerador.

### Tiempos y temperaturas de almacenamiento

**Nota:** El almacenamiento prolongado o a una temperatura de congelación inapropiada puede causar una pérdida de calidad o alimentos en mal estado. Esto puede provocar que no sean comestibles, con el consecuente desperdicio de alimentos o, en el caso de ingestión, ser causa de intoxicaciones alimentarias. En la mayoría de los casos, la temperatura mínima debe ser de  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  o más baja. Siga los tiempos máximos de almacenamiento recomendados a continuación:

- > Guiso, helado, salchichas, pan: De 2 a 6 meses.
- > Pescado, camarón, cordero, otras carnes: De 4 a 8 meses.
- > Verduras, frutas, pollo, carne de res: De 6 a 12 meses.

# CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

## Descargue la aplicación SmartHome

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque SmartHome® y encuentre la aplicación SmartHome. Descárguela e instálela en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR que aparece a continuación.




## Regístrese e inicie sesión

Abra la aplicación SmartHome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, úsela para iniciar sesión.



## Conecte sus dispositivos a SmartHome

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no es así, vaya a Configuración y habilite las redes inalámbricas y Bluetooth.
2. Encienda sus dispositivos.
3. Abra la aplicación SmartHome en su teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes detectados cerca", haga clic para agregar.
5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y busque su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por categoría y modelo de dispositivo.
6. Conecte su dispositivo a la red inalámbrica de acuerdo con las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



Problema	Posible causa	Solución
No se puede conectar la aplicación SmartHome al refrigerador/ congelador	Señal de wifi doméstica débil	Asegúrese de que “tanto su dispositivo móvil como el refrigerador/congelador” estén dentro del alcance de la red inalámbrica.
	Función WLAN+ (Android) o Asistente WLAN (iOS)	Desactive la función WLAN+ (Android) o Asistente WLAN (iOS) de su teléfono móvil
	La red inalámbrica requiere autenticación	La aplicación no puede conectar el refrigerador/ congelador a una red inalámbrica que requiera autenticación. Las redes que requieren autenticación suelen encontrarse en lugares públicos, como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
	El dispositivo de red inalámbrica no es compatible con 2.4 GHz	Este refrigerador/congelador solo se conecta a redes inalámbricas de 2.4 GHz. No se admiten redes inalámbricas de 5 GHz.

## API ABIERTA

- Respuesta a la demanda
  - Obtener el patrón actual POST /v1/api/plugin/ get Demand ResponseInfo.
  - Acepta señales DAL POST /v1/api/plugin/demand Response/dal.
  - Acepta señales TALKR POST /v1/api/plugin/demand Response/ dal.
- Informe del consumo de energía
  - Obtiene el informe de estadísticas de energía POST /v1/api/plugin/get Energy Statistics Rep.
- Descongelación diferida
  - Interfaz del interruptor de control POST /v1/api/plugin/switch Delay Defrost.
  - Obtener el intervalo de retardo POST /v1/api/plugin/get Delay DefrostInfo.
  - Intervalo de retardo agregado POST /v1/api/plugin/save Delay DefrostInfo.
  - Eliminar el intervalo de retardo POST /v1/api/plugin/delete Delay DefrostInfo.
- Autoinspección del refrigerador
  - Obtener información sobre el estado de salud del refrigerador POST /v1/api/plugin/get Fridge Current Health.
- Modo sabbat
  - Establecer el modo sabbat POST /v1/api/plugin/set Sabbath Mode.

### ATENCIÓN

La interfaz de la aplicación SmartHome (sobre la interfaz de respuesta a la demanda) permite al usuario operar de acuerdo con el modo de intervención de la señal de red inteligente.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## PRECAUCIÓN

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento de rutina. Deje pasar al menos 5 minutos antes de reiniciar el aparato, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.

Al desenchufar el aparato, sostenga el enchufe, no por el cable.

No raspe la escarcha y el hielo con objetos afilados. No use aerosoles, calentadores eléctricos como estufas, secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las partes de plástico.

Elimine el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar peligros de incendio, así como un aumento del consumo de energía.

Revise regularmente el burlete de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie el burlete de la puerta con un paño suave humedecido con agua y jabón o detergente diluido.

Para evitar olores, el interior del producto debe limpiarse con regularidad.

Utilice un paño suave o una esponja para limpiar el interior del producto con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie. Después de la limpieza, abra la puerta y deje que se seque de forma natural antes de conectar el suministro eléctrico.

Para las áreas que son difíciles de limpiar (como espacios estrechos, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un paño o cepillo suave, y cuando sea necesario, combinado con algunas herramientas auxiliares (como palillos delgados) para garantizar que no se acumulen sustancias contaminantes o bacterias en estas áreas.

No utilice jabón, detergente, detergente en polvo, limpiador en aerosol, etc., ya que pueden causar olores en el interior del producto o contaminar los alimentos.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua y jabón, detergente, etc., y luego séquela.

No use cepillos duros, esponjas de acero, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua

hirviendo, productos ácidos o alcalinos, ya que pueden dañar la superficie e interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuagar directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar al aislamiento eléctrico tras la inmersión.

## ATENCIÓN

El aparato debe funcionar de forma continua una vez que se enciende. Por lo general, el funcionamiento del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, se podría ver alterada su vida útil.

## Descongelación

Aunque este aparato se descongela automáticamente, puede formarse una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimiento del congelador si la puerta se abre con frecuencia o si se mantiene abierta demasiado tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que las reservas de alimentos sean escasas y proceda como se indica a continuación:

Retire las bandejas de alimentos y accesorios existentes, desenchufe el aparato de la red eléctrica y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelación.

Una vez finalizada la descongelación, limpie el congelador como se ha descrito anteriormente.


## ¡PRECAUCIÓN!

No utilice objetos afilados para quitar la escarcha del congelador. Solo una vez que el interior se haya secado por completo, se debe volver a encender el aparato y enchufarlo a la toma de corriente.

## Limpeza de las bandejas de la puerta


Siguiendo la dirección de la flecha indicada en la figura de abajo, utilice ambas manos para apretar la bandeja y empújela hacia arriba para extraerla.

Después de limpiar la bandeja, puede ajustar su altura de instalación para adaptarla a sus necesidades.




## Limpeza de los cajones

1. Retire el contenido del cajón.
2. Levante el cajón y tire de él para retirarlo.



## Limpeza de los estantes de vidrio

- La parte más interna del revestimiento del refrigerador, donde entra en contacto con los estantes, tiene un tope trasero. De manera tal que primero debe mover los estantes hacia arriba para recién después retirarlos.
- Regule o limpie los estantes según sea necesario.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


El usuario puede resolver los siguientes problemas sencillos. Llame al servicio de posventa si los problemas no se resuelven.

Problema	Posible causa	Solución
No funciona	• La fuente de alimentación no está encendida y el enchufe no está insertado firmemente.	• Inserte el enchufe del cable de alimentación eléctrica con firmeza. • Conecte la alimentación eléctrica.
	• Bajo voltaje, falla de energía o saltó el fusible.	• Revise la fuente de alimentación de su casa.
La luz no se enciende	• El aparato no está encendido.	• Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación.
	• La luz está rota.	• Sustituya la luz por una nueva.
Las frutas o verduras están congeladas	• ¿Se han colocado los alimentos al fondo del refrigerador? La zona cercana a la pared del fondo es donde las temperaturas son más frías.	• No coloque alimentos que puedan congelarse fácilmente en la parte trasera del compartimento del refrigerador.
El modo refrigerador/ congelador enfría en exceso	• La temperatura seleccionada es demasiado fría.	• Aumente la temperatura.
El compresor funciona durante mucho tiempo	• Una elevada temperatura ambiente prolonga el tiempo de trabajo.	• Esto es normal.
	• Ha puesto demasiada comida a la vez.	• No ponga demasiada comida de una vez.
	• Ha guardado alimentos antes de que se hayan enfriado.	• Espere a que los alimentos se hayan enfriado antes de guardarlos.
	• Abrir la puerta con demasiada frecuencia.	• No abra la puerta con demasiada frecuencia.
	• La capa de escarcha interior es demasiado gruesa.	• Hay que descongelar.
La puerta no se ha cerrado correctamente	• La puerta está obstruida con algún objeto.	• Retire los objetos.
	• Hay demasiada comida.	• No ponga demasiados alimentos.
	• Burlete de la puerta deformado.	• Caliente el burlete de la puerta y luego enfríelo para recomponerlo (utilice un secador eléctrico o agua caliente para calentarlo).
La pared exterior está caliente	• Cuando el aparato está en funcionamiento, el calor se disipa al exterior a través de las tuberías metálicas del interior del gabinete.	• Una temperatura más alta en la parte exterior es normal.
	• Una temperatura ambiente más alta en verano hace que aumente la temperatura de la pared exterior.	• Aumente el espacio de disipación del calor o coloque el aparato en un lugar ventilado y fresco.

Problema	Posible causa	Solución
La parrilla de condensación está caliente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hay tubos de disipación de calor en la parrilla exterior de condensación. El calor que desprenden estos tubos evita la condensación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal.</li> </ul>
Mal olor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentos en mal estado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie y retire los alimentos en mal estado.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentos con olores fuertes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procure que los alimentos que huelen fuerte estén envueltos herméticamente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El interior del compartimento está sucio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el interior del compartimento.</li> </ul>
La temperatura real difiere de la temperatura ajustada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se guardan alimentos calientes, la temperatura aumenta temporalmente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal. Espere algún tiempo antes de controlar la temperatura real.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Después de ajustar una nueva temperatura, la temperatura del compartimento tardará algún tiempo en alcanzar la temperatura ajustada si no se abre la puerta.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una vez estabilizada la temperatura, las temperaturas reales en distintos puntos del compartimento pueden diferir con una desviación de unos <math>\pm 3</math> °C.</li> </ul>	
Se forma condensación en el exterior	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede formarse condensación cuando la humedad del ambiente es elevada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal. Limpie la condensación con un paño seco.</li> </ul>
Se forma condensación en el interior del refrigerador y en los cajones	<ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador mantiene una humedad elevada para conservar frescas las verduras y otros alimentos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie la condensación con un paño seco.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La humedad es demasiado alta en el ambiente y las puertas se han abierto con frecuencia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No abra las puertas con demasiada frecuencia ni las deje abiertas demasiado tiempo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El burlete de la puerta no está bien apretado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise el burlete de la puerta, límpiolo o ajuste su posición.</li> </ul>
Escarcha alrededor de las rejillas de ventilación	<ul style="list-style-type: none"> <li>La puerta no está bien cerrada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que no haya alimentos bloqueando la puerta.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El burlete de la puerta no está bien apretado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise el burlete de la puerta, límpiolo o ajuste su posición.</li> </ul>
Cuesta abrir la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>La diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior del compartimento puede dificultar a veces la apertura de la puerta del congelador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espere un momento y luego intente abrir la puerta lentamente.</li> </ul>



ES

¿Escucha estos sonidos extraños que se describen a continuación? Por lo general, estos sonidos son normales.





**CLIC:** Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, pueden hacer este ruido al funcionar. Esto es normal.

**SSSH:** Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, produce este ruido. Esto es normal.





**BRRR:** El compresor hará este ruido al funcionar, y los zumbidos serán fuertes, especialmente al encenderse o apagarse. Esto es normal.

**SSRRR:** El motor del ventilador del refrigerador No Frost hará este ruido al funcionar. Esto es normal.



**BLUP:** El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador hará este ruido. Esto es normal.

**CRACK:** Sonido de crujido o de hielo roto: tanto la estructura general del refrigerador como la escarcha del conducto de aire están sometidas a la expansión y contracción térmica que produce este sonido, estos también son fenómenos físicos normales.



ES

# CERTIFICACIONES

## **Declaración de cumplimiento para los EE. UU. de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no se produzca en alguna instalación en particular. Si este equipo produce interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, la cual se debe determinar apagando y volviendo a encender el equipo, se invita al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las medidas que se detallan a continuación:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
- Solicítele ayuda al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

## **Declaración de cumplimiento de la certificación IC canadiense (Industry Canada)**

ES

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causa interferencias y (2) debe admitir cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Midea no se responsabiliza por ningún cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por Midea. Tales modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.


Para el modelo: MWB-S-WB01

FCC ID: 2ADQOMWB-SWB01

IC ID: 12575A-WB01



# MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creado por Midea, y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

## ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

### Instrucciones importantes para el medio ambiente

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el lugar donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos usados. La eliminación adecuada del aparato usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



ES

### Cumplimiento de la Directiva RoHS

Este producto cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

### Información sobre el embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra Normativa Nacional de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Líveles a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



## AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, de conformidad con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

En general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por motivos de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y el registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si desea, puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.









*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2024 all rights reserved