



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

**with Design Guide**  
**Outdoor/Indoor Refrigerator**

# Safety Information


## BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local inspector's use. Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

If you received a damaged refrigerator, you should immediately contact your dealer or builder.

**Skill Level** – Installation of this refrigerator requires basic mechanical, carpentry and plumbing skills. Proper installation is the responsibility of the installer. Product failure due to improper installation is not covered under the GE Appliance Warranty. See the Owner's Manual for warranty information.

**⚠ WARNING**  **Explosion Hazard.** Keep flammable materials and vapors away from refrigerator. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

**⚠ WARNING** To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.

For Monogram local service in your area, call 800.444.1845 or visit [monogram.com](http://monogram.com).

For Monogram service in Canada, call 888.880.3030

For Monogram Parts and Accessories, call 800.444.1845 or visit [monogram.com](http://monogram.com).

For Monogram Parts and Accessories in Canada, call 888.880.3030 or visit [monogram.ca](http://monogram.ca).

## CONNECTING ELECTRICITY

**⚠ WARNING**  **Electrical Shock Hazard.**

Plug into a grounded 3-prong outlet.

Do not remove the ground prong.


Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

**THIS PRODUCT MUST BE CONNECTED TO A POWER SOURCE WITH GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPT (GFCI) PROTECTION WHEN INSTALLED IN AN OUTDOOR LOCATION. LOCAL CODES MAY**

**REQUIRE A SEPARATE CIRCUIT. IF YOU ARE UNCERTAIN ABOUT THE GFCI PROTECTION ON THE POWER SOURCE TO WHICH YOU ARE CONNECTING THIS APPLIANCE, PLEASE CONTACT A PROFESSIONAL ELECTRICIAN FOR VERIFICATION.**

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.



**Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.**

**For personal safety, this appliance must be properly grounded.**

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. Do not use an adapter.

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

A 115 Volt AC, 60 Hz, 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

Immediately discontinue use of a damaged supply cord. If the supply cord is damaged it must be replaced by a qualified service professional with an authorized service part from the manufacturer.

When moving the refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.



# Important Information

## CONTENTS

### Important Information

Grounding the Product .....	2
Key Ejecting Lock .....	3
Caring for Your Stainless Steel .....	3
Tools, Hardware .....	3

### Design Guide

The Installation Space .....	4
Product Clearances and Location Requirements .....	4

### Preparation for Built-In Under-Counter

Installations Only .....	5
--------------------------	---

### Installation Instructions

Step 1, Remove Packaging .....	6
Step 2, Leveling .....	6
Step 3, Connect Power .....	6
Step 4, Slide Product into Cutout .....	6
Step 5, Set Temperature Controls .....	6
Staining Wood Drawer Fronts .....	6

## KEY EJECTING LOCK

(NOTE: Two keys are included.)

**▲ WARNING** To prevent a child from being entrapped, keep the key out of reach of children and away from the appliance. Keep the keys out of reach of children and away from the refrigerator in a safe and secure place.

The key for the spring-loaded lock is automatically ejected. The key will not remain in the lock while the door is opened or closed.

**NOTICE:** Before closing the door, make sure the lock pin does not protrude beyond the top of the door, to prevent potential damage to the cover or cabinetry.

## CARING FOR YOUR STAINLESS STEEL

• Before installation or first use, we strongly advise you polish the stainless steel exterior and handle with a stainless steel cleaner that is approved per the Outside Cleaning instructions of the Owner's Manual. To preserve and protect the fine finish, we strongly advise that you apply stainless steel cleaner monthly.

All stainless steel can be damaged by the following substances. Care must be taken not to allow these substances to come in contact with your Outdoor/ Indoor Refrigerator. If any of these do get on your unit, wash and clean the unit immediately (see the Care and Cleaning section in the Owner's Manual).

- Battery Acid
- Pool Chemicals (such as Chlorine and Bromine)
- Lawn Fertilizer
- Ice Melting Salts
- Creosole
- Iodine
- Pickling Juice
- Urine

The following naturally occurring materials can cause damage to the stainless steel finish. If any of these substances do get on your unit, wash and clean the unit immediately (see the Care and Cleaning section in the Owner's Manual).

- Bird Droppings
- Tree Sap
- Sea Water

## TOOLS REQUIRED


- Heavy-duty work gloves
- #2 Phillips screwdriver (for built-in installations only)
- Adjustable wrench

## PARTS SUPPLIED

- Two keys

# Design Guide

## THE INSTALLATION SPACE



**Free-Standing – Use canopy top**


**Built-In – Remove canopy top (if needed)**

### Choose the location:

- This product has been designed as a free-standing unit; however, if desired, it may also be built-in.
- These products may be closed in on the top and three sides as long as the front is unobstructed for air circulation and proper access to the door.
- Do not operate these products where the temperature will go below 45°F (7°C) or above 120°F (49°C).
- Unit must be installed on a structurally sound and level surface strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approx. 250 lbs.

### The cutout depth should be 24"

The cutout dimensions shown allow for a full door swing and access to the pull-out racks when installed in standard 24" deep cabinets.



- The Outdoor/Indoor Refrigerator can be used free-standing.
- If installing between frameless cabinets, a 1/2" wide filler strip or side panel may be required on the hinge side. The filler strip will act as a spacer between the case and adjacent cabinet door swing. The width of the opening must include the filler panels.

**NOTE:** In a standard 24" opening, the door will protrude 1-1/2" forward of the surrounding cabinets.

## THE INSTALLATION SPACE (Cont.)

### Additional Specifications


- A 120 volt 60Hz., 15 or 20 amp power supply is required. An individual properly grounded branch circuit or circuit breaker is recommended. Install a properly grounded 3-prong electrical receptacle recessed into the back wall as shown. Electrical must be located on rear wall as shown. **THIS PRODUCT MUST BE CONNECTED TO A POWER SOURCE WITH GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) PROTECTION WHEN INSTALLED IN AN OUTDOOR LOCATION. LOCAL CODES MAY REQUIRE A SEPARATE CIRCUIT.**

## PRODUCT CLEARANCES AND LOCATION REQUIREMENTS

The Outdoor/Indoor Refrigerator is factory set for a 110° door swing.

### When installed in a corner:

- Allow 5-1/4" min. clearance on the **hinge side** for the 90° door swing and to allow racks to slide out.
- Allow 15" minimum clearance on the **hinge side** for a full 110° door swing.
- Test the door swing. Carefully open and close the door. Adjust if the door makes contact with cabinetry.



# Design Guide

## PREPARATION FOR BUILT-IN UNDER-COUNTER INSTALLATIONS ONLY

The top canopy may be removed when installing under a countertop.


- Remove the three screws from the back of the top canopy (A).
- Using heavy-duty work gloves, lift up on the top canopy back (B) and slide it forward until it unlatches from the unit (C).
- Lift the top canopy up and off of the unit.

**NOTE:** Keep the top canopy and screws for future free-standing installations.

**NOTE:** When installing the unit in a free-standing configuration, the top canopy must be left in place.

- If replacing the top canopy make sure the three latches in the front slide into the front lip of the canopy before pushing the canopy to the rear of the unit.

**CAUTION** Under side edges of the stainless steel canopy top may be sharp. Wear heavy-duty work gloves when moving the top.



# Installation Instructions


## STEP 1 REMOVE PACKAGING

- Remove corner blocks and foam drawer stops.
- Remove all packing material, tape and protective plastic coverings.

**▲ WARNING** Small objects are a choke hazard for children. Remove and discard any parts not used.

## STEP 2 LEVEL

- Use an adjustable wrench to turn and raise or lower the leveling legs.
- Measure floor to countertop height inside the opening. Adjust leveling legs until the product is approximately 1/8" less than countertop height.



### INSTALLATION TIP:

Measure floor to underside of countertop inside the opening.

- If the room floor is higher than the floor inside the opening, adjust the rear leveling legs to approximately 1/8" less than the opening height. Screw front leveling legs all the way in to shorten the height at the front. This will allow you to slightly tip the unit into the opening. Once the unit is in the correct position, the front legs can be adjusted to level the product.

## STEP 3 CONNECT POWER

- If the refrigerator is used outdoors, plug the power cord into a GFCI receptacle.
- Check to make sure power is on by opening the door to see if interior light turns on.
- The interior fan runs at all times except when the door is open. See the the Owner's Manual for further explanation.

## STEP 4 SLIDE PRODUCT INTO THE CUTOUT

**NOTICE:** Do not push against the door with your knees. Do not push or lift the unit by the door handle. Damage may occur!

- Open the door and gently push the unit back into the opening with your hands against the sides. Be careful not to entangle power cord.
- In a standard 24" opening, the door will protrude 1-1/2" forward of the surrounding cabinets.
- Check again to be sure the unit is level.
- If the unit is installed under a countertop, adjust the leveling legs until the unit is resting firmly against the bottom of the countertop.
- If alignment with adjacent cabinetry is an issue, use a shim to secure the unit against the underside of the countertop.
- Test the door swing. Carefully open and close the door. The door should not rub or catch on adjacent cabinetry. Notify the installer if the door makes contact with cabinetry.

## STEP 5 SET TEMPERATURE CONTROLS

- The temperature controls are preset. Refer to the Owner's Manual for more information. Allow 12–24 hours for temperature to stabilize.

**NOTE:** The Outdoor/Indoor Refrigerator operates very quietly. You may not notice the unit running, and when first installed, the fans and motor may not come on immediately—this is normal. If the display is lit and the light is working, the unit is operating.

## STAINING WOOD DRAWER FRONTS

The drawer fronts are unfinished cherry wood. During use, oil from hands may accumulate and stain the wood.

- The drawer fronts may be stained and sealed to match adjacent cabinetry.
- Apply the stain and sealer according to the manufacturer's instructions. To avoid unpleasant odor, keep the door open to ventilate and allow the stain/sealer to dry completely before using the product.

# NOTES

---

**NOTE: While performing installations described in this book, safety glasses or goggles should be worn.**

**NOTE: Product improvement is a continuing endeavor at Monogram. Therefore, materials, appearance and specifications are subject to change without notice.**





# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**avec le guide d'installation**  
**Réfrigérateur extérieur/intérieur**

# Consignes de sécurité

## AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement toutes ces instructions.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions pour l'inspecteur local. Observez tous les codes et toutes les ordonnances en vigueur.
- **Remarque destinée à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Remarque destinée au consommateur** – Conservez ces instructions avec votre Manuel de l'utilisateur pour vous y reporter ultérieurement.

Si vous avez reçu un réfrigérateur endommagé, contactez immédiatement votre détaillant ou le fabricant.

**Niveau de compétence** – L'installation de ce réfrigérateur nécessite des compétences de base en mécanique, en menuiserie et en plomberie. L'installateur est responsable de la qualité de l'installation. Une panne du produit due à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie des électroménagers GE. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour des informations sur la garantie.

### ⚠ AVERTISSEMENT



**Risque d'explosion.** Tenez les matières et les vapeurs inflammables à l'écart du réfrigérateur.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'étouffement, ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans avoir accès à de petites pièces pendant l'installation de ce produit.

Pour le service Monogram dans votre région, appelez le 800-444-1845 ou visitez [monogram.com](http://monogram.com).

Pour le service Monogram au Canada, appelez le 888-880-3030.

Pour les pièces et accessoires Monogram, appelez le 800-444-1845 ou visitez [monogram.com](http://monogram.com).

Pour les pièces et accessoires Monogram au Canada, appelez le 888-880-3030 ou visitez [monogram.ca](http://monogram.ca).

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

### ⚠ AVERTISSEMENT



**Risque d'électrocution.**

Branchez l'appareil sur une prise à 3 alvéoles mise à la terre.

Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche.


N'utilisez pas de fiche d'adaptation.

N'utilisez pas de cordon prolongateur.

**LORSQU'IL EST INSTALLÉ À UN EMPLACEMENT EXTÉRIEUR, CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION MUNIE D'UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE (DDFT). LES CODES LOCAUX POURRAIENT EXIGER UN CIRCUIT SÉPARÉ.**

**SI VOUS ÊTES INCERTAIN AU SUJET DE LA PROTECTION AU MOYEN D'UN DDFT SUR LA SOURCE D'ALIMENTATION À LAQUELLE VOUS CONNECTEZ CET APPAREIL, VEUILLEZ CONTACTER UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL POUR QU'IL EFFECTUE LA VÉRIFICATION.**

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie ou même la mort.



**Ne coupez et ne retirez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation. Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.**

Pour diminuer les risques de choc électrique, le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui correspond à une prise murale à 3 alvéoles (prise mise à la terre).

Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Si la prise murale comporte 2 alvéoles, c'est à l'utilisateur qu'incombent la responsabilité et l'obligation de la faire remplacer par une prise à 3 alvéoles correctement mise à la terre. N'utilisez pas de fiche d'adaptation.

Le réfrigérateur doit toujours être le seul appareil branché sur une prise de courant dont la tension nominale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Une alimentation électrique mise à la terre de 115 volts CA, 60 Hz, avec fusible de 15 ou 20 A est nécessaire. Cela assure de meilleures performances et évite toute surcharge, et donc surchauffe, des circuits du domicile qui pourrait être à l'origine d'un incendie.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur son cordon d'alimentation. Saisissez fermement la fiche et sortez-la de la prise en tirant bien droit.

N'utilisez jamais un cordon d'alimentation endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel qualifié disposant d'une pièce de rechange autorisée par le fabricant.

Lorsque vous éloignez l'appareil du mur, faites attention à ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation et à ne pas endommager ce dernier.



# Renseignements importants

## TABLE DES MATIÈRES

### Renseignements importants

Mise à la terre du produit .....	2
Serrure à éjection de clé.....	3
Entretien de l'acier inoxydable.....	3
Outils, pièces de quincaillerie.....	3

### Guide d'installation

L'espace d'installation.....	4
Dégagements du produit et exigences relatives à l'emplacement d'installation.....	4

Préparation pour les installations sous le comptoir encastrées uniquement .....	5
---	---

### Instructions d'installation

Étape 1 : Retirer l'appareil de son emballage.....	6
Étape 2 : Mise à niveau .....	6
Étape 3 : Brancher l'appareil à la prise électrique .....	6
Étape 4 : Faire glisser l'appareil dans l'ouverture d'installation.....	6
Étape 5 : Régler les commandes de température .....	6
Mise en teinte des façades des tiroirs en bois .....	6

## SERRURE À ÉJECTION DE CLÉ

(REMARQUE : Deux clés sont comprises.)

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter qu'un enfant reste emprisonné, gardez la clé hors de portée des enfants et loin de l'appareil. Gardez la clé hors de portée des enfants et loin du réfrigérateur à un endroit sûr et sécuritaire.

La clé du verrouillage à ressort est automatiquement éjectée. La clé ne restera pas dans la serrure, que la porte soit ouverte ou fermée.

**AVERTISSEMENT :** Avant de fermer la porte, assurez-vous que la goupille de sécurité ne fait pas saillie au-delà du haut de la porte afin d'éviter des dommages potentiels au couvercle ou aux armoires.

## ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE

• Avant l'installation ou la première utilisation de votre appareil, nous vous conseillons fortement de polir la surface extérieure et sa poignée en acier inoxydable avec un nettoyant pour acier inoxydable qui est approuvé par les instructions de nettoyage extérieur indiquées dans le Manuel de l'utilisateur. Pour préserver et protéger la finition délicate de votre appareil, nous vous conseillons fortement d'appliquer un nettoyant pour acier inoxydable tous les mois.

Tout type d'acier inoxydable peut être endommagé par les substances énumérées ci-dessous. Il faut prendre soin de ne pas laisser ces substances entrer en contact avec le réfrigérateur extérieur/intérieur. Si n'importe laquelle de ces substances entre en contact avec votre appareil, enlevez-la et nettoyez l'appareil immédiatement (consultez la section « Entretien et nettoyage » du manuel de l'utilisateur).

- Acide de batterie
- Produits chimiques pour piscine (comme du chlore ou du brome)
- Engrais pour la pelouse
- Sels de déglacage
- Créosol
- Iode
- Produit de décapage
- Urine

Les matériaux naturels suivants peuvent endommager le fini de l'acier inoxydable. Si n'importe laquelle de ces substances entre en contact avec votre appareil, enlevez-la et nettoyez l'appareil immédiatement (consultez la section « Entretien et nettoyage » du manuel de l'utilisateur).

- Fientes d'oiseau
- Sève
- Eau de mer

## OUTILS NÉCESSAIRES


- Gants de travail robustes
- Tournevis Phillips n° 2 (pour les installations encastrées uniquement)
- Clé à molette

## PIÈCES FOURNIES

- Deux clés

# Guide d'installation

## L'ESPACE D'INSTALLATION



**REMARQUE :**  
La profondeur de la poignée et de son dégagement est de 2-1/2 po. (La poignée réelle peut varier légèrement.)

**Autonome –**  
Utiliser un toit fixe


**Encastré – Retirer le**  
toit fixe (au besoin)

### Choisissez l'emplacement de l'appareil :

- Ce produit a été conçu comme une unité autonome, mais il est également possible de l'encastrer si vous le désirez.
- Ces appareils peuvent être installés dans une armoire fermée sur le dessus et sur trois côtés, l'avant ne devant toutefois pas être obstrué pour assurer une bonne circulation de l'air et un accès facile à la porte.
- N'utilisez pas ces appareils à un endroit où la température peut être inférieure à 45 °F (7 °C) ou supérieure à 120 °F (49 °C).
- L'unité doit être installée sur une surface au niveau et adéquate du point de vue structurel, assez robuste pour supporter un réfrigérateur complètement rempli, ou environ 250 lb (113 kg).

### La profondeur de l'ouverture doit être de 24 po

Les dimensions de découpe indiquées permettent l'ouverture complète de la porte et l'accès aux tiroirs extensibles lorsque l'appareil est installé dans des armoires standard de 24 po de profondeur.



- Le réfrigérateur extérieur/intérieur peut être utilisé de façon autonome.
- Si vous installez l'appareil entre des armoires sans cadre, une bande de finition ou un panneau latéral de 1/2 po de large peut s'avérer nécessaire du côté des charnières. La bande de finition fera office d'entretoise entre la caisse de l'appareil et la porte de l'armoire adjacente (lorsqu'elle sera ouverte). La largeur de l'ouverture doit inclure les panneaux de finition.

**REMARQUE :** Dans une ouverture standard de 24 po, la porte fera saillie de 1-1/2 po par rapport aux armoires adjacentes.

## L'ESPACE D'INSTALLATION (suite)

### Spécifications supplémentaires


- Une alimentation de 120 volts, 60 Hz, 15 ou 20 ampères est requise. Un circuit de dérivation individuel correctement mis à la terre ou un disjoncteur sont recommandés. Installez une prise à 3 alvéoles convenablement mise à la terre dans le mur derrière l'appareil, comme illustré. L'alimentation électrique doit se situer sur le mur arrière, comme illustré.
- LORSQU'IL EST INSTALLÉ À UN EMPLACEMENT EXTÉRIEUR, CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION MUNIE D'UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE (DDFT). LES CODES LOCAUX POURRAIENT EXIGER UN CIRCUIT SÉPARÉ.**

## DÉGAGEMENTS DU PRODUIT ET EXIGENCES RELATIVES À L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION

L'ouverture de porte du réfrigérateur extérieur/intérieur est réglée en usine sur 110°.

### Lorsque vous installez l'appareil dans un coin :

- Laissez un dégagement minimal de 5-1/4 po sur le **côté de la charnière** pour une ouverture de la porte à 90° et permettre aux tablettes de sortir.
- Laissez un dégagement minimal de 15 po sur le **côté de la charnière** pour une ouverture complète de la porte à 110°.
- Vérifiez l'ouverture de la porte. Ouvrez et fermez soigneusement la porte. Procédez à un ajustement si la porte entre en contact avec les armoires.



# Guide d'installation

## PRÉPARATION POUR LES INSTALLATIONS SOUS LE COMPTOIR ENCASTRÉES UNIQUEMENT

Il est possible de retirer le toit fixe lors de l'installation sous un comptoir.

- Enlevez les trois vis situées à l'arrière du toit fixe (A).
- En veillant à utiliser des gants de travail robustes, soulevez l'arrière du toit fixe (B) et faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil (C).
- Soulevez le toit fixe vers le haut et hors de l'appareil.


**REMARQUE :** Conservez le toit fixe et les vis pour de futures installations autonomes.

**REMARQUE :** Lors de l'installation de l'unité dans une configuration autonome, le toit fixe doit être laissé en place.

- Si vous remettez le toit fixe, assurez-vous que les trois verrous à l'avant glissent dans la lèvre avant du toit avant de pousser le toit vers l'arrière de l'appareil.

### ⚠ ATTENTION

Le dessous des rebords latéraux du toit fixe en acier inoxydable peut être coupant. Portez des gants de travail robustes lorsque vous déplacez le toit.



# Instructions d'installation

## ÉTAPE 1 RETIRER L'APPAREIL DE SON EMBALLAGE

- Retirez les blocs de coin et les butées de tiroir en mousse.
- Retirez tout le matériel d'emballage, le ruban adhésif et les revêtements de protection en plastique.


### ⚠ AVERTISSEMENT

Les petits objets présentent un risque d'étouffement pour les enfants. Retirez et jetez toute pièce non utilisée.

## ÉTAPE 2 MISE À NIVEAU

- Utilisez une clé à molette pour tourner les pieds de mise à niveau et lever ou abaisser l'appareil.
- Mesurez le plancher jusqu'à la hauteur du comptoir, à l'intérieur de l'ouverture. Ajustez les pieds de mise à niveau jusqu'à ce que le produit se trouve à environ 1/8 po de moins que la hauteur du comptoir.

Tournez vers la droite pour abaisser  
Tournez vers la gauche pour soulever



### CONSEIL D'INSTALLATION :

Mesurez le plancher jusqu'au dessous du comptoir à l'intérieur de l'ouverture.

- Si le plancher de la pièce est plus haut que le plancher à l'intérieur de l'ouverture, réglez les pieds de mise à niveau arrière d'environ 1/8 po de moins que la hauteur de l'ouverture. Vissez les pieds de mise à niveau avant à fond pour raccourcir la hauteur à l'avant. Cela vous permettra d'incliner légèrement l'appareil dans l'ouverture. Une fois l'appareil dans la bonne position, les pieds avant peuvent être ajustés pour mettre l'appareil à niveau.

## ÉTAPE 3 BRANCHER L'APPAREIL À LA PRISE ÉLECTRIQUE

- Si le réfrigérateur est utilisé à l'extérieur, branchez le cordon d'alimentation dans la prise du DDFT.
- Assurez-vous que l'appareil est sous tension en ouvrant la porte pour voir si l'éclairage intérieur s'allume.
- Le ventilateur intérieur fonctionne en permanence sauf lorsque la porte est ouverte. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

## ÉTAPE 4 FAIRE GLISSER L'APPAREIL DANS L'OUVERTURE D'INSTALLATION

**AVERTISSEMENT :** Ne déplacez pas l'appareil en poussant la porte avec vos genoux. Ne poussez pas et ne soulevez pas l'appareil par la poignée de porte. Cela pourrait endommager l'appareil!

- Ouvrez la porte et poussez doucement l'appareil dans l'ouverture avec vos mains placées sur les côtés. Prenez garde de ne pas emmêler le cordon d'alimentation.
- Dans une ouverture standard de 24 po, la porte fera saillie de 1-1/2 po par rapport aux armoires adjacentes.
- Vérifiez une nouvelle fois que l'appareil est de niveau.
- Si l'appareil est installé sous un comptoir, ajustez les pieds de mise à niveau jusqu'à ce que l'appareil repose fermement contre le dessous du comptoir.
- Si l'alignement avec les armoires adjacentes pose un problème, utilisez une cale pour fixer l'appareil contre le dessous du comptoir.
- Vérifiez l'ouverture de la porte. Ouvrez et fermez soigneusement la porte. La porte ne doit pas frotter ou être bloquée par les armoires adjacentes. Avertissez l'installateur si la porte entre en contact avec les armoires.

## ÉTAPE 5 RÉGLER LES COMMANDES DE TEMPÉRATURE

- Les commandes de température sont préréglées. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur pour plus d'informations. Attendez de 12 à 24 heures que la température se stabilise.

**REMARQUE :** Le réfrigérateur extérieur/intérieur est très silencieux. Vous ne remarquerez peut-être pas que l'appareil fonctionne et, lors de la première installation, les ventilateurs et le moteur peuvent ne pas s'allumer immédiatement – cela est normal. Si l'afficheur est allumé et que la lumière fonctionne, l'appareil fonctionne.

## MISE EN TEINTE DES FAÇADES DES TIROIRS EN BOIS

Les façades des tiroirs sont faites en bois de cerisier non fini. Lors de l'utilisation de l'appareil, vos mains peuvent laisser des traces huileuses et tacher le bois.

- Les façades des tiroirs peuvent être teintées et vernies pour s'harmoniser avec les armoires adjacentes.
- Appliquez la teinture et le vernis selon les instructions du fabricant. Pour éviter toute odeur désagréable, laissez la porte ouverte pour aérer et laissez la teinture/le vernis sécher complètement avant d'utiliser l'appareil.

# NOTES

---

**REMARQUE** : Lors de la procédure d'installation décrite dans ce manuel, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité.

**REMARQUE** : L'amélioration des produits est un effort continu chez Monogram. Par conséquent, les matériaux, l'apparence et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.