


# TRUARCTIC

TRFD2336HSS

36 Inch 23 cu.ft. French Door Refrigerator

## USER MANUAL



# Contents

Brief Introduction .....	01
Important safety instructions .....	03
Installing your new appliance .....	07
Description of the appliance .....	18
Display controls .....	19
Using your appliance .....	22
Cleaning and care .....	27
Helpful hints and tips .....	29
Troubleshooting .....	30
Disposal of the appliance .....	34
Warranty.....	35

# Brief introduction

**Thank you for choosing our appliance. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. Before you use the appliance, we recommend that you carefully read through these instructions, which provide details about installing and using the product.**



- Please ensure that everyone using this appliance is familiar with its operation and safety features. It is important that you install the appliance correctly and pay careful attention to the safety instructions.
- We recommend that you keep this user's manual with the appliance for future reference.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:
  1. Kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  2. Hotels, motels and other residential environments;
  3. Bed and breakfast environments;
  4. Catering and similar non-commercial applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have supervision or been given instruction concerning use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

# Brief introduction



## Warning

- Connect to potable water supply only.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

# Important safety instructions



## General safety and daily use

**It is important to use your appliance safely. We recommend that you follow the guidelines below.**

**Store any food in accordance with the storage instructions from the manufacturer.**

- Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the power cord may cause a short circuit, fire or electric shock.
- Don't place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it may affect important air circulation.
- Don't place hot items near the plastic components of this appliance.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Don't store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.
- Use caution consuming popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.



## Safety for children and other persons

- Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.
- Protect children from being scalded by touching the compressor at the rear bottom of appliance
- Don't place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.
- Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers etc.

# Important safety instructions



## Electrical safety

**To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay attention to the instructions about electricity below.**

- Unpack and check through the appliance. Should any damage be evident, don't plug in the appliance but contact the shop immediately from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.
- We recommend that you wait for 4 hours before connecting the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.
- The appliance must be applied with single phase alternating current of 110~115V/60Hz. If the voltage fluctuates exceeding the upper limit, A.C. automatic voltage regulator of more than 350W should be applied to the refrigerator for safety use.
- The power plug must be accessible when the appliance is installed.
- This appliance must be grounded.
- This appliance is fitted with a plug, in accordance with local standard. The plug should be suitable for use in all houses fitted with sockets in accordance with current specifications.
- If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket. If in doubt contact a qualified, registered electrician.
- Do not use extension cords or multiple sockets which could cause overloading of wiring circuits and could cause a fire. Always plug your appliance into its own individual electrical socket which has a voltage rating that matched the rating plate.

# Important safety instructions



## Electrical safety

- Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire. Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.
- Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.
- Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.
- Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
- Do not operate the appliance without the cover of interior lighting.
- Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine replacement parts should be used.
- Do not use electrical appliances such as ice cream makers inside the food storage compartments of the appliance unless they are approved by the manufacturer.
- To avoid eye injury, do not look directly into the LED light located in the refrigerator compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the "Cleaning and Care" chapter.

# Important safety instructions



## Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.



## Caution: Risk of Fire

Don't store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliances.

### **Should the refrigerant circuit be damaged:**


1. Avoid open flames (candles, lamps etc.) and other sources of ignition.
2. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

# Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.

## Warning

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers, which are not casters, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.




## Ventilation of appliance


In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

### Suggest:

It is advisable for there to be at least 2" (50mm) of clearance from the back of the fridge to the wall, at least 1/2" (12mm) of clearance from its top, at least 1/2" (12mm) from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 125°. As shown in the following diagrams.



# Installing your new appliance



A	B	C	D	E	F
Overall Width	Height Hing to foot (on minimum )	Overall Height Hing to foot (on maximum)	Depth Without door to back	Depth Door to back	Depth Handle
36	68 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> "	70 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> "	24 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> "	28 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> "	2 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> "
91.4cm	174.6cm	178.1cm	62.1cm	73.1cm	6.6cm

G	H	I
Opening (Fully open door)	Height (Open door at 90°)	Width (Fully open door)
125°	43 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> "	61 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> "
	110.8cm	155.2cm

# Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.



## Note


This appliance performs well in the climate class from SN to ST. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+50°F to +90°F
N	+61°F to +90°F
ST	+61°F to +100°F
T	+61°F to +109°F

Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture damage. Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

## Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable tool.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by 0.1" - 0.2". (2.5-5mm)





# Installing your new appliance



## Installing the handles

Before you use the appliance, you have to install the handles provided. Please follow procedures below to install and reverse the handle.

Tools you will need(Provided in bag):



Handle



- Take out the screw hole covers on the doors, install the handle supports(C). Place the handle(A) on the door by fitting the handle over the handle supports(C), then fasten the screws(B) with 3mm Allen wrench.




## Door Removal

In case your home access door is too narrow for the refrigerator to pass through, remove the refrigerator doors and drawers. If you do not need to remove the appliance doors, proceed to *Installing Water Lines* on page 8.


If you need to remove the doors, continue below.

# Installing your new appliance


Tools you will need(Not provided):

	
Allen Wrench (5/32",4mm)	Wrench (5/16",8mm)
	
Phillips Screwdriver	


1. With the door closed, remove the 3 screws holding the top cover with Philips (+) screwdriver, and then remove the top cover with the entire harness attached.



2. Separate the two connectors on the left side door. To remove the wire connector, press the top of the connector and separate it from the other one. To remove the water coupler from the hinge, twist and pull the clips from the coupler. Remove the water line while pressing the movable part of the water line coupler.




3. Remove the screws fixed on the hinges with a wrench (5/16",8mm) and 1 ground screw attached to the hinge with Philips (+) screwdriver. Remove the upper left and right door hinges .




# Installing your new appliance

4. Use both hands to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.




5. Remove the 4 hex head hinges with an Allen wrench (5/32", 4mm). Remove the lower left and right door hinges.




## Disassembling the freezer door

1. Pull out the freezer door, the upper and middle tray to the final position.




2. Take out the ice storage box (if equipped).




# Installing your new appliance


3. Take out the upper freezer drawer by lifting it up from the rail system.




5. Remove the lower freezer drawer by lifting it up.



4. Pull the middle tray to the end and remove it by lifting up.




6. Remove 2 screws holding the support.



# Installing your new appliance

7. Remove the freezer door by lifting it up



To reattach the drawer after you moved the appliance to its final location, assemble the parts in reverse order.

## Installing the water lines

A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new appliance.

To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.

In order for the ice maker to operate properly, a water line is required.

The inlet water pressure must be between 207kPa and 700kPa.



## Warning

- The water connection must be made by a qualified plumber. Operation outside the water pressure range may cause malfunction, severe and damaging water leaks.
- Under normal conditions, a 200cc (5.75 oz.) cup can be filled in about 10 seconds.
- If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 30psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

## What do you need to do before you start.

1. Power drill and 1/4" drill bit.
2. 1/2" or adjustable wrench.
3. Flat blade and Philips head screwdrivers.



Saddle-type  
Shut off valve  
(1/4" outlet)



one 1/4"  
compression



1/4" extension  
tubing



1 ferrule  
(sleeve)

# Installing your new appliance


4. You need to purchase several items to complete this connection. You may find these items sold as a kit at local hardware store

## Connecting to the water supply line


1. First, shut off the main water supply.




2. Using a power drill and a 1/4" drill bit drill into the cold-water line and connect the saddle-type shutoff valve.



3. Connect 1/4" extension tubing to shutoff valve outlet.



4. Flush the tubing. Turn the main water supply on and flush out the tubing until the water is clear. Then, shut the water off at the water valve after about a quart of water has flushed through the tubing.



# Installing your new appliance



## Note

Ensure that the water line does not get pinched or bent when installing.

This can result in improper water flow through the line and will affect the functionality of the fridge.



## Note

After connected to the water supply line, please open the water valve to flush the filter for 5 minutes before use. The initial dark discoloration of water is normal.

When you connect the water line to the appliance and press the lever of the dispenser for the first time, it is normal that there will be a sound of exhaust coming out from the appliance.

5. Turn the water on and check for leakage.



## CAUTION!

Check to see if leaks occur at the water line connections



## Warning


1. The water line must be connected to the cold water pipe. If it is connected to the hot water pipe, it may cause the purifier to malfunction.
2. Avoid contamination of pipes during installation.
3. Connect to potable water supply only.

# Installing your new appliance

## Connect Water Line to Refrigerator


**IMPORTANT:** If you turn the refrigerator on before the water is connected, turn off the ice maker.

1. You may need to purchase below items to complete this connection. And you may find these items sold as a kit at a local hardware store.



2. Unplug refrigerator or disconnect power.
3. Close shut off valve.
4. Thread a 1/4" compression nut and ferrule (sleeve) onto the free end and of 1/4" water line.


5. Insert the free end and of the 1/4" water line into the brass fitting attached to the water inlet on the back of the refrigerator.
6. Slide the 1/4" compression nut over the ferrule (sleeve) and screw the 1/4" compression nut onto the brass fitting.



7. Confirm 1/4" water line is secure by gently pulling on it.
8. Turn on water supply and check for leaks, and correct any leaks.

# Description of the appliance

- ① Door bin
- ② Vertical baffle part
- ③ Water dispenser (behind)
- ④ Fruit and vegetables crisper
- ⑤ Multi-function drawer
- ⑥ Freezer LED light
- ⑦ Middle tray
- ⑧ Lower freezer drawer
- ⑨ Adjustable bottom feet
- ⑩ Top cover
- ⑪ Vertical baffle guide block
- ⑫ Water filter
- ⑬ Display board
- ⑭ Glass shelf
- ⑮ Wind channel
- ⑯ Refrigerator LED light (both sides)
- ⑰ Crisper cover
- ⑱ Ice maker
- ⑲ Upper freezer drawer
- ⑳ Lower diaphragm (inside)
- ㉑ Refrigerator door
- ㉒ Water dispenser
- ㉓ Freezer door
- ㉔ Handles



- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as per the illustration above.


# Display controls

Your product has one control panel which is installed on the fridge door. Use your appliance according to the following control guidelines.




## Setting Compartment Temperatures

When you set a temperature, you are setting an average temperature for the entire compartment. The actual compartment temperatures may vary from the temperatures displayed depending on the amount and placement of stored food, and the surrounding room temperature.



If you have set the temperature type to °C, the temperature setting cycle from 8°C to 2°C.



## Recommended Temperature Settings

- Fridge Compartment: 39°F (4°C)
- Freezer Compartment: 0°F (-18°C)

**TEMP.**  
°F/°C      "°F / °C"  
Hold 3 Sec

To toggle between Celsius and Fahrenheit on the display, press and hold the "TEMP." button for three seconds.



Fridge

### "Fridge temperature control"

Press the "ZONE" button until the "Fridge" icon appears, then press the "TEMP." button repeatedly to cycle through the available temperature settings from 46°F to 36°F.

Release the "TEMP." button control when the desired temperature setting appears.



### Note


Each press of the button decrease the setting by one degree.



Freezer


### "Freezer temperature control"

Press the "ZONE" button until the "Freezer" icon appears, then press the "TEMP." button repeatedly to cycle through the available temperature settings from 7°F to -11°F.



# Display controls

If you have set the temperature type to °C, the temperature setting cycle from -14°C to -24°C.



Release the "TEMP." button control when the desired temperature setting appears.



## Note

Each press of the button decrease the setting by one degree.



## "Super Cool"

The Super Cool feature helps to keep food stored in the refrigerator at the set temperature during periods of high usage, large grocery loads, or temporarily warm room temperatures. The Super Cool feature lowers the temperature in the fridge compartment.

1. Press the "MODE" button to activate this function. The "Super Cool" icon will be illuminated and the fridge temperature indicator will display 36°F (2°C).

2. Super Cool will automatically turn off after 3 hours.

3. When Super Cool function is on you can turn it off by pressing the "MODE" button or setting fridge temperature. To manually turn off the Super Cool function, the fridge temperature setting will revert back to the previous setting.



Super Freeze

## "Super Freeze"

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster than usual. This feature also helps to keep vitamins and nutrition of fresh food and keep for longer period.

1. Press the "MODE" button to activate this function. The "Super Freeze" icon will be illuminated and the temperature for the freezer is set to -11°F (-24°C).

2. Super Freeze will automatically turn off after 52 hours.

3. When Super Freeze function is on you can turn it off by pressing the "MODE" button or setting freezer temperature. To manually turn off the Super Freeze function, the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

# Display controls



## Note

When you selecting the Super Freeze function, ensure there are no bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.



Eco

## "Eco"

Press the "MODE" button to turn on the energy saving function, the "Eco" icon will be illuminated. When the Eco function is on, the temperature of fridge is automatically switched to 43°F (6°C) and the temperature of freezer is automatically switched to 1°F (-17°C). When Eco function is on, you can switch it off by pressing the "MODE" button or adjusting the fridge/freezer temperature, the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.



## "ICE"

The ice maker is located inside the freezer compartment, near the top of the compartment. When the ice maker makes ice, the ice is stored in freezer tray.

- Press the "ICE" button to turn the ice maker on or off. When the ice maker is turned on, the "ICE" icon lights.
- To use ice, open the freezer compartment door, then pull open the freezer tray and get the ice.

## POWER

Press and hold the "POWER" button for 3 seconds to turn the power function on or off. When the power function is on, the "POWER" icon lights and the display panel will show "--".



## Note

When the power function is on, the refrigerator is stopped cooling.




## Water Filter

After the refrigerator has dispensed about 200 gallons of water, the filter icon "WF" will blink, reminding you to replace the water filter.

The state of the water filter is calculated by the main control board and transmitted to the display panel. The first time the power is switched on and the water enters the filter, the filter state is calculated at 99%. When the water filter state drops to 15%, the icon "WF" is lit.

## Display controls

When the filter state reaches 10%, the icon "  " will flash. The user needs to replace the filter and long press the ICE Button for 3 seconds to reset the water filter state. The filter state will then be re-calculated to 99%.

### Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this of Cooling off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. The display panel will show special segments as follow.



To switch off demo mode, press and hold "POWER" and "ICE" buttons at the same time for three seconds and the buzzer gave a long sound.

### Door Open Alarm

If a door is open for longer than 2 minutes, an alarm will sound to alert you and the control panel will display "dr". The alarm will sound 3 times every minute for 8 minutes.


To turn off the alarm, close all doors completely.

## Using your appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

### Getting Cold Water

The water dispenser is located in the fridge door. To get water, push the water button. Then move your glass down the dispenser lever (A) in the suggested position and press it.



**During first use, press and hold until water is dispensed." (around 1min)**

# Using your appliance

## Water clouding phenomenon


All water provided to the refrigerator flows through an alkaline water filter.

In the filtering process, the pressure of the water that has flowed out of the filter is increased, and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. When water flows out into the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated, which results in gas bubbles. The water may temporarily look misty or cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.


## Changing the water filter

To drink the freshest and cleanest water from your refrigerator, change the filter on time. To change the water filter, follow these steps:

1. Shut off the water supply. Pull out the cover about 1.5 cm and open.



2. Turn the water filter about 1/4 turn, counter-clockwise. Then pull the water filter from the filter holder.




### Note

- To change the water filter easily, shut off the water supply valve.
- Sometimes, it is hard to disassemble the water filter because impurities in the water cause it to stick. If you are having difficulties, grip the water filter firmly and pull it out.
- When you pull the water filter, a little water can leak from the opening. This is normal. To minimize the water leaks, keep the filter cartridge horizontal when pulling it.

# Using your appliance

3. Insert the new filter into the filter holder.



4. Push the filter, and then turn it clockwise until it locks. If you have trouble inserting the water filter because of high water pressure, shut off the water supply valve.

5. If you turned off the water supply, turn it back on.

## Note

It is recommended to change the water filter every 6 months. After turning on the water supply, you should check the leaks. If leaks occur, repeat the steps 1- 5. If leaks persist, discontinue use and call Hisense customer service.

## Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter

1. After the water filter is replaced, dispense 2.5 gallons of water (flush for approximately 5 minutes) to remove trapped air and contaminants from the system.

2. Additional flushing may be required in some households.

3. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

## Note

- Sometimes, it is hard to disassemble the water filter because impurities in the water cause it to stick. If you are having difficulties, grip the water filter firmly and pull it out.

## Note

- Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser. This means that there is still air in the line.
- Do not dispense the entire 2.5 gallon amount continuously. Depress and release the dispenser pad for cycles of 30 seconds ON and 60 seconds OFF.

# Using your appliance

## Reverse osmosis water supply

The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 30 and 100psi (207 and 700kPa). If a reverse osmosis water system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 to 414 kPa). If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 40 to 60 psi (276 to 414 kPa):

Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.

Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.

## Using your fridge compartment

The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be sealed for storage in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.



### Caution


Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.

## Door baskets

The refrigerator compartment is provided with six door baskets, which are suitable for the storage of canned liquid, bottled drinks and packaged food.

To remove the door baskets, simply lift the racks up and pull straight out.


To relocate the door baskets, slide it in above the desired location and push down until it stops.




## Glass shelves

To remove the glass shelves, tilt up the front of the shelf in the direction shown (E) and lift it up vertically (F). Pull the shelf out.

# Using your appliance




To re-install the glass shelves, tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height (G). Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots (H)



## Vegetable and fruit crispers

The crispers are suitable for storage of vegetables and fruit. To take them out, open the door to the final location first. Then pull out the drawer and tilt up the front of the crisper after moving slightly in the direction of the arrow.




## Ice Maker in Freezer

Press ICE On/Off to turn the ice maker On and Off. The Ice Maker icon is "❄️" illuminated when the ice maker is functioning.



- The ice maker will not begin to operate until it reaches its operating temperature of 15°F(-9°C) or below. It will then begin operation automatically if the ice maker ON.
- Following installation, allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow 2 to 3 days to fill the ice storage container.
- If the ice in the ice container clumps, break up ice using a plastic utensil and discard. Do not use a sharp tool to break up the ice. This can cause damage to the ice container.
- Do not store any items other than ice in the ice storage container.



**Caution**

Do not allow children to touch the ice maker. This could cause injury.

# Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned at least every two months.

## Warning

To avoid electrical shock, the appliance must not be connected to the main power supply during cleaning. Before cleaning, switch the appliance off and remove the plug from the main socket.

## Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.


- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto a cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth.

## Caution

- Don't use sharp objects to clean with, as they are likely to scratch the surface.
- Don't use thinner, car cleaner, bleach, oil, abrasive cleansers or organic solvent such as benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

## Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge and freezer with a weak solution of backing soda and water, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.



# Cleaning and care

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

## Warning

- Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment
- Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the main socket.

## Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

## Caution

Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

## Warning

The LED light must be replaced by a competent person. If the LED light is damaged, follow the steps below:

1. Unplug your appliance.
2. Remove the light cover by lifting up and pulling out.
3. Hold the LED light with one hand and pull it while pressing the connector latch with the other hand.
4. Replace the LED light and snap it correctly in place and replace the light cover

# Helpful hints and tips

## Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

## Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

## Hints for refrigeration

- For Meat: (all types) wrap in cling wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

## Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or cling wraps which are airtight.

## Helpful hints and tips

- Do not allow unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products (ice cubes, popsicles): if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

### Hints for the storage of frozen food refrigeration

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer

- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

### Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

## Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below. You can carry out some easy checks according to this section before calling for service.



### Warning

1. Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service technician or the shop where you purchased the product.
2. A child entrapment warning statement is included below.

# Troubleshooting



## Warning

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem	Possible Cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The room temperature may be too low. Try setting the refrigerator or freezer temperature to a colder level to solve this problem
	It is normal that is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	<p>The sounds below are quite normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compressor running noises.</li> <li>• Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments.</li> <li>• Gurgling sound similar to water boiling.</li> <li>• Popping noise during automatic defrosting.</li> <li>• Clicking noise before the compressor starts.</li> <li>• Clicking noise when you get the water.</li> <li>• The motor running noises when you get ice.</li> </ul>

# Troubleshooting

Problem	Possible Cause & Solution
Noise from the appliance	<p>Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The cabinet is not level.</li> <li>• The back of appliance touches the wall.</li> <li>• Bottles or containers have fallen or are rolling.</li> </ul>
The motor runs continuously	<p>It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature setting is set colder than necessary.</li> <li>• Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance.</li> <li>• The temperature outside the appliance is too high.</li> <li>• Doors are kept open too long or too often.</li> <li>• After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.</li> </ul>
A layer of frost occurs in the compartment	<p>Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure the door can be fully closed . To remove the frost, please refer to the cleaning and care chapter.</p>
Temperature inside is too warm	<p>You may have left the doors open too long or too frequently;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Or the doors are kept open by some obstacle;</li> <li>• Or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.</li> </ul>
Temperature inside is too cold	<p>Increase the temperature by following the “Display controls” chapter.</p>
Doors can't be closed easily	<p>Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 0.1"-0.2" (2.5-5mm)to allow the doors to self-close, or if something inside is preventing the doors from closing.</p>

# Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
The light is not working	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter.</li> <li>• The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.</li> </ul>
Hear water bubbling in the refrigerator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.</li> </ul>
Water dispenser is not functioning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is water line broke or bent? Make sure the water line is unblocked and clear of any obstruction.</li> </ul>
Ice is not making	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Did you wait for 24 hours after installation of the water supply line before making ice? If it is not sufficiently cool, it may take longer to make ice, such as when first installed.</li> <li>• Is the water line connected and the water valve open? Did you manually stop the ice making function?</li> <li>• Is there any ice blocked within the ice maker bucket?</li> <li>• Is the water pressure less than 30psi? Install a booster pump to compensate for the low pressure.</li> <li>• Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.</li> <li>• Ice maker is not making the ice fast enough. Please wait for at least 90 minutes.</li> <li>• Remove the bucket and check if the ice clumps or sticks to the wall, break up ice using a plastic utensil and discard.</li> </ul>

# Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

## Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.



## Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug



### Warning

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

Correct Disposal of this product	
 	<p>This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p>

# TRUARCTIC<sup>®</sup>

## MAJOR APPLIANCE LIMITED WARRANTY


ATTACH YOUR RECEIPT HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please write down the product information and have the following information available when you call the Customer Service Center:

- Name, address and telephone number
- Model number
- Serial number
- Purchase Date
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including dealer or retailer name and address

### IF YOU NEED SERVICE:

Before contacting us to arrange service, please determine whether your product requires repair. Some questions can be addressed without service. Please take a few minutes to review the Troubleshooting or Problem Solver section of the Owner Manual, scan the QR code on the right or visit [www.truarctic.com](http://www.truarctic.com) to access additional resources; or contact your authorized TRUARCTIC dealer for further information.



For one year from the date of purchase, when this major appliance is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, TRUARCTIC will pay for Factory Specified Replacement Parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased, or at its sole discretion replace the product. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

**YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN.** Service must be provided by a TRUARCTIC designated service company. This limited warranty is valid only in Canada and applies only when the major appliance is used in Canada. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

### WHAT IS NOT COVERED

1. Products with original model or serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined.
2. Products transferred from the original owner or relocated outside Canada.
3. Products used in commercial, non-residential, multiple-family, or any setting inconsistent with the published user, operator, or installation instructions.
4. Products purchased "as-is," including display models and open-box items.
5. Cosmetic damage including scratches, dents, chips, discoloration, rust, or oxidation resulting from corrosive or caustic environments such as high salt exposure, high humidity, or chemical contact, unless reported within 30 days and proven to result from defects in materials or workmanship.
6. Rust on any interior or exterior surface of the product.
7. Loss of food, beverages, or medicine due to refrigerator or freezer failure.
8. Replacement of consumable parts such as light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, knobs, handles, or other cosmetic components.
9. Service calls that do not involve defects in materials or workmanship, including calls to instruct on product use or to correct improper installation or maintenance.
10. Service calls required to correct installation not performed according to applicable electrical or plumbing codes, or to repair household electrical or plumbing issues such as house wiring, fuses, or water inlet hoses.
11. Costs incurred to make the appliance accessible for servicing, including removal or reinstallation of trim, cabinetry, decorative panels, flooring, islands, countertops, drywall, or other built-in fixtures.
12. Transportation, pick-up, delivery, travel charges, tolls, ferry fees, or service calls to remote locations
13. Damage to property such as floors, cabinets, or walls incurred during installation, removal, or servicing of the product.
14. Conversion of products from natural gas to liquid propane gas or vice versa.
15. Repairs or damage caused by unauthorized service providers or use of non-genuine manufacturer parts.
16. Alteration, modification, or unauthorized repairs to the appliance.
17. Damage resulting from misuse, abuse, accidents, inadequate power supply, fire, flood, or other external causes including acts of God.

**The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.**

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

### DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

TRUARCTIC makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask TRUARCTIC or your retailer about buying an extended warranty.

### LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

**YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN.** TRUARCTIC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

# Sommaire

En bref l'introduction .....	01
Important de sécurité .....	03
L'installation votre nouveau appareil .....	08
Description de l'appareil .....	19
Contrôles d'affichages .....	20
Utilisation de votre appareil .....	24
En utilisant votre appareil .....	25
Nettoyage et l'entretien .....	30
Conseils utiles .....	32
Dépannage .....	34
Mise au rebut de l'appareil l'appareil .....	38
Garantie .....	39

## En bref l'introduction

**Nous vous remercions d'avoir choisi notre appareil. Nous sommes convaincus que votre nouveau réfrigérateur vous procurera un grand plaisir. Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit.**



- Veillez à ce que toutes les personnes qui utilisent cet appareil soient familiarisées avec son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité. Il est important d'installer l'appareil correctement et de respecter les consignes de sécurité.
- Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'utilisation avec l'appareil pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et les applications similaires telles que :
  1. Les cuisines des magasins, des bureaux et autres lieux de travail ;
  2. Hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
  3. Les chambres d'hôtes ;
  4. Restauration et autres applications non commerciales similaires.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un agent propulseur inflammable dans cet appareil.

# En bref l'introduction



## Avertissement

- Raccorder uniquement à l'alimentation en eau potable.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Lorsque vous mettez l'appareil au rebut, ne le faites que dans un centre d'élimination des déchets agréé. Ne pas exposer à la flamme.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.

# Important de sécurité



## Sécurité générale et utilisation quotidienne

- Il est important d'utiliser votre appareil en toute sécurité. Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous.  
Conservez les aliments conformément aux instructions de stockage du fabricant.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Il est dangereux d'altérer les spécifications ou de modifier ce produit de quelque manière que ce soit. Tout endommagement du cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
- Ne placez pas trop d'aliments directement contre la sortie d'air située sur la paroi arrière du réfrigérateur et du compartiment congélateur, car cela pourrait nuire à la circulation de l'air.
- Ne placez pas d'objets chauds à proximité des composants en plastique de cet appareil. Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés après avoir été décongelés.
- Ne conservez pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier les boissons gazeuses) dans le réfrigérateur compartiment congélateur. Les bouteilles et les canettes peuvent exploser.
- Soyez prudent lorsque vous consommez des sucettes glacées ou des glaçons directement depuis le congélateur, car cela peut provoquer des brûlures de congélation au niveau de la bouche et des lèvres.

# Important de sécurité



## Sécurité pour les enfants et les autres personnes

- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
- Protégez les enfants contre les brûlures en touchant le compresseur situé à l'arrière de l'appareil
- Ne placez pas d'objets sur le dessus de l'appareil, car ils pourraient se blesser en tombant.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil en se suspendant ou en se tenant au-dessus ou sur les portes, les grilles, les étagères, les tiroirs, etc.

# Important de sécurité



## Sécurité électrique

- Pour éviter les risques toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, nous vous recommandons de tenir compte des instructions relatives à l'électricité ci-dessous.  
Déballiez et examinez l'appareil. Si vous constatez des dommages, ne branchez pas l'appareil et contactez immédiatement le magasin où vous l'avez acheté. Conservez tous les matériaux d'emballage dans ce cas.
- Nous vous recommandons d'attendre 4 heures avant de brancher l'appareil afin de permettre au réfrigérant de retourner dans le compresseur.
- L'appareil doit être alimenté par un courant alternatif monophasé de 110~115V/60Hz. Si la tension fluctue au-delà de la limite supérieure, un régulateur de tension automatique A.C. de plus de 350W doit être installé sur le réfrigérateur pour des raisons de sécurité.
- La prise de courant doit être accessible lorsque l'appareil est installé. Cet appareil doit être mis à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une fiche, conformément à la norme locale.
- La fiche doit pouvoir être utilisée dans toutes les maisons équipées de prises conformément aux spécifications actuelles.
- Si la fiche installée ne convient pas à vos prises de courant, elle doit être coupée et soigneusement éliminée. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'insérez pas la fiche usagée dans une prise de courant. En cas de doute, contactez un électricien qualifié et agréé.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises multiples qui pourraient surcharger les circuits électriques et provoquer un incendie. Branchez toujours votre appareil dans une prise électrique individuelle dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

# Important de sécurité



## Sécurité électrique

- Veillez à ce que la fiche ne soit pas écrasée ou endommagée. Dans le cas contraire, elle pourrait provoquer un court-circuit, un choc électrique ou une surchauffe, voire un incendie.
- N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est desserrée, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est desserrée, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.  
Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon électrique. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le couvercle de l'éclairage intérieur.
- Tout composant électrique doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié ou un technicien agréé. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
- N'utilisez pas d'appareils électriques tels que des sorbetières à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient approuvés par le fabricant.
- Pour éviter toute blessure aux yeux, ne regardez pas directement la lumière LED située dans le compartiment réfrigérateur. Si elle ne fonctionne pas correctement, consultez un électricien qualifié et agréé ou remplacez-la conformément au chapitre "Nettoyage et entretien".

# Important de sécurité



## Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit frigorifique ne soit endommagé.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.



## Attention : Risque

Ne stockez pas de produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par exemple des bombes aérosols) ou des substances explosives dans les appareils ou des substances explosives dans les appareils.

Si le circuit de réfrigération est endommagé :

1. Si le circuit de réfrigérant est endommagé :

Évitez les flammes nues (bougies, lampes, etc.) et autres sources d'ignition.

Aérez soigneusement la pièce où l'appareil est situé.

# L'installation votre nouveau appareil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez prendre connaissance des conseils suivants.



## Avertissement

- Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane en matériau dur de la même hauteur que le reste du sol.  
Cette surface doit être suffisamment solide pour supporter un réfrigérateur entièrement chargé.
- Les rouleaux, qui ne sont pas des roulettes, ne doivent être utilisés que pour avancer ou reculer. Si vous déplacez le réfrigérateur latéralement, vous risquez d'endommager le sol et les roulettes.





## Ventilation de l'appareil


Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.

Suggérer :

Il est conseillé de laisser un dégagement d'au moins 2" (50 mm) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur, un dégagement d'au moins 1/2" (12 mm) au-dessus, un dégagement d'au moins 1/2" (12 mm) sur le côté entre le réfrigérateur et le mur, et un espace dégagé devant pour permettre l'ouverture des portes à 125°, comme indiqué dans les diagrammes suivants.



# L'installation votre nouveau appareil



A	B	C	D	E	F
Largeur totale	Hauteur de la charnière au pied (au minimum)	Hauteur totale Hing to foot (au maximum)	Profondeur Sans de la porte à l'arrière	Profondeur Porte à retour	Profondeur Poignée
36	68 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> "	70 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> "	24 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> "	28 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> "	2 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> "
91.4cm	174.6cm	178.1cm	62.1cm	73.1cm	6.6cm

G	H	I
Ouverture (Porte entièrement ouverte)	Hauteur (Ouvrir la porte à 90°)	Largeur (Porte entièrement ouverte)
125°	43 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> "	61 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> "
	110.8cm	155.2cm

# L'installation votre nouveau appareil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez prendre connaissance des conseils suivants.



## Note


Cet appareil fonctionne bien dans les classes climatiques de SN à ST. Il peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé à une température supérieure ou inférieure à la plage indiquée pendant une longue période

Classe	Température ambiante
SN	de +50°F à +90°F
N	de +61°F à +90°F
ST	de +61°F à +100°F
T	de +61°F à +109°F

Placez votre appareil dans un endroit sec afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par l'humidité. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou du gel. Placez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les cuisinières, les feux ou les radiateurs.

Mise à niveau de l'appareil

- Pour assurer une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la partie arrière inférieure de l'appareil, il peut être nécessaire d'ajuster les pieds inférieurs. Vous pouvez les régler manuellement ou à l'aide d'un outil approprié.
- Pour permettre aux portes de se refermer automatiquement, inclinez la partie supérieure vers l'arrière de 0,1" à 0,2". (2.5-5mm)




# L'installation votre nouveau appareil



## Installation des poignées

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez installer les poignées fournies. Veuillez suivre les procédures cidessous pour installer et inverser la poignée.

Outils nécessaires (fournis dans le sac):



- Retirez les couvercles des trous de vis sur les portes, installez les supports de poignée (C). Placez la poignée (A) sur la porte en la faisant passer par-dessus les supports de poignée (C), puis fixez les vis (B) à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.






## Retrait de la porte

Si la porte d'accès de votre domicile est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, retirez les portes et les tiroirs du réfrigérateur. Si vous n'avez pas besoin de retirer les portes de l'appareil, passez à la section "Installation des conduites d'eau" à la page 8.


Si vous devez retirer les portes, continuez cidessous.

# L'installation votre nouveau appareil


Outils nécessaires (non fournis):

	
Clé Allen (5/32,4mm)	Clé à molette
	
Tournevis Phillips	


1. La porte étant fermée, retirez les 3 vis qui maintiennent le couvercle supérieur à l'aide d'un tournevis Phillips (+), puis retirez le couvercle supérieur avec l'ensemble du harnais attaché.



2. Séparez les deux connecteurs de la porte latérale gauche. Pour retirer le connecteur de fil, appuyez sur le haut du connecteur et séparez-le de l'autre. Pour retirer le coupleur d'eau de la charnière, tordez et tirez les clips du coupleur. Retirez la conduite d'eau en appuyant sur la partie mobile du coupleur de conduite d'eau.




3. Retirer les vis fixées sur les charnières à l'aide d'une clé (5/16,8mm) et 1 vis de masse fixée à la charnière à l'aide d'un tournevis Phillips (+). Retirer les charnières supérieures gauche et droite de la porte.




# L'installation votre nouveau appareil

4. Utiliser les deux mains pour ouvrir la porte à plus de 90°. Soulevez-la et retirez-la.




5. Retirer les 4 boulons à tête hexagonale des charnières à l'aide d'une clé Allen (5/32", 4mm). Retirez les charnières inférieures gauche et droite de la porte.




Démontage de la porte du congélateur

1. Tirez la porte du congélateur, le plateau supérieur et le plateau central jusqu'à leur position finale.




2. Retirez le bac à glace (si l'appareil en est équipé).




# L'installation votre nouveau appareil


3. Retirer le tiroir supérieur du congélateur en le soulevant du système de rails.




5. Retirer le tiroir de congélation inférieur en le soulevant.



4. Tirer le tiroir de congélation mtiroir jusqu'au bout et retirezle en le soulevant.




6. Retirer les 2 vis qui maintiennent le support.



# L'installation votre nouveau appareil

7. Retirer la porte du congélateur en la soulevant



Pour remettre en place le tiroir après avoir déplacé l'appareil à son emplacement définitif, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

## Installation des conduites d'eau

Un distributeur d'eau avec filtre est l'une des fonctions utiles de votre nouvel appareil.

Pour contribuer à une meilleure santé, le filtre à eau élimine les particules indésirables de l'eau. Cependant, il ne stérilise pas et ne détruit pas les microorganismes. Il se peut que vous deviez acheter un filtre à eau

la machine à glaçons doit être équipée d'un système de purification de l'eau.

Pour que la machine à glaçons fonctionne correctement, une conduite d'eau est nécessaire.

La pression d'entrée de l'eau doit être comprise entre 207kPa et 700kPa.



## Avertissement

- Le raccordement à l'eau doit être effectué par un plombier qualifié. Un fonctionnement en dehors de la plage de pression de l'eau peut entraîner un dysfonctionnement, des fuites d'eau graves et dommageables.
- Dans des conditions normales, une tasse de 200 cm<sup>3</sup> (5,75 oz) peut être remplie en 10 secondes environ. Si le réfrigérateur est installé dans
- une zone avec une faible pression d'eau (inférieure à 30 psi), vous pouvez installer une pompe de renforcement pour compenser la faible pression.

Que devez-vous faire avant de commencer.

1. Une perceuse électrique et une mèche de 1/4 de pouce.
2. une clé de 1/2 po ou une clé à molette.
3. Tournevis à lame plate et tournevis à tête Phillips.



Robinet d'arrêt à selle (sortie 1/4")



une compression de 1/4



un tuyau d'extension de 1/4



1 ferrule (manchon)

# L'installation votre nouveau appareil


4. Vous devez acheter plusieurs articles pour réaliser ce raccordement. Vous pouvez trouver ces articles vendus en kit dans votre quincaillerie locale

Raccordement à la conduite d'alimentation en eau

1. Commencez par couper l'alimentation principale en eau.




3. Raccordez une rallonge de 1/4 po à la sortie du robinet d'arrêt.



4. Rincer la tuyauterie. Ouvrez l'alimentation principale en eau et rincez les tuyaux jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez ensuite l'eau au niveau du robinet d'eau après qu'environ un quart d'eau a été rincé dans la tuyauterie

2. À l'aide d'une perceuse électrique et d'un foret de 1/4 po, percer la conduite d'eau froide et raccorder le robinet d'arrêt à selle.



# L'installation votre nouveau appareil



## Note

Veillez à ce que la conduite d'eau ne soit pas pincée ou pliée lors de l'installation.

Cela peut entraîner un mauvais écoulement de l'eau dans la conduite et affecter le fonctionnement du réfrigérateur.



## Note

Après avoir raccordé l'appareil à la conduite d'alimentation en eau, ouvrez le robinet d'eau pour rincer le filtre pendant 5 minutes avant de l'utiliser. La décoloration initiale de l'eau est normale.

Lorsque vous raccordez la conduite d'eau à l'appareil et que vous appuyez sur le levier du distributeur pour la première fois, il est normal qu'un bruit d'échappement sorte de l'appareil.

5. Ouvrez l'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.



## ATTENTION !

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau des raccordements de la conduite d'eau



## Avertissement

1. La conduite d'eau doit être raccordée au tuyau d'eau froide. Si elle est raccordée à la conduite d'eau chaude, le purificateur risque de mal fonctionner.
2. Évitez de contaminer les tuyaux pendant l'installation.
3. Raccorder uniquement à l'alimentation en eau potable.

# L'installation votre nouveau appareil

Raccordement de la conduite d'eau au réfrigérateur

**IMPOTANT** : Si vous mettez le réfrigérateur en marche avant que l'eau ne soit raccordée, la machine à glaçons s'éteindra.

1. Il se peut que vous deviez acheter les articles ci-dessous pour effectuer ce raccordement. Vous trouverez peut-être ces articles en kit dans une quincaillerie locale.




a Embout (manchon) - 1 pièce  
b écrou à compression 1/4" - 1 pièce  
c conduite d'eau de 1/4" - 1 pièce

2. Débrancher le réfrigérateur ou couper l'alimentation électrique.
3. Fermez le robinet d'arrêt.
4. Visser un écrou de compression de 1/4" et une bague (manchon) sur l'extrémité libre de la conduite d'eau de 1/4".

5. Insérez l'extrémité libre de la conduite d'eau de 1/4" dans le raccord en laiton fixé à l'entrée d'eau à l'arrière du réfrigérateur.


6. Faites glisser l'écrou de compression de 1/4" sur la virole (manchon) et vissez l'écrou de compression de 1/4" sur le raccord en laiton.



7. Confirmez que la conduite d'eau de 1/4" est bien fixée en tirant doucement dessus.
8. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez l'absence de fuites, et corrigez-les le cas échéant.

# Description de l'appareil

- ❶ Porte bin
- ❷ Déflecteur vertical
- ❸ Distributeur d'eau (derrière)
- ❹ Bac à légumes et à fruits
- ❺ Tiroir multifonction
- ❻ Lumière LED du congélateur
- ❼ Plateau central
- ❽ Tiroir de congélation inférieur
- ❾ Pieds inférieurs réglables
- ❿ Couverture supérieure
- ⓫ Bloc de guidage du déflecteur
- ⓬ vertical Filtre à eau
- ⓭ Tableau d'affichage
- ⓮ Tablette en verre
- ⓯ Canal à vent
- ⓰ Lumière LED du réfrigérateur (des deux côtés)
- ⓱ Couverture du bac à légumes
- ⓲ Machine à glaçons
- ⓳ Tiroir de congélation supérieur
- ⓴ Membrane inférieure (inside)
- ⓵ Porte du réfrigérateur
- ⓶ Distributeur d'eau
- ⓷ Porte du congélateur
- ⓸ Poignées



- En raison des modifications constantes apportées à nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais ses fonctions et ses méthodes d'utilisation restent les mêmes.
- Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, tous les tiroirs et tous les paniers dans leur position d'origine, comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

# Contrôles d'affichages

Votre appareil est équipé d'un panneau de commande situé sur la porte du réfrigérateur. Utilisez votre appareil conformément aux instructions suivantes.



## Réglage des températures des compartiments

Lorsque vous réglez une température, vous réglez une température moyenne pour l'ensemble du compartiment. Les températures réelles du compartiment peuvent différer des températures affichées en fonction de la quantité et de l'emplacement des aliments stockés, ainsi que de la température ambiante de la pièce.

## Réglages de température recommandés

- Compartiment réfrigérateur : 39°F (4°C)
- Compartiment congélateur : 0°F (-18°C)

**TEMP.**  
°F/°C      °F / °C  
Hold 3 Sec

Pour alterner entre Celsius et Fahrenheit sur l'écran, appuyez sur la touche "TEMP." pendant trois secondes.



**"Contrôle de la température du réfrigérateur"**

Appuyez sur la touche "ZONE" jusqu'à ce que l'icône "Fridge" apparaisse, puis appuyez plusieurs fois sur la touche "TEMP." pour faire défiler les réglages de

température disponibles de 46°F à 36°F.

→ 46°F – 45°F – 44°F – ..... ←  
36°F – 37°F – 38°F ←

Si vous avez réglé le type de température sur °C, le cycle de réglage de la température va de 8°C à 2°C.

→ 8°C – 7°C – 6°C – 5°C ←  
2°C – 3°C – 4°C ←

Relâchez la touche "TEMP." lorsque la température souhaitée apparaît.



### Note

Chaque pression sur la touche diminue la température d'un degré.




**"Contrôle de la température du congélateur"**

Appuyez sur la touche "ZONE" jusqu'à ce que l'icône "Freezer" apparaisse, puis appuyez plusieurs fois sur la touche "TEMP." pour faire défiler les réglages de température disponibles, de 7°F à -11°F.

→ 7°F – 6°F – ..... ←  
-11°F – -10°F ←

# Contrôles d'affichages

Si vous avez réglé le type de température sur °C, le cycle de réglage



Relâchez la touche "TEMP." lorsque le réglage de température souhaité apparaît.



## Note

Chaque pression sur la touche diminue la température d'un degré.



## "Super Refroidissement"

La fonction Super Cool permet de maintenir les aliments stockés dans le réfrigérateur à la température programmée pendant les périodes d'utilisation intensive, de chargement important de provisions ou de températures ambiantes temporairement élevées. La fonction Super Cool abaisse la température dans le compartiment réfrigérateur.

1. Appuyez sur la touche "MODE" pour activer cette fonction. L'icône "Super Cool" s'allume et l'indicateur de température du réfrigérateur affiche 2°C (36°F).

2. La fonction Super Cool s'éteint automatiquement au bout de 3 heures.

3. Lorsque la fonction Super Cool est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la touche "MODE" ou en réglant la température du réfrigérateur

"MODE" ou en réglant la température du réfrigérateur. Pour désactiver manuellement la fonction Super Cool, le réglage de la température du réfrigérateur revient au réglage précédent.



## "Super congélation"

La fonction Super Freeze abaisse rapidement la température à l'intérieur du congélateur, de sorte que les aliments se congèlent plus vite que d'habitude. Cette fonction permet également de conserver les vitamines et les éléments nutritifs des aliments frais et de les conserver plus longtemps.

1. Appuyez sur la touche "MODE" pour activer cette fonction. L'icône "Super Freeze" s'allume et la température du congélateur est réglée sur "Super Freeze" -11°F (-24°C).

## Contrôles d'affichages

2. La fonction Super Freezes'éteint automatiquement au bout de 52 heures.

Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la touche "MODE" ou en réglant la température du congélateur. Pour désactiver manuellement la fonction Super Freeze, le réglage de la température du congélateur revient au réglage précédent.

# Contrôles d'affichages



## Note

Lorsque vous sélectionnez la fonction Super Freeze, assurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en boîte (en particulier les boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les canettes peuvent



Eco "Eco"

Appuyez sur le bouton "MODE" pour activer la fonction d'économie d'énergie, l'icône "Eco" s'allume. Lorsque la fonction Eco est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 6°C (43°F) et celle du congélateur sur -17°C (1°F). Lorsque la fonction Eco est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la touche "MODE" ou en réglant la température du réfrigérateur/congélateur, la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.



"GLACE"

La machine à glaçons est située à l'intérieur du compartiment congélateur, près du haut du compartiment. Lorsque la machine à glaçons produit de la glace, celle-ci est stockée dans le bac de congélation

Appuyez sur la touche "ICE" pour activer ou désactiver la machine à glaçons. Lorsque la machine à glaçons est en marche, l'icône "🧊" s'allume.

## POWER

Appuyez sur la touche "POWER" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'alimentation. Lorsque la fonction d'alimentation est activée, l'icône "🔌" s'allume et l'écran affiche s'allume et l'écran affiche "--".



## Note

Lorsque la fonction d'alimentation est activée, le réfrigérateur ne refroidit pas.



"Filtre à eau"

Après que le réfrigérateur a distribué environ 200 gallons d'eau, l'icône du filtre "🧺" clignote pour vous rappeler de remplacer le filtre à eau. L'état du filtre à eau est calculé par la carte de contrôle principale et transmis au panneau d'affichage. La première fois que l'appareil est mis sous tension et que l'eau entre dans le filtre, l'état du filtre est calculé à 99 %. Lorsque l'eau si l'état du filtre descend à 15 %, l'icône "🧺" s'allume.

## Contrôles d'affichages

Lorsque l'état du filtre atteint 10 %, l'icône "■" clignote. L'utilisateur doit remplacer le filtre et appuyer longuement sur le bouton ICE pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à eau. L'état du filtre sera alors recalculé à 99 %.

### Mode démo

Le mode démo est destiné à la présentation en magasin et empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. Dans ce mode, le réfrigérateur peut donner l'impression de fonctionner, mais il ne produit pas d'air froid. L'écran affiche des segments spéciaux comme suit.



Pour désactiver le mode démo, appuyez simultanément sur les touches "POWER" et "ICE" pendant trois secondes ; l'avertisseur sonore émet alors un long son.


### Alarme de porte ouverte

si une porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes, une alarme retentit pour vous alerter et le panneau de commande affiche "dr". L'alarme retentit 3 fois par minute pendant 8 minutes. Pour désactiver l'alarme, fermez complètement toutes les portes.

## Utilisation de votre appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctions utiles. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil. Obtenir de l'eau froide

Le distributeur d'eau est situé dans la porte du réfrigérateur. Pour obtenir de l'eau, appuyez sur le bouton eau. Déplacez ensuite votre verre vers le bas sur le levier du distributeur (A) dans la position suggérée et appuyez dessus.



**Lors de la première utilisation, maintenez enfoncé jusqu'à la distribution d'eau. (environ 1 min)**

# En utilisant votre appareil


## Phénomène de trouble de l'eau

Toute l'eau fournie au réfrigérateur passe par un filtre à eau alcaline. Au cours du processus de filtrage, la pression de l'eau qui s'est écoulée du filtre est augmentée et l'eau est saturée d'oxygène et d'azote. Lorsque l'eau s'écoule dans l'air, la pression chute et l'oxygène et l'azote deviennent sursaturés, ce qui entraîne la formation de bulles de gaz. L'eau peut temporairement paraître brumeuse ou trouble en raison de ces bulles d'oxygène. Après quelques secondes, l'eau sera claire.


## Remplacement du filtre à eau

Pour boire l'eau la plus fraîche et la plus propre de votre réfrigérateur, changez le filtre à temps. Pour remplacer le filtre à eau, procédez comme suit :

1. Fermez l'arrivée d'eau. Tirez le couvercle d'environ 1,5 cm et ouvrez-le



2. Tournez le filtre à eau d'environ 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis retirez le filtre à eau de son support.




### Note

- Pour remplacer facilement le filtre à eau, fermez le robinet d'arrivée d'eau. Il est parfois difficile de démonter le filtre à eau parce que les impuretés présentes dans l'eau le font coller. Si vous rencontrez des difficultés, saisissez fermement le filtre à eau et retirez-le.
- Lorsque vous retirez le filtre à eau, un peu d'eau peut s'écouler par l'ouverture. C'est normal. Pour minimiser les fuites d'eau, maintenez la cartouche filtrante à l'horizontale lorsque vous la tirez.

## En utilisant votre appareil

3. Insérez le nouveau filtre dans le porte-filtre.



4. Poussez le filtre, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille. Si vous avez des difficultés à insérer le filtre à eau en raison d'une pression d'eau élevée, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

5. Si vous avez coupé l'alimentation en eau, rétablissez-la.



### Note

Il est recommandé de changer le filtre à eau tous les 6 mois. Après avoir ouvert l'alimentation en eau, vous devez vérifier les fuites. En cas de fuite, répétez les étapes 1 à 5. Si les fuites persistent, cessez d'utiliser l'appareil et appelez le

Élimination de toute matière résiduelle à l'intérieur de la conduite d'alimentation en eau après l'installation du filtre à eau

1. Après le remplacement du filtre à eau, distribuer 2,5 gallons d'eau (rincer pendant environ 5 minutes) pour éliminer l'air et les contaminants piégés dans le système.

2. Un rinçage supplémentaire peut être nécessaire dans certains foyers.

3. Ouvrez la porte du réfrigérateur et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'eau provenant du filtre à eau.



### Note

- Il est parfois difficile de démonter le filtre à eau parce que les impuretés présentes dans l'eau le font coller. Si vous rencontrez des difficultés, saisissez fermement le filtre à eau et retirez-le.



### Note

- Veillez à bien rincer le distributeur, sinon de l'eau risque de s'écouler du distributeur. Cela signifie qu'il y a encore de l'air dans la conduite.
- Ne distribuez pas la totalité de la quantité de 2,5 gallons en continu. Appuyez et relâchez le bouton du distributeur pour des cycles de 30 secondes de marche et 60

## En utilisant votre appareil

Alimentation en eau par osmose inverse  
La pression de l'eau provenant d'un système d'osmose inverse et alimentant le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être comprise entre 30 et 100 psi (207 et 700 kPa). Si un système d'osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau du système d'osmose inverse doit être comprise entre 276 et 414 kPa (40 et 60 psi). Si la pression de l'eau dans le système d'osmose inverse est inférieure à 276 à 414 kPa (40 à 60 psi) :

Vérifiez si le filtre à sédiments du système d'osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire. Laissez le réservoir de stockage du système d'osmose inverse se remplir après une utilisation intensive.

Utilisation du compartiment réfrigérateur  
Le compartiment réfrigérateur convient à la conservation des légumes et des fruits  
fruits. Les aliments à l'intérieur doivent être scellés pour  
les aliments à l'intérieur doivent être scellés afin d'éviter la perte d'humidité ou la pénétration des saveurs dans les autres



### Attention

Ne fermez jamais la porte du réfrigérateur lorsque les clayettes, le bac à légumes et/ou les glissières télescopiques sont déployés. Cela pourrait les endommager, ainsi que le réfrigérateur.


# En utilisant votre appareil

## Paniers de porte

Le compartiment réfrigérateur est équipé de six paniers de porte, qui conviennent au stockage de liquides en conserve, de boissons en bouteille et d'aliments emballés.

Pour retirer les paniers de porte, il suffit de soulever les grilles et de les tirer vers l'extérieur.

Pour déplacer les paniers de porte, faites-les glisser au-dessus de l'emplacement souhaité et poussez-les vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.




## Clayettes en verre


Pour retirer les clayettes en verre, inclinez l'avant de la clayette dans la direction indiquée (E) et soulevez-la verticalement (F).

Retirez la tablette.

## En utilisant votre appareil




Pour réinstaller les étagères en verre, inclinez l'avant de l'étagère vers le haut et guidez les crochets de l'étagère dans les fentes à la hauteur souhaitée (G). Abaissez ensuite l'avant de l'étagère pour que les crochets s'insèrent dans les fentes (H).



### Bacs à légumes et à fruits

Les bacs à légumes conviennent à la conservation des légumes et des fruits. Pour les sortir, ouvrez d'abord la porte jusqu'à l'emplacement final. Tirez ensuite le tiroir et basculez l'avant du bac à légumes vers le haut après l'avoir légèrement déplacé dans le sens de la flèche.




### Machine à glaçons dans le congélateur

Appuyez sur ICE On/Off pour activer et désactiver la machine à glaçons. L'icône de la machine à glaçons est "❄️" allumée lorsque la machine à glaçons fonctionne.



- La machine à glaçons ne commencera pas à fonctionner tant qu'elle n'aura pas atteint sa température de fonctionnement de 15°F (-9°C) ou moins. Elle commencera alors à fonctionner automatiquement si la machine à glaçons est allumée.
- Après l'installation, attendez 24 heures pour produire le premier lot de glace. Jeter les trois premiers lots de glace produits. Attendre 2 à 3 jours pour remplir le bac à glaçons.
- Si la glace s'agglomère dans le bac à glace, la briser à l'aide d'un ustensile en plastique et la jeter. Ne pas utiliser d'outil tranchant pour briser la glace. Cela peut endommager le bac à glaçons.
- Ne pas stocker d'autres articles que de la glace dans le bac à glace.



### Attention

Ne laissez pas les enfants toucher la machine à glaçons. Cela pourrait causer des blessures.

# Nettoyage et l'entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires extérieurs et intérieurs) doit être nettoyé au moins tous les deux mois.



## Avertissement

Pour éviter tout risque de choc électrique, l'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant le nettoyage. Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

### Nettoyage extérieur

Pour préserver l'aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur un chiffon de nettoyage plutôt que directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces du meuble avec un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux.




## Attention

- N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de nettoyant pour voiture, d'eau de Javel, d'huile, de nettoyants abrasifs ou de solvants organiques tels que le benzène pour le nettoyage. Ils risquent d'endommager la surface

### Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil. Il est plus facile de nettoyer l'intérieur du réfrigérateur lorsque les stocks de nourriture sont bas. Essuyez l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur avec une solution faible de bicarbonate de soude et d'eau, puis rincez à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré. Essuyez complètement avant de replacer les clayettes et les paniers.

Séchez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.



# Nettoyage et l'entretien

Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou si elle reste ouverte trop longtemps. Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil et laissez les portes ouvertes. Ventilez bien la pièce pour accélérer le processus.
2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.



## Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le givre du compartiment congélateur
- Ce n'est que lorsque l'intérieur est complètement sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché à la prise de courant.

Nettoyage des joints de porte  
Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire adhérer les joints au meuble et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Laver le joint avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez et séchez soigneusement l'appareil après l'avoir nettoyé.



## Attention

Ce n'est qu'une fois les joints de porte complètement secs que l'appareil doit être mis sous tension.



## Avertissement

La lampe LED doit être remplacée par une personne compétente. Si la lampe LED est endommagée, suivez les étapes suivantes :

1. Débranchez votre appareil.
2. Retirez le couvercle de l'éclairage en le soulevant et en le tirant vers l'extérieur.
3. Tenez la lampe LED d'une main et tirez-la tout en appuyant sur le loquet du connecteur avec l'autre main.
4. Remplacez la lumière LED, fixez-la correctement en place et remettez le cache de la lumière.

# Conseils utiles

- **Conseils pour économiser l'énergie**  
Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser l'énergie.
- Essayez d'éviter de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie. Veillez à ce que l'appareil l'appareil est éloigné de toute source de chaleur (lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc four ou cuisinière électrique, etc.)
- Ne réglez pas la température plus froide que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquides en cours d'évaporation dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et sans humidité.
- Si le diagramme indique la bonne combinaison pour les tiroirs, le bac à légumes et les étagères, ne modifiez pas la combinaison car il s'agit de la configuration la plus efficace sur le plan énergétique.

## Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car la température interne augmente, ce qui oblige le compresseur à travailler davantage et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez les aliments, en particulier s'ils ont un goût prononcé.

Placez les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

# Conseils utiles

## Conseils pour la réfrigération

- Pour la viande : (tous les types) enveloppez-la dans du film alimentaire et placez-la sur
- l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de conservation des aliments et les dates limites de consommation indiquées par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc : Ils doivent être couverts et placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes : Ils doivent être conservés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.  
Beurre et fromage : Ils doivent être enveloppés dans une feuille d'aluminium ou un film plastique étanche à l'air.
- Bouteilles de lait : Ils doivent être munis d'un couvercle et être rangés dans les casiers de la porte.

## Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en service ou après une période d'inactivité, laissez l'appareil fonctionner au moins 2 heures sur les réglages les plus élevés avant de placer des aliments dans le compartiment.
- Préparer les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'il soit possible de

ne décongeler ensuite que la quantité nécessaire.

- Enveloppez les aliments dans du papier d'aluminium ou du film plastique étanche à l'air.

## Conseils utiles

- Ne laissez pas un aliment non congelé toucher un aliment déjà congelé afin d'éviter une augmentation de la température de ce dernier.
- Produits glacés (glaçons, popsicles) : s'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du compartiment congélateur, ils risquent de provoquer des brûlures de gel sur la peau.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage de produits congelés afin de garder une trace de la durée de conservation.

Conseils pour la conservation des aliments congelés réfrigération

- S'assurer que les aliments congelés ont été conservés correctement par le détaillant alimentaire

- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne pas dépasser la durée de conservation indiquée par le fabricant de l'aliment.

Éteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter la formation de moisissures sur l'appareil.

1. Retirer tous les aliments.
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Nettoyer et sécher soigneusement l'intérieur.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques contrôles simples avant de faire appel au service après-vente. Vous pouvez effectuer quelques vérifications simples conformément à cette section avant de faire appel au service après-vente.



### Avertisse

1. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.
2. Une mise en garde contre le piégeage des enfants est incluse ci-dessous.

# Dépannage



## Avertisse

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

-Retirez les portes.

-Laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique et remplacez-le si nécessaire.
	La température de la pièce est peut-être trop basse. Essayez de régler la température du réfrigérateur ou du congélateur à un niveau plus froid pour résoudre ce problème
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage ou pendant une courte période après la mise en marche de l'appareil afin de protéger le compresseur.
Odeurs provenant des	Il est possible que l'intérieur ait besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages provoquent des odeurs.
Bruit de l'appareil	Les bruits ci-dessous sont tout à fait <ul style="list-style-type: none"><li>normaux : Bruits de fonctionnement</li><li>du compresseur.</li><li>Bruit de mouvement d'air provenant du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments.</li><li>Bruit de gargouillement semblable à celui de</li><li>l'eau en ébullition. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. Clic avant le démarrage</li></ul>

# Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Bruit de l'appareil	<p>D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter une vérification et une intervention de votre part :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le meuble n'est pas de niveau.</li> <li>• L'arrière de l'appareil touche le mur. Des bouteilles</li> </ul>
Le moteur tourne en permanence	<p>Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, mais il doit fonctionner plus souvent dans les circonstances suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La température est réglée plus froide que nécessaire. Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil.</li> <li>• La température extérieure est trop élevée. Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent.</li> <li>• Après l'installation de l'appareil ou après une longue période d'inactivité.</li> </ul>
Une couche de givre se forme dans le compartiment	<p>Vérifiez que les sorties d'air ne sont pas obstruées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour éliminer le givre, reportez-vous au chapitre sur le nettoyage</p>
La température intérieure est trop élevée	<p>Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ;</li> <li>• Ou l'appareil est placé à un endroit où l'espace est insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.</li> </ul>
La température intérieure est trop	<p>Augmentez la température en suivant le chapitre "Commandes de l'écran".</p>
Les portes ne se ferment pas facilement	<p>Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 0,1"-0,2" (2,5-5mm) pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, ou si quelque chose à l'intérieur empêche</p>

# Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La lumière ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'éclairage LED peut être endommagé. Reportez-vous à la section Remplacer les lampes LED du chapitre Nettoyage et entretien.</li><li>• Le système de contrôle a désactivé les lumières parce que la porte est restée ouverte trop longtemps. Fermez et</li></ul>
J'entends des bulles d'eau dans le	<ul style="list-style-type: none"><li>• C'est normal. Le bouillonnement provient du liquide de refroidissement qui circule dans le réfrigérateur.</li></ul>
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• La conduite d'eau est-elle cassée ou pliée ? Assurez-vous que la conduite d'eau n'est pas obstruée et qu'il n'y a pas d'obstacle.</li></ul>
La glace ne se forme pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avez-vous attendu 24 heures après l'installation de la conduite d'alimentation en eau avant de faire de la glace ?</li><li>• Si l'eau n'est pas suffisamment froide, la fabrication de glace peut prendre plus de temps, comme lors de la première installation. La conduite d'eau est-elle raccordée et le robinet d'eau est-il ouvert ? Avez-vous arrêté manuellement la fonction de fabrication de glace ?</li><li>• Y a-t-il des glaçons bloqués dans le bac de la machine à glaçons ? La pression de l'eau est-elle inférieure à 30 psi ?</li><li>• Installez une pompe de surpression pour compenser la faible pression.</li><li>• La température du congélateur est-elle trop élevée ?</li><li>• Essayez de baisser la température du congélateur.</li></ul> <p>La machine à glaçons ne fabrique pas la glace assez</p>

# Mise au rebut de l'appareil l'appareil

Il est interdit de jeter cet appareil avec les déchets ménagers.  
Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un conteneur de collecte des déchets approprié pour le recycler.


Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation



## Avertisse

Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés par des professionnels car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou s'enflammer. S'assurer que la tuyauterie du circuit de réfrigération n'est pas endommagée avant de l'éliminer de manière appropriée.

<b>Disposition correcte de ce produit</b>	
	<p>Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil local, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.</p>

# GARANTIE LIMITÉE DES GROS APPAREILS MÉNAGERS TRUARCTIC®


ATTACHEZ ICI VOTRE REÇU DE VENTE. UNE PREUVE D'ACHAT EST OBLIGATOIRE POUR OBTENIR L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Lorsque vous appelez le centre de service à la clientèle, veuillez garder à disposition les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Le numéro de modèle de l'appareil
- Le numéro de série
- La date d'achat
- Une description claire et détaillée du problème rencontré
- Une preuve d'achat incluant le nom et l'adresse du marchand ou du détaillant

## SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE :

Avant de nous contacter pour une réparation, assurez-vous d'abord que votre appareil a vraiment besoin d'être réparé. Certaines questions peuvent être réglées sans intervention. Prenez quelques minutes pour consulter la section Dépannage du manuel d'utilisation, ou scannez le code QR à droite ou visitez le site [www.truarctic.com](http://www.truarctic.com) pour accéder à plus d'infos. Vous pouvez aussi contacter votre détaillant TRUARCTIC autorisé pour en savoir plus.



Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce gros appareil ménager est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, TRUARCTIC décidera à sa seule discrétion de remplacer le produit ou de couvrir le coût des pièces spécifiées par l'usine et de la main-d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque ce gros appareil ménager a été acheté. S'il est remplacé, l'appareil sera couvert pour la période restant à courir de la garantie limitée d'un an du produit d'origine.

**LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE.**

Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par TRUARCTIC. Cette garantie limitée est valide uniquement au Canada et s'applique exclusivement lorsque le gros appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée est valable à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat initial est exigée pour obtenir un dépannage dans le cadre de la présente garantie

## CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Produits dont les numéros de modèle ou de série d'origine ont été retirés, modifiés ou sont impossibles à identifier clairement.
2. Produits transférés à un nouveau propriétaire ou déplacés hors du Canada ou des États-Unis.
3. Produits utilisés dans un cadre commercial, non résidentiel, multifamilial, ou dans toute situation non conforme aux instructions d'utilisation, d'installation ou d'entretien publiées.
4. Produits achetés « tels quels », y compris les modèles de démonstration et les articles en boîte ouverte.
5. Dommages esthétiques comme des égratignures, bosses, éclats, décoloration, rouille ou oxydation causés par des environnements corrosifs ou agressifs (exposition élevée au sel, forte humidité, contact avec des produits chimiques), sauf s'ils sont signalés dans les 30 jours et reconnus comme des défauts de matériaux ou de fabrication.
6. Rouille présente sur toute surface intérieure ou extérieure de l'appareil.
7. Perte de nourriture, boissons ou médicaments due à une panne du réfrigérateur ou du congélateur.
8. Remplacement de pièces consommables telles que les ampoules, piles, filtres à air ou à eau, solutions de conservation, boutons, poignées ou autres éléments esthétiques.
9. Interventions qui ne concernent pas un défaut de fabrication ou de matériau, y compris les appels pour expliquer le fonctionnement de l'appareil ou corriger une mauvaise installation ou un mauvais entretien.
10. Interventions nécessaires pour corriger une installation non conforme aux normes électriques ou de plomberie en vigueur, ou pour réparer des problèmes liés au système électrique ou de plomberie de la maison (câblage, fusibles, tuyaux d'arrivée d'eau, etc.).
11. Frais engagés pour rendre l'appareil accessible au service, incluant le retrait ou la réinstallation de moulures, armoires, panneaux décoratifs, planchers, îlots, comptoirs, cloisons sèches ou autres éléments fixes.
12. Frais de transport, ramassage, livraison, déplacements, péages, traversiers ou interventions dans des zones éloignées.
13. Dommages causés aux biens (planchers, armoires, murs) lors de l'installation, du retrait ou du service de l'appareil.
14. Conversion de l'appareil du gaz naturel au propane liquide ou inversement.
15. Réparations ou dommages causés par un fournisseur de service non autorisé ou par l'utilisation de pièces non d'origine.
16. Modifications, altérations ou réparations non autorisées apportées à l'appareil.
17. Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un accident, d'une alimentation électrique inadéquate, d'un incendie, d'une inondation ou d'autres causes externes, y compris les cas de force majeure.

**Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.**

## CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

## EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

TRUARCTIC décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à TRUARCTIC ou à votre détaillant pour obtenir les modalités d'achat d'une garantie étendue.

## LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. TRUARCTIC N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.