

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY WARNING	1
INSTALLATION INSTRUCTIONS	7
OPERATION INSTRUCTIONS	11
MAINTENANCE INSTRUCTIONS	17
TROUBLESHOOTING TIPS	19
WARRANTY CARD	21

IMPORTANT SAFETY WARNING

This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's benefits and features.

What you need to know about the safety Instructions

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, or operating your washer.

The following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, please contact your nearest service center.

Important SAFETY symbols



WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.



CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.



NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage may exist. These warning signs are here to prevent injury to yourself and others. Please follow them explicitly. After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite, or explode.
3. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
4. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or more.
HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
5. Do not allow children to play on or in the appliance, close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.

6. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door.
7. Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
8. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
9. Do not tamper with controls.
10. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING

1. Do not let children (or pets) play on or in your washing machine.
2. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.
6. For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.
7. Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.



SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company. Failure to do so may result in electric shock, fire, explosion, or injury. This appliance is heavy, take care upon lifting it.
- Plug the power cord into an AC 120V/60Hz wall socket or higher, use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.
- Sharing a wall socket with other appliances and using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor. If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
- Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Keep children away from the washing machine and its packaging materials at all times. To avoid the risk of injury, do not allow children to play on or near it or play with its controls. If a child places a plastic bag of the product over its head, it may result in suffocation. Supervise children while you are using the washing machine.
- Older children may only use the washing machine if its operation has been clearly explained to them and they are able to use it safely, recognizing the dangers of misuse.

- When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre. This appliance must be properly grounded. Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.
- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location of low temperature. Frost may cause tubes to burst.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak. This may result in electric shock or fire.
- Do not use electric transformer. It may result in electric shock or fire.
- Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. This may result in electric shock or fire.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance. This may result in electric shock or fire.
- Do not pull the power cord, when unplugging the power plug. Unplug the power plug by holding the plug. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.



CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

- This appliances should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug. Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.
- Install your appliance on a level like hard floor that can support its weight. Failure to do so may also result in abnormal vibrations, noise, or problems with the products. o result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- If the appliances is flooded, turn off the water & power supply immediately and contact your nearest service center.
- Do not touch the power plug with wet hands. Failure to do so may cause electric shock.
- If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center. Failure to do so may cause electric shock or fire.
- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- When disposing of the appliance, remove the washer door lever.
- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.
- Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.
- Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances. This may result in electric shock, fire or an explosion.
- Do not open the washer door by force while the washer is under working (high-temperature washing/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.
- Do not insert your hand under the washer. This may result in injury.
- Do not touch the power plug with wet hands. This may result in electric shock.
- Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.
- Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance.
- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.
- Do not insert your hand or a metal under the washer while it is operating. This may result in injury.
- Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock. Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury. If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire. Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
- When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.
- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage or rust.
- The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.
- When the glass is broken, it may result in injury. After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the Water Tap slowly. Open the Water Tap slowly after a long period of non-use.
- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to apart or in water leakage. If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.
- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock of fire due to electric leakage.
- Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door. If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage. Ensure that the Water Tap is turned off when the washer is not being used.
- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened. Failure to do so may result in property damage or injury. Check if the rubber seal is not contaminated by foreign substances (waste, thread, etc). If the door is not closed completely, it may result in water leakage. Open the Water Tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product. If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.
- Do not stand on top if the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- Do not place an object that generates an electromagnetic field near the washer. This may result in injury due to a malfunction.
- Do not touch the water as the water drained during a high-temperature wash and the drying cycle is hot.
- Do not wash spin-proof seats, mats or clothing (wooden bedding, rain cover, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, bicycle, motor cycle, cars covers, etc.) unless your appliances has a special program for washing these items.
- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not operate the washer when the detergent box is removed. This may result in electric shock or injury due to water leakage.
- Do not touch the inside of the tub during or just after drying as the tub is hot, this may result in burns.
- Do not insert your hand into the detergent box after opening it, this may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
- Do not place any objects(such as shoes, food waste, animals) into the washer, this may result in damage to the washer, or injury and death in the cause of pets due to the abnormal vibrations.
- Do not press the buttons by using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc. this may result in electric shock or injury.
- Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics, this may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.
- Do not leave metal objects such as safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long period of time, this may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.
- Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse , or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent, this may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.
- Do not use hot water from water cooling/heating devices, this may result in problems with the washer.
- Do not use natural hand-washing soap for the washer, if it happens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discoloration, rust or bad odors.
- Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net. Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry, failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.
- Do not use hardened detergent, if it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.
- For washing machine with ventilation opening in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles. Make sure that the pockets of all clothing to be washed and empty.
- Hard or sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.
- Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal. Sort the laundry by color on the basic of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature, and additional functions, failure to do this may result in discoloration or fabric damage.
- Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it, failure to do this may result in injury.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance-if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel-Do not contact the following parts while the appliance is energized: Electrical Valve, Door Lock, Drain Pump, UI Board, Motor Controller and Reactor.

Unpacking

- Remove all the packing(including the foam base) or the vibration and noise may occur.
- Dispose all the wrappage safety and keep them out of the reach of children.
- Danger of suffocation!
It is normal that water drops appear on the packing plastic bag and the door glass, which are resulted from the water left in the tub for checking out.




Accessories

Make sure that you have received all of the items shown below.

Accessories	Name	Qty.	Accessories	Name	Qty.
	Inlet hose	2		"U" piece	1
	transit bolts caps	5		Manual	1

Removing transit bolts


- Remove all the transit bolts at the rear of the machine with tools.
- Plug the holes with the transit bolts caps supplied.
- Keep the transit bolts for future transportation. Whenever the machine is transported, the transit bolts must be refitted.



⚠ NOTE Strong vibration, noise or failures may occur if the transit bolts are not removed.

Installation place requirement

- A concrete floor is the most suitable installation surface for a washing machine, being far less prone to vibration during the spin cycle than wooden floorboards or carpeted surface.
- The machine must be leveled and securely positioned. The distance between the machine and wall must be more than 10 cm.
- To avoid vibrations during spinning, the machine should not be installed on soft floor coverings.




Leveling adjustment

The machine must stand perfectly level on all four feet to ensure safe and proper operation. Incorrect installation may increase electricity risk and water consumption may cause the machine to move about.

When the machine is unleveling, take the following steps :


1. Using the spanner to turn locknut in a anticlockwise direction.
 2. Then turn the locknuts together with the adjustable feet to unscrew.
 3. Use a spirit level to check whether the machine is in a standing level.
 4. Hold the adjustable feet securely with a pipe wrench.
- Turn the locknut by using the spanner until it sits firmly up against the housing.




⚠ NOTE Vibration and noise may occur if the locknuts do not sit firmly up against the houses.

Drain hose connection

1. Direct into a sink
If the outlet spigot has not been used before, remove any blanking plug that may be in place. Push the drain hose onto the spigot and secure with a clip if required, ensure a loop is formed in the drain hose to prevent waste from the sink entering the washing machine. If required, the drain hose can be extended to a length of 4 m.




2. Connected securely to a standpipe
Firstly, form a hook in the end of the drain hose by using the "U" piece supplied. Secondly, place the drain hose into your standpipe, which should have an internal diameter of approximately 30mm thus ensuring there is an air break between the drain hose and the standpipe.
When discharging into a standpipe, ensure that the top of the standpipe is no more than 90cm and no less than 60cm above the floor level.




Water inlet connection

Connect the inlet hose supplied with the machine to a tap with a 3/4" thread. Do not use previously employed hoses. Installation should comply with local water authority and building regulation requirements.


There are two inlet valves, one is connected to a cold water supply and the another is connected to a hot water supply. Follow the indication of the picture below to complete the connection.






Stacking Kit

Only a TRUARCTIC brand dryer model TAFD2438HW can be stacked on top of this washer. DO NOT attempt to stack any dryer on this washer as this could result into damages or injuries .



WASHER DIMENSIONS




INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation Requirements


TOOLS AND PARTS

Gather the required tools and parts before starting installation


Tools Needed:




Flat-blade screwdriver




#2 Phillips screwdriver




Pliers




Min. 8" long TORX®T20®† screwdriver



1/4" and 5/16" nut driver (recommended)




Wire stripper (direct wire installations)




Channel locks



Tape measure



Level




Utility knife




Adjustable wrench that opens to 1" (25 mm) or hex-head socket wrench

OPERATION INSTRUCTIONS

Product Overview




NOTE Unscrew the drain pump filter to let water run out when the machine is not used for a long time.



NOTE The drawing of machine in the manual is only used for instruction. It may be vary from the model you buy.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock ,or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.



- 1. Start/Pause (▶||)**
Press this button to start or pause a wash cycle.
- 2. Rinse+**
Press this button repeatedly to change the rinse times. The detail is in the form on page 12.
- 3. Speed**
Press this button repeatedly to change the spin speed. The detail is in the form on page 12.
- 4. Temp**
Press this button repeatedly to change the wash temperature. The detail is in the form on page 12.
- 5. Delay**
Press this button repeatedly to set the delay time of the starting of a wash cycle form 1 hour to 24 hours.
- 6. Knob**
Turn the knob clockwise or anticlockwise to select the required wash program. Once you press the Start/Pause button and the machine is running, the program can not be changed. The details of programs are in form on page 12. (Note: At the end of a wash cycle, the knob must be turned to the position “⏻”)

NOTE For your safety, please not turn the knob to the position “⏻” and get clothes while the machine is running. Because the temperature of water may be high and it may scald you. The door lock will open automatically at the end of a wash cycle while the tem-perature of the drum is cool down.

- **Child lock (“Temp” + “Speed”)**
The function of “Child lock” is to lock the control panel to prevent the misuse by children.
1. Press the “Temp” and “Speed” buttons at the same time for 3 seconds.
When the icon “🔒” is lighted up on the screen, the function works. This function can be selected during a washing cycle.
2. When this function works, all keys and knob are not available, except for the knob turn to the position “⏻”
- **Mute (“Rinse+”)**
The function of “Mute” is to close all the prompt tones and alert sounds.
How to start this function: Press the “Rinse+” button for 3 seconds.
How to cancel this function: Press the “Rinse+” button for 3 seconds again.

Options and functions for programs

Program	Temp				Spin speed				Extra rinse	Delay
	X-hot	Hot	Warm	Cold	High	Med	Low	No spin		
Normal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deep Clean	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco Wash				•		•	•	•	•	•
Allergen	•					•	•	•	•	•
Denim		•	•	•			•	•	•	•
Bulky		•	•	•			•	•	•	•
Tub Clean	•	•					•			•
Spin					•	•	•	•		•
Rinse+Spin					•	•	•	•	•	
Night Wash	•	•	•	•			•	•		•
Quick				•		•	•	•	•	•
Mixed Fabrics	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicate		•	•	•			•	•	•	•
Wool			•	•			•	•	•	•
Perm Press			•	•			•	•	•	•

NOTE The capacity of this washing machine is 2.2 cu.ft. Do not wash more than 22lbs of clothes at one time.

Display icon explanation

8:00	Digital display: This icon shows the time, speed, rinse times, Error code.
X-hot	Use this setting for heavily soiled colorfast fabrics such as towels, bedding, and children's clothing.
Hot	Use this setting for heavily soiled white or colorfast cottons and blends.
Warm	Use this setting for normally soiled white or colorfast cottons and blends.
Cold	Use this setting for lightly soiled non-colorfast items, knits, delicates, an hand washables.
High	High spinning speed. Used for underwear, t-shirts, jeans, and sturdy cottons.
Med	Medium spinning speed. Used for jeans, wrinkle-free or wash-and-wear items and synthetics.
Low	Low spinning speed. Used for delicate items that requires a lower spinning speed.
No spin	The drum does not spin after the final drain process.
	Child lock: this icon will shining once child lock function is selected, otherwise will gone.
	Door lock: this icon will shining when door lock is working, otherwise will gone.
	Main wash: The logo will be bright in standby condition when selected the program with main wash function, the logo will be flicked when machine during operation, and the logo will stay bright when machine in parse condition, the logo will be turn off when machine finishes operation.
	Rinse: The logo will be bright in standby condition when selected the program with rinse function, the logo will be flicked when machine during operation, and the logo will stay bright when machine in pause condition, the logo will be turn off when machine finishes operation.
	Final spin: The logo will be bright in standby condition, the logo will be flicked when machine during operation, and the logo will stay bright when machine in pause condition, the logo will be turn off when machine finishes operation.

NOTE Once you select the "Night Wash" program, the machine will not execute the last drain unless the "Start/Pause" button is pressed, and the screen show "dip". (Note: the max running time of this function is 12 hours . If it exceeds 12 hours, the machine will drain and spin automatically).

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do these:

- 1.Connect the power and turn on the tap.
- 2.Turn the knob to position "Normal".
- 3.Press "Start/Pause".

It can remove the water which is left in the tub because of manufacturer's checking out.

Washing preparation

- 1.Connect the inlet hoses well and turn on the tap.
- 2.After making sure the power socket is grounded reliably, insert the power plug into the power socket.
- 3.Place the drain hose well.

Preparation of clothes

- 1.Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
- 2.Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
- 3.Close any zips, fasten hooks and eyes etc before washing.
- 4.Dark textiles often contain excess dye and should be washed separately several times before being included in a mixed load. Always wash whites and coloureds separately.
- 5.Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
- 6.Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.



Diagram 1



Diagram 2




Diagram 3

Put clothes into the washer

Unfold the laundry and load loosely in the drum. Mixing both large and small items gives better wash results and also helps distribute the load evenly during spinning. The most efficient use of energy and water is achieved when a full load is washed. However, do not overload as this causes creases and reduces cleaning efficiency.

NOTE Make sure that no garments are caught between the door and the seal.



Using the detergent drawer

- 1.Open the drawer and add adequate detergent into main wash compartment marked "M" or "II".
- 2.Add the fabric softener into compartment marked "S" or "III". Do not exceed the maximum level mark.
- 3.Add the detergent into the pre-wash compartment marked "P" or "I". Only some models have pre-washing function.
- 4.Close the drawer.

Detergent drawer

Main wash compartment :

Detergent for main wash, add adequate detergent (powder or liquid) into the main wash compartment marked “ ① ”.

Fabric softener compartment:


Add the fabric softener into this compartment marked “ ② ”. Do not exceed the maximum load.

Pre-wash compartment:

Do not put any detergent into this compartment marked “ ③ ”.

The right amount to dispenser will depend on the following:

- The quantity of laundry
- The soiling level of the laundry
 - Lightly soiled
No visible dirt or stains.
Possibly slight body odour.
 - Normally soiled
Visibly dirty and/or just a few slight stains.
 - Heavily soiled
Visible dirt and stains and/or dried on soiling.
- The water hardness level.



NOTE It is recommended to use low foaming powder for all washing temperature programs.

Washing steps

1. Turn on the water tap, and connect the power.
2. Open the door, and put the cloth into the drum one by one.
3. Close the door, and put suitable amount of detergent and fabric softener into the dispenser, then close the drawer.
4. Choose a programme you need by turning the knob .
5. Press the “Temp” button and select a washing temperature.
6. Press “ Start/Pause” button to start the washing machine.
7. When the cycle is finished, there is a warning tone sounds.

NOTE When washing cycle is finished, the machine will change into standby mode. And the machine will be sleeping after 10 minutes without any control on the control panel.

NOTE The machine is fitted with a balance control device, which ensures the machine is stable during the spin. To protect the machine, it will cut in if the laundry is not evenly distributed in the drum. The laundry is redistributed by reverse rotation of the drum. This may happen several times before the unbalance disappears and normal spinning can resume. If, after 15 minutes, the laundry is still not evenly distributed in the drum, the machine will not spin. In this case, redistributed the load manually and reselect the spin programme.

Washing programme chart

Programme	Washing symbol	Fabric
Normal		Cottons, linens or cotton mix fabrics, e.g. table linen, towelling, underwear, T-shirts etc.
Deep Clean		Cottons, linens or cotton mix fabrics, e.g. table linen, towelling, underwear, T-shirts etc.
Eco Wash		Cottons, linens or cotton mix fabrics, e.g. table linen, towelling, underwear, T-shirts etc.
Allergen		Wash clothes at 85°C, which would help for sterilization and disinfection.
Bulky		Clothes with large volume.
Denim		Jeans, denim or denim mix fabrics.
Tub Clean		This programme is used for cleaning the drum. Do not put any clothes in the drum while running this programme.
Spin		Separate spin for cotton and linen items
Rinse+Spin		This programme can be used for rinsing items which can be washed in a Cotton programme. Do not add any detergent.
Night Wash		Cottons, linens or cotton mix fabrics, e.g. table linen, towelling, underwear, T-shirts etc.
Quick		Small loads of items which require freshening up and which can be washed in a Cotton programme.
Mixed Fabrics		Synthetic or mixed fabrics, underwear, coloured garments, non-shrink shirts
Delicate		Sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash fabrics.
Wool		Machine-washable or hand-washable wool or wool blend fabrics. If the care label does not specify a temperature, wash using the cold setting. Also suitable for hand-washable silks. Reduce the spin speed.
Perm Press		Wash-and-wear, synthetic fabrics, and lightly to normally soiled items.

Door lock

When the machine is started, the door lock is locked. The door can be opened if you press the “Start/Pause” button during a cycle except the following two cases.

- When the temperature inside the drum is above 60°C, the door lock is locked.
- When the water is above a certain level, the door lock is locked.

Important:

Do not try to open the door when the washing cycle is not finished or power supply is cut off during the washing cycle, because the temperature may be high and you may be scalded.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel-Do not contact the following parts while the appliance is energized: Electrical Valve, Door Lock, Drain Pump, UI Board, Motor Controller and Reactor.

⚠ To reduce the risk of electric shock, disconnect this appliance from the power supply before attempting any user maintenance. Turning the controls to the OFF position does not disconnect this appliance from the power supply.

- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance. This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Cleaning the exterior

Clean the exterior with a mild non-abrasive cleaning agent or soap and water using a well wrung-out cloth. Wipe dry with a soft cloth.

⚠ Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-purpose cleaning agents. These might damage plastic surfaces and other components because of the chemicals they contain.

The washing drum

Clean the drum every 3 months by using the “Drum clean” programme.

Cleaning the drawer

Remove detergent residues regularly.

Clear the drawer following these:

- Pull out the drawer until a resistance is felt. Press down the release catch and at the same time pull the drawer right out of the machine.
- Remove the siphon from compartment and clean it.
- Clean the dispenser using a brush and warm water.


Cleaning the drawer housing

Use a bottle brush to remove detergent residues inside the drawer housing.


Cleaning the water inlet filter

Use pointed nose pliers to withdraw the plastic filter. Clean, put back and secure. These filter should be checked every 6 months or so, or more often if there are frequent interruptions to the water supply.

⚠ **Warning** The filter must be put back in place after cleaning.




Cleaning the drain pump filter



1. Disconnect the machine from the mains electricity supply and open the lower cover with a screwdriver.



2. Place a container under the pump. Unscrew and remove the filter.



3. Clean the filter carefully.

⚠ **NOTE** The filter should be cleaned every 2 months or when there is fault that the “E03” is on the screen.

Important:

If the machine is exposed to temperatures below 0°C, certain precautions should be taken.

1. Turn off the water tap.
2. Unscrew the inlet hose.
3. Unhook the drain hose from the rear support and position the end of this hose and that of the inlet hose in a bowl. Run the spin programme.
4. Disconnect the appliance.
5. Screw the inlet hose and reposition the drain hose.
6. When you intend to start the machine up again, make sure that the room temperature is above 0°C.

Specification and Parameters

Washing/spin Capacity (cu.ft.)	2.2
Rated Voltage (AC V/Hz)	120, 60
Rated power (W)	1200
Net weight/ gross weight (kg)	69/74
Water pressure (MPa)	0.02-0.8
Dimensions (W*D*H)	595 X 665 X 845mm


Note:

Data can vary from the nominal values given depending on water pressure, ater hardness, water inlet temperate, room temperature, type and volume of load, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.

TROUBLESHOOTING TIPS

Problem	Error Code	Possible Cause	Solutions
The machine fills overtime.	"E01" is on the screen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Water tap is not open. 2. Drain hose is put down. 3. Water inlet valve is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the water tap. 2. Hook up the hose. 3. Change the water inlet valve.
There is a Door lock alarm.	"E02" is on the screen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The door is not locked well. 2. Garments is caught between the door and seal. 3. Door lock is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lock the door well. 2. Put the garment into the drum. 3. Change the door lock.
The machine drains overtime.	"E03" is on the screen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The drain hose is squashed or kinked. 2. The drain pump filter is block. 3. The drainage system pipes are blocked. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the drain hose. 2. Clean the filter. 3. Check the drainage system and clean it.
Water overflows the machine./ Water sensor works abnormal.	"E04" is on the screen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The water inlet valve is damaged. 2. The connection between the water sensor and wire is not secure. 3. The water sensor is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Change the water inlet. 2. Check the connection and ensure it is secure. 3. Change the water sensor.
The motor does not work.	"E05" is on the screen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The connection between the motor and wire is not secure. 2. The motor is protected because of over-heat. 3. The motor is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the connection and ensure it is secure. 2. Check if the machine is overloaded. Switch off the machine, and retry when the motor becomes cool. 3. Change the motor.
There is a heating tube fault.	"E06" is on the screen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The connection between the heating tube and wire is not secure. 2. The heating tube is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the connection and ensure it is secure. 2. Change the heating tube.
There is a temperature sensor fault.	"E07" is on the screen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The connection between the temperature sensor and wire is not secure. 2. The temperature sensor is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the connection and ensure it is secure. 2. Change the temperature sensor.

Electric Diagram



Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY CARD

TRUARCTIC[®] MAJOR APPLIANCE LIMITED WARRANTY

ATTACH YOUR RECEIPT HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please write down the product information and have the following information available when you call the Customer Service Center:

- Name, address and telephone number
- Model number
- Serial number
- Purchase Date
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including dealer or retailer name and address

IF YOU NEED SERVICE:

Before contacting us to arrange service, please determine whether your product requires repair. Some questions can be addressed without service. Please take a few minutes to review the Troubleshooting or Problem Solver section of the Owner Manual, scan the QR code on the right or visit www.truarctic.com to access additional resources; or contact your authorized TRUARCTIC dealer for further information.



For one year from the date of purchase, when this major appliance is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, TRUARCTIC will pay for Factory Specified Replacement Parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased, or at its sole discretion replace the product. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Service must be provided by a TRUARCTIC designated service company. This limited warranty is valid only in Canada and applies only when the major appliance is used in Canada. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

WHAT IS NOT COVERED

1. Products with original model or serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined.
 2. Products transferred from the original owner or relocated outside Canada.
 3. Products used in commercial, non-residential, multiple-family, or any setting inconsistent with the published user, operator, or installation instructions.
 4. Products purchased "as-is," including display models and open-box items.
 5. Damage to finish, such as surface rust, tarnish, or small blemishes not reported within 48 hours of delivery.
 6. Cosmetic damage including scratches, dents, chips, discoloration, rust, or oxidation resulting from corrosive or caustic environments such as high salt exposure, high humidity, or chemical contact, unless reported within 48 hours of delivery and proven to result from defects in materials or workmanship.
 7. Rust on the interior or exterior of the unit.
 8. Replacement of Consumable parts such as light bulbs, filters, fuses, and oil cups or other cosmetic components.
 9. Service calls that do not involve defects in materials or workmanship, including calls to instruct on product use or to correct improper installation or maintenance.
 10. Service calls required to correct installation not performed according to applicable electrical or plumbing codes, or to repair household electrical or plumbing issues such as house wiring, fuses, or water inlet hoses.
 11. Costs incurred to make the appliance accessible for servicing, including removal or reinstallation of trim, cabinetry, decorative panels, flooring, islands, countertops, drywall, or other built-in fixtures.
 12. Transportation, pick-up, delivery, travel charges, tolls, ferry fees, or service calls to remote locations
 13. Damage to property such as floors, cabinets, or walls incurred during installation, removal, or servicing of the product.
 14. Repairs or damage caused by unauthorized service providers or use of non-genuine manufacturer parts.
 15. Alteration, modification, or unauthorized repairs to the appliance.
 16. Damage resulting from misuse, abuse, accidents, inadequate power supply, fire, flood, or other external causes including acts of God.
- The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.**

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

TRUARCTIC makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask TRUARCTIC or your retailer about buying an extended warranty.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. TRUARCTIC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.


©/™ ©2025 Truarctic, Used under license in Canada. All rights reserved.
Utilisé sous licence au Canada. Tous droits réservés.

A5尺寸
70克双胶纸
黑白印刷
此红色文字不印刷

TRUARCTIC

MANUEL D'INSTRUCTIONS DE LA LAVEUSE

Numéro de modèle:TAFW2422W



Pour garantir une utilisation plus sûre de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Contenu

AVERTISSEMENT IMPORTANT CONCERNANT LA SÉCURITÉ ...	1
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	7
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	11
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	17
CONSEILS DE DÉPANNAGE	19
CARTE DE GARANTIE	21

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez prendre le temps de lire ce manuel afin de profiter pleinement des avantages et des fonctionnalités de votre lave-linge.

Ce que vous devez savoir sur les consignes de sécurité

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et situations possibles. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.

Les instructions d'utilisation suivantes concernant différents modèles. Les caractéristiques de votre lave-linge peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et tous les avertissements ne sont pas nécessairement applicables. Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez contacter votre centre de service après-vente le plus proche.

Symboles de sécurité importants



AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.



ATTENTION

Dangers ou pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.



REMARQUE

Indique qu'il existe un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels. Ces avertissements ont pour but de vous éviter, ainsi qu'à autrui, de vous blesser. Veuillez les respecter scrupuleusement. Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de votre appareil, respectez les précautions élémentaires suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne lavez pas d'articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
3. N'ajoutez pas d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
4. Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se former dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus.

L'HYDROGÈNE GAZEUX EST EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser une machine à laver, ouvrez tous les robinets d'eau

chaude et laissez l'eau couler de chacun d'eux pendant plusieurs minutes. Cela permettra de libérer l'hydrogène gazeux accumulé. Comme ce gaz est inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant cette période.

5. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
6. Avant de mettre l'appareil hors service ou de le jeter, retirez la porte.
7. Ne mettez pas les mains dans l'appareil si la cuve ou l'agitateur est en mouvement.
8. N'installez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il serait exposé aux intempéries.
9. Ne modifiez pas les commandes.
10. Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce de l'appareil et n'essayez pas de le réparer, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans les instructions d'entretien destinées à l'utilisateur ou dans les instructions de réparation publiées que vous comprenez et que vous êtes en mesure d'exécuter.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT

1. Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans votre lave-linge.
2. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur et les enfants risquent d'être gravement blessés s'ils se retrouvent coincés à l'intérieur.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si la fiche (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. Cet appareil doit être placé de manière à ce que la fiche d'alimentation, les raccords d'alimentation en eau et les tuyaux d'évacuation soient accessibles.
6. Pour les lave-linge dotés d'ouvertures de ventilation dans la base, veillez à ce que celles-ci ne soient pas obstruées par un tapis ou tout autre obstacle.
7. Utilisez les nouveaux kits de tuyaux et ne réutilisez pas les anciens.



AVERTISSEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION

- L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié ou une entreprise de service agréée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures. Cet appareil est lourd, soyez prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale CA 120 V/60 Hz ou supérieure, et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. De plus, n'utilisez pas de rallonge. Le partage d'une prise murale avec d'autres appareils, l'utilisation d'une multiprise ou le rallongement du cordon d'alimentation peuvent entraîner un choc électrique ou un incendie. Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant d'alimentation sont identiques à ceux indiqués dans les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol. Si vous branchez la fiche d'alimentation dans la prise dans le sens inverse, les fils électriques à l'intérieur du câble peuvent être endommagés, ce qui peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Éliminez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des bornes de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la avec un chiffon sec. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Gardez les enfants éloignés de la machine à laver et de ses matériaux d'emballage à tout moment. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez pas les enfants jouer dessus ou à proximité, ni jouer avec ses commandes. Si un enfant place un sac en plastique contenant le produit sur sa tête, il risque de s'étouffer. Surveillez les enfants lorsque vous utilisez la machine à laver. Les enfants plus âgés ne peuvent utiliser le lave-linge que si son fonctionnement leur a été clairement expliqué et s'ils sont capables de l'utiliser en toute sécurité, en reconnaissant les dangers d'une mauvaise utilisation.

- Si l'appareil, la fiche secteur ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre centre de service après-vente le plus proche. Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne le reliez pas à une conduite de gaz, à une conduite d'eau en plastique ou à une ligne téléphonique.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle est conforme aux normes locales et nationales.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'un radiateur ou de matériaux inflammables. N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil et à l'eau (gouttes de pluie).
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où la température est basse. Le gel peut provoquer l'éclatement des tubes.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où il y a un risque de fuite de gaz. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de transformateur électrique. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale desserrée. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas excessivement.
- Ne tordez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
- Ne crochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets et ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace derrière l'appareil. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche secteur. Débranchez la fiche secteur en la tenant par la fiche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Ne posez pas le cordon d'alimentation et les tubes à un endroit où vous risqueriez de trébucher dessus.



PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Cet appareil doit être placé de manière à ce que la prise d'alimentation soit accessible.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique. Installez votre appareil sur une surface plane et dure pouvant supporter son poids.
 - Le non-respect de cette consigne peut également entraîner des vibrations, des mouvements, des bruits anormaux ou des problèmes avec le produit.



AVERTISSEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION

- Si l'appareil est inondé, coupez immédiatement l'alimentation en eau et en électricité et contactez le centre de service le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.
- Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez le centre de service le plus proche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- En cas de fuite de gaz (tel que le gaz propane, le gaz de pétrole liquéfié, etc.), ventilez immédiatement la pièce sans toucher la fiche d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Lorsque vous mettez l'appareil au rebut, retirez le levier de la porte du lave-linge.
- S'il se retrouve coincé à l'intérieur, l'enfant peut être piégé et mourir étouffé.
- Veillez à retirer l'emballage (éponge, polystyrène) fixé au fond du lave-linge avant de l'utiliser.
- Ne lavez pas d'articles contaminés par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou d'autres substances inflammables ou explosives. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.
- N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant que celui-ci est en marche (lavage/essorage à haute température).
- L'eau s'écoulant de la machine à laver peut provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela peut entraîner des blessures.
- Ouvrir la porte de force peut endommager le produit ou causer des blessures. Ne pas mettre la main sous la machine à laver. Cela peut entraîner des blessures.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Ne mettez pas l'appareil hors tension en débranchant la fiche secteur pendant qu'il est en marche. Le fait de rebrancher la fiche secteur dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes fragiles utiliser ce lave-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants grimper dans l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.
- N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son fonctionnement. Cela pourrait entraîner des blessures.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.
- Tout dommage au cordon peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique. N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, du fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Si l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de service le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures. Si le tuyau d'alimentation en eau se détache du robinet et inonde l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Débranchez la fiche d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou pendant un orage.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Lorsque le lave-linge est contaminé par des substances étrangères telles que du détergent, de la saleté, des déchets alimentaires, etc., débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille.
- La vitre avant peut se briser en cas de choc violent. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.

- Si la vitre se brise, vous risquez de vous blesser. Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'alimentation en eau, ouvrez lentement le robinet d'eau. Ouvrez lentement le robinet d'eau après une longue période d'inutilisation.
- La pression d'air dans le tuyau d'alimentation en eau ou la conduite d'eau peut endommager une pièce ou provoquer une fuite d'eau. Si une erreur de vidange se produit pendant le fonctionnement, vérifiez s'il y a un problème de vidange.
- Si la machine à laver est utilisée alors qu'elle est inondée en raison d'un problème de vidange, cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.
- Insérez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte. Si le linge reste coincé dans la porte, cela peut endommager le linge ou le lave-linge, ou entraîner une fuite d'eau.
- Assurez-vous que le robinet d'eau est fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé. Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'alimentation en eau est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. Vérifiez que le joint en caoutchouc n'est pas contaminé par des substances étrangères (déchets, fils, etc.). Si la porte n'est pas complètement fermée, cela peut entraîner une fuite d'eau. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'alimentation en eau est bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit. Si les vis ou le raccord du tuyau d'alimentation en eau sont desserrés, cela peut entraîner une fuite d'eau.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures. Ne vaporisez pas de produits volatils tels que des insecticides sur la surface de l'appareil.
- Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge. Cela pourrait entraîner des blessures en raison d'un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas l'eau, car l'eau évacuée pendant un lavage à haute température et le cycle de séchage sont chauds.
- Ne lavez pas les sièges, tapis ou vêtements non adaptés à l'essorage (litterie en bois, housses de pluie, gilets de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, couvre-couches, survêtements, housses de vélo, de moto, de voiture, etc.) à moins que votre appareil ne dispose d'un programme spécial pour le lavage de ces articles.
- Ne lavez pas de tapis épais et durs, même si la marque du lave-linge figure sur l'étiquette d'entretien. Cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le lave-linge, les murs, le sol ou les vêtements en raison de vibrations anormales.
- Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le bac à lessive est retiré. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures dues à une fuite d'eau.
- Ne touchez pas l'intérieur de la cuve pendant ou juste après le séchage, car elle est chaude et vous risqueriez de vous brûler. N'introduisez pas votre main dans le compartiment à lessive après l'avoir ouvert, car vous risqueriez de vous blesser en vous coinçant la main dans le dispositif d'introduction de lessive.
- Ne placez aucun objet (tel que des chaussures, des déchets alimentaires, des animaux) dans le lave-linge, car cela pourrait endommager le lave-linge ou causer des blessures, voire la mort d'animaux domestiques, en raison de vibrations anormales.
- N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus tels que des épingles, des couteaux, des ongles, etc., car cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.
- Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions que l'on trouve généralement dans les magasins de soins de la peau ou les cliniques de massage, car cela pourrait déformer le joint en caoutchouc et provoquer des fuites d'eau.

- Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles de sûreté ou des épingles à cheveux, ni d'eau de Javel dans la cuve pendant une longue période, car cela pourrait provoquer la rouille de la cuve. Si de la rouille apparaît à la surface de la cuve, appliquez un agent nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour la nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.
- N'utilisez pas directement de détergent pour nettoyage à sec et ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas le linge contaminé par ce type de détergent, car cela pourrait entraîner une combustion spontanée ou un incendie dû à la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.
- N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/chauffage à eau, car cela pourrait endommager la machine à laver.
- N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans la machine à laver. Si cela se produit et que le savon s'accumule à l'intérieur de la machine, cela peut entraîner des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou de mauvaises odeurs.
- Ne lavez pas de gros articles tels que la literie dans le filet de lavage. Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans le filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge. Si vous ne le faites pas, cela peut entraîner des blessures dues à des vibrations anormales.
- N'utilisez pas de détergent durci, car s'il s'accumule à l'intérieur de la machine à laver, cela peut entraîner des fuites d'eau.
- Pour les machines à laver avec une ouverture de ventilation dans la base, assurez-vous que l'ouverture n'est pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle. Assurez-vous que les poches et tous les vêtements à laver sont vides.
- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres peuvent causer des dommages importants à l'appareil.
- Ne lavez pas de vêtements comportant de grosses boucles, des boutons ou d'autres éléments métalliques lourds. Triez le linge par couleur en fonction de la solidité des couleurs et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décoloration ou endommager les tissus.
- Veillez à ce que les doigts des enfants ne se coincent pas dans la porte lorsque vous la fermez, car cela pourrait les blesser.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon avec conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les réglementations et ordonnances locales.

AVERTISSEMENT

Un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution. Si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil, consultez un électricien ou un technicien qualifié. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

Certaines pièces internes ne sont volontairement pas mises à la terre et peuvent présenter un risque d'électrocution uniquement pendant l'entretien. Personnel d'entretien : ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : vanne électrique, verrou de porte, pompe de vidange, carte UI, contrôleur de moteur et réacteur.

Déballage

- Retirez tout l'emballage (y compris la base en mousse) afin d'éviter toute vibration et tout bruit.
- Jetez tous les emballages de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Risque d'étouffement ! Il est normal que des gouttes d'eau apparaissent sur le sac plastique d'emballage et la vitre de la porte. Elles proviennent de l'eau laissée dans la cuve lors du contrôle.




Accessoires

Assurez-vous d'avoir reçu tous les articles indiqués ci-dessous.

Accessoires	Nom	Quantité	Accessoires	Nom	Quantité
	Tuyau d'arrivée	2		«U» pièce	1
	Bouchons pour boulons de transit	5		Manuel	1

Retrait des boulons de transport


- Retirez tous les boulons de transport à l'arrière de la machine à l'aide d'outils.
- Bouchez les trous à l'aide des capuchons fournis. Conservez les boulons de transport pour un éventuel transport futur. Chaque fois que la machine est transportée, les boulons de transport doivent être remis en place.



⚠ REMARQUE Des vibrations importantes, du bruit ou des défaillances peuvent se produire si les boulons de transport ne sont pas retirés.

Exigences relatives au lieu d'installation


- Un sol en béton est la surface d'installation la plus appropriée pour une machine à laver, car il est beaucoup moins sujet aux vibrations pendant le cycle d'essorage que les planchers en bois ou les surfaces recouvertes de moquette.
- La machine doit être mise à niveau et solidement positionnée. La distance entre la machine et le mur doit être supérieure à 10 cm.
- Pour éviter les vibrations pendant l'essorage, la machine ne doit pas être installée sur des revêtements de sol souples.



Réglage du niveau

La machine doit être parfaitement à niveau sur ses quatre pieds afin de garantir un fonctionnement sûr et correct. Une installation incorrecte peut augmenter les risques liés à l'électricité et la consommation d'eau peut entraîner le déplacement de la machine.



- Lorsque la machine n'est pas à niveau, procédez comme suit
- À l'aide de la clé, tournez le contre-écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Tournez ensuite les contre-écrous avec les pieds réglables pour les dévisser.
 - Utilisez un niveau à bulle pour vérifier si la machine est à niveau.
 - Maintenez les pieds réglables fermement à l'aide d'une clé à tube. Tournez le contre-écrou à l'aide de la clé jusqu'à ce qu'il soit bien serré contre le boîtier.




⚠ REMARQUE Des vibrations et du bruit peuvent se produire si les contre-écrous ne sont pas bien serrés contre les boîtiers.

Raccordement du tuyau de vidange

- Directement dans un évier
Si le robinet de vidange n'a jamais été utilisé auparavant, retirez tout bouchon d'obturation qui pourrait se trouver à cet endroit. Enfoncez le tuyau de vidange sur le robinet et fixez-le à l'aide d'un clip si nécessaire. Assurez-vous qu'une boucle est formée dans le tuyau de vidange afin d'empêcher les déchets de l'évier de pénétrer dans le lave-linge. Si nécessaire, le tuyau de vidange peut être rallongé jusqu'à une longueur de 4 m.



- Raccordé de manière sécurisée à un tuyau vertical
Tout d'abord, formez un crochet à l'extrémité du tuyau de vidange à l'aide de la pièce en «U» fournie. Ensuite, placez le tuyau de vidange dans votre tuyau vertical, qui doit avoir un diamètre interne d'environ 30 mm, afin de garantir qu'il y ait une coupure d'air entre le tuyau de vidange et le tuyau vertical. Lorsque vous vidangez dans un tuyau vertical, assurez-vous que le haut du tuyau vertical se trouve à une hauteur comprise entre 60 cm et 90 cm au-dessus du sol.





Raccordement de l'arrivée d'eau

Raccordez le tuyau d'arrivée fourni avec la machine à un robinet avec un filetage de 3/4".


N'utilisez pas de tuyaux déjà utilisés. L'installation doit être conforme aux exigences des autorités locales en matière d'eau et aux réglementations en vigueur dans le domaine de la construction.

Il y a deux vannes d'arrivée, l'une est raccordée à une alimentation en eau froide et l'autre à une alimentation en eau chaude. Suivez les indications de l'image ci-dessous pour effectuer le raccordement.



Kit d'empilage

Seul un sèche-linge de marque TRUARCTIC, modèle TAFD2438HW, peut être empilé sur cette laveuse. N'essayez PAS d'empiler un autre sèche-linge sur cette laveuse, car cela pourrait causer des dommages ou des blessures.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Conditions d'installation


OUTILS ET PIÈCES

Rassemblez les outils et les pièces nécessaires avant de commencer l'installation.


Outils nécessaires:




Tournevis à lame plate




Tournevis cruciforme n°2




Pince




Tournevis TORX®T20®t d'au moins 20 cm de long



Clé à douille 1/4« et 5/16 » (recommandée)




Pince à dénuder (installations à câbles directs)




Pince multiprise



Mètre ruban



Niveau à bulle




Couteau utilitaire



Clé à molette ouvrant jusqu'à 25 mm ou clé à douille hexagonale


DIMENSIONS DE LA MACHINE À LAVER




Vue de face

Vue latérale

INSTRUCTIONS D'UTILISATION




REMARQUE Dévissez le filtre de la pompe de vidange pour laisser l'eau s'écouler lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période.



REMARQUE Le dessin de la machine figurant dans le manuel est uniquement utilisé à titre indicatif. Il peut différer du modèle que vous achetez.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES avant d'utiliser cet appareil.



1. Start/Pause (▶▶)

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou mettre en pause un cycle de lavage.

2. Rinse+

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la durée du rinçage. Vous trouverez plus de détails dans le formulaire à la page 12.

3. Speed

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la vitesse d'essorage. Vous trouverez plus de détails dans le formulaire à la page 12.

4. Temp

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la température de lavage. Vous trouverez plus de détails dans le formulaire à la page 12.

5. Delay

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour régler le délai de démarrage d'un cycle de lavage entre 1 heure et 24 heures.

6. Knob

Tournez le bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner le programme de lavage souhaité. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Démarrer/Pause et que la machine est en marche, le programme ne peut plus être modifié. Les détails des programmes sont indiqués au tableau de la page 12. (Remarque : à la fin d'un cycle de lavage, le bouton doit être tourné en position « ⏻ »)

REMARQUE Pour votre sécurité, veuillez ne pas tourner le bouton en position « ⏻ » et ne pas retirer les vêtements pendant que la machine est en marche. La température de l'eau peut être élevée et vous risquez de vous brûler. Le verrouillage de la porte s'ouvre automatiquement à la fin du cycle de lavage, lorsque la température du tambour a baissé.

• Child lock ("Temp" + "Speed")

La fonction "Child lock" permet de verrouiller le panneau de commande afin d'empêcher toute utilisation abusive par des enfants.

1. Appuyez simultanément sur les boutons "Temp" et "Speed" pendant 3 secondes. Lorsque l'icône « 🔒 » s'allume à l'écran, la fonction est activée. Cette fonction peut être sélectionnée pendant un cycle de lavage.

2. Lorsque cette fonction est activée, toutes les touches et tous les boutons sont désactivés, à l'exception du bouton qui peut être tourné en position « ⏻ ».

• Mute ("Rinse+")

La fonction « Mute » permet de désactiver toutes les tonalités d'invite et les sons d'alerte.

Pour activer cette fonction: appuyez sur le bouton « Rinse+ » pendant 3 secondes.

Pour désactiver cette fonction: appuyez à nouveau sur le bouton « Rinse+ » pendant 3 secondes.

Options et fonctions pour les programmes

Programme	Temp				Vitesse de rotation				Rinçage supplémentaire	Retard
	X-hot	Hot	Warm	Cold	High	Med	Low	No spin		
Normal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deep Clean	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco Wash				•		•	•	•	•	•
Allergen	•					•	•	•	•	•
Denim		•	•	•			•	•	•	•
Bulky		•	•	•			•	•	•	•
Tub Clean	•	•					•			
Spin					•	•	•	•		•
Rinse+Spin					•	•	•	•	•	•
Night Wash	•	•	•	•			•	•		•
Quick				•		•	•	•	•	•
Mixed Fabrics	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicate		•	•	•			•	•	•	•
Wool			•	•			•	•	•	•
Perm Press			•	•			•	•	•	•

REMARQUE La capacité de cette machine à laver est de 2.2 cu.ft. Ne lavez pas plus de 22 lb de vêtements à la fois.

Explication des icônes d'affichage

	Affichage numérique: cette icône indique l'heure, la vitesse, les temps de rinçage et le code d'erreur.
X-hot	Utilisez ce réglage pour les tissus très sales qui ne déteignent pas, tels que les serviettes, la literie et les vêtements pour enfants.
Hot	Utilisez ce réglage pour les cotons et mélanges blancs ou qui ne déteignent pas très sales.
Warm	Utilisez ce réglage pour les cotons et mélanges blancs ou qui ne déteignent pas normalement sales.
Cold	Utilisez ce réglage pour les articles légèrement sales qui ne sont pas grand teint, les tricots, les articles délicats et les articles lavables à la main.
High	Vitesse d'essorage élevée. Utilisé pour les sous-vêtements, les t-shirts, les jeans et les cotons résistants.
Med	Vitesse d'essorage moyenne. Utilisé pour les jeans, les articles infroissables ou prêts à porter et les synthétiques.
Low	Vitesse d'essorage faible. Utilisée pour les articles délicats qui nécessitent une vitesse d'essorage plus faible.
No spin	Le tambour ne tourne pas après le processus de vidange final.
	Verrouillage enfant : cette icône s'allume lorsque la fonction de verrouillage enfant est sélectionnée, sinon elle s'éteint.
	Verrouillage de la porte : cette icône s'allume lorsque le verrouillage de la porte est activé, sinon elle s'éteint.
	Lavage principal : le logo s'allume en mode veille lorsque le programme avec fonction de lavage principal est sélectionné, le logo clignote lorsque la machine est en marche, le logo reste allumé lorsque la machine est en mode pause, le logo s'éteint lorsque la machine a terminé son cycle.
	Rinçage : le logo sera lumineux en mode veille lorsque le programme avec fonction de rinçage est sélectionné, le logo clignotera pendant le fonctionnement de la machine, le logo restera lumineux lorsque la machine sera en mode pause, et le logo s'éteindra lorsque la machine aura terminé son fonctionnement.
	Essorage final : le logo sera lumineux en mode veille, clignotera pendant le fonctionnement de la machine, restera lumineux lorsque la machine sera en pause et s'éteindra lorsque la machine aura terminé son cycle.



REMARQUE

Une fois que vous avez sélectionné le programme « Night Wash », la machine n'effectuera pas la dernière vidange tant que vous n'aurez pas appuyé sur le bouton « Start/Pause » et que l'écran n'affichera pas « dip ». (Remarque : la durée maximale de fonctionnement de cette fonction est de 12 heures. Si elle dépasse 12 heures, la machine procédera automatiquement à la vidange et à l'essorage).

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet sans linge.

Pour ce faire :

1. Branchez l'appareil et ouvrez le robinet.
2. Tournez le bouton sur la position « Normal ».
3. Appuyez sur « Start/Pause »

Cela permet d'éliminer l'eau qui reste dans la cuve après les tests effectués par le fabricant.

Préparation au lavage

1. Branchez correctement les tuyaux d'arrivée d'eau et ouvrez le robinet.
2. Après vous être assuré que la prise électrique est correctement mise à la terre, branchez la fiche d'alimentation dans la prise électrique.
3. Placez correctement le tuyau de vidange.

Préparation des vêtements

1. Triez le linge par couleur et par étiquette d'entretien. La plupart des vêtements ont une étiquette d'entretien textile dans le col ou la couture latérale.
2. Assurez-vous que toutes les poches sont vides. Les objets étrangers (par exemple, clous, pièces de monnaie, trombones, etc.) peuvent endommager les vêtements et les composants de la machine.
3. Fermez les fermetures éclair, attachez les crochets et les œillets, etc. avant le lavage.
4. Les textiles foncés contiennent souvent un excès de colorant et doivent être lavés séparément plusieurs fois avant d'être inclus dans une charge mixte. Lavez toujours les blancs et les couleurs séparément.
5. Les zones très sales, les taches, etc. doivent être prétraitées avec un détergent liquide, un détachant, etc.
6. Retournez les vêtements qui boulochent facilement et qui ont une surface en laine avant de les mettre dans la machine.



Diagramme 1



Diagramme 2



Diagramme 3

Mettez les vêtements dans la machine à laver.

Dépliez le linge et chargez-le sans le tasser dans le tambour. Mélanger les articles volumineux et les petits articles permet d'obtenir de meilleurs résultats de lavage et contribue également à répartir la charge de manière uniforme pendant l'essorage. L'utilisation la plus efficace de l'énergie et de l'eau est obtenue lorsque la machine est remplie à pleine capacité. Cependant, ne surchargez pas la machine, car cela provoque des plis et réduit l'efficacité du nettoyage.




REMARQUE

Des vibrations et du bruit peuvent se produire si les contre-écrous ne sont pas bien serrés contre les boîtiers.

Utilisation du tiroir à lessive

1. Ouvrez le tiroir et versez la quantité adéquate de lessive dans le compartiment principal marqué « » ou « II ».
2. Versez l'adoucissant dans le compartiment marqué « » ou « ».
3. Versez la lessive dans le compartiment de prélavage marqué « » ou « I ». Seuls certains modèles sont équipés d'une fonction de prélavage.
4. Fermez le tiroir.




Tiroir à lessive

- Compartiment principal:** Lessive pour le lavage principal, ajoutez la quantité adéquate de lessive (en poudre ou liquide) dans le compartiment principal marqué « ① ».
- Compartiment pour assouplissant:** Ajoutez l'assouplissant dans ce compartiment marqué « ② ». Ne dépassez pas la charge maximale.
- Compartiment pour prélavage:** Ne mettez pas de lessive dans ce compartiment marqué « ③ ».

La quantité à verser dans le distributeur dépendra des éléments suivants :

- La quantité de linge
- Le degré de saleté du linge
- Légèrement sale
- Pas de saleté ni de taches visibles.
- Éventuellement une légère odeur corporelle.
- Normalement sale
- Salissures visibles et/ou quelques taches légères.
- Très sale
- Salissures et taches visibles et/ou salissures séchées.
- Le niveau de dureté de l'eau.



REMARQUE Il est recommandé d'utiliser une lessive en poudre peu moussante pour tous les programmes de lavage, quelle que soit la température.

Étapes de lavage

1. Ouvrez le robinet d'eau et branchez l'appareil.
2. Ouvrez la porte et placez les vêtements un par un dans le tambour.
3. Fermez la porte, versez la quantité appropriée de lessive et d'adoucissant dans le distributeur, puis refermez le tiroir.
4. Sélectionnez le programme souhaité en tournant le bouton.
5. Appuyez sur le bouton « Temp » et sélectionnez la température de lavage.
6. Appuyez sur le bouton « Start/Pause » pour démarrer le lave-linge.
7. Une fois le cycle terminé, un signal sonore retentit.

REMARQUE Une fois le cycle de lavage terminé, la machine passe en mode veille. Elle se met en veille après 10 minutes sans aucune commande sur le panneau de commande.

REMARQUE La machine est équipée d'un dispositif de contrôle de l'équilibre qui garantit sa stabilité pendant l'essorage. Pour protéger la machine, celle-ci s'arrête si le linge n'est pas réparti uniformément dans le tambour. Le linge est alors redistribué par une rotation inverse du tambour. Cette opération peut se produire plusieurs fois avant que le déséquilibre disparaisse et que l'essorage normal puisse reprendre. Si, après 15 minutes, le linge n'est toujours pas réparti uniformément dans le tambour, la machine ne procède pas à l'essorage. Dans ce cas, redistribuez manuellement la charge et resélectionnez le programme d'essorage.

Tableau des programmes de lavage

Programme	Symbole de lavage	Tissu
Normal		Coton, lin ou tissus mélangés à du coton, par exemple linge de table, serviettes éponge, sous-vêtements, t-shirts, etc. or cotton mix fabrics, e.g. table linen, towelling, underwear, T-shirts etc.
Deep Clean		Coton, lin ou tissus mélangés à du coton, par exemple linge de table, serviettes éponge, sous-vêtements, t-shirts, etc.
Eco Wash		Coton, lin ou tissus mélangés à du coton, par exemple linge de table, serviettes éponge, sous-vêtements, t-shirts, etc.
Allergen		Lavez les vêtements à 85 °C, ce qui facilitera la stérilisation et la désinfection.
Bulky		Vêtements volumineux.
Denim		Jeans, denim ou tissus mélangés à du denim.
Tub Clean		Ce programme sert à désinfecter le tambour. Ne mettez aucun vêtement dans le tambour pendant l'exécution de ce programme.
Spin		Essorage séparé pour les articles en coton et en lin.
Rinse+Spin		Ce programme peut être utilisé pour rincer les articles qui peuvent être lavés dans un programme Coton. N'ajoutez pas de détergent.
Night Wash		Coton, lin ou tissus mélangés à du coton, par exemple linge de table, serviettes, sous-vêtements, t-shirts, etc.
Quick		Petites charges d'articles qui ont besoin d'être rafraîchis et qui peuvent être lavés dans un programme Coton.
Mixed Fabrics		Tissus synthétiques ou mélangés, sous-vêtements, vêtements colorés, chemises qui ne rétrécissent pas.
Delicate		Tissus transparents, soutiens-gorge, lingerie (soie) et autres tissus lavables à la main.
Wool		Tissus en laine ou en mélange de laine lavables en machine ou à la main. Si l'étiquette d'entretien ne précise pas de température, lavez à froid. Convient également aux soies lavables à la main. Réduisez la vitesse d'essorage.
Perm Press		Tissus synthétiques lavables à l'eau et articles légèrement à normalement sales.

Verrouillage de la porte

Lorsque la machine est mise en marche, la porte est verrouillée. La porte peut être ouverte en appuyant sur le bouton « Start/Pause » pendant un cycle, sauf dans les deux cas suivants.

- Lorsque la température à l'intérieur du tambour est supérieure à 60 °C, la porte est verrouillée.
- Lorsque le niveau d'eau est supérieur à un certain niveau, la porte est verrouillée.

Important:

N'essayez pas d'ouvrir la porte lorsque le cycle de lavage n'est pas terminé ou que l'alimentation électrique est coupée pendant le cycle de lavage, car la température peut être élevée et vous risquez de vous brûler.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Certaines pièces internes ne sont pas mises à la terre intentionnellement et peuvent présenter un risque d'électrocution uniquement pendant l'entretien. Personnel d'entretien: ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : vanne électrique, verrou de porte, pompe de vidange, carte UI, contrôleur de moteur et réacteur.

⚠ Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez cet appareil de la prise secteur avant d'effectuer toute opération d'entretien. Le fait de mettre les commandes en position OFF ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique. Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant directement de l'eau dessus. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, un choc électrique ou un incendie.
- Avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un produit nettoyant doux non abrasif ou d'eau savonneuse et d'un chiffon bien essoré. Essuyez avec un chiffon doux.

⚠ N'utilisez pas de solvants, de nettoyants abrasifs, de nettoyants pour vitres ou de produits nettoyants tout usage. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces en plastique et d'autres composants en raison des produits chimiques qu'ils contiennent.

Le tambour de lavage

Nettoyez le tambour tous les 3 mois à l'aide du programme « Drum clean » .

Nettoyage du tiroir

Éliminez régulièrement les résidus de détergent. Videz le tiroir en suivant les étapes suivantes :

- Tirez le tiroir jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Appuyez sur le loquet de déverrouillage et, en même temps, tirez le tiroir hors de la machine.
- Retirez le siphon du compartiment et nettoyez-le.
- Nettoyez le distributeur à l'aide d'une brosse et d'eau chaude.


Nettoyage du boîtier du tiroir

Utilisez une brosse à bouteille pour éliminer les résidus de détergent à l'intérieur du boîtier du tiroir.


Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

Utilisez une pince à bec pointu pour retirer le filtre en plastique. Nettoyez-le, remettez-le en place et fixez-le. Ces filtres doivent être vérifiés tous les 6 mois environ, ou plus souvent en cas d'interruptions fréquentes de l'alimentation en eau.

⚠ REMARQUE Le filtre doit être remis en place après le nettoyage.




Nettoyage du filtre de la pompe de vidange



1. Débranchez la machine du secteur et ouvrez le panneau inférieur.



2. Placez un récipient sous la pompe. Dévissez et retirez le filtre.



3. Nettoyez soigneusement le filtre.

⚠ REMARQUE Le filtre doit être nettoyé tous les deux mois ou lorsque le code « E03 » s'affiche à l'écran.

Important :

si l'appareil est exposé à des températures inférieures à 0°C, certaines précautions doivent être prises.

1. Fermez le robinet d'eau.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'évacuation du support arrière et placez l'extrémité de ce tuyau et celle du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Lancez le programme d'essorage.
4. Débranchez l'appareil.
5. Vissez le tuyau d'arrivée d'eau et remplacez le tuyau d'évacuation.
6. Lorsque vous souhaitez remettre la machine en marche, assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 0°C.

Spécifications et paramètres

Capacité de lavage/essorage (pieds cubes)	2.2
Tension nominale (CA V/Hz)	120, 60
Puissance nominale (W) 1200	1200
Poids net/poids brut (kg)	69/74
Pression de l'eau (MPa)	0.02-0.8
Dimensions (L*P*H)	595 X 665 X 845mm


Remarque:

Les données peuvent varier par rapport aux valeurs nominales indiquées en fonction de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée d'eau, de la température ambiante, du type et du volume de la charge, des fluctuations de l'alimentation électrique et des options supplémentaires sélectionnées.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Problème	Code d'erreur	Cause possible	Solutions
La machine se remplit trop longtemps.	« E01 » s'affiche à l'écran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le robinet d'eau n'est pas ouvert. 2. Le tuyau de vidange est posé par terre. 3. La vanne d'arrivée d'eau est endommagée. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez le robinet d'eau. 2. Branchez le tuyau. 3. Remplacez la vanne d'arrivée d'eau.
Il y a une alarme de verrouillage de porte.	« E02 » s'affiche à l'écran	<ol style="list-style-type: none"> 1. La porte n'est pas bien verrouillée. 2. Des vêtements sont coincés entre la porte et le joint. 3. La serrure de la porte est endommagée. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verrouillez bien la porte. 2. Placez le vêtement dans le tambour. 3. Remplacez la serrure de la porte.
La machine se vide trop longtemps.	« E03 » s'affiche à l'écran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. 2. Le filtre de la pompe de vidange est bouché. 3. Les tuyaux du système de vidange sont bouchés. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le tuyau de vidange. 2. Nettoyez le filtre. 3. Vérifiez le système de vidange et nettoyez-le.
L'eau déborde de la machine/ Le capteur d'eau fonctionne anormalement.	« E04 » s'affiche à l'écran	<ol style="list-style-type: none"> 1. La vanne d'arrivée d'eau est endommagée. 2. La connexion entre le capteur d'eau et le fil n'est pas sécurisée. 3. Le capteur d'eau est endommagé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez l'arrivée d'eau. 2. Vérifiez le raccordement et assurez-vous qu'il est bien fixé. 3. Remplacez le capteur d'eau.
Le moteur ne fonctionne pas.	« E05 » s'affiche à l'écran	<ol style="list-style-type: none"> 1. La connexion entre le moteur et le fil n'est pas sécurisée. 2. Le moteur est protégé en raison d'une surchauffe. 3. Le moteur est endommagé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le raccordement et assurez-vous qu'il est bien fixé. 2. Vérifiez si la machine est surchargée. Éteignez la machine et réessayez lorsque le moteur a refroidi. 3. Remplacez le moteur.
Il y a un défaut au niveau du tube chauffant.	« E06 » s'affiche à l'écran	<ol style="list-style-type: none"> 1. La connexion entre le tube chauffant et le fil n'est pas sécurisée. 2. Le tube chauffant est endommagé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le raccordement et assurez-vous qu'il est bien fixé. 2. Remplacez le tube chauffant.
Il y a un défaut au niveau du capteur de température.	« E07 » s'affiche à l'écran	<ol style="list-style-type: none"> 1. La connexion entre le capteur de température et le fil n'est pas sécurisée. 2. Le capteur de température est endommagé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le raccordement et assurez-vous qu'il est bien fixé. 2. Remplacez le capteur de température.

Schéma électrique



Protection de l'environnement

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

CARTE DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DES GROS APPAREILS MÉNAGERS TRUARCTIC®

ATTACHEZ ICI VOTRE REÇU DE VENTE, UNE PREUVE D'ACHAT EST OBLIGATOIRE POUR OBTENIR L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Lorsque vous appelez le centre de service à la clientèle, veuillez garder à disposition les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Le numéro de modèle de l'appareil
- Le numéro de série
- La date d'achat
- Une description claire et détaillée du problème rencontré
- Une preuve d'achat incluant le nom et l'adresse du marchand ou du détaillant

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE :

Avant de nous contacter pour une réparation, assurez-vous d'abord que votre appareil a vraiment besoin d'être réparé. Certaines questions peuvent être réglées sans intervention. Prenez quelques minutes pour consulter la section Dépannage du manuel d'utilisation, ou scannez le code QR à droite ou visitez le site www.truarctic.com pour accéder à plus d'infos. Vous pouvez aussi contacter votre détaillant TRUARCTIC autorisé pour en savoir plus.



Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce gros appareil ménager est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, TRUARCTIC décidera à sa seule discrétion de remplacer le produit ou de couvrir le coût des pièces spécifiées par l'usine et de la main-d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque ce gros appareil ménager a été acheté. S'il est remplacé, l'appareil sera couvert pour la période restant à courir de la garantie limitée d'un an du produit d'origine.

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE.

Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par TRUARCTIC. Cette garantie limitée est valide uniquement au Canada et s'applique exclusivement lorsque le gros appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée est valable à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat initial est exigée pour obtenir un dépannage dans le cadre de la présente garantie limitée.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Produits dont le numéro de modèle ou de série d'origine a été retiré, modifié ou ne peut être facilement identifié.
2. Produits transférés par leur propriétaire d'origine ou déplacés hors du Canada, conformément aux procédures en vigueur.
3. Dans le cadre de nos activités commerciales, nous ne préconisons l'utilisation de nos produits que pour un usage non résidentiel, multifamilial ou tout autre usage non conforme aux instructions d'utilisation, d'exploitation ou d'installation publiées.
4. Dans le cadre de nos transactions commerciales, les produits sont acquis « tels quels », incluant les modèles d'exposition et les articles dont l'emballage a été ouvert.
5. Dans le cadre de nos procédures, nous nous assurons que les produits sont livrés dans un état impeccable. En cas de dommages à la finition, tels que la rouille superficielle, le ternissement ou les petites imperfections, nous demandons à nos clients de nous en informer dans les 48 heures suivant la livraison.
6. Dans le cadre de notre politique de gestion des produits, nous définissons les dommages esthétiques comme suit :
Tels que rayures, bosses, éclats, décoloration, rouille ou oxydation, résultant d'environnements corrosifs ou caustiques (forte exposition au sel, humidité élevée ou contact avec des produits chimiques).
Ces dommages ne sont couverts que si :
- ils sont signalés dans les 48 heures suivant la livraison,
- et s'il est prouvé qu'ils résultent de défauts de matériaux ou de fabrication.
7. Veuillez noter que des signes de détérioration, tels que des traces de rouille et des rayures, sont visibles à l'intérieur ou à l'extérieur de la hotte, à l'arrière du filtre et à l'intérieur du couvercle du conduit.
8. Dans le cadre de nos activités, nous préconisons au remplacement des pièces consommables, telles que les ampoules, les filtres, les fusibles et les godets à huile, ainsi que tout autre composant esthétique.
9. Dans le cadre de notre politique de gestion des services, nous définissons les appels de service comme suit :
Toute demande ne relevant pas des défauts de matériaux ou de fabrication, qu'il s'agisse d'instructions d'utilisation, d'une installation ou d'un entretien incorrect, est considérée comme un appel de service.
10. Dans le cadre de nos prestations, nous intervenons pour corriger les non-conformités aux codes électriques ou de plomberie en vigueur. Notre expertise couvre également la réparation de problèmes électriques ou de plomberie domestiques, tels que le câblage de la maison, les fusibles ou les tuyaux d'arrivée d'eau.
11. Dans le cadre de l'entretien de l'appareil, les frais engagés pour le démontage ou la réinstallation de garnitures, d'armoires, de panneaux décoratifs, de revêtements de sol, d'îlots, de plans de travail, de cloisons sèches ou d'autres éléments encastrés sont pris en charge.
12. Les frais de transport, d'enlèvement, de livraison, de déplacement, de péage, de ferry ou d'appel de service vers des lieux éloignés sont à la charge du client.
13. Les dommages causés à des biens tels que les sols, les armoires ou les murs sont couverts par cette garantie dans le cadre de l'installation, du démontage ou de l'entretien du produit.
14. Dans le cadre de nos activités, nous nous efforçons d'assurer une qualité de service irréprochable. Cependant, nous devons prendre en compte les éventuelles réparations ou dommages causés par des prestataires de services non autorisés ou par l'utilisation de pièces non d'origine du fabricant.
15. La présence de rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
16. Dans le cadre de la maintenance de l'appareil, il est impératif de s'assurer que toute altération, modification ou réparation non autorisée est exclue.
17. Les dommages causés par une utilisation inappropriée, une mauvaise manipulation, un accident, une alimentation électrique défective, un incendie, une inondation ou d'autres facteurs externes, y compris les cas de force majeure, sont couverts par cette garantie.

Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

TRUARCTIC décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à TRUARCTIC ou à votre détaillant pour obtenir les modalités d'achat d'une garantie étendue.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. TRUARCTIC N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

©™ ©2025 Truarctic. Used under license in Canada. All rights reserved.
Utilisé sous licence au Canada. Tous droits réservés